


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Flat Panel TV Cart

Charoit téléviseur à écran plat
Carro para un televisor de pantalla plana

TOOLS REQUIRED: Phillips Screwdriver
OUTILS REQUIS : *Tournevis à pointe cruciforme*
HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips

Two People Recommended.

On recommande que l'assemblage soit effectué par deux personnes.
Se recomienda dos personas para el ensamblaje.

Parts List / Liste des Pièces / Lista de Piezas			
Code/ Código	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	Qty./ Qté/ Cant.	Part No./ N° de Pièce / No. de Pieza
(A)	Base / Base / Base	1	
(B)	Left Post / Poteau gauche / Poste izquierdo	1	
(C)	Right Post / Poteau droit / Poste derecho	1	
(D)	Shelf / Étagère / Estante	1	
(E)	Vertical Panel / Panneau vertical / Panel vertical	1	
(F)	Cord Wrap / Enrouleur de cordon / Enrollado del cable	1	
(G)	Mounting Plate / Plaque de montage / Placa de montaje	1	
(H)	Left Bracket / Support gauche / Soporte izquierdo	1	
(I)	Right Bracket / Support droit / Soporte derecho	1	

§ Note: When corresponding about parts, be sure to state color: **Black (BL)**, or **Gray (GR)** .



§ Noter: *Quand correspondre au sujet de parties, soyez sûr d'affirmer la couleur: Noir (BL) ou Gris (GR) .*



§ Note: Al corresponder sobre las piezas, esté seguro declarar el color: Negro(BL) o Gris (GR).


§§Note: When corresponding about casters, be sure to state color: **2-Tone (NC)** or **Black (BL)**.

§§ Noter: *Quand correspondre au sujet de roues, soyez sûr d'affirmer la couleur: Deux tons (NC) ou Noir (BL).*


§§ Note: Al corresponder sobre las ruedas, esté seguro declarar el color: Dos tonos (NC) o Negro (BL).

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:			
J  Medium Screw <i>Vis moyenne</i> Tornillo medio Qty. / Qté. / Cant. 14	K  Allen Screw <i>Vis Allen</i> Tornillo Allen Qty. / Qté. / Cant. 4	L  Large Screw <i>Grande vis</i> Tornillo grande Qty. / Qté. / Cant. 8	M  Small Screw <i>Petite vis</i> Pequeño tornillo Qty. / Qté. / Cant. 2
N  Large Nut <i>Grande écrou</i> Tuerca grande Qty. / Qte. / Cant.: 8	O  Washer <i>Rondelle</i> Arandela Qty. / Qte. / Cant.: 16	P  Lock Washer <i>Rondelle de sécurité</i> Arandela de seguridad Qty. / Qté. / Cant. 4	Q  Allen Wrench <i>(not shown)</i> <i>Clé Allen</i> <i>(non représenté)</i> Llave Allen <i>(no se muestra)</i> Qty. / Qté. / Cant. 1

Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:	
R  Caster With Brake <i>Roue avec Frein</i> Rueda con Freno Qty. / Qté. / Cant. 2	S  Caster Without Brake <i>Roue sans Frein</i> Rueda sin Freno Qty. / Qté. / Cant. 2



1




2


J



(4)



3




Holes on post face downward
Trous de la poste sont à la baisse
 Los agujeros en el poste son a la baja

4

J



(4)



5

J



(6)

Mounting tabs face the back


Pattes de fixation face à l'arrière

Lengüetas de montaje frente a la parte posterior

Holes face the top

Trous face en haut

Agujeros hacia la parte superior



Do not tighten screws yet

Ne pas serrer les vis encore

No apretar los tornillos todavía

6

K




(4)

P



(4)



Tighten all screws

Serrer toutes les vis

Apretar todos los tornillos

7

R




(2)

S



(2)




8

M





(2)



9

L (8) N (8) O (16)




10

IMPORTANT: Orient the parts as shown!

Important: Vous devez orienter les pièces comme le montre!

¡¡IMPORTANTE! Usted debe orientar las piezas tal y como se muestra!




Attach the Vertical Brackets to the TV with appropriate hardware (purchase as needed)

Fixer les supports verticaux au téléviseur avec du matériel approprié (achat au besoin)

Fije los soportes verticales a la TV con el hardware adecuado (de compra, según sea necesario)

11



12

