

English  
Deutsch








Party Tent  
Pavillon

## PARTS LIST

Make sure all the parts are in correct number.  
Any parts missing, please feel free to contact.

### Verpackungsinhalt und Montage

Überprüfen Sie, ob die unten aufgeführten Teile vollständig in Ihrer Verpackung enthalten sind.

<p>① × 1</p> 	<p>② × 1</p> 
<p>③ × 2</p> 	<p>④ × 2</p> 
<p>⑤ × 1</p> 	<p>⑥ × 8</p>  <p>⑦ × 4</p> 


## ASSEMBLY INSTRUCTION

### Montage / Bedienung


#### OPEN THE TENT

#### Öffnen Sie den Pavillon


1




2





3



4




5




Come out  
Herauskommen

6




Come out  
Herauskommen

7



8




9

**Note:**

- 1. We recommend that you place some sandbags at the bottom of each post to increase the stability of the tent.
- 2. We do not provide sandbags.


**Hinweis:**

- 1. Wir empfehlen, dass Sie einige Standfüße an allen Beinen verwenden, um die Stabilität des Pavillon zu erhöhen.
- 2. In dem Paket enthält die Pavillion Standfüße nicht.





**CLOSE THE TENT**  
**SCHLIEßEN SIE DEN PAVILLON**


1




2




Press  
Drücken



3



4



5

