
ASSEMBLY INSTRUCTION



Suggestion

·It is recommended to install it near a power source, as later steps will require the power to be turned on.

·This product requires installation by at least two people.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Safety Information

Please read all instructions carefully before assembly.
Ensure all parts are properly installed and tightened before use.
Assemble the product on a flat and stable surface.
Keep small hardware parts away from children during assembly.
Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Usage Warnings

Do not place excessive weight on the desktop or shelves.
Do not stand or sit on the product.
Use the product only for its intended purpose.
Avoid dragging heavy objects across the surface to prevent damage.

Child Safety Warning

This product is not a toy.
Keep children away from packaging materials and small components.
Children should not climb or play on the product.

Care Instructions

Clean with a soft, dry cloth.
Do not use abrasive cleaners or harsh chemicals.
Keep the product away from prolonged exposure to moisture.

Electrical Safety Warning

Use only the supplied power adapter.
Keep electrical components away from water.
Do not operate the product with wet hands.
Disconnect power before cleaning or maintenance.
Stop using the product if the power cord is damaged.


ASSEMBLY INSTRUCTION

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Montage sorgfältig durch.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und fest angezogen sind.
Montieren Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
Halten Sie Kleinteile und Befestigungsmaterial während der Montage von Kindern fern.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
Warnhinweise zur Verwendung
Platzieren Sie keine übermäßig schweren Gegenstände auf der Tischplatte oder den Ablageflächen.
Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und setzen Sie sich nicht darauf.
Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über die Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
Sicherheitshinweis für Kinder
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern.
Kinder dürfen nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.
Pflegehinweise
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
Halten Sie das Produkt von längerer Feuchtigkeitseinwirkung fern.
Elektrische Sicherheitshinweise
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
Halten Sie elektrische Komponenten von Wasser fern.
Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung oder Wartung.
Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Netzkabel beschädigt ist.





















ASSEMBLY INSTRUCTION

Informations de sécurité
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l’ assemblage.
Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et bien serrées avant utilisation.
Assemblez le produit sur une surface plane et stable.
Gardez les petites pièces et les éléments de fixation hors de portée des enfants pendant l’ assemblage.
N’ utilisez pas le produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.
Avertissements d’ utilisation
Ne placez pas de poids excessif sur le plateau du bureau ou les étagères.
Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le produit.
Utilisez le produit uniquement pour l’ usage auquel il est destiné.
Évitez de faire glisser des objets lourds sur la surface afin d’ éviter tout dommage.
Avertissement de sécurité pour les enfants
Ce produit n’ est pas un jouet.
Gardez les enfants éloignés des matériaux d’ emballage et des petites pièces.
Les enfants ne doivent pas grimper sur le produit ni jouer avec celui-ci.
Instructions d’ entretien
Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec.
N’ utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de produits chimiques agressifs.
Évitez une exposition prolongée du produit à l’ humidité.
Avertissement de sécurité électrique
Utilisez uniquement l’ adaptateur secteur fourni.
Gardez les composants électriques à l’ écart de l’ eau.
N’ utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
Débranchez l’ alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
Cessez d’ utiliser le produit si le cordon d’ alimentation est endommagé.
















ASSEMBLY INSTRUCTION



ASSEMBLY INSTRUCTION

① 1PC 	② 1PC 	③ 1PC 	④ 1PC 
⑤ 1PC 	⑥ 1PC 	⑦ 1PC 	⑧ 1PC 
⑨ 2PCS 	⑩ 2PCS 	⑪ 1PC 	⑫ 2PCS 
⑬ 2PCS 	⑭ 2PCS 	⑮ 2PCS 	⑯ 1PC 
⑰ 1PC 	⑱ 1PC 	⑲ 1PC 	⑳ 1PC 

ASSEMBLY INSTRUCTION


㉑ 1PC 	㉒ 1PC 	㉓ 1PC 	㉔ 1PC 
㉕ 1PC 	㉖ 1PC 	㉗ 1PC 	㉘ 1PC 
㉙ 1PC 	㉚ 1PC 	㉛ 1PC 	㉜ 1PC 
㉝ 1PC 	㉞ 1PC 	㊱ 2PCS 	


ASSEMBLY INSTRUCTION

Cam Lock Fastening System
















This Lock Fastening System

System will be used throughout the assembly process






ASSEMBLY INSTRUCTION

A 117PCS  M6*40	B 131PCS  Φ15*11.3	C 50PCS 	D 20PCS 
E 25PCS  M8*30	F 14PCS  M6*40	G 64PCS  M3.5*14	H 2SET 
J 1PC  OR	K 19PCS 	L 4PC 	M 1PC 
N 6PCS  N2 N1 290MM	P 4PCS 	Q 1PC 	R 8PCS 
S 1PC 	T 1PC 	U 8PC 	LED 1PC 


ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 1



ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 2




Step 3

G 12PCS



N2 4PCS





ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 4

B 4PCS




φ15*11.3

Step 5

B 3PCS



φ15*11.3




ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 6

B 5PCS

φ15*11.3




Step 7

E 2PCS

M8*30

K 3PCS



ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 8

B 6PCS




ϕ15*11.3

E 3PCS



M8*30




Step 9

B 4PCS



ϕ15*11.3



ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 10


B 3PCS



φ15*11.3

H 1SET





Step 11


B 7PCS



φ15*11.3

H 1SET






ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 12

B 4PCS



φ15*11.3



Step 13


E 2PCS



M8*30


K 3PCS





ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 14



B 6PCS

Φ15*11.3


E 5PCS

M8*30

F 6PCS

M6*40

Step 15



B 6PCS

Φ15*11.3

E 5PCS

M8*30


F 3PCS

M6*40


ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 16

B 6PCS




φ15*11.3



Step 17

B 2PCS




φ15*11.3

F 2PCS




M6*40



ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 18

B 6PCS




Step 19

B 13PCS



LED 1PC





ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 20

B 3PCS



φ15*11.3

E 2PCS



M8*30

F 3PCS



M6*40

Step 21


B 2PCS

φ15*11.3

F 2PCS




M6*40



ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 22

B	19PCS
	
	Φ15*11.3
E	9PCS
	
	M8*30
K	13PCS
	



ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 23



G 14PCS




M3.5*14

M 1PCS



Step 24



G 2PCS

M3.5*14


Q 1PC




J 1PC



OR



OR




ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 25

B 8PCS

φ15*11.3



Step 26

B 6PCS


φ15*11.3


G 4PCS

M3.5*14

N1 2PCS

290MM







ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 27

B	16PCS	 ϕ15*11.3
G	8PCS	 M3.5*14
N1	4PCS	 290MM
L	2PCS	
R	4PCS	

×2






ASSEMBLY INSTRUCTION


Step 28

H 2SET




Step 29

U 8PCS




ASSEMBLY INSTRUCTION

Step 30



Step 31



Please stick the hardware "C/D" on the exposed cam lock hole that makes your product more beautiful.

Elastic hinge screws can move the hinge buckle back for easy alignment with the hole position andinstallation

C	50PCS
D	20PCS
G	24PCS M3.5*14
P	4PCS
L	2PCS
R	4PCS