

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!

- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
- * When assembling products that have electric cords (lamps, light, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembly and (2) be careful not to twist the electrical cord during assembly.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves-use a step ladder.
- * Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not to support the weight of a person.
- * Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, d2_e21 attempt by yourself as there is a risk of injury.

A1 NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, NC. DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO L.D. FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- Siempre use las herramientas apropiadas.
- Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el proveedor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. NO USE PARTES SUSTITUTAS.
- Periódicamente revise para asegurarse que todos las canecores (pemos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Al armar productos con cables eléctricos (lamps, lights, etc.), siempre (1) asegúrese que el cable este desenchufado antes de armar (2) tengacuidada que va doblar el alambre al marmar para armar los centros de entretenimiento, (3) no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba- usa una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin l'inite a, mesas laterales, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no están. Construídas para soportar el peso de una persona.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o mas personas trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

NOTA: Ashley Furniture Industries, Inc. no se hace responsable por daños o lesiones que puedan ocurrir por no seguir las instrucciones de ensamblaje correctamente, el ensemble apropiado del producto, o el uso apropiado del mismo.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITE: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps en temps que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.

- * Lors de l'assemblage des produits qui comportent des fils électriques (lampes, luminaires, etc.), assurez-vous toujours (1) que le cOble électrique est dilibranchi avant de proclider au montage et (2) faites attention d ne pas secouer le cOble lielectrique pendant le montage.
- * Lors du montage des litagears ou un meuble audio-vldio, ne vous tenez pas sur les litagears infrieurs pour installer les litagears suprieurs. Utilisez un escabeau.
- * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrimiti, les tables basses, les tables d diner, car elles ne sont pas destinies d supporter le poids des personnes.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nlicessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-milme le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

重要安全提示： 组装灯前请仔细阅读以下指南！

- ```

- it-ftllif0!XJAnriHil0o
- 0tN0i.0z#0u0zv.funIG. i07JltJ8r1f-zvilllL
- rnr1 %\%00114161JlgaJ00im1" Ftt'l'l'El.0ffi IS. -ttfHm0il:'El.0tt:M 0
JDif;1.fuj.$4$5t. mliil'ufH{0:liH0!fffiWJfH!5;4fo wWlJalE:Jutl14
0f0o
- iE:JlJ80itj)(0000/3/T110J0: C00. 0:ff0):!JBJ00.
- it :!/:!$!il:f0m0000tJl, 1),1,%iif'm0il't00o
- 00'Jlil'0000000.f 0ffir, 000itJ.1J,0'f0c, l),(l)l000ilGffirWJltnG(jlifo
i0711U l.00k:kllc0000Jl14H.

```


- ```
* Xfmf'11E10WJjOfi CifrJ, :fz:rJ1, ♦♦ilvifmffJL1,(rjrlJL1,
1 ♦♦z.Trulmffil:ElHU1:f0
2 ♦♦tt,ffil 'Fit mfm. l1 El ♦♦
* ♦♦111JLzGzYElvKdett moJfJmffzrm♦,1Jz...♦♦...tmfV,1Jz 1tff11lrmr
1r♦♦♦
* 而JfJfzEJkJ1, :lilJ1lilG1r♦*z1♦J1,iff ...t Jss♦♦fmgJ53mfa211:
fH:o
* i:l♦♦tJlJl1r♦♦Pulil:Jil:♦♦il♦♦lrm♦A.funG, if:f♦*m1J1J5♦♦.
3-VJlJlilc♦♦f♦A♦Sc♦♦1JnGIZMJo
```

i t ♦, X'fr*flq?"♦tliP.Ili:il.♦ttdIJ'J.£il.♦, *flqiEliiftil.♦t"il'o, wZ1'•ilqiEliifl-ftfflJ"„ll, 而Jltn\GNJtt'kilGjilf


Ashley Furniture

```
11 ff: -ffi ? m= a* key o
```


CD



x1






x1



x1

2



3

