

Assembly Instructions / Instructions D'assemblage


CAUTION / ATTENTION: You must read this before you proceed / Il faut lire ces instructions avant de continuer.

Care & maintenance / Entretien & maintenance

-  Not for commercial use. For residential use only / Pas pour un usage commercial, mais seulement un usage résidentiel.
-  Do not put hot items directly on furniture surface / Ne pas placer les articles chauds directement sur la surface du meuble.
-  Do not clean furniture with harsh cleansers or polish / Ne pas nettoyer les meubles avec des nettoyeurs puissants ou du vernis.
-  To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended / Il est recommandé de minimiser l'exposition à la lumière directe du soleil pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur.
-  Children should not climb or jump on the furniture / Les enfants sont interdits de grimper ou de sauter sur les meubles.
-  Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface / Ne pas écrire sur les meubles sans barrière rembourré pour protéger la surface.
-  To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and/or place under patio or awnings / Evitez les longues et prolongées afin d'obtenir la plus longue durée de vie de vos produits d'extérieur.
-  Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth / Les taches peuvent être éliminées avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.
-  Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth / La poussière et le ramassage se répandent à l'aide d'un chiffon propre, non coloré et non pelucheux.

Please look underneath the Seat Panel for hardware packs./ Veuillez vérifier sous le Panneau de Siège pour trouver les sachets de quincaillerie.

DINING CHAIR / CHAISE DE SALLE À MANGER



CAUTION: This Dining Chair is NOT a TOY.

Keep your child / children at bay during the assembly process.








For turning the Dining Chair and to prevent damage to the Dining Chair, two adults may be needed to execute this action.

ATTENTION : Cette Chaise de salle à manger PAS un jouet.






Tenez votre/vos enfant(s) à l'écart pendant le montage.

Pour faire pivoter la Chaise de salle à manger et éviter de l'endommager, deux adultes peuvent être nécessaires pour effectuer cette opération.

Part List / Liste des pièces


Label/ Étiquettes	Picture/ Photos	Description/ Description	Qty/ Quantité
A		Left Side Panel/ Panneau de Gauche	1
B		Right Side Panel/ Panneau de Droit	1
C		Seat Panel/ Panneau de Siège	1
D		Back panel/ Panneau de Arrière	1
E		Front Rail/ Traverse Avant	1
F		Back Rail/ Traverse Arrière	1
G		Seat Cushion/ Coussin de Siège	1

Hardware List / Liste Matériel

Label/ Étiquettes	Picture/ Photos	Description/ Description	Qty/ Quantité
①		Bolts / Boulons (M6x30 mm)	5
②		Bolts / Boulons (M6x20 mm)	3
③		Screws / Vis (M6x90 mm)	5
④		Screws / Vis (M6x70 mm)	5
⑤		Screws / Vis (M6x15 mm)	5
⑥		Plates / Platine	2
⑦		Allen Wrench / Clé À Molette (M4)	2
⑧		Screw Driver / Tournevis (Not provided / Non fourni)	1

Assembly Preparation / Préparation de l'assemblage

Before Beginning Assembly / Avant de commencer l'assemblage:



- Read instructions, cover to cover./ Lisez attentivement les instructions.



- Have 2 adults on hand for assembly./ 2 adultes étaient présents pour le montage.



- Do not assemble on flooring or carpet./ Ne pas assembler sur le sol ou la moquette.




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)./ Assemblage sur une surface propre et non endommagée (mousse de remplissage).



- Save all packaging until finished./ Conservez tous les emballages jusqu'à ce qu'ils soient finis.

Assembly Steps / Étapes d'assemblage

Overview / Aperçu




This Chair has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble.

To give you an overview of the Chair, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Ce Chaise à manger a plusieurs pièces et peut prendre jusqu'à 30 minutes pour assembler.

Pour vous donner un aperçu des pièces de barstool, les images ci - dessus sont là pour vous aider à mettre les pièces en perspective. Veuillez lire attentivement les instructions ci - dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant de les assembler.


Step 1 / Étape 1



Unpack and place all parts on a clean, non-marring surface.

Déballez et placez toutes les pièces sur une surface propre et non abrasive.

Step 2 / Étape 2




B x 1
C x 1
① x 2

Attach the Seat Panel (C) to the Right Side Panel (B) by using 2pcs Bolts (①) & Allen Wrench (⑦).
DO NOT fully tighten all the Bolts at this time.

Fixez le Panneau de Siège (C) au le Panneau de Droit (B) à l'aide de la 2pcs Boulons (①) & Clé À Molette (⑦).
NE serrez pas complètement les Boulons à ce stade.

Step 3 / Étape 3

E x 1
F x 1
④ x 2



Attach the Front Rail (E) and Back Rail (F) to the assembled part in step 2 by using 2pcs Screws (④) & Allen Wrench (⑦). Note the chamfer direction.


DO NOT fully tighten all the Screws at this time.

Fixez le Traverse Avant (E) and Traverse Arrière (F) au le partie assemblée à l'étape 2 à l'aide de la 2pcs Vis (④) & Clé À Molette (⑦). Noter le sens du chanfrein.

NE serrez pas complètement les Vis à ce stade.

Step 4 / Étape 4

A x 1
① x 2
④ x 2



Attach the Left Side Panel (A) to the assembled part in step 3 by using 2pcs Bolts (①), 2pcs Screws (④) & Allen Wrench (⑦).


DO NOT fully tighten all the Bolts and Screws at this time.

Fixez le Panneau de Gauche (A) au le partie assemblée à l'étape 3 à l'aide de la 2pcs Boulons (①), 2pcs Vis (④) & Clé À Molette (⑦).

NE serrez pas complètement les Boulons and Vis à ce stade.

Step 5 / Étape 5

D x 1
③ x 4




Attach the Back Panel (D) to the assembled part in step 4 by using 4pcs Screws (③) & Allen Wrench (⑦).
Tighten fully all the Screws at this time.

Fixez le Panneau de Arrière (D) au le partie assemblée à l'étape 4 à l'aide de la 4pcs Vis (③) & Clé À Molette (⑦).
Serrez complètement toutes les Vis à ce stade.

Step 6 / Étape 6

② x 2
⑤ x 4
⑥ x 2





Attach the Plates (⑥) to the assembled part in step 5 by using 2pcs Bolts (②), 4pcs Screws (⑤), Allen Wrench (⑦) and Screw Driver (⑧).

Tighten fully all the Bolts and Screws at this time.


Fixez le Platine (⑥) au le partie assemblée à l'étape 3 à l'aide de la 2pcs Boulons (②), 4pcs Vis (⑤), Clé À Molette (⑦) & Tournevis (⑧).

Serrez complètement toutes les Boulons and Vis à ce stade.

Step 7 / Étape 7



Adjust height for balance./
Réglez la hauteur pour l'équilibre.



Adjust low for balance./
Réglez vers le bas pour l'équilibre.



Adjust Pre-installed Levelers height
for balance.

Ajuster la hauteur des Niveleurs
pré-installés pour l'équilibre.

With the assistance from your adult partner, stand the Chair up.
Inspect the Chair and make sure all parts are adequately connected.
Carefully sit onto the Chair. This pressure will help align all parts at all joints.
In a sequential manner, tighten all Bolts and Screws all joints.
Check for wobbles on a LEVEL surface.
If no wobbles are found proceed to tighten the Bolts and Screws in a sequential manner, until evenly secured.
To adjust the Levelers, get assistance from a adult partner to lift/lean and hold the Chair while you are working.

CAUTION: When tightening these screws and bolts, tighten sequentially.

DO NOT tighten any screw or bolt fully and then move towards the next one. This could cause the frame to warp.

WARNING!! IF THE CHAIR IS NOT STABLE , IT COULD LEAD TO DAMAGING THE PRODUCT.

Avec l'aide d'un adulte, redressez la chaise.

Inspectez la chaise et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées.

Asseyez-vous prudemment sur la Chaise. Cette pression aidera à aligner toutes les pièces au niveau des assemblages.

Vérifiez la stabilité sur une surface plane.

S'il n'y a aucun mouvement ou oscillation, serrez les boulons et les vis de manière séquentielle jusqu'à ce qu'ils soient fixés uniformément.


Pour régler les vérins, demandez l'aide d'un adulte afin de soulever/incliner et maintenir la chaise pendant que vous intervenez.

ATTENTION : Lors du serrage de ces vis et boulons, serrez-les de manière séquentielle.

NE serrez PAS complètement une vis ou un boulon avant de passer au suivant. Cela pourrait entraîner une déformation du cadre.

AVERTISSEMENT !! SI LA CHAISE N'EST PAS STABLE, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE PRODUIT.

Step 8 / Étape 8



Place the Seat Cushion (G) onto the Chair.
Then affix the two "magic tape straps" around the Chair as shown above.
Your Chair is ready to be used.
This Chair can only be used on a flat, level surface.

Placez Coussin de Siège (G) sur le Chaise.
Fixez ensuite les deux "sangles à scratch" autour de la Chaise comme indiqué ci-dessus.
Votre Chaise de salle à manger est prête à l'emploi.
La Chaise ne peut être utilisée que sur une surface plane et plane.