




Pipishell

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

PIMF7 v1



[EN] Full-Motion TV Wall Mount


[FR] Support mural TV à mouvement complet



FAQ

**“ LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US. ”**

1



Compatible VESA / Motifs VESA compatibles :


75 x 75mm (3 x 3")	200 x 400mm (7.9 x 15.7")
100 x 100mm (3.9 x 3.9")	300 x 200mm (11.8 x 7.9")
100 x 200mm (3.9 x 7.9")	300 x 300mm (11.8 x 11.8")
200 x 100mm (7.9 x 3.9")	400 x 200mm (15.7 x 7.9")
200 x 200mm (7.9 x 7.9")	400 x 300mm (15.7 x 11.8")
200 x 300mm (7.9 x 11.8")	400 x 400mm (15.7 x 15.7")

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT :

[EN] Do not install on drywall alone.


[FR] Ne pas installer uniquement sur des cloisons sèches.

2



[EN] Wood Studs (with Drywall)

[FR] Montants en bois (avec cloison sèche)



[EN] Solid Concrete

[FR] Béton solide

[EN] **⚠ DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any questions or concerns, please contact us.

⚠ CAUTION: Avoid the risk of personal injury and property damage!

⚠ WARNING: All fasteners must be firmly tightened!

⚠ WARNING: Do not exceed the Max Load. Exceeding the Max Load can cause the mount to fail, leading to personal injury and/or property damage.

- **Before starting assembly, verify that all parts and hardware are included and undamaged. Do not use damaged or defective items. If you require replacements, please contact us.**
- This product is designed for installation on wood studs and solid concrete. Do not install on drywall alone.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
- Use this mounting system only for its intended purpose as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

[FR] **⚠ DANGER :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE COMPRENEZ PAS les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.




⚠ ATTENTION : Évitez le risque de blessures personnelles et de dommages matériels !

⚠ AVERTISSEMENT : Tous les fixations doivent être fermement serrées !

⚠ AVERTISSEMENT : Ne dépassez pas la charge maximale. Le dépassement de la charge maximale peut entraîner la défaillance du support, causant des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- **Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces et le matériel sont inclus et non endommagés. N'utilisez pas d'articles endommagés ou défectueux. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez nous contacter.**
- Ce produit est conçu pour être installé sur des montants en bois et du béton solide. Ne l'installez pas uniquement sur des cloisons sèches.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids combiné du téléviseur et du support.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas ce produit pour un usage qui n'est pas explicitement spécifié dans ce manuel. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inapproprié ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez ce système de montage uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ces instructions. Ne pas utiliser d'attaches non recommandées par le fabricant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Acheminer correctement les cordons et câbles pour éviter les dommages mécaniques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Pencil
· Crayon


Phillips Screwdriver
· Tournevis Phillips

Electric Drill
· Perceuse électrique

Tape Measure
· Ruban à mesurer

7/16" (11mm)
Socket Wrench
· Clé à douille


1/2" (13mm)
Socket Wrench
· Clé à douille



Stud Finder
· Détecteur de montants



Awl
· Poinçon

5/32" (4mm)
Wood Drill Bit
· Foret à bois




Hammer
· Marteau


3/8" (10mm)
Concrete Drill Bit
· Mèche à béton



Arm Assembly / Wall Plate
· Assemblage du bras / Plaque murale




Faceplate
· Plaque frontale



Extender Brackets
· Supports d'extension




TV Fastener Kit
· Kit de fixation TV




Level
· Niveau




Wall Fastener & Assembly Hardware Kit
· Kit de fixation murale & Kit de quincaillerie d'assemblage



Manual
· Manuel d'utilisation



Cable Straps
· Sangles pour câbles



01 Faceplate
· Plaque frontale

02 Extender Bracket
· Support d'extension

03 Arm Assembly / Wall Plate
· Assemblage du bras / Plaque murale

04 Level
· Niveau

G1 Bolt
· Boulon

G2 Nut
· Écrou

TV Bolt / Boulon TV




M4 x 12mm
C1 x 4



M4 x 30mm
C2 x 4




M6 x 15mm
D1 x 4



M6 x 35mm
D2 x 4



M8 x 15mm
E1 x 4



M8 x 35mm
E2 x 4

Washer / Rondelle



M4/M5
B1 x 4



M6/M8
B2 x 4

Spacer / Entretoise



L2.5mm
F1 x 4



L10mm
F2 x 8

Bolt / Boulon




M6 x 12mm
G1 x 8

Nut / Écrou




M6
G2 x 8

Allen Key / Clé Allen



5/32" (4mm)
H x 1

Lag Screw / Vis de blocage




ST 1/4 x 2 3/4"
A x 3

STEP 1





1-1

Option A



- ❶ 75 × 75mm (3 × 3")
- ❷ 100 × 100mm (3.9 × 3.9")
- ❸ 100 × 200mm (3.9 × 7.9")
- ❹ 200 × 100mm (7.9 × 3.9")
- ❺ 200 × 200mm (7.9 × 7.9")


Option B



⚠ Note / Remarque :


[EN] Do not fully tighten.

[FR] Ne pas serrer complètement.




1 200 x 300mm (7.9 x 11.8")

2 200 x 400mm (7.9 x 15.7")




3 300 x 300mm (11.8 x 11.8")

4 400 x 400mm (15.7 x 15.7")





5 300 x 200mm (11.8 x 7.9")

6 400 x 200mm (15.7 x 7.9")




7 400 x 300mm (15.7 x 11.8")



! Note / Remarque :


[EN] Only one size fits your TV.

[FR] Une seule taille convient à votre téléviseur.



[EN] The correct bolt diameter should thread smoothly into the VESA mounting holes.

[FR] Le diamètre correct du boulon doit s'insérer facilement dans les trous de montage VESA.




[EN] ⚠ WARNING:

- The depth of the bottom holes may be different from the top holes.
- Do not turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.


[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.
- NE PAS visser le boulon au-delà du fond du trou.
- Si le boulon est trop court, il peut ne pas supporter suffisamment la télévision.
- Si le boulon est trop long, il pourrait endommager la télévision.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.




Option A

[EN] Flat-Back TV
[FR] Téléviseur à dos plat



Option B


[EN] B1: TV with Mounting Restrictions
[FR] B1 : TV avec des restrictions de montage






[EN] Recessed Holes
[FR] Trous fraisés

[EN] Protruding Cables
[FR] Câbles saillants

[EN] B2: Bump
[FR] B2 : Bosse



[EN] B3: Curved TV
[FR] B3 : Téléviseur incurvé



[EN] Measure or compare to choose the best spacer combination. There are multiple combinations that can be used.


[FR] Mesurez ou comparez pour choisir la meilleure combinaison d'entretoises. Il existe plusieurs combinaisons qui peuvent être utilisées.




1-800-556-9829 (US/CA)



support@pipishell.com




STEP 2



Option A

For Wood Stud Installation · Pour l'installation de bois




[EN] ⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws [A] only until they are pulled firmly against the wall plate (do not overtighten). Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Do not use wall anchors for this mounting option.


[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels ! Serrez les vis à bois [A] uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale (Ne pas trop serrer). N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- N'utilisez pas de chevilles pour cette option de montage.


2A-1





2A-2



2A-3




2A-4





Option B

For Solid Concrete Installation · Pour une installation en béton massif




[EN] ⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws [A] only until they are pulled firmly against the wall plate (do not overtighten). Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Use wall anchors for this mounting option.
- Mount the wall plate directly on the concrete surface.


[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels ! Serrez les vis à bois [A] uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale (Ne pas trop serrer). N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales pour cette option de montage.
- Fixez la plaque murale directement sur la surface en béton.



2B-1



2B-2



2B-3






⚠ Note / Remarque :




[EN] Wall anchors are required but not included. Please contact us to request wall anchors.

[FR] Les fixations murales sont nécessaires mais ne sont pas incluses. Veuillez nous contacter pour demander des fixations murales.

2B-4




2-2




STEP 3


3-1





3-2



3-3






⚠ Note / Remarque :

[EN] Do not overtighten or overloosen.

[FR] Ne pas trop serrer ni trop desserrer.

[EN] **Hard to tilt?** Slightly loosen the bolts, adjust, and then retighten.

[FR] **Difficile à incliner ?** Desserrez légèrement les boulons, ajustez, puis serrez-les à nouveau.



⚠ Note / Remarque :

[EN] Do not overtighten or overloosen.

[FR] Ne pas trop serrer ni trop desserrer.

[EN] Slightly loosen the bolt, adjust, and then retighten.

[FR] Desserrez légèrement le boulon, ajustez, puis resserrez.

