
Assembly Instruction

FSC


MIX

Wood | Supporting responsible forestry

FSC® C211622




Customer Support:Info.amerlifehome@gmail.com



G	X2	H	X4	J	X6	L	X2	R	X2
G-1 G-2 Ø4x25mm		H-1 H-2 H-3		Ø2.5x12mm					

A	X20	B	X20	C	X8	D	X2	E	X24	F	X4
Ø6x35mm		Ø15x10mm		Ø6x30mm		D-1 D-2 Ø4x35mm		Ø3.5x12mm		Ø4x10mm	


1



A	X16

H	X4


2




B	X8



C	X2





3





B	X8	C	X2
			

4









A	X4
	

5




B	X4	C	X4

6






J	X6


7



x2

E	X16	G	X2	L	X2	R	X2
		 G-1 G-2					


8



x2

E	X4
	

9




F	X4


H	X4

H-3


10




1.




2.



3.




D	X2



D-1 D-2

11



E	X4

