








ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Ax1 	**Gx1** 	**Mx12**  M6x20
Bx1 	**Hx1** 	**Nx2**  M6x25
Cx1 	**Ix5** 	**Ox2**  M6x35
Dx2 	**Jx1** 	**Px4**  M6x35
Ex1 	**Kx5** 	**Qx1** 
Fx1 	**Lx10**  M6x16	


❶




❷



❸




❹




ASSEMBLY INSTRUCTIONS


❺




❻



❼



❽



❾

