












INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Akcesoria / Fittings						
Q1 	W1 	W3 	W4 	W5 	W6 	G1 
1 szt. / pcs	16 szt. / pcs	40 szt. / pcs	26 szt. / pcs	1 szt. / pcs	36 szt. / pcs	52 szt. / pcs
Q2 	M2 	M3 	K1 	K2 	S1 	T1 
1 szt. / pcs	16 szt. / pcs	4 szt. / pcs	14 szt. / pcs	4 szt. / pcs	6 szt. / pcs	12 szt. / pcs
M1 	N1 	N2 	U1 	U2 	B1 	TZ1 
24 szt. / pcs	7 szt. / pcs	7 szt. / pcs	4 szt. / pcs	4 szt. / pcs	40 szt. / pcs	1 szt. / pcs
ZM1 	ZW1 	P1-A 	P1-B 	P2-A 	P2-B 	
24 szt. / pcs	36 szt. / pcs	4 szt. / pcs	4 szt. / pcs	4 szt. / pcs	4 szt. / pcs	

Narzędzia / Tools		
		

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY!
INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!

BARDZO WAŻNE!
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.

By zapobiec zadławieniu lub uduszeniu opakowanie z akcesoriami należy trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.

2.

Wszystkie połączenia w meblu muszą być dobrze dokręcone, żaden z elementów łączących nie może być luźny.

3.

Nie należy używać regału jeśli jakkolwiek element jest uszkodzony lub brakuje elementu.

4.

Należy używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.

5.

Nie należy w pobliżu regału umieszczać otwartych źródeł ognia oraz innych silnych źródeł ciepła, jak promienniki gazowe lub elektryczne itp., gdyż grozi to pożarem.

6.

Regał należy przytwierdzić do ściany za pomocą dołączonej taśmy zabezpieczającej!

VERY IMPORTANT!
PLEASE READ CAREFULLY
SAVE FOR FUTURE USE

USER'S MANUAL

1.

To avoid the danger of choking or strangulation keep the package with fittings away from babies and children.

2.

All connections must be tightened properly and no coupled element can not be loose.

3.

Do not use the bookstand when, if any of the elements is damaged or if there is any element missing.

4.


Use only the elements given by manufacturer.

5.

Do not place the bookstand near naked flames or other heat sources such as electric or gas radiators etc., this may cause a fire.

6.

The bookstand must be fixed to the wall using the supplied roll-over protection tape!




Paczka 1 z 2 / Package 1 of 2

Numer elementu / Item no.	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Ilość / Quantity
1	1800 × 340 × 18	1
2	1638 × 307 × 18	1
3	1638 × 307 × 18	1
4	1800 × 340 × 18	1
5	1278 × 140 × 18	1
11	1278 × 56 × 18	1
12	287 × 56 × 18	1
13	431 × 1674 × 3	3
15	300 × 138 × 18	4
16	300 × 138 × 18	4

Paczka 2 z 2 / Package 2 of 2

Numer elementu / Item no.	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)	Ilość / Quantity
6	1278 × 307 × 18	1
7	414 × 307 × 18	1
8	414 × 307 × 18	1
9	414 × 307 × 18	1
10	1278 × 307 × 18	1
14	414 × 297 × 18	10
17	353 × 120 × 18	4
18	420 × 188 × 18	2
19	420 × 188 × 18	2
20	371 × 304 × 3	4





PRZED MONTAŻEM MEBLA NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ CZY PACZKI ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE ELEMENTY WYSZCZEGÓLNIONE W TABELCE NA STRONIE 3 ORAZ CZY ELEMENTY TE NIE SĄ USZKODZONE !!!



JĘŚLI BRAKUJE ELEMENTÓW LUB NIEKTÓRE Z NICH SĄ USZKODZONE PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM OBSŁUGI KLIENTA. USZKODZENIA ELEMENTÓW STWIERDZONE JUŻ PO MONTAŻU MEBLA NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !!!


BEFORE ASSEMBLING THE FURNITURE PLEASE CHECK THAT PACKAGES INCLUDE ALL ITEMS LISTED IN THE TABLE ON PAGE NO 3, AND WHETHER THESE ITEMS ARE NOT DAMAGED !!!


IF MISSING PARTS OR SOME OF THEM ARE DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE. DAMAGES FOUND AFTER ASSEMBLING WILL NOT BE CONSIDERED !!!















Na widocznych śrubach (W6)
należy umieścić dostarczone
zaślepki samoprzylepne (ZW1).

Na mimośrodkach (M1) należy
umieścić dostarczone plastikowe
zaślepki (ZM1).

On the visible screws (W6)
should be placed supplied
adhesive caps (ZW1).

On the eccentrics (M1) should be
placed supplied plastic caps
(ZM1).



REGULACJA PROWADNIC SZUFLAD

DRAWER RUNNERS ADJUSTMENT

1. Poluzować wkręty

1. Loosen the screws

2. Przesunąć prowadnicę
w górę lub w dół o
pożądaną odległość

2. Adjust the runner up or
down for the desired
distance

W3

3. Dokręcić poluzowane wcześniej wkręty.

4. Wsunąć szuflady i sprawdzić ich
położenie.

5. Jeśli szuflady leżą prawidłowo wkręcić dla
stabilizacji kolejne 3 wkręty.

3. Tighten the screws loosened earlier.

4. Slide the drawer and check their positions.

5. If the drawers are mounted properly
tighten another 3 screws to stabilize each
drawer runner.

W razie konieczności czynności powtórzyć.

If necessary, repeat the steps.