


FOR USE WITH INCA PRO PLUS HOOD ONLY -
REFER TO INCA PRO PLUS INSTRUCTIONS FOR
MORE INFORMATION ON INSTALLATION

Component List / Liste des éléments

POUR L'USAGE AVEC L'INCA PRO PLUS LE CAPOT
SEULEMENT - RÉFÉREZ-VOUS À L'INCA PRO PLUS
DES INSTRUCTIONS POUR PLUS D'INFORMATION
SUR L'INSTALLATION

BLOWER COMPONENTS / COMPOSANTS DE VENTILATEUR



- A. 2 Dampers
- B. Duct Plate
- C. 1200 cfm motors
- D. Connector cable
- E. 10" duct transition
- F. Screws for installation
- G. Divider Between motors

- A. 2 amortisseurs
- B. Plat de conduit
- C. Moteurs 1200 de cfm
- D. Câble de connecteur
- E. 10" ; canalisez les vis de la transition
- F. pour le diviseur de l'installation
- G. entre les moteurs