



BALANCE BIKE

INSTRUCTION MANUAL




BALANCE BIKE


Adult supervision required for assembly

2+


ID OF MODEL(S)
TY5876, TY5877




1.



2.



3.



4.



EN

Please read these instructions carefully. The instructions are an integral component of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. This product must be assembled by an adult. This product is not designed for industrial use. The product should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Always adjust according to the age of the user and use for the purpose it has been designed for.

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product is only suitable for flat and level paved surfaces.
- Do not use on steep hills and slopes.
- Do not use on public roads.
- Only for use by one child at a time.
- Warning! Please ensure that your child wears the appropriate protective clothing (helmet)
- Do not allow your child to ride in poor visibility.
- Avoid using it in the proximity of stairs or open water.
- Inspect the bike before each use to ensure that all parts are still fixed in place correctly and that the bike is functioning as intended.

MAINTENANCE AND STORAGE

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product should not be used any more. Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged and cannot injure anyone.

WARNING! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
Recommended for children over 24 months. 20 kg max.

FR

Veillez lire et suivre les instructions suivantes. Conservez ces directives pour référence future. Montage à effectuer par un adulte. Une certaine compétence est requise afin d'éviter des chutes ou des collisions. Soyez prudent lorsque vous apprenez à vous servir d'un vélo sans roulette afin d'éviter toute blessure du cycliste et de toute autre personne. La surveillance d'un adulte est fortement recommandée lors de l'apprentissage de l'enfant.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Ce produit est uniquement adapté à une utilisation sur surfaces planes et pavées.
- Ne pas utiliser le produit sur de fortes pentes ou collines.
- Ne pas l'utiliser sur des routes publiques.
- Ne doit être utilisé que par une personne à la fois.
- Attention ! Vérifiez que votre enfant porte les équipements de protection appropriés (casque)
- Ne laissez jamais votre enfant faire du vélo dans des conditions de faible visibilité
- Veillez à ne pas utiliser le produit à proximité d'escaliers ou de surfaces d'eau.
- Inspectez le vélo avant chaque utilisation pour vérifier que toutes les pièces sont solidement attachées et que le produit fonctionne correctement.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Utilisez un chiffon sec ou humide uniquement pour nettoyer le produit. Ne jamais utiliser de nettoyants spéciaux ! Vérifiez avant et après chaque utilisation que le produit ne présente aucun dommage ni aucun signe d'usure. Ne jamais effectuer de modifications structurelles sur le produit. Lorsque des pièces sont endommagées ou que des bords et des coins tranchants apparaissent, vous devez cesser d'utiliser le produit. Rangez le vélo dans un lieu sûr à l'abri des intempéries, et où il ne pourra être endommagé ni occasionner des blessures.

ATTENTION! À utiliser avec un équipement de protection. Ne pas rouler dans la circulation routière. Recommandé pour les enfants de plus de 2 ans. Max 20 kg.

DE

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch befolgen Sie sie. Diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen sorgfältig aufbewahren. Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. Das Vermeiden von Stürzen und Zusammenstößen erfordert Geschick. Vorsicht beim Erlernen des Laufradfahrens, um nicht sich selbst oder anderen Personen Verletzungen zuzufügen. Während des Erlernens des Laufradfahrens wird eine Beaufsichtigung durch Erwachsene dringend empfohlen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist nur für flache und ebene befestigte Oberflächen geeignet.
- Nicht auf steilen Hügeln oder Hängen benutzen.
- Nicht auf öffentlichen Straßen benutzen.
- Nur für die Benutzung durch ein einzelnes Kind.
- **WARNUNG!** Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind geeignete Schutzkleidung (Helm) trägt.
- Das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen nicht erlauben.
- Nicht in der Nähe von Stufen oder offenen Gewässern benutzen.
- Das Rad vor jeder Verwendung überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt befestigt sind und wie vorgesehen funktionieren.

WARTUNG UND LAGERUNG

Das Produkt nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch reinigen; keine speziellen Reinigungsmittel verwenden! Das Produkt vor und nach Gebrauch auf Beschädigungen oder Gebrauchsspuren überprüfen. Keine bauteillichen Veränderungen vornehmen. Das Produkt sollte, wenn Teile beschädigt sind oder wenn sich scharfe Teile oder Kanten bilden, nicht mehr verwendet werden. Das Produkt an einer sicheren Stelle lagern, wo es vor Witterungseinflüssen und Beschädigung geschützt ist und niemanden verletzen kann.

WARNUNG! Möglichst Schutzausrüstung tragen. Nicht im Straßenverkehr benutzen. Empfohlen für Kinder über 2 Jahre bis zu einem Maximalgewicht von 20 Kg.

ES

Por favor leer y seguir estas instrucciones cuidadosamente. Conservar estas instrucciones para referencia futura. Se requiere montaje por parte de un adulto. Se requiere habilidad para evitar caídas y colisiones. Hay que tener cuidado al aprender a ir en bicicleta para evitar lesionarse o lesionar a otras personas. Se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto al aprender a ir en bicicleta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto solamente es adecuado para superficies asfaltadas lisas y llanas.
- No se debe utilizar sobre cuevas o pendientes pronunciadas.
- No se debe usar en vías públicas.
- Solamente puede ir montado un niño a la vez.
- ¡Advertencia! Por favor asegúrese de que su hijo lleve la indumentaria de protección adecuada (casco)
- No permita que su hijo vaya en bicicleta cuando no haya buena visibilidad
- Hay que evitar usar la bicicleta cerca de escaleras o de agua.
- Inspeccione la bicicleta antes de cada uso para asegurarse de que todas las piezas siguen colocadas correctamente en su lugar y que la bicicleta funciona como es debido.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Use un trapo seco o húmedo para limpiar el producto; no use agentes de limpieza especiales! Compruebe si el producto está dañado o si hay señales de desgaste antes y después de cada uso. No realice ningún cambio en la estructura. Si se daña alguna pieza o si surgen bordes o cantos afilados, el producto ya no debería utilizarse. Guarde el producto en un lugar seguro donde esté protegido de los elementos, no se pueda dañar y no pueda lesionar a nadie.

¡ADVERTENCIA! Utilizar un equipo de protección. No se debe usar en el tráfico. Recomendado a partir de los 24 meses. Max 20 kg.

IT

Leggere e seguire attentamente le istruzioni. Conservare queste istruzioni per poter consultarle in futuro. Il montaggio deve essere eseguito da persona adulta. È necessario avere padronanza del mezzo per evitare cadute e collisioni. Fare attenzione quando si impara a guidare la balance bike, per evitare lesioni a chi guida e ad altre persone. Si raccomanda vivamente la sorveglianza degli adulti durante l'apprendimento alla guida.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto è adatto solo per superfici pavimentate piane e livellate.
- Non utilizzare su colline e pendii ripidi.
- Non utilizzare su strade pubbliche.
- Il mezzo va utilizzato solo da un bambino alla volta.
- **Attenzione!** Assicurarsi che il bambino indossi l'abbigliamento protettivo adeguato (casco).
- Non permettere al bambino di guidare in condizioni di scarsa visibilità.
- Evitare di utilizzare in prossimità di scale o specchi d'acqua.
- Ispezionare la bici prima di ogni utilizzo per assicurarsi che tutte le parti siano ancora fissate in posizione corretta e che la bici stia funzionando come previsto.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Utilizzare un panno asciutto o umido per pulire il prodotto; non utilizzare detergenti speciali! Controllare l'eventuale presenza di danni o tracce di usura sul prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Non apportare modifiche strutturali. Qualora talune parti risultino danneggiate o si presentino bordi o angoli taglienti, il prodotto non dovrà essere più utilizzato. Conservare il prodotto in un luogo sicuro, dove è protetto dalle intemperie, non può essere danneggiato e non può ferire nessuno.

ATTENZIONE! Dovrebbe essere indossato un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico. Consigliato per bambini di età superiore a 24 mesi. Peso massimo 20 kg.



XOOTZ®

Please retain this information for future reference.

Wilton Bradley Ltd., Heathfield, Newton Abbot, TQ12 6TL, UK

Wilton Bradley Europe B.V., Barbara Strozilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Netherlands.

Design rights © 2014

Xootz® is a registered trade mark of WBL.

Made in China.

www.xootz.co.uk

TY5876, TY5877

UK
CA CE