
ASSEMBLY INSTRUCTION


PARTS LIST

1. - 1 Pc.	2. - 2 Pcs.	3. - 2 Pcs.	4. - 2 Pcs.
			


FITTINGS

A-M6x50-8Pcs	B-M6x25-4Pcs	C-6Pcs	D-M6-12Pcs	E-M4-1Pc
				


1




2






3





ASSEMBLY INSTRUCTION


PARTS LIST

1. - 2 Pcs.	2. - 4 Pcs.	3. - 4 Pcs.	4. - 4 Pcs.
			


FITTINGS

A-M6x50-16Pcs	B-M6x25-8Pcs	C-8Pcs	D-M6-24Pcs	E-M4-1Pc
				

1



2



3

