

# Serveur isotherme pour boisson

Recommandations pour l'entretien et la  
manutention

**Caractéristiques:** Extérieur en plastique avec une  
isolation en mousse. De style attrayant, couvercle à  
bouton-poussoir et indicateur de « déca » àagrafer.  
Matériau résistant aux chocs. 1 à 2 heures de maintien  
de la température.

## Utilisation:

Retirer le couvercle en tournant un quart de tour  
vers la gauche. Pour obtenir un maintien optimal de  
la température, le serveur devrait être préchauffé/  
refroidi en le remplissant avec de l'eau chaude/froide  
du robinet et en le laissant 2 ou 3 minutes. Vider et  
remplir immédiatement avec la boisson chaude/froide.  
Sécuriser le couvercle en le tournant un quart de tour  
vers la droite. Pousser le bouton et incliner pour verser  
la boisson. L'indicateur « déca » optionnel peut être  
retiré en le soulevant et en le tirant doucement. Ajouter  
l'indicateur « déca » sous la poignée supérieure en  
appuyant légèrement.

- N'est pas recommandé pour les boissons à base de  
lait.

## Nettoyage:

Le corps est lavable au lave-vaisselle, il peut également  
être lavé en le trempant dans l'évier et en lavant  
l'intérieur avec une brosse et l'extérieur avec une  
éponge douce. Le couvercle n'est pas lavable au lave-  
vaisselle et doit être nettoyé en appuyant sur le bouton  
et en laissant l'eau s'écouler par le bec verseur.

## Rangement:

Ranger à un endroit sec et frais loin des sources de  
chaleur.



ECO6/13



**ECO-SERV®**  
**INSULATED SERVER**

**CARE & HANDLING  
RECOMMENDATIONS**

# Servidor de Bebidas Aislado

## Recomendaciones del Cuidado

### y Manejo

#### **Características:**

Exterior plástico con aislamiento de espuma. Diseño atractivo, tapa con botón de presión y broche de presión sobre el indicador de descafeinado. Material resistente al impacto. 1 a 2 horas de retención del calor.

#### **Uso:**

Remueva la tapa girando 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para obtener una retención óptima, el servidor o dispensador deberá ser precalentado llenándolo con agua corriente caliente o fría, permitiendo que esté así por un par de minutos. Vacíe e inmediatamente llene con bebida caliente o fría. Asegure la tapa con 1/4 de vuelta en sentido hacia las manecillas del reloj. Presione el botón e incline para verter el contenido. El indicador de descafeinado opcional puede ser removido alzando el indicador y jalando suavemente. Agregue el indicador de descafeinado debajo de la punta de la agarradera, aplicando ligera presión.

- No es recomendable para bebidas lácteas

#### **Limpieza:**

El cuerpo es seguro para lavarse en máquina lava trastes o para remojar en el fregadero de la cocina, insertando un cepillo para limpiar el interior y secar el exterior con una esponja suave. No es seguro lavar la tapa en una máquina lava trastes, y deberá limpiarse apretando el botón y permitiendo que el agua corra hacia el surtidor.

#### **Almacenaje:**

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

# ECO-SERV® Insulated Server

## Care & Handling Recommendations

#### **Features:**

Plastic exterior with foam insulation. Attractive design, push button lid and snap on orange decaf indicator. Impact resistant material. 2-3 hour temperature retention.

#### **How to Use:**

Remove lid by turning 1/4 turn counter-clockwise. To obtain optimal retention, server should be preheated by filling it with hot/cold tap water and allowing it to stand for a couple of minutes. Empty and immediately fill with hot/cold beverage. Secure lid with 1/4 turn clockwise. Push button and tilt to pour contents. Optional decaf indicator can be removed by lifting indicator and gently pulling. Add decaf indicator under top of handle by applying slight pressure.

- Not recommended for dairy beverages

#### **Recommended Cleaning:**

Body is dishwasher safe or clean in soak sink by inserting brush to clean interior and wiping outside with soft sponge. Lid is not dishwasher safe and should be cleaned by depressing button and allowing water to stream through spout.

#### **Storage:**

Store in a cool dry place away from heat sources.

### **SERVICE IDEAS, INC.**

2354 VENTURA DRIVE ~ WOODBURY, MN 55125

PHONE: 800-328-4493 ~ FAX: 866-905-8880 ~ WWW.SERVICEIDEAS.COM

10-22-06