


VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Slatwall Panels

**MODEL: YLP-SS-2W, YLP-SS-2B, YLP-SS-2G, YLP-SS-4W, YLP-SS-4B,
YLP-SS-4G, YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8B-1, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8W-2,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Slatwall Panels

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit, and free of distractions.
2. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
3. Over-loading is strictly forbidden.
4. Slatwall can be cut horizontally or vertically to accommodate room dimensions.
5. Preferably use an electric saw with a thin, sharp blade for slatwall cutting .

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: Warehousing & Logistics & Manufacturing & Factories & Office & Facility & Management & Agriculture & Gardening & Residential & Moving Services Event Management
5. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
6. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Quantity (pieces)	2	4	8	8
Size of each piece (ft)	4 * 1			
Total area (sq.ft)	8	16	32	32
Trim strip	2ft *2pcs 4ft *2pcs	4ft *4pcs	4ft *8pcs	4ft *8pcs
Hook rack	without			single arm (4inch) *12PCS both arms (8inch) *2PCS both arms (3inch) *2PCS both arms (4inch) *2PCS J arm (5inch) *2PCS
Material	PVC			
Capacity load	75lbs (34kg) per square foot			

YLP-SS-2W,YLP-SS-4W,YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 are **white**.

YLP-SS-2B,YLP-SS-4B,YLP-SS-8B-1 are **black**.

YLP-SS-2G,YLP-SS-4G,YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 are **gray**.

ASSEMBLY AND USE

1. Install the direction of the slatwall panel, see Figure 1.




Figure 1

2. It is recommended to install the wooden strips to the wall at intervals of 12" (305mm). Then install screws in the slots of the wall panels, as shown in Figure 2 and Figure 3. Be sure to level the Slatwall before screwing them into the wooden studs. Screw the slatwall pane, the torque of electric drill is recommended 18-38 N.M.




Figure 2




Figure 3

MAINTENANCE

1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.






Upgrade · The Home Creator Way

Panneaux muraux à lattes

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**MODÈLE: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS-4W , YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ces panneaux muraux à lattes.

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

AVERTISSEMENT:

1. Travaillez dans un environnement sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et exempt de distractions.
2. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. La surcharge est strictement interdite.
4. Les panneaux à lattes peuvent être coupés horizontalement ou verticalement pour s'adapter aux dimensions de la pièce.
5. Utilisez de préférence une scie électrique avec une lame fine et tranchante pour la découpe des panneaux à lattes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que : entreposage et logistique, fabrication et usines, gestion de bureaux et d'installations, agriculture et jardinage, services résidentiels et de déménagement, gestion d'événements
5. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant

utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

6. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Quantité (pièces)	2	4	8	8
Dimensions de chaque pièce (pieds)	4 * 1			
Surface totale (pi²)	8	16	32	32
Bande de finition	2 pieds * 2 pièces 4 pieds * 2 pièces	4 pieds * 4 pièces	4 pieds * 8 pièces	4 pieds * 8 pièces
Porte-croche ts	sans			bras simple (4 pouces) *12 pièces les deux bras (8 pouces) * 2 pièces les deux bras (3 pouces) * 2 pièces les deux bras (4 pouces) * 2 pièces Bras en J (5 pouces) *2 pièces
Matériel	PVC			

Capacité de charge	75 lb (34 kg) par pied carré
--------------------	------------------------------

YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 **sont blancs** .

YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 sont **noirs** .

YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 sont **gris** .

ASSEMBLY AND USE

1. Installez la direction du panneau mural à lattes s , voir Figure 1 .




Figure 1

2. Il est recommandé d'installer les bandes de bois au mur à intervalles de 1/2 " (305 mm). Installez ensuite les vis dans les fentes des panneaux muraux, comme indiqué sur les figures 2 et 3. Assurez -vous de mettre le panneau à lattes de niveau avant de le visser aux montants en bois. Vissez ensuite les Pour les panneaux muraux à lattes, le couple recommandé pour la perceuse électrique est de 1,8 à 3,8. NM .




Figure 2 Figure 3

MAINTENANCE

1. Évitez une exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.






Upgrade · The Home Creator Way

Lamellenwandpaneele

**MODELL: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS-4W , YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Lamellenwandpaneele entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

WARNUNG:

1. Sorgen Sie für ein sicheres Arbeitsumfeld. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Tragen Sie bei der Montage robuste Arbeitshandschuhe.
3. Überladung ist strengstens verboten.
4. Die Lamellenwand kann horizontal oder vertikal zugeschnitten werden, um den Raumabmessungen gerecht zu werden.
5. Zum Schneiden der Lamellenwände ist vorzugsweise eine elektrische Säge mit einem dünnen, scharfen Sägeblatt zu verwenden .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen wie Lagerhaltung & Logistik, Fertigung & Fabriken, Büro- & Gebäudemanagement, Landwirtschaft & Gartenbau, Wohnungs- & Umzugsdienste sowie Veranstaltungsmanagement vorgesehen.
5. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor

Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

6. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Menge (Stück)	2	4	8	8
Größe jedes Stücks (Fuß)	4 * 1			
Gesamtfläch e (Quadratfuß)	8	16	32	32
Zierleiste	2 Fuß * 2 Stück 4 Fuß * 2 Stück	4 Fuß * 4 Stück	4 Fuß * 8 Stück	4 Fuß * 8 Stück
Hakenleiste	ohne			Einzelarm (4 Zoll) * 12 Stück beide Arme (8 Zoll) * 2 Stück beide Arme (3 Zoll) * 2 Stück beide Arme (4 Zoll) * 2 Stück J-Arm (5 Zoll) * 2 Stück
Material	PVC			
Kapazitätsla st	75 Pfund (34 kg) pro Quadratfuß			

YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 **sind**

weiß .

YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 sind **schwarz** .

YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 sind **grau** .

ASSEMBLY AND USE

1. Die Lamellenwandpaneele werden in der in Abbildung 1 dargestellten Richtung montiert .




Figure 1

2. Es wird empfohlen, die Holzleisten in Abständen von 12 Zoll (305 mm) an der Wand anzubringen. Setzen Sie anschließend die Schrauben in die Schlitzlöcher der Wandpaneele ein, wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellt . Achten Sie darauf, die Lamellenwand waagrecht auszurichten , bevor Sie sie an den Holzständern verschrauben. Für die Montage von Lamellenwänden wird ein Drehmoment der Bohrmaschine von 1,8-3,8 empfohlen . NM .




Abbildung 2 Abbildung 3

MAINTENANCE

1. Um der Hautalterung vorzubeugen, vermeiden Sie längere Sonnenexposition.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Pannelli a doghe

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**MODELLO: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS-4W , YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Grazie mille per aver scelto questi pannelli a doghe.

- Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni contenute vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AVVERTIMENTO:

1. Lavora in un ambiente di lavoro sicuro. Mantieni la tua area di lavoro pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
2. Indossare guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Il sovraccarico è severamente vietato.
4. I pannelli a doghe possono essere tagliati orizzontalmente o verticalmente per adattarsi alle dimensioni della stanza.
5. Per il taglio dei pannelli a doghe, è preferibile utilizzare una sega elettrica con una lama sottile e affilata.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili come: Magazzinaggio e logistica, produzione e fabbriche, uffici, gestione di strutture, agricoltura e giardinaggio, servizi residenziali e di trasloco, gestione di eventi.
5. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne

immediatamente l'utilizzo.

6. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Quantità (pezzi)	2	4	8	8
Dimensioni di ogni pezzo (piedi)	4 * 1			
Area totale (piedi quadrati)	8	16	32	32
Striscia decorativa	2 piedi * 2 pezzi 4 piedi * 2 pezzi	4 piedi * 4 pezzi	4 piedi * 8 pezzi	4 piedi * 8 pezzi
Porta ganci	senza			braccio singolo (4 pollici)*12 pezzi entrambe le braccia (8 pollici)*2 pezzi entrambe le braccia (3 pollici)*2 pezzi entrambe le braccia (4 pollici)*2 pezzi Braccio a J (5 pollici)*2 pezzi
Materiale	PVC			

Livello di capacità	75 libbre (34 kg) per piede quadrato
---------------------	--------------------------------------

YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 **sono bianchi** .

YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 sono **neri** .

YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 sono **grigi** .

ASSEMBLY AND USE

1. Installare il pannello a doghe nella direzione indicata nella Figura 1 .




Figure 1

2. Si consiglia di installare le strisce di legno alla parete a intervalli di 1/2 " (305 mm). Quindi installa le viti nelle fessure dei pannelli a parete, come mostrato nelle Figure 2 e 3. Assicurati di livellare il pannello Slatwall prima di avvitarlo ai montanti in legno. Avvita il Per il pannello a doghe, si consiglia una coppia di serraggio del trapano elettrico di 18-38 NM .




Figura 2 Figura 3

MAINTENANCE

1. Evita l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.






Upgrade · The Home Creator Way

Paneles de pared ranurados

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**MODELO: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS-4W , YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Muchas gracias por elegir estos paneles Slatwall.

- Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

ADVERTENCIA:

1. Trabaje en un entorno laboral seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
2. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Está estrictamente prohibido sobrecargar el vehículo.
4. El panel ranurado se puede cortar horizontal o verticalmente para adaptarse a las dimensiones de la habitación.
5. Preferiblemente utilice una sierra eléctrica con una hoja delgada y afilada para cortar paneles ranurados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares, tales como: Almacenamiento y logística, Fabricación y fábricas, Oficinas, Instalaciones y gestión, Agricultura y jardinería, Servicios residenciales y de mudanzas, Gestión de eventos.
5. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
6. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que

un uso indebido puede ocasionar lesiones.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Cantidad (piezas)	2	4	8	8
Tamaño de cada pieza (pies)	4 * 1			
Área total (pies cuadrados)	8	16	32	32
Tira decorativa	2 pies * 2 piezas 4 pies * 2 piezas	4 pies * 4 piezas	4 pies * 8 piezas	4 pies * 8 piezas
Perchero	sin			brazo único (4 pulgadas) * 12 unidades ambos brazos (8 pulgadas) * 2 unidades ambos brazos (3 pulgadas) * 2 unidades ambos brazos (4 pulgadas) * 2 unidades Brazo en J (5 pulgadas) * 2 unidades
Material	PVC			

Carga de capacidad	75 libras (34 kg) por pie cuadrado
--------------------	------------------------------------

YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 **son blancos** .

YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 son **negros** .

YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 son **grises** .

ASSEMBLY AND USE

1. Instale el panel de pared ranurado en la dirección indicada en la Figura 1 .




Figure 1

2. Se recomienda instalar las tiras de madera en la pared a intervalos de 12 " (305 mm). Luego , instale los tornillos en las ranuras de los paneles de pared, como se muestra en la Figura 2 y la Figura 3. Asegúrese de nivelar el Slatwall antes de atornillarlo a los montantes de madera. Atornille el Para paneles de pared laminados, se recomienda un par de torsión de taladro eléctrico de 18-38 NM.




Figura 2 Figura 3

MAINTENANCE

1. Evite la exposición prolongada al sol para prevenir el envejecimiento.






Upgrade · The Home Creator Way

Panele ścienne listwowe

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**MODEL: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS-4W , YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Dziękujemy bardzo za wybór paneli ściennych Slatwall

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą w osiągnięciu najlepszych możliwych rezultatów.

OSTRZEŻENIE:

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozpraszaczy.
2. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
3. Przeciążanie jest surowo zabronione.
4. Ścianę lamelową można przycinać poziomo lub pionowo, aby dopasować ją do wymiarów pomieszczenia.
5. Do cięcia paneli ściennych najlepiej używać piły elektrycznej z cienkim, ostrym ostrzem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, takich jak: magazynowanie i logistyka, produkcja i fabryki, biura i zarządzanie obiektami, rolnictwo i ogrodnictwo, usługi mieszkaniowe i przeprowadzkowe, zarządzanie wydarzeniami.
5. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy

sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

6. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Ilość (sztuk)	2	4	8	8
Rozmiar każdego elementu (stopy)	4 * 1			
Całkowita powierzchnia (stopy kwadratowe)	8	16	32	32
Pasek wykończenia	2 stopy * 2 sztuki 4 stopy * 2 szt.	4 stopy * 4 sztuki	4 stopy * 8 szt.	4 stopy * 8 szt.
Wieszak na haki	bez			pojedyncze ramię (4 cale) * 12 szt. Oba ramiona (8 cali) * 2 szt. Oba ramiona (3 cale) * 2 szt. Oba ramiona (4 cale) * 2 szt. Ramię J (5 cali) * 2 szt.
Tworzywo	P V C			
Obciążenie pojemność	75 funtów (34 kg) na stopę kwadratową			

YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 są **białe** .

YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 są **czarne** .

YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 są **szare** .

ASSEMBLY AND USE

1. Zamontuj panel ścienny zgodnie z kierunkiem montażu , patrz rysunek 1 .





Figure 1

2. Zaleca się montaż listew drewnianych na ścianie w odstępach co 305 mm (1 2 "). Następnie wkręć śruby w otwory w panelach ściennych, jak pokazano na rysunku 2 i rysunku 3. Przed wkręceniem ich w drewniane słupki należy upewnić się, że panele ścienne są wypoziomowane . W przypadku paneli ściennych zaleca się moment obrotowy wiertarki elektrycznej 1 8-3 8 Nowy Meksyk.



Rysunek 2 Rysunek 3

MAINTENANCE

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.






Upgrade · The Home Creator Way

Slatwallpanelen

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

**MODEL: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS-4W , YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Hartelijk dank dat u voor deze Slatwall-panelen hebt gekozen.

- Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.

WAARSCHUWING:

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.
2. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Overbelasting is ten strengste verboden.
4. Slatwall kan horizontaal of verticaal worden gesneden om aan de afmetingen van de ruimte te voldoen.
5. Gebruik bij voorkeur een elektrische zaag met een dun, scherp zaagblad voor het zagen van lattenwanden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals: opslag en logistiek, productie en fabrieken, kantoren en faciliteitenbeheer, landbouw en tuinieren, verhuisdiensten, evenementenmanagement.
5. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
6. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een

waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Aantal (stuks)	2	4	8	8
Afmetingen van elk stuk (voet)	4 * 1			
Totale oppervlakte (vierkante voet)	8	16	32	32
Sierstrip	2ft * 2 stuks 4ft * 2 stuks	4ft * 4 stuks	4ft * 8 stuks	4ft * 8 stuks
Haakrek	zonder			enkele arm (4 inch) * 12 stuks beide armen (8 inch) *2 stuks beide armen (3 inch) *2 stuks beide armen (4 inch) *2 stuks J-arm (5 inch) * 2 stuks
Materiaal	PV - C			
Capaciteitsb elasting	75 pond (34 kg) per vierkante voet			

YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 **zijn wit** .
YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 zijn **zwart** .
YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 zijn **grijs** .

ASSEMBLY AND USE

1. Installeer het lattenwandpaneel in de juiste richting , zie afbeelding 1 .





Figure 1

2. Het wordt aanbevolen de houten latten met tussenafstanden van 12" (305 mm) aan de muur te bevestigen. Plaats vervolgens schroeven in de gleuven van de wandpanelen, zoals weergegeven in afbeelding 2 en afbeelding 3. Zorg ervoor dat de Slatwall waterpas is voordat u de panelen in de houten staanders schroeft . Voor een slatwall paneel wordt een koppel van 1,8-3,8 voor de elektrische boormachine aanbevolen . NM.



Figuur 2 Figuur 3

MAINTENANCE

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering tegen te gaan.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Slatwall-paneler

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MODELL: YLP-SS-2W , YLP-SS-2B , YLP-SS-2G , YLP-SS- 4W YLP-SS-4B ,
YLP-SS-4G , YLP-SS-8W-1 , YLP-SS-8B-1 , YLP-SS-8G-1 , YLP-SS-8W-2 ,
YLP-SS-8G-2



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde dessa Slatwall-paneler

- Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

VARNING:

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll arbetsområdet rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
2. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Överbelastning är strängt förbjuden.
4. Lamellväggen kan kapas horisontellt eller vertikalt för att passa rummets mått.
5. Använd helst en elektrisk såg med ett tunt, vasst blad för att såga ribbor.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Barn får inte leka med apparaten.
4. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar såsom: Lagerhållning och logistik och tillverkning och fabriker och kontor och fastighetsförvaltning och jordbruk och trädgårdsskötsel och bostäder och flyttjänster evenemangshantering
5. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
6. Använd produkten enligt avsedd användning. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YLP-SS-2W YLP-SS-2B YLP-SS-2G	YLP-SS-4W YLP-SS-4B YLP-SS-4G	YLP-SS-8W-1 YLP-SS-8B-1 YLP-SS-8G-1	YLP-SS-8W-2 YLP-SS-8G-2
Antal (stycken)	2	4	8	8
Storlek på varje bit (ft)	4 * 1			
Total yta (kvadratfot)	8	16	32	32
Dekorlist	2 fot * 2 st 1,2 meter * 2 st	1,2 meter * 4 st	1,2 meter * 8 st	1,2 meter * 8 st
Krokställ	utan			enkel arm (4 tum) * 12 st båda armarna (20 cm) * 2 st båda armarna (7,5 cm) * 2 st båda armarna (10 cm) * 2 st J-arm (5 tum) * 2 st
Material	PVC			
Kapacitetsb elastning	75 lbs (34 kg) per kvadratfot			


YLP-SS-2W , YLP-SS-4W , YLP-SS-8W-1, YLP-SS-8W-2 är **vita** .

YLP-SS-2 B, YLP-SS-4 B, YLP-SS-8B-1 är **svarta** .


YLP-SS-2 G, YLP-SS-4 G, YLP-SS-8G-1, YLP-SS-8G-2 är **grå** .

ASSEMBLY AND USE

1. Montera latväggpanelen i rätt riktning , se figur 1 .



2. Det rekommenderas att montera trälisterna på väggen med intervall på 305 mm . Montera sedan skruvar i spåren på väggpanelerna, som visas i figur 2 och figur 3. Se till att jämna ut Slatwall innan du skruvar fast dem i träreglarna. Skruva fast För latväggsrutan rekommenderas åtdragningsmomentet för en elektrisk bormaskin 1 8-3 8 NM.



Figur 2 Figur 3

MAINTENANCE

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

