



EN Operating and safety instructions

DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR Instructions de sécurité et de fonctionnement

NL Bediening en veiligheidsinstructies

IT Istruzioni per l'uso e la sicurezza


PL Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

SE Drift- och säkerhetsanvisningar

ES Instrucciones de uso y seguridad

DK Betjenings- og sikkerhedsanvisninger

NO Drifts- og sikkerhetsinstruksjoner



i vidaxl.help

Language table

EN	User manual.....	3
DE	Benutzerhandbuch.....	3
FR	Manuel d'utilisation.....	4
NL	Gebruikershandleiding.....	5
IT	Manuale dell'utente.....	5
PL	Instrukcja obsługi.....	6
SE	Bruksanvisning.....	7
ES	Manual del usuario.....	7
DK	Brugermanual.....	8
NO	Brukermanual.....	8

1 General warnings

Read all the instructions and warnings carefully before using this product. Failure to follow warnings and instructions can result in severe injury, death, or property damage. Before installation, check if all accessories are complete and without damage. If not, contact customer service. Keep these instructions in a safe place for future reference. Use this product with its original parts only. vidaXL cannot be held responsible in the event of damage or injury due to incorrect use of this product. The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, vidaXL reserve the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units. Repairs should only be carried out by a specialist or a professional and experienced technician. Never attempt to repair the product yourself.

2 Warnings and personal safety

- This appliance must not be used by children under 14 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning the use of electronic appliances.
- Electricity is dangerous.
- Damage and improper use, installation or alteration

(replacement of individual components) can damage the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user.

- Turn off power during installation and maintenance.
- This product is intended for outdoor use.

3 Maintenance and cleaning

To clean the product, always use a dry and soft cloth. Do not use paint, organic solvent, or chemically impregnated cloth. Always disconnect the product from the mains supply or turn off the mains supply when not in use and when cleaning.

4 Technical specifications

	Size(mm)	Qty. of inlet	Size of inlet
41665	300*115*95	1	G1"(25.4mm)
41666	450*115*95	1	G1"(25.4mm)
41667	600*115*95	2	G1"(25.4mm)
41668	900*115*95	2	G1"(25.4mm)
41669	1200*115*95	2	G1"(25.4mm)
41670	1500*115*95	2	G1"(25.4mm)
43691	300*260	1	G1"(25.4mm)

1 Allgemeine Warnhinweise

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung von Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Zubehörteile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind. Falls das nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit Originalzubehörteilen. vidaXL haftet nicht für Beschädigungen bzw. Verletzungen, die infolge unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts entstehen. Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen als korrekt erachtet. vidaXL behält sich jedoch das Recht vor, Änderungen

oder Ergänzungen der Vorgaben ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder einem erfahrenen Heimwerker durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

2 Warnung und persönliche Sicherheit

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen, was die Verwendung von elektronischen Geräten angeht, verwendet werden.
- Elektrizität ist gefährlich.
- Beschädigung und unsachgemäße Verwendung, Installation oder Änderung (Austausch einzelner Komponenten) können das Gerät und die Netzverkabelung beschädigen, was zu Stromschlag und Gefahr für den Benutzer führen

kann.

- Schalten Sie das Gerät während der Installation und Wartung aus.
- Dieses Produkt ist für den Außenbereich bestimmt.

3 Pflege und Reinigung

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein in Farbe, organische oder chemische Lösemittel getauchtes Tuch. Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn Sie es reinigen.

4 Technische Spezifikationen

	Größe (mm)	Zulaufmenge	Einlassgröße
41665	300*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4 mm)

FR Manuel d'utilisation

1 Avertissements généraux

Lire attentivement toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Avant l'installation, vérifier si tous les accessoires sont complets et sans dommage. Sinon, contacter le service à la clientèle. Garder ces instructions dans un endroit sûr pour une référence ultérieure. Utiliser ce produit uniquement avec ses pièces d'origine. vidaXL ne peut être tenu responsable en cas de dommages ou de blessures en raison de l'utilisation incorrecte de ce produit. Les informations contenues dans ce manuel sont jugées correctes au moment de l'impression. Cependant, vidaXL se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications sans préavis ni obligation de mettre à jour les unités existantes. Les réparations ne doivent être effectuées que par un spécialiste ou un technicien professionnel et expérimenté. Ne jamais essayer de réparer le produit vous-même.

2 Avertissements et sécurité personnelle

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 14 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances concernant l'utilisation des appareils électroniques.
- L'électricité est dangereuse.

- Des dommages et une mauvaise utilisation, une installation inadéquate ou une modification (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l'appareil et le câblage électrique, entraînant un choc électrique et un danger pour l'utilisateur.
- Couper l'alimentation pendant l'installation et l'entretien.
- Ce produit convient à une utilisation à l'extérieur.

3 Entretien et nettoyage

Pour nettoyer le produit, toujours utiliser un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de la peinture, du solvant organique ou du tissu chimiquement imprégné. Toujours débrancher le produit de l'alimentation électrique ou couper l'alimentation lors de l'inutilisation et du nettoyage.

4 Spécifications techniques

	Taille (mm)	Qté d'entrée	Taille de l'entrée
41665	300*115*95	1	G1 " (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1 " (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1 " (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1 " (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1 " (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1 " (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1 " (25,4 mm)

1 Algemene waarschuwingen

Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade. Controleer vóór de installatie of alle accessoires compleet zijn en niet beschadigd zijn. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstige verwijzing. Gebruik dit product alleen met originele onderdelen. vidaXL kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade of letsel door onjuist gebruik van dit product. De informatie die in deze handleiding is opgenomen wordt geacht correct te zijn op het moment van afdrukken. vidaXL behoudt echter het recht om een van de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om bestaande eenheden te updaten. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een specialist of een professionele en ervaren technicus. Probeer het product nooit zelf te repareren.

2 Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid

- Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 14 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis omtrent het gebruik van elektrische apparaten.
- Elektriciteit is gevaarlijk.

- Beschadiging en onjuiste installatie, incorrect gebruik en aanpassingen (het vervangen van individuele componenten) kan de eenheid en bestaande bedrading beschadigen, wat resulteert in elektrische schokken en gevaar voor de gebruiker.
- Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud.
- Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

3 Onderhoud en schoonmaak

Gebruik altijd een droge en zachte doek om het product schoon te maken. Gebruik geen verf, organisch oplosmiddel of chemisch geïmpregneerd doek. Ontkoppel altijd het apparaat van de stroomtoevoer en schakel de stroomtoevoer uit tijdens het schoonmaken en wanneer het niet in gebruik is.

4 Technische specificaties

	Maat (mm)	Aantal inlaten	Maat van de invoer
41665	300*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4 mm)

1 Avvertenze generali

Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare gravi lesioni, morte o danni alla proprietà. Prima dell'installazione, verificare che tutti gli accessori siano completi e senza danni. In caso contrario, rivolgersi al servizio clienti. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni. Utilizzare questo prodotto solo con le parti originali. vidaXL non può essere ritenuta responsabile in caso di danni o lesioni a causa di un uso errato di questo prodotto. Le informazioni contenute in questo manuale sono ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, vidaXL si riserva il diritto di modificare qualsiasi specifica senza preavviso o obbligo di aggiornare le unità

esistenti. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico specializzato o da un tecnico esperto e professionale. Non tentare mai di riparare il prodotto da soli.

2 Avvertenze e sicurezza personale

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 14 anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza sull'utilizzo di apparecchi elettronici.
- L'elettricità è pericolosa.
- Danni, uso improprio, installazioni o modifiche (sostituzione di singoli componenti) possono danneggiare l'unità e i cablaggi elettrici, causando un rischio di folgorazione e altri pericoli per gli utenti.

- Spegnerę l'alimentazione durante le operazioni di installazione e manutenzione.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti esterni.

3 Manutenzione e pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare sempre un panno asciutto e morbido. Non utilizzare vernice, solventi organici o panni imbevuti di sostanze chimiche. Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica o spegnere l'alimentazione principale in caso di inutilizzo e durante la pulizia.

4 Specifiche tecniche

	Dimensioni (mm)	Quantità d'ingresso	Dimensioni dell'ingresso
41665	300*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4 mm)

PL Instrukcja obsługi

1 Ostrzeżenia ogólne

Przed użyciem produktu zapoznaj się uważnie z instrukcją oraz ostrzeżeniami. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji obsługi może skutkować poważnymi obrażeniami, śmiercią lub zniszczeniem mienia. Przed instalacją upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompletne i nieuszkodzone. Jeżeli czegokolwiek brakuje lub jakaś część jest uszkodzona, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Zachowaj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w przyszłości. Używaj produktu tylko i wyłącznie z oryginalnymi częściami. vidaXL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub obrażeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu. Informacje zawarte w instrukcji uważane są za poprawne w momencie drukowania. Tym niemniej vidaXL zachowuje sobie prawo do zmian i wszelkich modyfikacji specyfikacji bez konieczności powiadamiania o nich oraz bez konieczności dokonywania aktualizacji przy dotychczasowych jednostkach. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez specjalistę lub doświadczonego mechanika. Nigdy nie próbuj dokonywać napraw na własną rękę.

2 Ostrzeżenia i bezpieczeństwo osobiste

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy na temat korzystania z urządzeń elektronicznych.

- Energia elektryczna jest niebezpieczna.
- Niewłaściwe użytkowanie, instalacja albo modyfikacje (wymiana poszczególnych elementów) mogą spowodować uszkodzenie jednostki oraz obwodu, co może doprowadzić do porażenia prądem i stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Odłącz zasilanie na czas instalacji i konserwacji.
- Ostrzeżenie: Ten produkt jest przeznaczony do używania na zewnątrz.

3 Konserwacja i czyszczenie

Aby wyczyścić produkt zawsze używaj suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj farby, rozpuszczalników organicznych ani chemicznie nasączonej ściereczki. Zawsze odłącz produkt od zasilania sieciowego lub wyłącz zasilanie, gdy nie jest on używany lub na czas jego czyszczenia.

4 Specyfikacja techniczna

	Rozmiar (mm)	Ilość dopływów	Wymiary otworu wlotowego
41665	300*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4 mm)

1 Allmänna varningar

Läs noga igenom alla instruktioner och varningar innan du använder den här produkten. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till allvarliga skador, dödsfall eller egendomsskador. Innan installationen, kontrollera om alla tillbehör är kompletta och utan skador. Om inte, kontakta kundservice. Spara dessa anvisningar på ett säkert ställe för framtida referens. Använd denna produkt endast med sina ursprungliga delar. vidaXL kan inte hållas ansvariga vid skador på grund av felaktig användning av denna produkt. Informationen i denna handbok anses vara korrekt vid tidpunkten för tryckning. vidaXL förbehåller sig dock rätten att ändra eller modifiera några av specifikationerna utan förvarning eller skyldighet att uppdatera befintliga enheter. Reparationer bör endast utföras av en specialist eller en professionell och erfaren tekniker. Försök aldrig att reparera produkten själv.

2 Varningar och personlig säkerhet

- Denna apparat får inte användas av barn under 14 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap gällande användning av elektroniska apparater.
- Elektricitet är farligt.
- Skador och felaktig användning, installation eller

modifiering (byte av enskilda komponenter) kan skada enheten och nätkabeln, vilket leder till elektriska stötar och fara för användaren.

- Stäng av strömmen under installation och underhåll.
- Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk.

3 Underhåll och rengöring

För att rengöra produkten, använd alltid en torr och mjuk trasa. Använd inte färg, organiska lösningsmedel, eller kemiskt impregnerade trasor. Koppla alltid ur produkten från strömförsörjningen och stäng av strömförsörjningen när den inte används och vid rengöring.

4 Tekniska specifikationer

	Storlek (mm)	Antal inlopp	Inloppets storlek
41665	300*115*95	1	G1"(25.4mm)
41666	450*115*95	1	G1"(25.4mm)
41667	600*115*95	2	G1"(25.4mm)
41668	900*115*95	2	G1"(25.4mm)
41669	1200*115*95	2	G1"(25.4mm)
41670	1500*115*95	2	G1"(25.4mm)
43691	300*260	1	G1"(25.4mm)

1 Advertencias generales

Lea detenidamente todas las instrucciones y advertencias antes de usar este producto. De no seguirse estas advertencias e instrucciones se podrían causar lesiones graves, daños a la propiedad e incluso la muerte. Antes de la instalación, compruebe que todos los accesorios están completos y sin daños. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para consultas futuras. Use este producto solamente con sus piezas originales. vidaXL no se responsabiliza en el caso de daños o lesiones debido al uso incorrecto de este producto. La información contenida en este manual se considera correcta en el momento de su impresión. Sin embargo, vidaXL se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones sin previo aviso o la obligación de actualizar las unidades ya

existentes. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo solamente por un especialista o un técnico profesional y experimentado. Nunca intente reparar el producto usted mismo.

2 Advertencias y seguridad personal

- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 14 años, personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento en el uso de dispositivos electrónicos.
- La electricidad es peligrosa.
- Dar un uso indebido o hacer una instalación o alteración (recambio de componentes individuales) pueden dañar la unidad y el cableado de la red eléctrica, dando como resultado descargas eléctricas y peligros para el usuario.

- Apagar durante la instalación y el mantenimiento.
- Este producto está destinado para uso en exteriores.

3 Mantenimiento y limpieza

Para limpiar el producto, utilice siempre un paño seco y suave. No utilice pintura, disolvente orgánico o un paño químicamente saturado. Desconecte siempre el producto de la red eléctrica o apague la red eléctrica cuando no esté en uso y durante la limpieza.

4 Especificaciones técnicas

	Dimensiones (mm)	Cant. de entrada	Dimensiones de entrada
41665	300*115*95	1	G1" (25,4mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4mm)

DK Brugermanual

1 Generelle advarsler

Læs alle instruktionerne og advarsler omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan resultere i alvorlig personskaade, død eller skade på ejendom. Kontroller om alt tilbehør er komplet og uden skader. Hvis ikke, kontakt kundeservice. Opbevar disse instruktioner på et sikkert sted til fremtidig brug. Brug kun dette produkt med dets originale dele. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af skade på baggrund af forkert brug af dette produkt. Oplysningerne i denne vejledning menes at være korrekte på tidspunktet for udskrivningen. vidaXL forbeholder sig dog ret til at ændre eller modificere specifikationer uden varsel eller forpligtelse til at opdatere eksisterende enheder. Reparationer bør kun udføres af en specialist eller en professionel og erfaren tekniker. Forsøg aldrig at reparere produktet selv.

2 Advarsler og personlig sikkerhed

- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 14 år, personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring med brug af elektroniske apparater.
- Elektricitet er farligt.
- Skader og ukorrekt brug, installation eller ændring

(udskiftning af enkelte komponenter) kan beskadige enheden og ledninger, hvilket medfører elektrisk stød og fare for brugeren.

- Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse.
- Dette produkt er beregnet til udendørs brug.

3 Vedligeholdelse og rengøring

For at rengøre produktet skal du altid bruge en tør og blød klud. Brug ikke maling, organisk opløsningsmiddel eller en kemisk mættet klud. Afbryd altid udstyret fra strømforsyningen, eller sluk for strømmen, når den ikke er i brug og ved rengøring.

4 Tekniske specifikationer

	Størrelse (mm)	Antal indløb	Størrelse på indgangen
41665	300*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4 mm)

NO Brukermanual

1 Generelle advarsler

Les alle instruksjonene og advarslene nøye før du bruker dette produktet. Unnlattelse av å følge advarsler og instruksjoner kan

føre til alvorlig skade, død eller skade på eiendom. Før installasjon, kontroller om alt av tilbehør er komplett og uten skade. Hvis ikke, kontakt kundeservice. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted for fremtidig bruk. Kun bruk

dette produktet med originale deler. vidaXL kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle skader eller personskaide på grunn av feil bruk av dette produktet. Informasjonen i denne håndboken antas å være korrekt ved utskriftstidspunktet. VidaXL forbeholder seg imidlertid retten til å endre eller modifisere noen av spesifikasjonene uten varsel eller forpliktelse til å oppdatere eksisterende enheter. Reparasjoner bør bare utføres av en spesialist eller en profesjonell og erfaren tekniker. Forsøk aldri å reparere produktet selv.

2 Advarsler og personlig sikkerhet

- Dette produktet må ikke brukes av barn under 14 år, personer med spesielle behov eller nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller mangel på erfaring og kunnskap ved bruk av elektroniske apparater.
- Elektrisitet er farlig.
- Skade og feil bruk, installasjon eller endring (bytte av enkelte komponenter) kan skade enheten og ledninger, noe som fører til elektrisk støt og fare for brukeren.
- Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold.

- Dette produktet er ment for utendørs bruk.

3 Vedlikehold og rengjøring

For å rengjøre produktet, bruk alltid en tørr og myk klut. Ikke bruk maling, organisk løsemiddel eller kjemisk mettet klut. Koble alltid produktet fra strømforsyningen eller slå av strømforsyningen når produktet ikke er i bruk og ved rengjøring.

4 Tekniske spesifikasjoner

	Størrelse (mm)	Antall inntak	Størrelse inntak
41665	300*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41666	450*115*95	1	G1" (25,4 mm)
41667	600*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41668	900*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41669	1200*115*95	2	G1" (25,4 mm)
41670	1500*115*95	2	G1" (25,4 mm)
43691	300*260	1	G1" (25,4 mm)