


GERBER®**D230679**
Northerly®/MD**Single Handle Lavatory Faucet**
Robinet de lavabo à une seule poignée
Grifo de lavabo de una manija

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 Index Button Assembly	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A663C60
Index Button Assembly (D230679BS)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A663C60KP
2 [⊙] Handle	Poignée	Manija	A079307-50
3 [⊙] Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A508032
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104260
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco de cerámica	DA507906N
6 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603A66ZN
7 [⊙] Aerator Assembly	Assemblage d'aérateur	Conjunto de aireador	A663C61
8 [⊙] Touch-Down Drain	Actionneur par pression	Desagüe touch down	DA505219P



⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D230679

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appelez : / Partes de reemplazo, llame : US 1-888-648-6466 / CA 1-800-487-8372

US www.gerber-us.com or CA www.gerber-ca.com

09/25