



















ASSEMBLY INSTRUCTION










1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
17
18
18
x3



PARTS


① x1 	② x1 	③ x1 	④ x1 
⑤ x1 	⑥ x1 	⑦ x2 	⑧ x1 
⑨ x1 	⑩ x1 	⑪ x1 	⑫ x2 
⑬ x2 	⑭ x2 	⑮ x2 	⑯ x3 
⑰ x3 	⑱ x6 		

HARDWARE


Ⓐ x36  6x35mm +1(spare)	Ⓑ x36  Ø15x9mm +1(spare)	Ⓒ x11  4x40mm +1(spare)	Ⓓ x9  6x30mm +1(spare)	Ⓔ x14  3x12mm +1(spare)	Ⓕ x36  3.5x14mm +1(spare)
Ⓖ x10  4x18mm +1(spare)	Ⓗ x5 	Ⓙ x6  J1  J2  5x14mm J3	Ⓚ x2  6x30mm	Ⓜ x4  M1 M2	
Ⓛ x3 	Ⓡ x3 				

STEP 1


Ⓐ x22	Ⓓ x1	Ⓔ x10	Ⓙ1 x6	Ⓜ1 x2
				





STEP 2





STEP 3




STEP 4

C x1	D x1	E x4	M1 x2
			








STEP 5




WALL








C x2




K x2




STEP 6


A x6	B x6	D x6
		




STEP 7





C x8




STEP 8










A x8




B x8



G x4



H x2



STEP 9


F x30




G x6




H x3





L x3




R x3










STEP 10


M2 x4



STEP 11


J2 x6

J3 x6




STEP 12

Ⓕ x6



STEP 13



OK

Supplementary Instructions for Safe Use

⚠ WARNING




Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:
- •ALWAYS install tipover restraint provided.
- •NEVER put a TV on this product.
- •NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- •NEVER open more than one drawer at a time.
- •Place heaviest items in the lowest drawers.
- •Do not defeat or remove the drawer interlock system.

This is a permanent label.
Do not remove!

⚠ ATTENTION




Des enfants sont morts du basculement des meubles. Pour réduire le risque de basculement des meubles:
- • TOUJOURS installer la retenue de basculement fournie.
- • NE JAMAIS mettre de téléviseur sur ce produit.
- • NE JAMAIS permettre aux enfants de se tenir debout, de grimper ou de s'accrocher à des tiroirs, des portes ou des étagères.
- • N'ouvrez JAMAIS plus d'un tiroir à la fois.
- • Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.
- • Ne désactivez pas et ne retirez pas le système de verrouillage du tiroir.

Ceci est une étiquette permanente.
Ne pas enlever!

⚠ WARNUNG




Kinder sind an einem Möbelkipp gestorben. So verringern Sie das Risiko eines Umkippens von Möbeln:
- • Installieren Sie IMMER die mitgelieferte Kipprückhaltevorrichtung.
- • Stellen Sie NIEMALS einen Fernseher an dieses Produkt.
- • Lassen Sie Kinder NIEMALS an Schubladen, Türen oder Regalen stehen klettern oder hängen.
- • Öffnen Sie NIEMALS mehr als eine Schublade gleichzeitig.
- • Legen Sie schwerste Gegenstände in die untersten Schubladen.
- • Besiegen oder entfernen Sie das Schubladenverriegelungssystem nicht.

Dies ist ein dauerhaftes Etikett.
Nicht entfernen!