




IMPORTANT INFORMATION!

- 1) Before starting assembly please take time to familiarise yourself with the instructions and the components listed in this manual, as this product could be unstable if incorrectly assembled.
- 2) Do not place hot or cold items against or in close proximity to any surface on this product
- 3) Do not strike any glass with hard or pointed items.
- 4) When cleaning glass or high gloss panels use a damp cloth or leather with washing up liquid or soft soap if necessary; do not use washing powders or other substances containing abrasives as these may scratch the glass. Dry with a soft cloth.
- 5) In order to maintain a high quality finish, when cleaning metal, painted or wooden parts please use a soft cloth with a suitable furniture polish if required.

- 6) Do not sit or stand on this product.
- 7) Do not attempt to move this product whilst loaded with equipment.
- 8) DO NOT OVERTIGHTEN ANY PART OF THIS ASSEMBLY

Please Note: Total maximum load for this product should not exceed 50 kg. This product must be assembled in accordance with these assembly instructions. Maximum load of the top and bottom shelves is 8kg.

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES!

- 1) Avant de commencer le montage, prendre le temps de se familiariser avec les instructions et les pièces figurant dans la liste de ce manuel car ce produit pourrait manquer de stabilité, s'il est mal monté.
- 2) Ne pas poser d'objets froids ou chauds contre ou tout près de l'une des surfaces de ce produit.
- 3) Ne pas frapper le verre avec des objets durs ou pointus.
- 4) Lors du nettoyage des panneaux de verre ou des panneaux ultrabrillants, utiliser un chiffon humide ou une peau de chamois et du produit vaisselle ou un détergent doux, s'il le faut. Ne pas utiliser de détergents en poudre ou d'autres substances contenant des abrasifs car ceci pourrait rayer le verre. Essuyer avec un chiffon doux.
- 5) Pour garder une finition de haute qualité lors du nettoyage des parties métalliques, en bois ou des parties peintes, utiliser un chiffon doux et une bonne cire pour meubles, si nécessaire.
- 6) Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur ce produit.
- 7) Ne pas déplacer ce produit tant que l'équipement est chargé.
- 8) NE PAS TROP SERRER LES PIECES DE CE MONTAGE

Veuillez noter : La charge maximale totale de ce produit ne doit pas dépasser 50 kg. Ce produit doit être monté selon ces instructions de montage. La charge maximale sur les étagères supérieure et inférieure est de 8 kg.

IT

IMPORTANTE!

- 1) Prima di iniziare l'assemblaggio si consiglia di leggere attentamente le istruzioni e di familiarizzare con i componenti elencati nel presente manuale; il prodotto potrebbe infatti non essere stabile se assemblato in maniera errata.
- 2) Non posizionare oggetti caldi o freddi a contatto con le superfici del prodotto o in prossimità delle stesse.
- 3) Non colpire il vetro con oggetti duri o appuntiti.
- 4) Per la pulizia delle parti in vetro o dei pannelli lucidi si consiglia di utilizzare un panno umido o in pelle e, se necessario, un detergente o sapone liquido; non utilizzare detersivi in polvere né altre sostanze contenenti abrasivi poiché potrebbero graffiare il vetro. Asciugare con un panno morbido.
- 5) Per mantenere l'elevata qualità delle finiture, pulire le parti in metallo, verniciate o in legno utilizzando un panno morbido e, se necessario, un apposito prodotto per la pulizia dei mobili.
- 6) Non salire né sedersi sul prodotto.
- 7) Non cercare di spostare il prodotto se vi sono poggiati eventuali dispositivi
- 8) NON AVVITARE ECCESSIVAMENTE I COMPONENTI DEL PRODOTTO

Importante: il carico massimo totale di questo prodotto non deve essere superiore a 50 kg. Il prodotto deve essere assemblato in conformità con le relative istruzioni di assemblaggio qui riportate. Il carico massimo sugli scaffali anteriori e inferiori è di 8 kg.

ES

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- 1) Antes de empezar a montar el soporte, tómese algo de tiempo hasta que se familiarice con las instrucciones y con los componentes que se enumeran en este manual, dado que este producto puede resultar inestable si se monta de manera incorrecta.
- 2) No coloque elementos calientes ni fríos en contacto con el producto ni tampoco cerca de ninguna superficie del producto.
- 3) No golpee el cristal del producto con elementos rígidos o que acaben en punta.
- 4) Para limpiar el cristal o los paneles con acabado en brillo, utilice un paño húmedo o piel con líquido de fregar o con un jabón suave, si fuera necesario. No utilice polvos de lavar ni otras sustancias que contengan componentes abrasivos, ya podrían arañar el cristal. Séquelo con un paño suave.
- 5) Para conservar el acabado de alta calidad, a la hora de limpiar a las partes metálicas, pintadas o de madera, utilice un paño suave con una cera para muebles que sea adecuada, si es necesario.
- 6) No se siente ni se suba sobre el producto.
- 7) No intente mover este producto mientras se encuentre cargado con equipos
- 8) DURANTE EL MONTAJE, NO APIRIETE EN EXCESO NINGUNA DE LAS PIEZAS DEL PRODUCTO

Atención: El peso máximo para este producto no debe sobrepasar los 50kg. El producto se debe montar de acuerdo con estas instrucciones de montaje. La carga máxima de las estanterías superiores e inferiores es de 8 kg.

DE

WICHTIGE HINWEISE!

- 1) Lesen Sie sich vor dem Zusammenbau die Anweisungen und die Teilliste in dieser Anleitung durch, da das Produkt bei falschem Zusammenbau womöglich nicht stabil ist.
- 2) Stellen Sie keine heißen oder kalten Gegenstände auf dem oder in der Nähe des Produktes ab.
- 3) Beschädigen Sie die Glasteile nicht mit harten oder spitzen Gegenständen.
- 4) Verwenden Sie zum Reinigen von Glas oder glänzenden Flächen, ein feuchtes Stoff- oder Ledertuch, falls erforderlich mit ein wenig Spülmittel oder milder Seife. Verwenden Sie keine Waschmittel oder andere Substanzen zum Scheuern, da sie das Glas zerkratzen können. Nehmen Sie ein weiches Tuch zum Abtrocknen.
- 5) Um das makellose Aussehen von Metall und Holz oder lackierten Teilen zu bewahren, verwenden Sie zum Reinigen bitte ein weiches Tuch, falls erforderlich mit geeigneter Möbelpolitur.
- 6) Setzen oder stellen Sie sich nicht auf dieses Produkt.
- 7) Das Produkt nicht bewegen, wenn Geräte darauf stehen
- 8) ZIEHEN SIE DIE TEILE BEIM ZUSAMMENBAU NICHT ZU FEST AN

Bitte beachten: Die Maximallast dieses Produkts sollte 50 kg nicht überschreiten. Der Zusammenbau des Produkts muss entsprechend dieser Anleitung erfolgen. Die Maximale belastung der oberen und unteren regalböden beträgt 8 kg.

PT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

- 1) Antes de iniciar a montagem, familiarize-se com as instruções e os componentes listados neste manual, já que o produto poderá ficar instável se for incorrectamente montado.
- 2) Não coloque objectos quentes ou frios sobre qualquer das superfícies do produto ou próximo das mesmas.
- 3) Não bata nos vidros com objectos duros ou pontiagudos.
- 4) Ao limpar os vidros ou os painéis de alto brilho use um pano ou uma camurça humedecidos com detergente da louça ou sabão suave, se necessário; não use detergentes em pó ou outras substâncias que contenham abrasivos, já que poderá riscar o vidro. Seque com um pano macio.
- 5) Para conservar um acabamento de alta qualidade, ao limpar as peças metálicas, pintadas ou de madeira use um pano macio e um produto para limpeza de móveis adequado, se necessário.
- 6) Não se sente nem se apoie sobre o produto.
- 7) Não tente mover este produto quando estiver carregado com equipamento
- 8) NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE NENHUMA DAS PEÇAS

Note Bem: A carga máxima total para este produto não deve exceder 50kg. Este produto deve ser montado em conformidade com estas instruções de montagem. A carga máxima das prateleiras superiores e inferiores é de 8kg.

SV

VIKTIG INFORMATION!

- 1) Var god bekanta dig med anvisningarna och de i denna manual förtecknade komponenterna innan du påbörjar monteringen då denna produkt kan vara ostabil vid felaktig montering.
- 2) Placera inte varma eller kalla föremål mot eller i närheten av produktens ytor.
- 3) Slå inte mot glas med hårda eller vassa föremål.
- 4) Använd en fuktig trasa eller sämskskinn med diskmedel eller mild tvål, om nödvändigt, vid rengöring av glas eller högblanka paneler. Använd inte tvättmedel eller andra ämnen med slipmedel då dessa kan repa glaset. Torka torrt med en mjuk trasa.
- 5) Var god använd en mjuk trasa med passande möbelpolish vid rengöring av målade delar liksom trä och metall för att upprätthålla en högkvalitativ finish.
- 6) Sitt eller stå inte på denna produkt.
- 7) Nepokúšajte sa hýbať s týmto výrobkom, keď je naplnený vybavením
- 8) DRA INTE FAST DELARNA I DENNA ENHET ALLTFÖR HÅRT

Var god observera: Total belastning på denna produkt får inte överskrida 50 kg. Denna produkt ska monteras enligt dessa monteringsanvisningar. Den maximala lasten på hyllorna längst upp och längst ner är 8 kg.

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΝΟΡΦΟΡΙΕΣ:

- 1) Προτού ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες και τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο, καθώς το προϊόν μπορεί να είναι ασταθές αν δεν συναρμολογηθεί σωστά.
- 2) Μην τοποθετείτε ζεστά ή παγωμένα αντικείμενα πάνω ή κοντά σε οποιαδήποτε επιφάνεια αυτού του προϊόντος.
- 3) Μην χτυπάτε το υαλί με σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- 4) Όταν καθαρίζετε υαλίνες ή υαλιστερές επιφάνειες χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο πανί ή δέρμα με καθαριστικό πιδίων ή μαλακό σαπούνι αν χρειαστεί. Μην χρησιμοποιείτε σκόνες καθαρισμού ή άλλες ουσίες που περιέχουν λειαντικά στοιχεία καθώς αυτά μπορεί να χαράξουν το υαλί. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
- 5) Προκειμένου να διατηρήσετε το υψηλής ποιότητας φινιρίσμα, όταν καθαρίζετε μεταλλικά, επιχρωματισμένα ή ξύλινα μέρη, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με το κατάλληλο υαλιστικό επίπλων αν είναι απαραίτητο.
- 6) Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω σε αυτό το προϊόν.
- 7) Μην εγχειρήσετε με μετακινήσετε αυτό το προϊόν, ενώ είναι φορτωμένο με εξοπλισμό
- 8) ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΚΑΝΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Προσοχή: Το συνολικό μέγιστο φορτίο για αυτό το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50kg. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Το μέγιστο βάρος των άνω και κάτω ράφων είναι 8 kg.

TR

ÖNEMLİ BİLGİ!

- 1) Hatalı monte edilmesi durumunda dengersiz hale gelebilecek olan bu ürünün montajına başlamadan önce, lütfen talimatları okumak ve bu kılavuz içinde listelenen bileşenleri tanımak için zaman ayırınız.
- 2) Herhangi soğuk veya sıcak bir objeyi bu ürünün herhangi bir yüzeyine dayamayın veya yakın çevresinde bulundurmayın.
- 3) Camlardan herhangi birine sert veya sivri uçlu bir obje ile vurmayın.
- 4) Cam veya yüksek parlaklıktaki panelleri temizlerken üzerinde bulaşık sabunu veya yumuşak bir sabun bulunan nemli bir bez veya güderi kullanın; yıkama tozları veya diğer aşındırıcı içeren maddeleri camı çizebileceği için kullanmayın. Yumuşak bir bezle kurulayın.
- 5) Yüksek kalite görünümlü korumak için, lütfen metal, boyalı ve ahşap kısımları temizlerken yumuşak bir bez ve gerek duyulduđu takdirde uygun mobilya cilası kullanın.
- 6) Bu ürünün üzerine çıkmayın ve oturmayın.
- 7) Ekipman ile yüklü olduğunda bu ürünü hareket ettirmeye çalışmayın
- 8) BU KURULUMU YAPARKEN HİÇ BİR PARÇAYI GEREĞİNDEN FAZLA SIKMAYIN

Lütfen not edin: Bu ürün için en fazla yük miktarı 50Kg'dır aşmamalıdır. Ürün bu montaj talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. Üst ve alt rafların maksimum ağırlığı 8kg'dır.

CS

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- 1) Než zahájíte montáž, seznámte se, prosím, s pokyny a se součástkami, uvedenými v této příručce, protože špatně smontovaný výrobek by mohl být nestabilní.
- 2) Na povrch tohoto výrobku ani do jeho blízkosti nepokládejte horké nebo studené předměty.
- 3) Nedotýkejte se skla tvrdými nebo ostrými předměty.
- 4) K čištění skleněných nebo výrazně lesklých výplní použijte vlhký hadřík nebo kůži s přípravkem na mytí nádobí nebo s tekutým mýdlem, pokud to je nezbytné; nepoužívejte prací prášky nebo jiné přípravky, které obsahují abrazivní částice, protože by mohly poškrábat sklo. Osušte měkkým hadříkem.
- 5) Pokud je to zapotřebí, použijte při čištění kovových, lakovaných nebo dřevěných částí měkký hadřík a vhodné leštidlo na nábytek, aby se zachovala vysoká kvalita povrchové úpravy.
- 6) Na výrobek si nestoupejte ani nesedejte.
- 7) Nepřemísťujte výrobek, pokud je na něm umístěno zařízení
- 8) ŽÁDNOU ČÁST SESTAVY NEUTAĤUJTE PŘÍLIŠ PEVNĚ

Poznámka: Celkové maximální zatížení tohoto výrobku by nemělo překročit 50kg. Tento výrobek musí být smontován v souladu s těmito pokyny pro montáž. Maximální hmotnost horních a dolních polic je 8 kg.

PL

WAŻNA INFORMACJE!

- 1) Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją i wymienionymi w niej częściami składowymi, gdyż produkt niepoprawnie zmontowany może być niestabilny.
- 2) Nie należy umieszczać gorących lub zimnych przedmiotów na lub blisko powierzchni produktu.
- 3) Należy chronić elementy szklane przed uderzeniem ciężkimi lub ostro zakończonymi przedmiotami.
- 4) W razie konieczności należy użyć wilgotną szmatkę lub ściereczkę z irchy i płyn do mycia naczyń lub łagodne mydło, aby wyczyścić elementy szklane lub o wysokim połysku; nie należy używać proszku do prania lub innych środków zawierających substancje żrące, gdyż mogą one porysować szkło. Wytrzeć do sucha miękką szmatką.
- 5) W celu utrzymania wysokiej jakości wykończeń, do czyszczenia części metalowych, pokrytych farbą lub drewnianych należy używać miękką szmatkę i w razie konieczności odpowiedni środek do polerowania mebli.
- 6) Nie stawać i nie siadać na produkcie.
- 7) Nie próbuj przesuwać tego produktu, jeśli znajdują się na nim jakiegokolwiek urządzenia
- 8) NIE NALEŻY NADMIERNIE DOKRĘCAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI PRODUKTU

Uwaga: Maksymalne obciążenie produktu nie powinno przekraczać 50kg. Produkt należy złożyć zgodnie z instrukcją montażu. Maksymalne waga górnej i dolnej półki wynosi osiem 8kg.

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE!

- 1) Neem voor het in elkaar zetten van dit product eerst de tijd om vertrouwd te raken met de instructies en de in dit document vermelde onderdelen, omdat dit product instabiel kan zijn als het niet goed in elkaar wordt gezet.
- 2) Houd geen hete of koude voorwerpen tegen of dicht bij de oppervlakken van dit product.
- 3) Raak het glas niet aan met harde of scherpe voorwerpen.
- 4) Gebruik voor het reinigen van het glas of de hoogglans panelen een vochtige doek of lap met zo nodig wat afwasmiddel of een zachte zeepoplossing; gebruik geen waspoeders of andere substanties die schurende deeltjes bevatten, omdat deze krassen op het glas kunnen veroorzaken. Afdrogen met een droge, zachte doek.
- 5) Gebruik voor het behoud van de hoge kwaliteit afwerking voor het schoonmaken van metalen, geveerde of houten onderdelen zo nodig een zachte doek met een geschikte meubelwas.
- 6) Ga niet op dit product staan of zitten.
- 7) Verplaats dit product niet wanneer het gevuld is met apparatuur
- 8) DRAAI DE ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT NIET TE STEVIG AAN

Opmerking: De totale belasting op dit product mag niet meer zijn dan 50kg. Dit product moet in elkaar worden gezet volgens deze montage-instructies. Het maximale gewicht van de bovenste en onderste planken is 8kg.

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- 1) Перед началом сборки ознакомьтесь с инструкциями и частями, указанными в настоящем руководстве, так как при неправильной сборке это изделие может быть неустойчивым.
- 2) Горячие или холодные предметы не должны находиться вблизи этого изделия или касаться любых его поверхностей.
- 3) Берегите стекло от ударов твердыми или заостренными предметами.
- 4) При очистке стекла или глянцевых панелей пользуйтесь влажной тканью или замшей с жидкостью для мытья или жидким мылом, в случае необходимости. Не используйте стиральные порошки или другие вещества, содержащие абразивы, поскольку они могут поцарапать стекло. Насухо вытирайте мягкой тканью.
- 5) Для сохранения высокого качества отделки при очистке металлических, окрашенных или деревянных частей в случае необходимости используйте мягкую ткань с соответствующим составом для полировки мебели.
- 6) Сидеть или стоять на этом изделии запрещено.
- 7) Не переносите данное изделие, когда на нем находится оборудование
- 8) НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СПЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБЫЕ ДЕТАЛИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ


Внимание: Общая максимальная нагрузка на изделие, не более: 50 кг. Сборка изделия должна выполняться в соответствии с настоящей инструкцией по сборке. Максимальная вес верхней полки: 8 кг.

SK


DOLEŽITÉ INFORMÁCIE!

- 1) Pred začatím montáže sa zoznámte s pokynmi a komponentmi uvedenými v tomto návode, pretože tento výrobok by mohol byť v prípade nesprávnej montáže nestabilný.
- 2) Nedávajte horúce ani studené predmety na žiadny povrch tohoto výrobku ani do jeho tesnej blízkosti.
- 3) Neudierajte do skla žiadnym tvrdým ani ostrým predmetom.
- 4) Pri čistení skla alebo vysokolesklých panelov používajte vlhkú handričku alebo jelenicu a roztok na umývanie alebo v nevyhnutnom prípade mazľavé mydlo; nepoužívajte pracie prášky alebo iné látky s brúsnym účinkom, pretože tieto by mohli sklo poškriabať. Utrite mäkkou handričkou.
- 5) Pre uchovanie vysokej kvality povrchu používajte pri čistení kovu, farbou natretých alebo drevených častí mäkkú handričku ak je to potrebné s vhodným leštiacim prostriedkom na nábytok.
- 6) Na tento výrobok si nesadajte ani si naň nestávejte.
- 7) Nepokúšajte sa hýbať s týmto výrobkom, keď je naplnený vybavením
- 8) ŽIADNU ČASŤ ZOSTAVY PRÍLIŠ NEDOŤAHUJTE


Upozornenie: Celkové zaťaženie tohoto výrobku by nemalo byť väčšie ako 50kg. Výrobok musí byť zostavený v súlade s týmto návodom na montáž. Maximálna hmotnosť horných a dolných polic je 8 kg.




1 x1




2 x1




3 x1




4 x1




5 x1




6 x1




A x12



B x4



C x4




D x4





E x1

1




2




! Wall fitting not supplied

3




! Do not overtighten the screws

4




 You can tighten the screws and when you get the glass in place,

5




 Wall fitting not supplied


6



7




8




Multi Action TV Bracket

Suitable for 42"-70" TV screens




COMPONENT LIST

M4 x 25mm	M5 x 25mm	M6 x 25mm	M8 x 25mm
			
A1 x4	A2 x4	A3 x4	A4 x4
	M6 x 12mm		
			
A5 x4	A6 x4	B x2	C x1
			
			D x1
			
E x1	F x1		G x2


1.

Please loosen 4pcs screws and washers then fix the TV bracket on it.




2.

a. Flat TV




b. Curved TV




Multi Action TV Bracket

Suitable for 42"-70" TV screens


3.



4.



5.



Note:

