

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

Online resources


Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide




➔ **FAQ's**
Questions fréquentes

➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement



How-to videos
Vidéos d'aide



Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis













How-to videos
Vidéos d'aide



Hardware List

Liste de Quincaillerie

12x  # 0203	8x  # 0506	4x  # 0111
4x  # 0205	44x  # 0202	4x  # 0206
1x  # 1510	2x  # 2210	2x  # 0101
4x  # 0304	4x  # 0126	2x  # 0601
1x  # 2300	4x  # 1110	2x  # 0105
2x  # 1508		


To adjust each door : use the small key to turn the upper and lower pivot.

Turn the pivots from left to right or reverse to adjust each door


Pour ajuster chaque porte : utilisez la petite clé pour tourner les pivots inférieurs et supérieurs.

Tournez les pivots de gauche à droite ou l'inverse pour ajuster chaque porte



1 Install 12 cam locks # 0203 into the panels A2, B2 and both panels G2
Installez 12 excentriques # 0203 dans les panneaux A2, B2 et les 2 panneaux G2



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité






2 Install 4 screw bolts # 0205 into the panel C2
Installez 4 boulons vissables # 0205 dans le panneau C2



3 Use the 2 screws # 0101 to fasten the magnetic catch # 1510 to the panel D2
Utilisez les 2 vis # 0101 pour fixer l'attache magnétique # 1510 au panneau D2



Unfinished face
Face non finie






4 Use a hammer to softly insert the 2 lower pivots # 1508 into the panel F2. The ribbed end of each pivot will enter into the hole
Utilisez un marteau pour insérer doucement les 2 pivots inférieurs # 1508 dans le panneau F2.

Le bout nervuré de chaque pivot s'insère dans le trou


Finished face
Face finie



5 Insert the 4 long bolts # 0206 into the panels A2 and B2. Then, tighten the 4 cam locks # 0203
Insérez les 4 boulons # 0206 dans les panneaux A2 et B2. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203




IMPORTANT




6 Use the Allen key # 2300 and the 4 screws # 0111 to fasten the panels A2 and B2 to the panel F2

Utilisez la clé # 2300 et les 4 vis # 0111 pour assembler les panneaux A2 et B2 au panneau F2




7 Fasten the panel D2 to the pre-assembled panels A2-B2-F2. Align the 4 long bolts # 0206 to pass through the 4 holes located on panel D2

Assemblez le panneau D2 avec les panneaux pré-assemblés A2-B2-F2. Alignez les 4 boulons # 0206 à travers les 4 trous se trouvant sur le panneau D2




8 Fasten the 2 panels G2 to the panel C2. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels G2

Assemblez les 2 panneaux G2 avec le panneau C2. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux G2





9 Fasten the pre-assembled panels C2-G2-G2 to the pre-assembled panels A2-B2-D2-F2. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels G2

Assemblez les panneaux pré-assemblés C2-G2-G2 avec les panneaux pré-assemblés A2-B2-D2-F2. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux G2





10 Insert the 4 wheel casters # 0304 into the 4 holes located on panel F2. Then, push each caster all the way to the large stem

Insérez les 4 roulettes # 0304 dans les 4 trous se trouvant sur le panneau F2. Poussez ensuite chaque roulette jusqu'à la tige plus large






11 Use a hammer and the 2 bags of nails # 0202 to fasten the cardboard back panel to the unit. Be sure that the back panel is centered on the edges before nailing

Utilisez un marteau et les 2 sacs de clous # 0202 pour installer le dos cartonné sur l'unité. Assurez-vous que le dos soit centré sur les chants avant de clouer







Apply the 4 brakes
Appliquez les 4 freins

- 12** Install the 4 shelf supports # 1110 into the panels A2 and B2 to support the adjustable shelf. Then, add 8 covers # 0506 on the 8 cam locks located on both panels G2
- Installez les 4 supports à tablette # 1110 dans les panneaux A2 et B2 afin de supporter la tablette ajustable. Ajoutez 8 capuchons # 0506 sur les 8 excentriques se trouvant sur les 2 panneaux G2*




- 13** Use the 2 screws # 0105 to fasten the 2 retaining plates # 0601 to the doors I2 and J2. Then, insert 1 lower socket # 1508 and 1 upper pivot # 1508 on each door
- Utilisez les 2 vis # 0105 pour installer les 2 plaques de rétention # 0601 sur les portes I2 et J2. Insérez ensuite 1 embout inférieur # 1508 et 1 pivot supérieur # 1508 dans chaque porte*






14 To install the doors I2 and J2, first insert the lower pivot socket located on the bottom of each door over the lower pivot located on the panel F2. Then, press and release the upper pivot located on the upper edge of each door, into one of the holes located underneath panel D2

Pour installer les portes I2 et J2, insérez en premier l'embout inférieur situé au bas de chaque porte sur un des pivots inférieurs se trouvant sur le panneau F2. Ensuite, pressez et relâchez le pivot supérieur situé dans le haut de chaque porte et insérez-le dans un des trous situés sous le panneau D2



15 Use the 4 screws # 0126 to fasten the 2 handles # 2210 to the doors I2 and J2

Utilisez les 4 vis # 0126 pour installer les 2 poignées # 2210 sur les portes I2 et J2



Limited 1 Year Warranty

All products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

we reserve the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.