

WARRANTY CARD
TARJETA DE GARANTÍA

This is a limited warranty against any manufacturer defects. Normal wear, abuse or improper use of this product is not covered under this limited warranty. This warranty will no longer be valid if the product has been tampered with, taken apart or repaired by anyone other than Eva-Dry. This limited warranty is the only one to apply to this product, and it sets forth all responsibilities of Eva-Dry, regarding this product. There is no other warranty, other than described herein. All Eva-Dry products must be registered within 30 days of purchase to activate this warranty. WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE

Esta garantía limitada es aplicada únicamente en este producto y adelanta la responsabilidad de Eva-Dry con respecto al mismo. Esta garantía no es válida si se interfiere o se repara por una persona afuera de la compañía de Eva-Dry. No hay garantía más que la explicada en este documento. Todos los productos de Eva-Dry deben ser registrados entre los 30 primeros días de su venta para que esta garantía sea activada, esta no es transferible.

Mail warranty card to the address listed or register online at www.eva-dry.com 12157 W. Linebaugh Ave., #152
Envíe su garantía a la dirección siguiente o regístrese en la web: www.eva-dry.com Tampa, FL 33626

Please select your model / Por favor seleccione el modelo:

☐ **E-250** 1 YEAR WARRANTY
☐ **E-333** 5 YEAR WARRANTY
☐ **E-500** 5 YEAR WARRANTY
☐ **EDV-1100** 1 YEAR WARRANTY
☐ **EDV-2200** 1 YEAR WARRANTY

Date of Purchase: _____ Name: _____
(fecha de compra) (nombre)

Address: _____
(Dirección)

City: _____ State: _____ Zip Code: _____
(ciudad) (estado) (código postal)

Item Purchased: _____ Purchased From: _____
(artículo comprado) (comprado de)

Phone: _____ E-mail: _____



PRODUCT OPERATION

Six Easy Steps:

1. View indicator window, if indicator beads are orange, the unit is ready to use. If indicator beads are green, the unit needs to be renewed. (see step 5)
2. Place the unit in desired location to begin dehumidification cycle.
3. Monitor indicator beads for transition from orange to green.
4. Once indicator beads turn green, it is time to renew the unit.
5. To renew, simply fold down hidden plug and plug into a well ventilated area for E333 10 to 12 hours, E500 12-15 hours. (approximately).
6. Once renewed, indicator beads will return to orange and the unit will be ready to use again.

Please visit www.eva-dry.com for more information on your product and other quality products from EVA-DRY. Thank you for choosing and supporting the EVA-DRY brand.



PRODUCT INFORMATION

BEFORE YOU RETURN TO STORE
Please review below and call
Toll free: 877.382.3790

Frequently asked questions

Where are the lights? There are no lights on the unit. The indicator window has color changing crystals that indicate when the unit needs to be dried out but there are no lights.

Does the unit need batteries or need to be plugged in to work? No, the unit works without power, plugs, or batteries. Once you remove the unit from its packaging the unit will start absorbing moisture. There is no ON/OFF switch on the unit. The only time the unit needs to be plugged in is when it needs to be dried out.

When drying the unit out is it normal for it to warm up? Yes, when you plug the unit in to dry it out, it will warm up as part of the drying and regenerative process. Make sure to plug the unit into a well ventilated area and DO NOT cover the unit.

I see water droplets in the indicator window, is that normal? Yes, as the unit is absorbing moisture and when the unit is drying out it is normal to see small water droplets in the indicator window.

How long does the unit need to be plugged in to dry out? This will vary depending on atmospheric conditions. However, we recommend that you leave the unit plugged in overnight. The unit should not be plugged in for more than 18 hours.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



ANTES DE VOLVER A LA TIENDA
Revise lo siguiente y llame
sin cargo al: 877.382.3790



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde están las luces? La unidad no posee luces. El visor indicador tiene cristales que cambian de color que indican cuando es necesario secar la unidad, pero no tiene luces.

¿La unidad necesita baterías o necesita ser enchufada para funcionar? No, la unidad trabaja sin energía, enchufes ni baterías. Una vez que se extrae la unidad de su embalaje, esta comenzará a absorber humedad. No hay botón de ENCENDIDO/APAGADO en la unidad. En el único momento que necesita ser enchufada es cuando requiere secado.

Cuando se la está secando, ¿es normal que se caliente? Si, cuando enchufa la unidad para secarla, esta se calentará como parte del proceso de secado y del proceso regenerativo. Asegúrese de enchufar la unidad en un lugar bien ventilado y de NO cubriría.

Veo gotas de agua en el visor indicador, ¿es esto normal? Si, cuando la unidad está absorbiendo humedad y cuando la unidad se está secando es normal ver pequeñas gotas de agua en el visor indicador.

¿Cuánto tiempo necesita estar enchufada la unidad secarse? Esto variará dependiendo de las condiciones atmosféricas. Sin embargo, recomendamos que deje la unidad enchufada toda la noche. La unidad no debería estar enchufada por más de 18 horas.




FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Seis sencillos pasos:

1. Observe el visor indicador, si los cristales están de color anaranjado, la unidad está lista para usar. Si están de color verde, la unidad necesita ser renovada (ver paso 5).
2. Ubique a la unidad en el lugar deseado para comenzar con el ciclo de deshumidificación.
3. Controle los indicadores para observar la transición entre el anaranjado y el verde.
4. Cuando el indicador se pone de color verde, la unidad debe ser renovada.
5. Para renovar, simplemente utilice el conector oculto y enchufe en un área bien ventilada de 10 a 12 horas para el modelo E333, y de 12 a 15 horas para el modelo E500 (aproximadamente).
6. Una vez renovada, el indicador volverá a anaranjado y la unidad estará lista para volverse a usar.


Por favor, visite www.eva-dry.com para más información en su producto y de otros productos de calidad de EVA-DRY. Gracias por elegir y apoyar la marca EVA-DRY.

E-333



Recommended method of regeneration (use wall outlet)
Método recomendado de regeneración (toma de corriente)

E-500



NOT RECOMMENDED
No recomendado

Recommended method of regeneration (use power strip)
Método recomendado de regeneración (utilizar regleta)

Caution: The unit must avoid direct contact with water. Do not drop. Do not open the unit. Do not plug the unit in when the indicator window is orange. Do not leave the unit plugged in for more than 18 hours.
Precaución: La unidad debe evitar el contacto directo con el agua. No deje caer. No abra la unidad. No enchufe la unidad cuando la ventana del indicador es de color naranja. No deje la unidad enchufada durante más de 18 horas.



www.eva-dry.com

E-333

Hanging Instructions
Colgando Instrucciones



E-500

Hanging Instructions
Colgando Instrucciones

