




5ft Porch Swing

2020.10.25

2/12



ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.



FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux



ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo

Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- When blot spills, wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary

Instructions d'entretien :





- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:

- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.


2020.10.25

3/12




2020.10.25


4/12




A x 2Pcs



B x 1Pc



C x 2Pcs



D x 1Pc

E



M8x90
8x

F




M6x45
2x

G



M6x15
2x

H



M6x30
4x

I



4x

J



Ø8.5xØ20x2
8x

K



1x

L



M6x80
2x

M



4x

2020.10.25

5/12

N




O



P



Q



R



M10x17
2x



Ø11x25x2
2x

4x

Wrench 17
1x

Wrench 13
1x


1





2020.10.25

6/12

2




3




2020.10.25

7/12

4




5




2020.10.25

8/12

6



7



Hang porch swing to ceiling


Hardware requirement (buy separate)




2pcs




2pcs



2pcs



2pcs




2pcs

2020.10.25


10/12

8



9A


Use Chain



2020.10.25


11/12

10A



9B

Using Rope



2020.10.25

12/12

10A

