

42101

Big Kid Booster Chair™

3 - 6 years / 3 - 6 ans / 3 a 6 años

For assistance or replacement parts please contact Simplay3®
Pour une aide ou un changement de pièces, contactez l’entreprise Simplay3®
Para obtener ayuda o piezas de repuesto, contacte a Simplay3®

The Simplay3 Company

9450 Rosemont Drive

Streetsboro, OH 44241

1-866-855-0100

www.simplay3.com

CE

UK
CA

ENGLISH

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 3 TO 6 YEARS AND MAXIMUM WEIGHT OF 60 LBS (27.2 KG).

SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

WARNING: Choking Hazard

-

Small parts. Sharp points. Adult assembly required.

WARNING: Not suitable for children under three years

-

Fall Hazard due to height limitation.

WARNING: To avoid serious injury

-

Continuous adult supervision required Do not leave children unattended.
This product is intended for use by children 3 to 6 years. Maximum weight limit 60 lbs (27.2 kg).
Falls onto hard surfaces can result in serious injuries or death.
Use on level surface. Do not use on or near steps.
Keep away from pools or other bodies of water.
Do not use on wet floor or when product is wet.
Only one child at a time.
Do not allow child to stand on or overextend reach.
Child should sit in the center of the seat.

- **Instruct children:**
Not to use product until properly assembled.
- **To minimize risks posed by drill shavings**, screws are designed to pierce the plastic and form their own threads. Use caution not to over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- **Inspect this product before each use.** Tightly secure connections and replace damaged or worn components. Contact the Simplay3 Company for replacement parts.
- **Cleaning Instructions:**
General Cleaning: Use mild soapy water.
- **Disposal Instructions:**
Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

FRANÇAIS

RESPECTEZ LES DÉCLARATIONS ET LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AFIN DE RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À L'UTILISATION DES ENFANTS DE PLUS DE 3 À 6 ANS. LIMITE MAXIMUM DE POIDS : 27,2 KG (60 LB)

GARDEZ CETTE FEUILLE POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENT: Danger d'étouffement

-

Petites pièces. Rebords pointus. Montage à effectuer par un adulte.

AVERTISSEMEN: Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans

-

Risque de chute en raison de la limite de taille.

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter des blessures graves

-

Supervision continue par un adulte requise. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.

Ce produit est destiné à être utilisé par des enfants de 3 à 6 ans. Limite maximum de poids : 27,2 kg (60 lb).

Les chutes sur des surfaces dures peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Utilisez le produit sur une surface horizontale. N'utilisez pas le produit sur ou près de marches.

Tenez le produit à l'écart des piscines ou de tout point d'eau.

N'utilisez pas le produit sur un plancher mouillé ou lorsque le produit est mouillé.

Un seul enfant à la fois.

Ne laissez pas l'enfant se tenir debout ou étendre la portée.

L'enfant doit s'asseoir au centre du siège.

- **Demandez aux enfants de :**
Ne pas utiliser le produit tant qu'il n'est pas correctement monté.
- **Pour minimiser les risques posés par les copeaux de forage**, les vis sont conçues pour percer le plastique et former leurs propres fils. Veuillez ne pas serrez trop les vis ou elles ne maintiendront pas les pièces correctement ensemble.
- **Inspectez ce produit avant chaque utilisation.** Bien serrer les raccords et remplacer les pièces endommagées ou usées. Contactez l'entreprise Simplay3 pour le changement des pièces.
- **Instructions de nettoyage:**
Nettoyage général: Utilisez de l'eau savonneuse douce.
- **Instructions d'élimination:**
Veuillez recycler si possible. L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations gouvernementales.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS

PARTS LIST A / LISTE DES PIÈCES A / LISTA DE PIEZAS A

PARTS LIST B / LISTE DES PIÈCES B / LISTA DE PIEZAS B

x4
1¾" (4,45 cm)

x4

x2
1½" (3,81 cm)

x4

2" (5,08 cm)

x2
¾" (1,90 cm)

ESPAÑOL

RESPETE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES GRAVES O MORTALES.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO POR NIÑOS DE EDADES DE 3 A 6 AÑOS. LÍMITE MÁXIMO DE PESO 27.2 KILOS (60 LIBRAS).

GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA REFERENCIA.

ADVERTENCIA: Peligro de asfixia

-

Piezas pequeñas. Puntas filosas. Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

ADVERTENCIA: No apto para niños menores de tres años

-

Peligro de caída debido a la limitación de altura.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves

-

Se necesita la supervisión constante de un adulto. No deje a los niños sin vigilar.

Este producto está diseñado para niños de 3 a 6 años. Límite máximo de peso 27.2 kilos (60 libras).

Las caídas sobre superficies duras pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

Úselo sobre una superficie nivelada. No lo use en o cerca de los escalones.

Mantenga el producto alejado de piscinas u otras masas de agua.

No lo use en pisos mojados o cuando el producto esté húmedo.

Solo un niño a la vez.

No permita que el niño se pare o extienda demasiado el alcance.

El niño debe sentarse en el centro del asiento.

- **Instruir a los niños a:**
No usar el producto hasta que esté ensamblado.
- **Para minimizar los riesgos que representan las virutas de perforación**, los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas. Tenga cuidado de no apretar en exceso los tornillos o estos no unirán las piezas adecuadamente.
- **Inspeccionar este producto antes de cada uso.** Asegurar bien las conexiones y reemplazar componentes dañados o desgastados. Contactar a la empresa Simplay3 para obtener piezas de repuesto.
- **Instructions de nettoyage:**
Nettoyage général: Utilisez de l'eau savonneuse douce.
- **Instructions d'élimination:**
Veuillez recycler si possible. L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations gouvernementales.


1 | 56242101102

12/29/2021


1

Do not overtighten.
Ne pas trop serrer.
No apriete demasiado.

Latch must slide.
Le loquet doit coulisser.
El pestillo debe deslizarse.




J



I


x2




$\frac{3}{4}$ " (1,90 cm)

2

Assemble on a level surface
Assembler sur une surface plane
Montar en una superficie nivelada



3



D

x4



$1\frac{1}{4}$ " (4,45cm)

G

x4




E

x4




Hand-start all 4 screws before tightening
Serrez à la main les 4 vis avant de serrer
Empiece con la mano los 4 tornillos antes de apretarlos




4

Note: Do not overtighten. Seat back must move freely.
Remarque : ne pas trop serrer. Le dossier du siège doit bouger librement.
Nota: No apriete demasiado. El respaldo del asiento debe moverse libremente.




H




2" (5,08 cm)

5A




F



1½" (3,81cm)

5B



F



1½" (3,81cm)

Parental latch.
Verrou parental.
Pestillo parental.

