
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BAR STOOL



US/UK: WARNING

- To prevent the risk of suffocation and choking hazards, keep plastic bags and small parts out of the reach of children under 3 years old and pets during assembly. Dispose of all packaging materials properly before use.
- Before use, make sure the chair is fully assembled and securely positioned.
- DO NOT leave children unattended on or beside the chair.
- DO NOT use the chair as a step stool.
- DO NOT sit on the edge of the seat, the armrests, or the backrest, as this could make the chair tip over.
- Assembly requires 1 person.
- Maximum weight capacity: 150 kg (330lbs).


DE: ACHTUNG

- Um Erstickungs- und Verschluckungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Kinder unter drei Jahren und Haustiere während der Montage von Plastiktüten und Kleinteilen fern. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial vor der Verwendung ordnungsgemäß.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Stuhl vollständig montiert und sicher aufgestellt ist.
- Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt auf oder neben dem Stuhl.
- Verwenden Sie den Stuhl NICHT als Tritthocker.
- Setzen Sie sich NICHT auf die Kante des Sitzes, der Armlehne oder der Rückenlehne. Andernfalls kann der Stuhl umkippen.
- Montage durch 1 Person.
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg (330 lbs).


FR: AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout risque d'étouffement et d'ingestion de petites pièces, tenez les sacs en plastique et les petites pièces hors de portée des enfants de moins de trois ans et des animaux domestiques pendant l’assemblage. Veuillez jeter correctement tous les matériaux d’emballage avant utilisation.
- Avant utilisation, assurez-vous que la chaise est entièrement assemblée et correctement positionnée.
- Ne laissez PAS des enfants sans surveillance sur ou à proximité de la chaise.
- N’utilisez PAS la chaise comme marchepied.
- NE vous asseyez PAS sur le bord du siège, des accoudoirs ou du dossier car cela pourrait faire basculer la chaise.
- L’assemblage nécessite 1 personne.
- Charge maximale : 150 kg (330lbs).















ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL


A  *1	B  *1	C  *1	D  *4
E  *1	F  M6x20mm *13	G  M6x35mm *5	H  M6 *5
I  *1			

Step 1




Using wrench I and screws F, attach the four wooden legs to part E in sequence. Tighten the screws to approximately 70%.

Step 2




Use wrench I and screws G to install the foot ring B onto the four wooden legs, tightening the screws to 70%. Then tighten the four screws F from step 1 to 100%. Finally, tighten the four screws G securing the foot ring to 100%.

Step 3




Rotate the upper half of turntable C 45° to expose the screw holes. Then use wrench I and screws F to secure the turntable to the tops of the four wooden legs.

Step 4



Using wrench I and screws F, attach the turntable to the bottom of the seat A.

Step 5



Insert the four covers (H) into the screw holes on the wooden legs.

MADE IN CHINA









Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la répara on ou le don de votre appareil !

US/UK:

Dear Valued Customer,
Thank you for choosing our product.
If you have any questions or concerns, please feel free to contact us.
We will reply within 24 hours and do our best to assist you.
Best Regards

DE:

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Falls Sie Fragen oder Probleme haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
Mit freundlichen Grüßen

FR:

Cher client,
Merci d'avoir choisi notre produit.
Si vous avez des questions ou rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons dans un délai de 24 heures.
Cordialement