


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

DINING CHAIR CHAISE DE SALLE À MANGER



N762P411561

Caution : You must read this before you proceed.
Attention : Vous devez lire ceci avant de continuer.

Care & Maintenance / Entretien et maintenance



- Not for commercial use. For residential use only.
- Pas pour un usage commercial, mais seulement un usage résidentiel.



- Do not put hot items directly on furniture surface.
- Ne pas placer les articles chauds directement sur la surface du meuble



- Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
- Ne pas nettoyer les meubles avec des nettoyeurs puissants ou du vernis.



- To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
- Il est recommandé de minimiser l'exposition à la lumière directe du soleil pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur.



- Children should not climb or jump on the furniture.
- Les enfants sont interdits de grimper ou de sauter sur les meubles.



- Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
- Ne pas écrire sur les meubles sans barrière rembourré pour protéger la surface.



- To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and /or place under patio or awnings.
- Pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur, évitez une exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez le produit et/ou placez-le sous une terrasse ou un auvent.




- Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
- Les taches peuvent être éliminées avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.



- Keep away from sources of ignition.
- Tenir à l'écart de toute source d'inflammation.




- Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
- La poussière et le ramassage se répandent à l'aide d'un chiffon propre, non coloré et non pelucheux.




Part List/ Liste Des Pièces :

A




Left Leg Panel
Panneau de jambe gauche
1 pc

B




Right Leg Panel
Panneau de jambe droite
1 pc

C




Backrest Panel
Panneau de dossier
1 pc

D




Seat Panel
Panneau d'assise
1 pc

E



Seat Cushion
Coussin d'assise
1 pc


F



Back Pillow
Coussin dorsal
1 pc


Hardware list/ Liste des Matériels:

1




**Allen Wrench / Clé Allen
(2 pcs)**

2



**Bolt / Boulon
M6x45 (2 pcs) + Extra 1 pc**

3



**Bolt / Boulon
M6x40 (4 pcs) + Extra 1 pc**

4








**Bolt / Boulon
M6x35 (6 pcs) + Extra 1 pc**

5







**Sleeve nut / Écrou de manchon
M6x15 (6 pcs) + Extra 1 pc**





STEP 1/ Étape 1:








STEP 2/ Étape 2:





STEP 3/ Étape 3:



STEP 4/ Étape 4:



STEP 5/ Étape 5:



STEP 6/ Étape 6:

