


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.

Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly. Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.


Peel off film before use

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

- ⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.
- ⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.
- ⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.
- ⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.
Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT


Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.


Explosion Diagram / Diagramme éclaté




Parts List / Liste des pièces




① X1




② X1




③ X1




④ X2




⑤ X1




⑥ X1




⑦ X1




⑧ X1




⑨ X1




⑩ X1




⑪ X1




⑫ X1




⑬ X1




⑭ X1




⑮ X1




⑯ X1




⑰ X1




⑱ X1



⑲ X1




⑳ X1




㉑ X1


Parts List / Liste des pièces




22 X2




23 X2




24 X1



25 X2





26 X1




27 X2

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
1	A		Ø15 x 11.5 mm	74	2
2	B		Ø10 x 40 mm	62	2
3	C		Ø8 x 40 mm	50	2
4	D		Ø3.5 x 14 mm	40	2
5	E		Ø4 x 25 mm	34	2
6	F			9	
7	G			4	
8	H		Ø5 x 40 mm	46	2
9	J			26	
10	K			1	
11	L		Ø5 x 40 mm	8	
12	M		Ø6 x 74 mm	2	
13	N		Ø3.5 x 14mm	2	
14	P			14	2
15	Q			2	


Spare parts are
packed together
in one package.

Les pièces de rechange
sont emballées ensemble
dans un seul colis.




THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR
MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le
petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No. N°	Code code	Diagram diagramme	Description description	Quantity quantité	Spare de rechange
16	R			1	
17	S		Ø8 x 20 mm	8	

Spare parts are
packed together
in one package.




Les pièces de rechange
sont emballées ensemble
dans un seul colis.



THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR
MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING
Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le
petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.




Assemble/Assembler

Step/Étape
1

 $\varnothing 10 \times 40 \text{ mm}$		 $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$		
B	32PCS	C	2PCS	



Before installation, the foam board in the packing box can be placed under the (1)(2) board to prevent scratches.

Avant l'installation, le panneau en mousse dans la boîte d'emballage peut être placé sous le (1)(2) panneau pour éviter les rayures.




Assemble/Assembler


Step/Étape
2

				
Ø6 x 74 mm	Ø15 x 11.5 mm			Ø3.5 x 14 mm
M 2PCS	A 4PCS	K 1PCS	Q 2PCS	D 16PCS

Firstly, evenly place #M into both side holes, and then insert #A into the holes. Simultaneously and evenly tighten both sides of #A.
















Tout d'abord, répartissez uniformément le #M des deux côtés.
Faites des trous, puis insérez #A dans ces trous.
Serrer simultanément et uniformément les deux.
les côtés de #A.



Assemble/Assembler




Step/Étape
3

 Ø15 x 11.5 mm		 Ø10 x 40 mm		 Ø8 x 40 mm		
A	4PCS	B	20PCS	C	16PCS	



Step/Étape 4




	
Ø15 x 11.5 mm	
A	16PCS



Assemble/Assembler



Step/Étape
5



	
Ø15 x 11.5 mm	
A	32PCS



Assemble/Assembler

Step/Étape
6



 Ø3.5 x 14 mm					
N	2PCS	R	1PCS		



ROTATE 180°
Pivoter à 180°

Insert the LED light strip into
the bottom interface of the
power strip.

Insérez la bande de lumière LED
dans l'interface inférieure de la
bande d'alimentation.








Pass the LED light strip through
the inside of No. 7 board

Passez la bande de lumière LED
à l'intérieur de la carte n ° 7

Assemble/Assembler


Step/Étape
7





 Ø5 x 40 mm		 Ø10 x 40 mm		 Ø5 x 40 mm		
H	32PCS	B	4PCS	L	8PCS	





Assemble/Assembler

Step/Étape
8

 Ø8 x 20 mm		 Ø4 x 25 mm		
S	8PCS	E	8PCS	







The small hole .
Le p'tit trou .




Assemble/Assembler

Step/Étape
9



 Ø10 x 40 mm		 Ø8 x 40 mm		
B	6PCS	C	28PCS	



Bx2





Cx8




Bx2


Cx8



Cx4



Cx4




Bx2




Cx4

21

Assemble/Assembler




Step/Étape
10

 $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$		 $\varnothing 15 \times 11.5 \text{ mm}$		
C	4PCS	A	6PCS	





Step/Étape
11

 Ø15 x 11.5 mm	
A	12PCS





Step/Étape 12





Step/Étape
13

 Ø5 x 40 mm	
H	14PCS





Step/Étape
14


 Ø4 x 25 mm	
E	8PCS



Assemble/Assembler

Step/Étape
15



		 Ø4 x 25 mm		
F	9PCS	E	18PCS	



Assemble/Assembler



Step/Étape
16


	
P	14PCS






Assemble/Assembler

Step/Étape
17

		 Ø3.5 x 14 mm			
G	4PCS	D	24PCS		



Step/Étape 18




To adjust the vertical height:

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

Pour ajuster la hauteur verticale :

desserrez les quatre vis « A » situées sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont généralement logées dans des trous oblongs permettant un réglage vertical de quelques millimètres. Serrez ensuite les vis.




To adjust depth.

Loosen screw "B" and adjust door, if the door cannot be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Pour ajuster la profondeur :

desserrer la vis « B » et ajuster la porte. Si le réglage est impossible, desserrez la vis « C » et réessayez. Serrez ensuite les vis « B » et « C ».



To adjust side ways :

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.


Pour un réglage latéral :

tournez la vis « C » sur les DEUX charnières de chaque porte.


Assemble/Assembler

Step/Étape
19

 J-1	 J-2
J	26PCS




Do not lift the panel to move the product.
Ne soulevez pas le panneau pour déplacer le produit.




Note: If the hardware J is not installed, it will cause the product shake not firm. Be sure to install back plate buckles as required

Remarque : Si la pièce J n'est pas installée, le produit risque de vibrer et de ne pas être bien fixé. Assurez-vous d'installer les boucles de la plaque arrière comme requis.

Step/Étape 20



- LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
- Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres




1. Take out the remote control gasket
1. Retirez le joint de télécommande

Remote control mode Mode de télécommande

	In any state press these two keys to turn on/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce or increase brightness there are 10 brightness levels for adjustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

Step/Étape 21




APP PROGRAM USAGE



Scan two-dimensional code download APP

- ① Connect LED color strip and controller, power on controller
- ② Scan two-dimensional code download APP:
- ③ Start APP, search and connect controller
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience



Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Paramters:


- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75°C
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

LED mobile phone Bluetooth

controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness, speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
 - The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- Animation Effect:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome, double color gradient
 - All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
 - Colorful jump
 - Follow the thythm of the music chagnes

Step/Étape 21




UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION



Numériser le code QR pour télécharger l'application

- ① Branchez la bande DEL couleur et le contrôleur, puis mettez le contrôleur sous tension.
- ② Numérisez le pour télécharger l'application :
- ③ Lancez l'application, trouvez et connectez le contrôleur
- ④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth



Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique