

EN

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

DE

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

FR

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

ES


Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

IT

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

PL

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.



USER'S MANUAL/HANDBUCH /MANUEL DE L'UTILISATEUR/MANUAL DEL USUARIO /MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI

GT3838

Grow Tent / Wachstumszelt
/ Tente de Croissance / Tienda de Cultivo
/ Tenda da Coltivazione / Namiot do uprawy roślin

US office: Fontana **UK** office: Ipswich **AU** office: Truganina
DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland
FR office: Saint Vigor d'Ymonville **PL** office: Gdańsk

**TENT SIZE/Größe des Zeltes/Dimension de la tente/
Tamaño de tienda/La dimensione della tenda/**

WYMIARY: 240 x 120 x 200 - 230 cm

**COMPONENTS/Teile /Composants/Componentes/
Componenti/LISTA CZĘŚCI**

(1) TENT/Abdeckung/Housse de tente/Funda de tienda/
Copertura della tenda/OSŁONA NAMIOTU

(2) FLOOR TARY/Bodenwanne/Bac au sol/Bandeja de suelo/
Vassoio da pavimento/PODSTAWA

(3) FILTER STRAPS/Filtergurte/Bandes filtrantes/Correa/Cinghie/
PASKI MOCUJĄCE FILTR

(4-6) CORNER ADAPTER/Eckverbinder/Connecteur d'angle/
Adaptador de esquina/Raccordo/NAROŻNIKI MONTAŻOWE


(A-F) FRAMEWORK SUPPORT/Stützstange/Tige de support/
Tubo de soporte/Asta di supporto/RAMA




Ax6



Ax7



Bx6





Cx6




Ex2



Fx4





EN: UNZIP ALL ZIPPERS OF THE TENT TO COVER ALL THE WAY.
FIRST GENTLY PULL UP THE TOP OF TENT SHELL ON THE FRAME TO
MAKE SURE ALL CORNERS ARE SQUARELY IN PLACE.
HAVING A HELPER MAKES THIS PROCESS EASIER.

DE: Öffnen Sie alle Reißverschlüsse des Zelt, um es vollständig abzudecken.

Ziehen Sie zunächst die Oberseite der Zeltabdeckung vorsichtig am Zeltrahmen hoch, um sicherzugehen, dass alle Ecken rechtwinklig sind.

Wenn Sie einen Helfer haben, ist dieser Vorgang einfacher.

FR: Ouvrez toutes les fermetures éclair de la tente pour couvrir tout le chemin. Tout d'abord, tirez doucement le haut de la coque de la tente sur le cadre pour vous assurer que tous les coins sont bien en place. Avoir un assistant rend ce processus plus facile.

ES: Abra todas las cremalleras de la funda de tienda para cubrir el marco montado por completo.

Primero, tire suavemente hacia arriba de la parte superior de la carcasa de tienda en el marco para asegurarse de que todas las esquinas estén en su lugar.

Tener un ayudante facilita este proceso.


IT: Aprire tutte le cerniere della tenda per coprirli completamente.

Per prima cosa, sollevare delicatamente la parte superiore dell'involucro della tenda sulla struttura per assicurarsi che tutti gli angoli siano perfettamente a posto. Avere un aiutante rende questo processo più facile.

PL: ROZEPNIJ ZAMKI BŁYSKAWICZNE OSŁONY NAMIOTU, TAK ABY DELIKATNIE NAŁOŻYĆ JĄ NA RAMĘ.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NAŁÓŻ GÓRNĄ CZĘŚĆ OSŁONY NA RAMĘ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA WE WSZYSTKICH NAROŻNIKACH.

W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTAJ Z POMOCY DRUGIEJ OSOBY.



EN: THEN PULL THE BOTTOM OF TENT SHELL TO COVER THE BASE OF TENT FRAME PROPERLY.

PUT ALL HANGING BARS ON THE TOP OF FRAME.

DE: Ziehen Sie dann die Unterseite der Zeltabdeckung hoch, um den Boden des Zeltrahmens richtig abzudecken.

Stecken Sie alle Aufhängestangen oben auf das Rahmengestell.

FR: Tirez ensuite le bas de la housse de tente pour couvrir correctement le bas du cadre de la tente.

Fixez toutes les tiges de suspension au sommet du cadre.

ES: A continuación, tire de la parte inferior de la carcasa de tienda para cubrir la base del marco de la tienda correctamente.

Coloque todas las barras para colgar en la parte superior del marco.

IT: E poi tirare la parte inferiore dell'involucro della tenda per coprire adeguatamente la base della struttura della tenda. Mettere tutte le barre appese sulla parte superiore della struttura.

PL: NASTĘPNIĘ NACIĄGNIJ OSŁONĘ NA BOKI I DOLNĄ CZĘŚĆ RAMY. UMIEŚĆ WISZĄCE DRAŻKI W GÓRNEJ CZĘŚCI RAMY.

