


ASSEMBLY INTRODUCTION




Plate


1
2
3
2
3
4
2
3
3
2
5
3
2
2
3
4
2
3
3
2
5
3
2
2
3
6
7
8
8
8
8


1
1 PC
2
10 PCS
3
10 PCS
4
2 PCS
5
2 PCS
6
1 PC
7
1 PC
8
4 PCS

Fitting

A x 20 +2




M6 x 35 mm

B x 20 +2




φ15 x 9.5 mm

C x 8 +1




φ4 x 12 mm

D x 20 +2



φ5 x 45 mm

E x 1




300mm

F x 1



4 mm


G x 16 +2



φ4 x 25 mm

1


A x 20




2


Remove the protective film of the acrylic sheet.

B x 4




3






4


Remove the protective film of the acrylic sheet.







5

D x 4




F x 1






6

B x 4







Remove the protective film of the acrylic sheet.


7

D x 4




F x 1






8

B x 4







Remove the protective film of the acrylic sheet.

9

B x 4







Remove the protective film of the acrylic sheet.


10

D x 4





F x 1







11






12








13


G x 16



14

D x 4

F x 1



15

