VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drum Pump

Model: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS-32-PP



TS-32-PPS

NOTE: Please remove dust caps before installation.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before

installing and using this equipment.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children)

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4. Children shall not play with the appliance.

5. This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.

6. This product is intended to be used in household and similar applications such as:Quick transfer / dispensing of liquids

7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

GENERAL SAFETY RULES

1. Select the appropriate product type according to the liquid type.

2. Always keep hazardous, flammable or combustible liquids, other fuels

and cleaners out of reach of children. keep stored hazardous,flammable or combustible liquids far from open flames or heat.

3.A maintained fire extinguisher should be kept nearby when working with hazardous, flammable or combustible liquids.

4. Adequate ventilation is essential! Clean up all spills immediately when pumping or handling flammable liquids.

5. ABSOLUTELY NO SMOKING!

6. DO NOT Use torches or apply fire or flames to this pump, pump components or any containers used with this pump.

7. Be sure that the discharge line is secure before pumping. An insecure

discharge line may slide, possibly causing personal injury and / or property damage.

8. Over-tightening non-metallic fittings will strip threads. once fitting is

"hand tight" turn one more full rotation, this is usually enough to prevent leaking. Thread sealant can be used on all threaded joints, including the delivery spout.

9. Before each use, check hoses for weak or worn spots. check the security of all connections.

10. Regularly inspect the pump and components, performing routine maintenance when required.

11. Dispel all liquids from the pump and components before performing routine maintenance.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	TS-32-PP	TS-32-PPS
Max. Flow Rate	6.7GPM / 25.3L/min	
Style	Hand-crank Drive Type	
Available Drums	15~55gal 2"BSPP	
Material	PP	PPS
Application	Used for Acid,Alkali,Urea,Water,DEF	

STRUCTURE DIAGRAM

1.Spout Hose
2.Discharge Elbow
3.Hand Rotary Pump Head Assembly
4.Hand Crank Handle Assembly
5.Barrel Mount Adapter
6.Suction Tube
7.Suction Extension Pipe
8.Filter Strainer



(NOTE: PP pumps shall be fitted with PP hoses, and PPS pumps shall be fitted with PVC hoses.)

COMPONENTS

NO.	Name	Picture	Qty.
1	SS Discharge Elbow		1
2	Discharge Hose (PP or PVC)		1
3	Rotary Pump Head		1
4	Crank Handle		1
5	Suction Pipe		3
6	Barrel Adapter		1
7	PTFE Tape		1
8	Strainer Filter		1
9	Stainless Steel Hose Clamp		1

ASSEMBLY


Installation preparation:

1. Please prepare a carpet or mat to protect your floor you need to spread out all the accessories.

2. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.

3. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.

4. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.



NOTE: Model TS-32-PPS uses a PVC spout tube.


Step 1:

Read and fully understand the instructions before operation. Check all accessories for missing parts prior to use. Clean impurities on the threads at both ends of the suction pipe before use, and inspect the hose for damage to prevent oil leakage during operation.

Take one section of Suction Extension Pipe (5), align the Filter Strainer (8) with its tail and screw it on tightly.




Connect the remaining two sections together.Place the section fitted with the strainer at the bottom.




Step 2:

Fit the Barrel Adapter (6) onto the top end of the assembled Suction Pipe.
Adjust the flat-head screw on the side appropriately for secure fixation.




Step 3:

Screw the top of the Suction Pipe into the Rotary Pump Head (3).Screw the bottom of Stainless Steel Discharge Elbow (1) into the Rotary Pump Head.



Step 4:


Install the Crank Handle (4) onto the Rotary Pump Head.Tighten the screw after installation.




Step 5:

Finally, attach the Flexible Spout Hose (2) to the outlet of the Stainless Steel Discharge Elbow. For stable liquid output during long-time operation, fasten the hose to the elbow with the Stainless Steel Hose Clamp (9).

To use the hose clamp: loosen its side flat-head screw, slip the clamp over the hose, then fit the hose onto the discharge elbow.





Operation Steps

- Assemble the required number of Suction Extension Pipe sections according to the actual height of the barrel.
- Thread the Suction Extension Pipe through the hole of the barrel lid, then fix the Barrel Mount Adapter onto the lid.
- Crank the handle several times before official use to ensure stable pump output during operation.
- Crank the handle to start pumping and deliver the required volume of liquid.

MAINTENANCE

1. After each use of the product, it is recommended to clean it and keep it dry.
2. When using this product to extract a variety of liquids, it is recommended to clean this product before extracting another liquid.
3. If the pump has not been used for an extended length of time, or has had low usage the pump should be flushed and cleaned.

TROUBLESHOOTING

THE PUMP IS NOT WORKING

1. Check the suction tubes to be sure they are airtight. The pump will not pump if the suction tube allows air to enter. Thread sealing PTFE tape is recommended during assembly.
2. Rinse pump with water or the appropriate solution in regards to what was just pumped. some chemicals may harden or cause the internal parts to swell, this prohibits the operation of the pump.

You may need to open the pump body and clean the internal parts. while inside, visually review the vane for chemical permeation or swelling. If this has occurred replace the pump.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompe à fût

Modèle : TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

REMARQUE : Veuillez retirer les capuchons anti-poussière avant l'installation.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠WARNING

1. Avertissement - À réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire manuel d'instructions soigneusement.

2. Le Le produit est conforme aux normes pertinentes et règlements. L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables. règlements, et cela devrait seulement être exploité dans des zones bien ventilées. S'il te plaît lire le manuel d'utilisation avant

installation et en utilisant cet équipement.

3. Cet appareil est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris les enfants)

avec réduit capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou inexpérience et connaissance, à moins qu'ils avoir ont reçu une supervision ou des instructions

concernant utilisation de l'appareil par un personne responsable de leur sécurité.

4. Les enfants doivent pas Jouez avec l'appareil.

5. Ceci le produit doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée de enfants.

6. Ceci produit est destiné à être utilisé dans Applications domestiques et similaires telles que : Transfert/distribution rapide de liquides

7. S'il te plaît correctement garder produit. Vérifiez si le produit est anormal avant utiliser. Si c'est est anormal, Veuillez arrêter en utilisant il.

8. S'il te plaît utiliser le produit selon le destiné utiliser, avertir des risques potentiels blessure due abuser.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. S sélectionnez le choix approprié type de produit selon le type liquide.

2. Toujours garder dangereux, inflammable ou combustible liquides, autres combustibles

et les produits nettoyants hors de portée des enfants. conserver dangereux, inflammable ou combustible Tenir les liquides loin des flammes nues ou de toute source de chaleur.

3. A entretenu feu extincteur devrait être gardé proche quand fonctionnement avec des substances dangereuses, inflammables ou combustibles liquides.

4. Ventilation adéquate C'est essentiel ! Propreté ramasser tous les déversements immédiatement quand pompage ou manipulation de produits inflammables liquides.

5. INTERDICTION ABSOLUE DE FUMER !

6. FAIRE PAS Utilisez des torches ou appliquez du feu ou des flammes sur ceci pompe, pompe composants ou tout conteneur utilisé avec ceci pompe.

7. Assurez-vous que la décharge doubler est sécurisé avant pompage. Un précaire décharge La ligne peut glisser, pouvant causer personnel blessure et/ou propriété dommage.

8. Serrage excessif Les raccords non métalliques risquent d' endommager le filetage. Une fois installés, est

Serrez à la main en effectuant un tour complet supplémentaire ; cela suffit généralement à empêcher les fuites. Le mastic d'étanchéité pour filetage peut être utilisé sur tous les raccords filetés, y compris le bec verseur.

9. Avant chaque utilisation, vérifiez que les tuyaux ne présentent pas de points faibles ou d'usure. Vérifiez la sécurité de tous les raccords.

10. Inspectez régulièrement la pompe et ses composants, et effectuez l'entretien de routine lorsque cela est nécessaire.

11. Éliminer tout liquide de la pompe et des composants avant d'effectuer l'entretien de routine.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS


MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	TS-32-PP	TS-32-PPS
Débit maximal	6,7 GPM / 25,3 L/min	
Style	Type d'entraînement à manivelle	
Batteries disponibles	15 à 55 gal 2" BSPP	
Matériel	PP	PPS

Application	Utilisé pour Acide, alcali, urée, eau, DEF

DIAGRAMME DE STRUCTURE

1. Bec verseur Tuyau
2. Décharge Coude
3. Main Rotatif Pompe Assemblée de tête
4. Manivelle Assemblage de la poignée
5. Tonneau Adaptateur de montage
6. Tube d'aspiration
7. Aspiration Extension Tuyau
8. Filtre à tamis



(NOTE: Les pompes PP doivent être équipé de tuyaux en PP, et PPS les pompes doivent être adapté avec PVC tuyaux.)

COMPOSANTS

NON.	Nom	Image	Qté.
1	SS Décharge Coude		1
2	Tuyau de refoulement (PP ou PVC)		1
3	Rotatif Pompe Tête		1
4	Manivelle Poignée		1
5	Succion Tuyau		3
6	Adaptateur de barillet		1
7	Ruban PTFE		1
8	Passoire Filtre		1
9	Acier inoxydable Tuyau Serrer		1

ASSEMBLÉE


Installation préparation :

1. S'il te plaît préparer un tapis ou une natte à protégez votre sol besoin de se répandre sortir tous les accessoires.

2. S'il te plaît préparer des gants pour éviter être griffé par Sharp des parties qui peut se produire pendant installation.

3. Veuillez ouvrir tous les cases à cocher pour les accessoires sont complet et en bon état .

4. Si tu besoin de utiliser outils électriques à installez ceci produit, veuillez régler le vitesse à basse vitesse à l' avance.



REMARQUE : Le modèle TS-32-PPS utilise un tube bec verseur en PVC.


Étape 1 :

Lire et lire attentivement comprendre le instructions avant l'opération. Vérifiez tout accessoires manquants parties avant utiliser. Nettoyer impuretés sur le fils à les deux extrémités de l'aspiration tuyau avant utiliser, et en observant tuyau pour les dommages à empêcher l'huile fuite pendant le fonctionnement.

Prenez une section d'aspiration Extension Tuyau (5), aligner le Filtre Souche r (8) avec sa queue et sa vis il sur étroitement .




Assemblez les deux sections restantes. Placez la section ajustée. avec la passoire à la bas.



Étape 2 :


Ajuster Adaptateur de barillet (6) sur l'extrémité supérieure de l'aspiration assemblée Tuyau.

Ajustez correctement la vis à tête plate sur le côté pour une fixation sécurisée. fixation.




Étape 3 :

Vissez le haut de la ventouse Tuyau dans le Rotatif Pompe Tête (3).Vis le fond en acier inoxydable Décharge Coude (1) dans le Rotatif Pompe Tête.



Étape 4 :


Installez la manivelle Poignée (4) sur le Rotatif Pompe Tête . Serrez le vis après installation.




Étape 5 :

Enfin, attachez le Bec flexible Tuyau (2) vers la sortie de la Sans tache Acier Décharge Coude. Pour une stabilité écoulement de liquide pendant longue durée opération, attachez le tuyau jusqu'au coude avec l'acier inoxydable Tuyau Serrer (9).

À utiliser le Collier de serrage pour tuyau : desserrer sa vis à tête plate latérale , glissez la pince sur le tuyau, puis installez le Raccordez le tuyau au coude de refoulement.





Étapes de l'opération

- Assemblez le requis nombre d'aspirations Extension Sections de tuyauterie selon les faits hauteur de la baril.
- Enfilez la ventouse Extension Tuyau à travers le trou du baril couvercle, puis réparez le Baril Adaptateur de montage sur le couvercle.
- Tournez la manivelle manipuler plusieurs fois avant l'officiel utiliser pour assurer la stabilité débit de la pompe pendant opération.
- Ouvrez le poignée pour démarrer pompage et distribution du volume requis de liquide.

ENTRETIEN

1. Après chaque l'utilisation de produit, il est recommandé pour le nettoyage il et garder il sec.
2. Quand en utilisant ceci produit permettant d'extraire divers liquides, il est il est recommandé de nettoyer ceci produit avant d'en extraire un autre liquide.
3. Si le pompe a pas a été utilisé pendant une période prolongée durée, ou a avait faible l'utilisation pompe mp devrait être rincées et nettoyées.

DÉPANNAGE

LE LA POMPE EST NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifiez les tubes d'aspiration pour Assurez-vous qu'ils soient hermétiques. Le pompe volonté pas pompe si le tube d'aspiration laisse passer l'air. Étanchéité du filetage Ruban PTFE est recommandé lors du montage.
2. Rincer pomper avec de l' eau ou la solution appropriée en ce qui concerne

c'était juste pompé. Certains produits chimiques peuvent durcir ou provoquer le interne parties

gonfler, ceci interdit le fonctionnement de pompe.

Vous pouvez besoin d'ouvrir le pompe le corps et nettoyer le interne parties. tandis que à l'intérieur, examinez visuellement le hélice pour produits chimiques perméation ou gonflement. Si ceci a eu lieu remplacer le pompe.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Fasspumpe

Modell: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

HINWEIS: Bitte entfernen Sie die Staubkappen vor der Installation.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠WARNING

1. Warnung-An reduzieren Verletzungsrisiko, Der Benutzer muss lesen Bedienungsanleitung sorgfältig.

2. Die Das Produkt entspricht den relevanten Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen. Vorschriften Und es sollte nur betrieben werden in gut belüfteten Bereichen. Bitte lies die Benutzerhandbuch vor

Installation und unter Verwendung dieser Ausrüstung.

3. Dieses Gerät Ist nicht vorgesehen für die Verwendung von Personen (einschließlich Kinder)

mit reduziert körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten, Mangelnde Erfahrung Und Wissen, es sei denn, sie haben wurden beaufsichtigt oder angewiesen

betreffend Nutzung des Geräts durch einen Person, die verantwortlich ist für ihre Sicherheit.

4. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Dies Das Produkt soll nicht Sei gebraucht von Kindern. Behalte die Produkt und seine Schnur außer Reichweite von Kinder.

6. Dies Produkt Ist beabsichtigt Sei gebraucht In Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen wie: Schnelles Umfüllen/Abfüllen von Flüssigkeiten

7. Bitte richtig halten Produkt. Prüfen Sie, ob das Produkt ist abnormal vor verwenden. Wenn es ist abnormal, Bitte hören Sie auf Verwendung Es.

8. Bitte Verwenden Sie die Produkt gemäß der beabsichtigt Verwendung, Warnung vor potenziellen Verletzung durch Missbrauch.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Wählen Sie die geeignete Produkttyp gemäß der Flüssigkeitstyp.

2. Immer halten gefährlich, entzündlich oder brennbar Flüssigkeiten, andere Brennstoffe

und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern. aufbewahrt gefährlich, entzündlich oder brennbar Flüssigkeiten weit entfernt von offenen Flammen oder Hitze aufbewahren.

3. A gepflegt Feuer Feuerlöscher sollen Sei behalten nahe Wann Arbeiten mit gefährlichen, entzündlichen oder brennbaren Stoffen Flüssigkeiten.

4. Ausreichende Belüftung ist unerlässlich! Sauberkeit ist wichtig! Alle verschütteten Flüssigkeiten aufsammeln sofort, wenn Pumpen oder Handhaben von brennbaren Flüssigkeiten.

5. Absolutes Rauchverbot!

6. TUN NICHT Verwenden Sie Fackeln oder setzen Sie Feuer oder Flammen diesem Objekt aus. Pumpe, Pumpe Komponenten oder jegliche Behälter wurde damit verwendet Pumpe.

7. Stellen Sie sicher, dass die Entladung Linie ist sicher vor Pumpen. Ein unsicher

Entladung Die Linie kann sich verschieben. möglicherweise verursachen persönlich Verletzung und/oder Eigentum Schaden.

8. Überdrehen Nichtmetallische Fittings können das Gewinde beschädigen. Ist

Eine weitere Umdrehung, die Sie die Schraube handfest anziehen, reicht in der Regel aus, um ein Auslaufen zu verhindern. Gewindedichtmittel kann für alle Gewindeverbindungen verwendet werden, einschließlich der Auslauf.

9. Vor jedem Gebrauch die Schläuche auf Schwachstellen oder Abnutzungsspuren prüfen. Alle Verbindungen auf festen Sitz prüfen.

10. Überprüfen Sie die Pumpe und die Komponenten regelmäßig und führen Sie bei Bedarf routinemäßige Wartungsarbeiten durch.

11. Vor der Durchführung routinemäßiger Wartungsarbeiten müssen alle Flüssigkeiten aus der Pumpe und den Komponenten entfernt werden.

SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN


MODELL UND PARAMETER

Modell	TS-32-PP	TS-32-PPS
Maximaler Durchfluss	6,7 GPM / 25,3 l/min	
Stil	Handkurbelantrieb	
Verfügbare Trommeln	15–55 Gallonen 2" BSPP	
Material	PP	PPS

Anwendung	Wird verwendet für Säure, Lauge, Harnstoff, Wasser, DEF

STRUKTURDIAGRAMM

1. Auslauf Schlauch
2. Entladung Ellbogen
3. Hand Rotierend Pumpe Leiter der Versammlung 4. Handkurbel Griffbaugruppe
5. Lauf Montageadapter
6. Saugrohr
7. Saugen Verlängerung Rohr
8. Filtersieb



(NOTIZ: PP-Pumpen müssen ausgestattet werden mit PP-Schläuche und PPS Pumpen sollen passen mit PVC Schläuche.)

KOMPONENTEN

NEIN.	Name	Bild	Menge.
1	SS Entladung Ellbogen		1
2	Abflussschlauch (PP oder PVC)		1
3	Rotierend Pumpe Kopf		1
4	Kurbel Handhaben		1
5	Saugen Rohr		3
6	Laufadapter		1
7	PTFE-Band		1
8	Sieb Filter		1
9	Edelstahl Schlauch Klemme		1

MONTAGE


Installation Vorbereitung :

1. Bitte Bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor. Zu Schützen Sie Ihren Boden müssen sich ausbreiten Alle Zubehörteile herausnehmen.

2. Bitte Handschuhe bereithalten, um zu vermeiden gekratzt von scharf Teile, die kann auftreten während Installation.

3. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob die Zubehörteile Sind vollständig Und in gutem Zustand .

4. Wenn du müssen verwenden Elektrowerkzeuge Installieren Sie dies Produkt, Bitte stellen Sie die Geschwindigkeit zu niedrige Geschwindigkeit im Fortschritt.



HINWEIS: Modell TS-32-PPS verwendet ein Auslaufrohr aus PVC.


Schritt 1:

Lesen und vollständig verstehen Anweisungen Vor der Inbetriebnahme. Alle prüfen. Zubehör für fehlende Teile vor Gebrauch. Reinigen. Verunreinigungen auf dem Threads bei an beiden Enden des Saugsystems Rohr vor Verwendung und in Bezug auf die Schlauch für Beschädigungen an Öl verhindern Leckage während des Betriebs.

Nehmen Sie einen Abschnitt der Saugvorrichtung. Verlängerung Rohr (5), richten Sie die Filter Strain r (8) mit sein Schwanz und Schraube es an fest .




Verbinden Sie die beiden verbleibenden Abschnitte miteinander. Setzen Sie den passenden Abschnitt ein. mit dem Sieb am unten.



Schritt 2:


Passen Sie die Zylinderadapter (6) auf das obere Ende der montierten Saugvorrichtung Rohr.


Stellen Sie die Flachkopfschraube an der Seite entsprechend ein, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Fixierung.



Schritt 3:


Schrauben Sie den Deckel des Saugnapfs fest Rohr in die Rotierend Pumpe Kopf (3).Schraube Die Boden aus Edelstahl Entladung Elbow (1) in die Rotierend Pumpe Kopf.





Schritt 4:


Kurbel montieren Griff (4) auf den Rotierend Pumpe Kopf.Festziehen Schraube nach Installation.



Schritt 5:

Zum Schluss befestigen Sie die Flexibler Auslauf Schlauch (2) zum Auslass der Edelstahl Stahl Entladung Ellbogen. Für stabile Flüssigkeitsausstoß während langjährige Betrieb, befestigen Sie die Schlauch zum Winkelstück mit Edelstahl Schlauch Klemme (9).

Zu Verwenden Sie die Schlauchschelle: lösen die seitliche Flachkopfschraube , schieben Sie die Klemme darüber. Schlauch, dann montieren Sie den Schlauch auf den Auslassbogen aufstecken.





Arbeitsschritte

- Montieren Sie die erforderlich Anzahl der Saugvorgänge Verlängerung Rohrabschnitte dem tatsächlichen Höhe der Fass.
- Den Saugnapf einfädeln Verlängerung Rohr durch die Loch des Fass Deckel, dann reparieren Sie Fass Montageadapter auf dem Deckel.
- Kurbeln Sie die mehrmals handhaben vor offiziell zur Gewährleistung von Stabilität Pumpenleistung während Betrieb.
- Kurbeln Sie die Zum Starten den Griff verwenden Pumpen und Abführen erforderliches Volumen von flüssig.

WARTUNG

1. Nach jedem Verwendung der Produkt, Es Ist empfohlen zu reinigen es und halten Es trocken.
2. Wann mit diesem Produkt zur Gewinnung verschiedener Flüssigkeiten, Es Ist Es wird empfohlen, dies zu reinigen Produkt vor der Extraktion eines weiteren flüssig.
3. Wenn die Pumpe hat nicht gewesen wurde für eine längere Zeitspanne oder hat hatte niedrig Verwendung der Pumpe sollte gespült und gereinigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

DER PUMPE IST FUNKTIONIERT NICHT

1. Überprüfen Sie die Saugschläuche. Stellen Sie sicher, dass sie luftdicht sind. Der Pumpe Wille nicht Pumpe Wenn das Saugrohr Luft durchlässt. Gewindeabdichtung PTFE-Band Ist empfohlen während der Montage.

2. Spülen Pumpe mit Wasser oder der entsprechenden Lösung in Bezug auf was war einfach gepumpt. Einige Chemikalien können härten oder verursachen intern Teile

anschwellen, dies verbietet den Betrieb des Pumpe.

Sie können müssen geöffnet werden Die Pumpe Körper und reinigen Sie die intern Teile. während innen, visuelle Überprüfung der Flügel für chemische Durchdringung oder Schwellung. Wenn dies ist eingetreten, ersetzen Sie die Pumpe.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa a tamburo

Modello: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

NOTA: Rimuovere i tappi antipolvere prima dell'installazione.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠WARNING

1. Avvertimento-A ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve Leggere manuale di istruzioni accuratamente.

2. Il il prodotto è conforme agli standard pertinenti e regolamenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili. regolamenti, E dovrebbe soltanto essere gestito in ambienti ben ventilati. Per favore leggere il manuale utente prima

installazione e utilizzando questa attrezzatura.

3. Questo apparecchio È non destinato all'uso di persone (compresi i bambini)

con ridotto capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure mancanza di esperienza E conoscenza, a meno che non siano Avere è stata data supervisione o istruzioni

riguardante utilizzo dell'apparecchio da parte di un persona responsabile di loro sicurezza.

4. I bambini dovranno non giocare con l'apparecchio.

5. Questo prodotto dovrà non Essere usato dai bambini. Mantieni il prodotto e il suo cordone fuori portata Di bambini.

6. Questo prodotto È destinato a Essere usato In applicazioni domestiche e simili come: Trasferimento/erogazione rapida di liquidi

7. Per favore correttamente Mantenere prodotto. Verificare se il prodotto è anormale Prima utilizzo. Se è è anormale, per favore fermati usando Esso.

8. Per favore utilizzare il prodotto secondo il destinato uso, avvertire di potenziali lesioni da uso improprio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Selezionare l' opzione appropriata tipo di prodotto secondo il tipo liquido.

2. Sempre Mantenere pericoloso, infiammabile o combustibile liquidi, altri combustibili

e tenere i prodotti per la pulizia fuori dalla portata dei bambini. conservare pericoloso, infiammabile o combustibile Tenere i liquidi lontano da fiamme libere o fonti di calore.

3. A mantenuto fuoco estintore Dovrebbe Essere tenuto nelle vicinanze Quando lavorando con materiali pericolosi, infiammabili o combustibili liquidi.

4. Ventilazione adeguata è essenziale! Pulire raccogliere tutte le fuoriuscite immediatamente quando pompaggio o manipolazione di materiali infiammabili liquidi.

5. ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE!

6. FARE NON Utilizzare torce o applicare fuoco o fiamme a questo pompa, pompa componenti o qualsiasi contenitore utilizzato con questo pompa.

7. Assicurati che lo scarico linea è sicuro Prima pompaggio. Un insicuro

scarico la linea potrebbe scorrere, potenzialmente causando personale lesioni e/o proprietà danno.

8. Serraggio eccessivo I raccordi non metallici faranno saltare le filettature. una volta montato È

"stringere a mano" girare ancora una volta completamente, questo di solito è sufficiente per evitare perdite. Il sigillante per filettature può essere utilizzato su tutti i giunti filettati, inclusi il beccuccio di erogazione.

9. Prima di ogni utilizzo, controllare i tubi flessibili per individuare eventuali punti deboli o usurati. Verificare la tenuta di tutti i collegamenti.

10. Ispezionare regolarmente la pompa e i suoi componenti, eseguendo la manutenzione ordinaria quando necessario.

11. Prima di eseguire la manutenzione ordinaria, svuotare completamente la pompa e i suoi componenti da eventuali liquidi.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


MODELLO E PARAMETRI

Modello	TS-32-PP	TS-32-PPS
Portata massima	6,7 GPM / 25,3 L/min	
Stile	Tipo di azionamento a manovella	
Batterie disponibili	15~55 galloni 2"BSPP	
Materiale	PP	PPS

Applicazione	Utilizzato per Acido, Alcali, Urea, Acqua, DEF

DIAGRAMMA STRUTTURALE

1. Beccuccio Tubo flessibile
2. Scarica Gomito
3. Mano Rotante Pompa Gruppo testata
4. Manovella Gruppo maniglia
5. Barile Adattatore di montaggio
6. Tubo di aspirazione
7. Aspirazione Estensione Tubo
8. Filtro a rete



(NOTA: Le pompe PP dovranno essere dotato di tubi in PP e PPS le pompe dovranno essere adatto con PVC tubi flessibili.)

COMPONENTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità
1	SS Scarico Gomito		1
2	Tubo di scarico (PP o PVC)		1
3	Rotante Pompa Testa		1
4	Manovella Maniglia		1
5	Aspirazione Tubo		3
6	Adattatore a barilotto		1
7	Nastro in PTFE		1
8	Filtro Filtro		1
9	acciaio inossidabile Tubo flessibile MORSETTO		1

ASSEMBLAGGIO


Installazione preparazione :

1. Per favore preparare un tappeto o uno zerbino A proteggi il tuo pavimento bisogno di diffondere tirare fuori tutti gli accessori.

2. Per favore preparare i guanti per evitare essere graffiato da affilato parti che può verificarsi durante installazione.

3. Per favore apri tutti i caselle da controllare per gli accessori Sono completare E in buone condizioni .

4. Se tu bisogno di utilizzo utensili elettrici per installa questo prodotto, per favore imposta il velocità a bassa velocità in anticipo.



NOTA: Il modello TS-32-PPS utilizza un tubo di erogazione in PVC.


Fare un passo 1:

Leggi e leggi per intero comprendere il opportunità prima dell'operazione. Controllare tutto accessori per smarriti parti precedente a usare. Pulire impurità sulla fili a entrambe le estremità dell'aspirazione tubo Prima usare e ispezionare il tubo flessibile per danni a prevenire l'olio perdite durante il funzionamento.

Prendi una sezione di aspirazione Estensione Tubo (5), allineare il Filtro Filtro (8) con la sua coda e la sua vite su strettamente .




Collega insieme le due sezioni rimanenti. Posiziona la sezione adatta con il colino al metter il fondo a.



Passaggio 2:


Adattare il Adattatore a barilotto (6) sull'estremità superiore dell'aspirazione assemblata Tubo.

Regolare la vite a testa piatta sul lato in modo appropriato per garantire la sicurezza fissazione.




Fare un passo 3:

Avvitare la parte superiore della ventosa Tubo nel Rotante Pompa Testa (3). Vite IL fondo in acciaio inossidabile Scarico Gomito (1) nel Rotante Pompa Testa.



Passo 4:


Installare la manovella Maniglia (4) sul Rotante Pompa Testa.Stringere il vite dopo installazione.




Fare un passo 5:

Infine, allegare il Beccuccio flessibile Tubo flessibile (2) all'uscita Del Inossidabile Acciaio Scarico Gomito. Per stabilità produzione di liquido durante a lungo operazione, fissare il tubo flessibile al gomito con acciaio inossidabile Tubo flessibile MORSETTO (9).

A utilizzare il Fascetta stringitubo: allentare la sua vite a testa piatta laterale , far scorrere il morsetto sopra tubo flessibile, quindi montare il tubo flessibile sul gomito di scarico.





Fasi operative

- Assemblare il necessario numero di aspirazione Estensione sezioni di tubo secondo l'attuale altezza dell' barile
- Infilare la ventosa Estensione Tubo attraverso il buco del barile coperchio, quindi riparare il Barile Montare l'adattatore sul coperchio.
- Aziona la manovella maneggiare più volte prima ufficiale utilizzare per garantire la stabilità portata della pompa durante operazione.
- Girare la manovella maniglia per iniziare Pompare e consegnare il volume richiesto di liquido.

MANUTENZIONE

1. Dopo ogni uso del prodotto, Esso È consigliato per la pulizia esso e Mantenere Esso Asciutto.
2. Quando usando questo prodotto per estrarre una varietà di liquidi, Esso È si consiglia di pulire questo prodotto prima di estrarre un altro liquido.
3. Se il pompa ha non stato utilizzato per un esteso durata del tempo, o ha avevo Basso utilizzo il la pompa dovrebbe essere sciacquato e pulito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IL LA POMPA È NON FUNZIONA

1. Controllare i tubi di aspirazione per Assicurati che siano a tenuta d'aria. IL pompa Volere non pompa se il tubo di aspirazione permette l'ingresso dell'aria. Sigillatura della filettatura nastro in PTFE È consigliato durante l'assemblaggio.

2. Risciacquo pompare con acqua o la soluzione appropriata riguardo a cosa era solo pompato. Alcune sostanze chimiche possono indurire o causare il interno parti gonfiarsi, questo vieta il funzionamento del pompa.

Potresti è necessario aprire IL pompa corpo e pulire il interno parti. mentre all'interno, rivedere visivamente il paletta per prodotti chimici permeazione o gonfiore. Se questo è avvenuto sostituire il pompa.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bomba de tambor

Modelo: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

NOTA: Retire las tapas protectoras antes de la instalación.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠WARNING

1. Advertencia-A reducir el riesgo de lesiones, El usuario debe leer manual de instrucciones con cuidado.

2. El El producto cumple con las normas pertinentes y regulaciones. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables. regulaciones, y deberá solo ser operado en zonas bien ventiladas. Por favor leer el manual de usuario anterior

instalación y utilizando este equipo.

3. Este aparato es no destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños)

con reducido capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos tener haber recibido supervisión o instrucción

sobre uso del aparato por un persona responsable de su seguridad.

4. Los niños deberán no Juega con el aparato.

5. Este el producto deberá no ser usado por niños. Mantén el producto y su cuerda fuera de alcance de niños.

6. Este producto es destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: transferencia/dispensación rápida de líquidos

7. Por favor adecuadamente mantener producto. Compruebe si el producto es anormal antes usar. Si es es anormal, Por favor, deténgase usando él.

8. Por favor usar el producto según el destinado uso, advertir sobre el potencial lesión por mal uso.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Seleccione el apropiado tipo de producto según el tipo líquido.

2. Siempre mantener peligroso, inflamable o combustible líquidos, otros combustibles

y los productos de limpieza fuera del alcance de los niños. mantener almacenado peligroso, inflamable o combustible líquidos lejos de llamas abiertas o fuentes de calor.

3. A mantenido fuego extintor deberá ser conservó cercano cuando laboral con sustancias peligrosas, inflamables o combustibles líquidos.

4. Ventilación adecuada ¡Es esencial! Limpiar todos los derrames inmediatamente cuando bombeo o manipulación de materiales inflamables líquidos.

5. ¡PROHIBIDO FUMAR!

6. HACER NO Utilice antorchas o aplique fuego o llamas a esto. bomba, bomba componentes o cualquier contenedor utilizado con este bomba.

7. Asegúrese de que la descarga línea es seguro antes bombeando. Un inseguro

descargar La línea puede deslizarse, posiblemente causando personal lesión y/o propiedad daño.

8. Apretar demasiado Los accesorios no metálicos dañarán las roscas. Una vez instalados, es

Apriete a mano y gire una vuelta completa más; esto suele ser suficiente para evitar fugas. El sellador de roscas se puede utilizar en todas las juntas roscadas, incluidas la boquilla de salida.

9. Antes de cada uso, revise las mangueras para detectar puntos débiles o desgastados. Compruebe la seguridad de todas las conexiones.

10. Inspeccione periódicamente la bomba y sus componentes, realizando el mantenimiento rutinario cuando sea necesario.

11. Elimine todos los líquidos de la bomba y sus componentes antes de realizar el mantenimiento rutinario.


AHORRAR ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	TS-32-PP	TS-32-PPS
Caudal máximo	6,7 GPM / 25,3 L/min	
Estilo	Tipo de accionamiento por manivela	
Tambores disponibles	15~55 galones 2" BSPP	
Material	PÁGINAS	PPS
Solicitud	Utilizado para Ácido, álcali, urea, agua, DEF	

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

1. Boquilla Manguera
2. Descarga Codo
3. Mano Giratorio Bomba Ensamblaje de la cabeza 4. Manivela manual Conjunto de manija
5. Barril Adaptador de montaje
6. Tubo de succión
7.Succión Extensión Tubo
8. Colador de filtro



(NOTA: Las bombas de PP deberán estar equipado con mangueras de PP y PPS las bombas deberán estar equipado con CLORURO DE POLIVINILO mangueras.)

COMPONENTES

NO.	Nombre	Imagen	Cantidad.
1	SS Descargar Codo		1
2	Manguera de descarga (PP o PVC)		1
3	Giratorio Bomba Cabeza		1
4	Manivela Manejar		1
5	Succión Tubo		3
6	Adaptador de barril		1
7	Cinta de PTFE		1
8	Colador Filtrar		1
9	Acero inoxidable Manguera Abrazadera		1

ASAMBLEA


Instalación preparación :

1. Por favor Prepara una alfombra o tapete. a proteja su piso necesidad de propagarse sacar todos los accesorios.

2. Por favor prepare guantes para evitar ser arañado por afilado partes que puede ocurrir durante instalación.

3. Por favor, abra todos los cajas para comprobar que los accesorios son completo y en buen estado .

4. Si usted necesito usar herramientas eléctricas para instala esto producto, Por favor, configure el velocidad a baja velocidad por adelantado.



NOTA: El modelo TS-32-PPS utiliza un tubo de boquilla de PVC.

Paso 1:


Lea y lea completamente comprender el instrucciones antes de la operación. Verifique todo accesorios para faltantes regiones Antes de usar. Limpiar impurezas en el

hilos en ambos extremos de la succión tubo antes uso y en inspeccionar el manguera para daños a prevenir el aceite fugas durante el funcionamiento.

Tome una sección de succión Extensión Tubo (5), alinear el Filtrar Colador r (8) con su cola y tornillo lo en muy apretado.




Conecte las dos secciones restantes. Coloque la sección ajustada. con el colador en el abajo.



Paso 2:


Ajustar el Adaptador de barril (6) en el extremo superior de la succión ensamblada Tubo.


Ajuste el tornillo de cabeza plana del lateral adecuadamente para una fijación segura. fijación.



Paso 3:


Enrosque la parte superior de la ventosa. Tubo en el Giratorio Bomba Cabeza (3).Tornillo el fondo de acero inoxidable Descargar Codo (1) en el Giratorio Bomba Cabeza.





Paso 4:


Instale la manivela Mango (4) sobre el Giratorio Bomba Cabeza . Aprieta el tornillo después instalación.



Paso 5:

Finalmente, adjunte el Boquilla flexible Manguera (2) a la salida del Sin manchas Acero Descargar Codo. Para ser estable salida de líquido durante mucho tiempo operación, sujetar el manguera al codo con acero inoxidable Manguera Abrazadera (9).

A usar el abrazadera de manguera: aflojar su tornillo de cabeza plana lateral , deslice la abrazadera sobre el manguera, luego coloque la Conecte la manguera al codo de descarga.





Pasos de la operación

- Ensambla el requerido número de succión Extensión Secciones de tubería Según la realidad altura de la barril.
- Enroscar la succión Extensión Tubería a través del agujero del barril tapa, luego arreglar el Barril Adaptador de montaje en el tapa.
- Gira la manivela manejar varias veces antes del oficial usar para garantizar la estabilidad Salida de la bomba durante operación.
- Gira la manivela manivela para empezar bombear y entregar el volumen requerido de líquido.

MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso del producto, él es Se recomienda limpiar eso y mantener él seco.
2. Cuando usando esto producto para extraer una variedad de líquidos, él es Se recomienda limpiar esto producto antes de extraer otro líquido.
3. Si el bomba tiene no estado utilizado para un período prolongado duración del tiempo, o tiene tendía bajo uso el pump deber ía ser enjuagado y limpiado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL LA BOMBA ES NO FUNCIONA

1. Compruebe los tubos de succión para Asegúrese de que sean herméticos. El bomba voluntad no bomba Si el tubo de succión permite la entrada de aire. Sellado de roscas Cinta de PTFE es Recomendado durante el montaje.

2. Enjuagar bombear con agua o la solución adecuada con respecto a qué

era solo bombeado. algunos productos qu ímicos pueden endurecer o causar el interno regiones

hincharse, esto proh be el funcionamiento del bomba.

Puedes es necesario abrir el bomba cuerpo y limpiar el interno partes. mientras en el interior, revise visualmente el paleta para productos qu ímicos permeación o hinchazón. Si esto ha ocurrido reemplazar el bomba.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa beczkowa

Model: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

UWAGA: Przed montażem należy zdjąć osłony przeciwkurzowe.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠WARNING

1. Ostrzeżenie-do zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi Czytać instrukcja obsługi ostrożnie.

2. Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i regulamin. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami regulamin, I powinno tylko być operowanym w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę przeczytaj instrukcja obsługi przed

instalowanie i korzystającą z tego sprzętu.

3. To urządzenie Jest nie przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci)

z zmniejszony zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia I wiedza, chyba że oni Posiadać otrzymał nadzór lub instrukcje

dotyczący korzystanie z urządzenia przez osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

4. Dzieci powinny nie bawić się urządzeniem.

5. To produkt powinien nie Być używany przez dzieci. Zachowaj produkt i jego sznur poza zasięgiem z dzieci.

6. To produkt Jest przeznaczony do Być używany W zastosowania domowe i podobne , takie jak: szybkie przelewanie/dozowanie płynów

7. Proszę odpowiednio trzymać produkt. Sprawdź czy produkt jest nienormalny zanim używać Jeśli to jest nienormalny, proszę przestać mas ing To.

8. Proszę użyj produkt zgodnie z przeznaczony używać ostrzegać przed potencjalnymi uraz spowodowany nadużywanie.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wybierz odpowiedni rodzaj produktu zgodnie z typ płynny.

2. Zawsze trzymać niebezpieczne, łatwopalne lub palne płyny, inne paliwa

i środki czyszczące poza zasięgiem dzieci. przechowywać w magazynie niebezpieczny, łatwopalny lub palne płyny z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.

3.A utrzymany ogień gaśnica powinien Być utrzymany w pobliż Kiedy pracujący z niebezpiecznymi, łatwopalnymi lub palnymi płyny.

4. Odpowiednia wentylacja jest niezbędne! Czystość wszystkie wycieki natychmiast kiedy pompowanie lub obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi płyny.

5. PALENIE JEST BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE!

6. DO NIE Użyj pochodni lub zastosuj ogień lub pomienie do tego pompa, pompa komponenty lub jakiekolwiek pojemniki używany z tym pompa.

7. Upewnij się że rozładowanie linia jest bezpieczny zanim pompowanie. An niepewny

wypisadinia może się przesunąć potencjalnie powodując osobisty uraz i/lub nieruchomość szkoda.

8. Zbytnie dokręcanie niemetalowe złączki będą powodować rozszczelnianie gwintów. po dopasowaniu Jest

Dokręcznie, obracając o jeden pełny obrót – zazwyczaj wystarczy to, aby zapobiec przeciekaniu. Uszczelniacz do gwintów można stosować do wszystkich połączeń gwintowanych, w tym króciec wylotowy.

9. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy węże nie mają słabych lub zużytych miejsc. Należy również sprawdzić bezpieczeństwo wszystkich połączeń

10. Regularnie sprawdzaj pompę i jej podzespoły, a w razie potrzeby wykonuj rutynową konserwację


11. Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy usunąć wszelkie płyny z pompy i podzespołów.

RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Model	TS-32-PP	TS-32-PPS
Maksymalna wydajność przepływu	6,7 GPM / 25,3 l/min	
Styl S	Napęd korbowy	
Dostępne bębny	15~55 galonów 2" BSPP	
Tworzywo	PP	PPS
Aplikacja	Używany do Kwas, zasada, mocznik, woda, DEF	

SCHEMAT STRUKTURY



1. Wylewka Wąż gumowy
2. Rozładowanie Dźwignia
3. Ręka Obrotowy Pompa Zespół głowicy 4. Korba ręczna Zespół uchwytu
5. Beczka Adapter montażowy
6. Rura ssąca
7. Ssanie Rozszerzenie Rura
8. Filtr siatkowy

(NOTATKA: Pompy PP muszą być wyposażonym w Węże PP i PPS pompy powinny być w formie z PCV węże.)

KOMPONENTY

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość
1	SS Wypisać łokieć		1
2	Wąż wylotowy (PP lub PVC)		1
3	Obrotowy Pompa Głowa		1
4	Korba Uchwyt		1
5	Ssanie Rura		3
6	Adapter lufy		1
7	Taśma PTFE		1
8	Filtr Filtr		1
9	Stal nierdzewna Wąż gumowy Zacisk		1

MONTAŻ


Instalacja przygotowanie :

1. Proszę przygotuj dywan lub matę. Do chroń swoją podłogę trzeba się rozprzestrzenić wyjmij wszystkie akcesoria.

2. Proszę przygotuj rękawice, aby uniknąć być porysowanym przez sharpa części, które może wystąpić podczas instalacja.

3. Proszę otworzyć wszystkie pola, aby sprawdzić czy akcesoria Czy kompletny I w dobrym stanie

4. Jeśli ty potrzebować używać elektronarzędzia do zainstaluj to produkt, proszę ustawić prędkość do niska prędkość z wyprzedzeniem.



UWAGA: Model TS-32-PPS wykorzystuje rurkę wylewową z tworzywa PVC.


Krok 1:

Przeczytaj i przeczytaj w całości i zrozumieć instrukcje przed operacją. Sprawdź wszystkie akcesoria dla zaginionych strony przed użyj. Wyczyść zanieczyszczenia na wtyki w oba końce ssania rura zanim używać w inspekcji w pod kątem uszkodzeń zapobiegać olejowi wyciek podczas pracy.

Weź jedną sekcję ssania Rozszerzenie Rura (5), wyrównaj Filtr Odkształcenie r (8) z jego ogon i śruba to na siłę .




Połącz ze sobą pozostałe dwie sekcje. Umieść sekcję dopasowaną z sitkiem na spód.




Krok 2:

Dopasuj Adapter beczki (6) na górnym końcu zmontowanego ssania Rura.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy odpowiednio wyregulować śrubę z łbem płaskim z boku fiksacja.




Krok 3:

Przykręć górną część ssania Rura do Obrotowy Pompa Głowa (3). Śruba ten spód ze stali nierdzewnej Wypisać łokieć (1) do Obrotowy Pompa Głowa.



Krok 4:


Zainstaluj korbę Uchwyt (4) na Obrotowy Pompa Głowa . Dokręśuba po instalacja.



Krok 5:

Na koniec przymocuj Elastyczna wylewka Wąż(2) do wyjścia z Bez plam Stal Wypisać łokieć Dla stabilnego wypływ cieczy podczas długoterminowy operacja, zapiąć wąż do łokcia ze stali nierdzewnej Wągumowy Zacisk (9).

Do użyj zacisk wąż: poluzować śubę z łbem płaskim z boku , nasuń zacisk na wąża następnie zamontuj wąża na kolano wylotowe.



Kroki operacji

- Złóż wymagany liczba ssań Rozszerzenie Odcinki rur zgodnie z rzeczywistością wysokość beczka.
- Nawlecz ssanie Rozszerzenie Przeprowadź przez rurę otwór beczka pokrywa, następnie napraw Beczka Zamontuj adapter na pokrywa.
- Przekręć korbą obsługiwać kilka razy przed oficjalnym użyj, aby zapewnić stabilność wydajność pompy podczas działanie.
- Kręć korbą uchwyt do startu pompowanie i dostarczanie wymagana objętość płyn.

KONSERWACJA

1. Po każdym użycie produkt, To Jest zalecane do czyszczenia to i trzymać To suchy.
2. Kiedy używają tego produkt do ekstrakcji różnorodnych płynów, To Jest zaleca się czyszczenie tego produkt przed ekstrakcją kolejnego płyn.
3. Jeśli pompa ma nie został używany przez dłuższy czas długość czasu lub ma miał Niski użycie pu mp powinien zostać przepłukane i wyczyszczone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

THE POMPA JEST NIE DZIAŁA

1. Sprawdź rury ssące, aby Upewnij się że są szczelne. Ten pompa będzie nie pompa jeśli rura ssąca pozwala na przedostawanie się powietrza. Uszczelnienie gwintu Taśma PTFE Jest zalecane podczas montaż.
2. Płukanie pompka z wodą lub odpowiednim roztworem w odniesieniu do tego, co było po prostu pompowane. niektóre substancje chemiczne mogą stwardnieć lub spowodować wewnętrzny strony

puchną to zabrania działania pompa.

Może trzeba otworzyć ten pompa ciało i oczyścić wewnętrzny część. podczas gdy wewnątrz, wizualnie sprawdź łopatka do chemikaliów przenikanie lub pęknienie. Jeśli to nastąpiło zastąpienie pompa.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trommelpomp

Model: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

LET OP: Verwijder de stofkapjes vóór de installatie.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Waarschuwing-Aan verminderen risico op letsel, gebruiker moet lezen handleiding voorzichtig.

2. De het product voldoet aan de relevante normen en regelgeving. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. regelgeving, En het zou moeten alleen worden bediend in goed geventileerde ruimtes. Alsjeblieft lees de gebruikershandleiding vooraf

installeren en met behulp van deze apparatuur.

3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)

met verminderd fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring En kennis, tenzij zij hebben onder toezicht of instructie zijn geplaatst

betreft gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

4. Kinderen zullen niet Speel met het apparaat.

5. Dit product zal niet zijn gebruikt door kinderen. Bewaar de product en het snoer buiten bereik van kinderen.

6. Dit product is bedoeld om zijn gebruikt in Huishoudelijke en soortgelijke toepassingen , zoals: Snel overbrengen/doseren van vloeistoffen

7. Alsjeblieft op de juiste manier houden product. Controleer of het product is abnormaal voor gebruik. Als het is abnormaal, stop alsjeblieft gebruik maken van Het.

8. Alsjeblieft gebruik de product volgens de bedoeld gebruik, waarschuwen voor potentieel letsel door misbruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. Selecteer de juiste producttype volgens de vloeibaar type.

2. Altijd houden gevaarlijk, ontvlambaar of brandbaar vloeistoffen, andere brandstoffen

en schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen. Bewaar gevaarlijk, ontvlambaar of brandbaar Vloeistoffen uit de buurt van open vuur of hittebronnen houden.

3. A onderhouden vuur brandblusser zou moeten zijn bewaard in de buurt wanneer werken met gevaarlijke, ontvlambare of brandbare stoffen vloeistoffen.

4. Voldoende ventilatie is essentieel! Schoonmaken ruim alle gemorste vloeistoffen op onmiddellijk wanneer het verpompen of hanteren van brandbare stoffen vloeistoffen.

5. ABSOLUUT NIET ROKEN!

6. DOEN NIET Gebruik fakkels of breng vuur of vlammen op dit oppervlak aan. pomp, pomp onderdelen of containers gebruikt met dit pomp.

7. Zorg ervoor dat de ontlading lijn is veilig voor pompen. Een onzeker

afvoer De lijn kan verschuiven. mogelijk veroorzakend persoonlijk letsel en/of eigendom schade.

8. Te strak aandraaien Niet-metalen fittingen zullen de schroefdraad beschadigen. Eenmaal gemonteerd is

Draai de schroefdraad "handvast" nog een volledige slag verder aan; dit is meestal voldoende om lekkage te voorkomen. Schroefdraadafdichtmiddel kan op alle schroefverbindingen worden gebruikt, inclusief de uitlaatmond.

9. Controleer vóór elk gebruik de slangen op zwakke plekken of slijtage. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten.

10. Inspecteer de pomp en de onderdelen regelmatig en voer indien nodig routineonderhoud uit.

11. Verwijder alle vloeistoffen uit de pomp en onderdelen voordat u routineonderhoud uitvoert.


REDDEN DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	TS-32-PP	TS-32-PPS
Maximale doorstroomsnelheid	6,7 GPM / 25,3 L/min	
Stijl	Handaangedreven type	
Beschikbare drums	15~55 gallon 2"BSPP	
Materiaal	PP	PPS

Sollicitatie	Gebruikt voor Zuur, alkali, ureum, water, DEF

STRUCTUURDIAGRAM



1. Uitloop Slang
2. Ontslag Elleboog
3. Hand Rotatie Pomp Kopmontage 4. Handzwengel Handgreepmontage
5. Vat Montageadapter
6. Zuigbuis
7. Zuigkracht Verlenging Pijp
8. Filterzeef

(OPMERKING: PP-pompen zullen uitgerust worden met PP-slangen, en PPS pompen zullen passend gemaakt worden met PVC slangen.)

COMPONENTEN

NEE.	Naam	Afbeelding	Aantal.
1	SS Afvoer Elleboog		1
2	Afvoerslang (PP of PVC)		1
3	Rotatie Pomp Hoofd		1
4	Kruk Hendel		1
5	Zuigen Pijp		3
6	Loopadapter		1
7	PTFE-tape		1
8	Zeef Filter		1
9	Roestvrij staal Slang Klem		1

MONTAGE


Installatie voorbereiding :

1. Alsjeblieft Leg een tapijt of mat klaar. naar bescherm uw vloer moeten verspreiden Haal alle accessoires tevoorschijn.

2. Alsjeblieft Zorg dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat... bekrast worden door scherp onderdelen die kan voorkomen tijdens installatie.

3. Open alstublieft alle dozen om te controleren of de accessoires Zijn compleet En in goede staat .

4. Als u nodig hebben gebruik elektrisch gereedschap installeer dit product, stel de snelheid naar lage snelheid van tevoren.



LET OP: Model TS-32-PPS gebruikt een PVC-uitloopbuis.

Stap 1:


Lees en volledig begrijpen instructies Controleer alles vóór de ingreep. accessoires voor ontbrekende onderdelen voorafgaand aan gebruik. Schoonmaken onzuiverheden op de

draden bij beide uiteinden van de zuigkracht pijp voor gebruik, en inspecteer de slang voor schade aan olie voorkomen lekkage tijdens gebruik.

Neem een deel van de zuigkracht Verlenging Pijp (5), lijn de uit Filter Rek r (8) met zijn staart en schroef erop strak .




Verbind de resterende twee delen met elkaar. Plaats het passende deel. met de zeef aan de onderkant.




Stap 2:

Pas de Cilinderadapter (6) op het bovenste uiteinde van de gemonteerde zuignap Pijp. Stel de platkopschroef aan de zijkant op de juiste manier af voor een veilige bevestiging. fixatie.




Stap 3:

Schroef de bovenkant van de zuignap vast. Pijp in de Rotatie Pomp Kop (3).Schroef de bodem van roestvrij staal Afvoer Elleboog (1) in de Rotatie Pomp Hoofd.



Stap 4:


Installeer de krukas Handvat (4) op de Rotatie Pomp Kop . Draai de schroef na installatie.




Stap 5:

Bevestig tot slot de Flexibele tuit Slang (2) naar de uitlaat van de roestvrij Staal Afvoer Elleboog. Voor stabiele vloeistofuitstroom tijdens lange tijd bediening, vastmaken slang naar de elleboog met roestvrijstalen Slang Klem (9).

Naar gebruik de slangklem: losmaken Gebruik de platkopschroef aan de zijkant en schuif de klem eroverheen. slang, bevestig dan de slang op de afvoerbocht.





Bedieningsstappen

- Monteer de vereist aantal zuigkracht Verlenging Pijpsecties volgens de werkelijke hoogte van de loop.
- Schroef de zuignap vast Verlenging Pijp door de gat van de loop deksel, repareer dan de Loop Monteer de adapter op de deksel.
- Draai de meerdere keren behandelen voor officieel gebruik om stabiliteit te garanderen pompoutput tijdens operatie.
- Draai de handvat om te beginnen pompen en leveren vereist volume van vloeistof.

ONDERHOUD

1. Na elke gebruik van de product, Het is aanbevolen om schoon te maken het en houden Het droog.
2. Wanneer door dit te gebruiken product voor het extraheren van diverse vloeistoffen, Het is Het wordt aanbevolen dit schoon te maken. product voordat een ander product wordt geëxtraheerd vloeistof.
3. Als de pomp heeft niet geweest gebruikt voor een langere periode tijdsduur, of heeft had laag gebruik de pomp zou Doorspoelen en reinigen.

PROBLEEMOPLOSSING

DE POMP IS WERKT NIET

1. Controleer de zuigbuizen om Zorg ervoor dat ze luchtdicht zijn. De pomp zullen niet pomp als er lucht door de zuigbuis kan komen. Schroefdraadafdichting PTFE-tape is Aanbevolen tijdens de montage.
2. Afspoelen pomp met water of de juiste oplossing met betrekking tot wat

was gewoon gepompt. Sommige chemicaliën kunnen verharden of veroorzaken dat intern onderdelen

opzwellen, dit verbiedt de werking van de pomp.

U kunt moet openen de pomp lichaam en maak het schoon intern onderdelen. terwijl Bekijk de binnenkant visueel. schoep voor chemische doorlaatbaarheid of zwelling. Als dit is vervangen pomp.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trumpump

Modell: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

OBS: Ta bort dammkåporna före installation.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Varning till minska risk för skada, användaren måste läsa instruktionsmanual försiktigt.

2. Den produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och det borde endast vara driven i välventilerade utrymmen. Behaga läs användarmanual innan

installera och med hjälp av denna utrustning.

3. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)

med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte ha har fått handledning eller instruktioner

rörande användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

4. Barn ska inte leka med apparaten.

5. Detta produkten ska inte vara begagnad av barn. Håll produkt och dess sladd utom räckhåll av barn.

6. Detta produkt är avsedd att vara oss ed i hushålls- och liknande tillämpningar såsom: Snabb överföring/dispensering av vätskor

7. Behaga ordentligt hålla produkten. Kontrollera om produkt är onormalt före använda. Om det är onormalt, snälla sluta oss ing det.

8. Behaga använd produkt enligt avsedd använda, varna för potentiell skada från missbruka.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

1. Välj lämplig produkttyp enligt flytande typ.

2. Alltid hålla farligt, brandfarligt eller brännbart vätskor, andra bränslen

och rengöringsmedel utom räckhåll för barn. förvaras farlig, brandfarlig eller brännbart vätskor långt ifrån öppen låga eller värme.

3. En underhållen brand eldsläckare skall vara hålls närliggande när arbetssätt med farliga, brandfarliga eller brännbara ämnen vätskor.

4. Tillräcklig ventilation är viktigt! Rengör upp alla spill omedelbart när pumpning eller hantering av brandfarligt vätskor.

5. ABSOLUT RÖKNING FÖRBJUDEN!

6. DO INTE Använd facklor eller tänd eld eller lågor på detta pump, pump komponenter eller behållare används med detta pump.

7. Se till att utloppet linje är säker före pumpning. En osäker

ansvarsfrihet linjen kan glida, möjligen orsakande personlig skada och/eller proffs skada.

8. Överåtdragning Icke-metalliska kopplingar kommer att lösa ut gängorna. När de väl är monterade är

"Handfast" vrid ett helt varv till, detta räcker vanligtvis för att förhindra läckage. Gängtätning kan användas på alla gängade skarvar, inklusive utloppspipen.

9. Kontrollera slangarna före varje användning för svaga eller slitna punkter. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt säkrade.

10. Kontrollera pumpen och komponenterna regelbundet och utför rutinmässigt underhåll vid behov.

11. Töm ut all vätska från pumpen och komponenterna innan rutinunderhåll utförs.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	TS-32-PP	TS-32-PPS
Max. flödeshastighet	6,7 GPM / 25,3 L/min	
S -stil	Handvevdriftstyp	
Tillgängliga trummor	15~55 gallon 2" BSPP	
Material	PP	PPS
Ansökan	Används för Syra, alkali, urea, vatten, DEF	

STRUKTURDIAGRAM

1. Pipen Slang
2. Urladdning Armbåge
3. Hand Roterande Pump Huvudmontering 4. Handvev Handtagsmontering
5. Fat Monteringsadapter
6. Sugrör
7. Sug Förlängning Rör
8. Filtersil



(OBS: PP-pumpar ska vara utrustad med PP-slangar, och PPS pumpar ska vara monterad med PVC slangar.)

KOMPONENTER

INGA.	Namn	Bild	Antal
1	SS Ansvarsfrihet Armbåge		1
2	Utloppsslang (PP eller PVC)		1
3	Roterande Pump Huvud		1
4	Vev Hantera		1
5	Sugning Rör		3
6	Piporadapter		1
7	PTFE-tejp		1
8	Sil Filtrera		1
9	Rostfritt stål Slang Klämma		1

MONTERING


Installation förberedelse :

1. Vänligen förbered en matta eller matta till skydda ditt golv behöver sprida ut alla tillbehör.

2. Vänligen förbered handskar för att undvika att bli repad av skarp delar som kan inträffa under installation.

3. Öppna gärna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är komplett och i gott skick .

4. Om du behöver använda elverktyg till installera detta produkt, vänligen ställ in hastighet till låg hastighet i förväg.



OBS: Modell TS-32-PPS använder ett PVC-pipsrör.


Steg 1:

Läs och läs fullständigt förstå instruktioner före användning. Kontrollera alla tillbehör för saknade delar före användning. Rengör föroreningar på trådar på båda ändarna av sugröret rör före användning, och i inspektionen av slang för skador på förhindra olja läckage under drift.

Ta en sektion av sug Förlängning Rör (5), rikta in Filtrera Sila r (8) med dess svans och skruv den på tätt .




Anslut de återstående två sektionerna. Placera sektionen monterad med silen vid botten.




Steg 2:

Passa in Cylinderadaptern (6) på den övre änden av den monterade sugröret Rör. Justera den platta skruven på sidan på lämpligt sätt för säker åtkomst fixering.




Steg 3:

Skruva fast sugrörets topp Rör in i Roterande Pump Huvud (3). Skruv de botten av rostfritt stål Ansvarsfrihet Armbåge (1) in i Roterande Pump Huvud.



Steg 4:


Montera vevaxeln Handtag (4) på Roterande Pump Huvud . Dra åt skruv efter installation.




Steg 5:

Slutligen, fäst Flexibel pip Slang (2) till utloppet av Rostfri Stål Ansvarsfrihet Armbåge. För stabil vätskeutmatning under lång tid operation, fäst slang till kröken med rostfritt stål Slang Klämma (9).

Till använd slangklämma: lossa dess platta skruv på sidan , skjut klämman över slangen, montera sedan slangen på utloppskröken.





Driftssteg

•Montera nödvändig antal sug Tillägg på Rörsektioner enligt den faktiska höjden på fat.

•Trä på sugröret Förlängning Rör genom hålet av fat lock, fixa sedan Fat Monteringsadapter på lock.

•Vrid ratten hantera flera gånger före officiell använda för att säkerställa stabil pumputgång under drift.

•Vrid handtag för att starta pumpa och leverera erforderlig volym av flytande.

UNDERHÅLL

1. Efter varje användningen av produkt, det är rekommenderas att rengöra det och hålla det torka.

2. När använder detta produkt för att extrahera en mängd olika vätskor, det är rekommenderas att rengöra detta produkt innan du extraherar en annan flytande.

3. Om pump har inte varit används under en längre tid tidslängd, eller har hade låg användningen av pu mp borde spolas och rengöras.

FELSÖKNING

DE PUMPEN ÄR FUNGERAR INTE

1. Kontrollera sugslangarna för att se till att de är lufttäta. De pump vilja inte pump om sugröret släpper in luft. Gängtätning PTFE-tejp är rekommenderas vid montering.

2. Skölja pumpa med vatten eller lämplig lösning när det gäller vad

var bara pumpas. Vissa kemikalier kan hårdna eller orsaka inre delar

att svälla, detta förbjuder driften av pump.

Du kanske behöver öppna de pump kroppen och rengör inre delar. medan inuti, granska visuellt skovel för kemikalier permeation eller svullnad. Om detta har inträffat ersätt pump.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sudové čerpadlo

Model: TS-32-PP/TS-32-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS -32- PP



TS-32-PPS

POZNÁMKA: Před instalací odstraňte protiprachové krytky.

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

⚠WARNING

1. Varování pro snížení rizika zranění, uživatel musí číst návod k použití opatrně

2. Ten/ta/to výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí splňovat všechny platné předpisy předpisy, a mělo by pouze být provozováno v dobře větraných prostorách. Prosím přečtěte si uživatelská příručka před

instalace a používání tohoto zařízení

3. Tento spotřebič je určen k použití podle osoby (včetně dětí)

s sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud oni mají byl pod dohledem nebo dostal instrukce

týkající se používání spotřebiče osobou osoba odpovědná za jejich bezpečnost.

4. Děti musí ne hrát si se spotřebičem.

5. Toto produkt musí ne být používány dětmi. Udržujte produkt a jeho šňůra mimo dosah z dětí.

6. Toto produkt je zamýšlel být americké vydání v domácnost a podobné aplikace, jako například: Rychlý přenos / dávkování kapalin

7. Prosím správně udržet produkt. Zkontrolujte, zda produkt je abnormální před použití Pokud to je abnormální, prosím, přestaňte použít to.

8. Prosím použijte produkt podle zamýšlený použití, varování před možným zranění z zneužití.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Vyberte příslušný typ produktu podle tekutý typ.

2. Vždy udržet nebezpečné, hořlavé nebo vznětlivé kapaliny, jiná paliva

a čistící prostředky mimo dosah dětí uchovávat nebezpečný hořlavý nebo hořlavé kapaliny mimo dosah otevřeného ohně nebo tepla.

3. A udržovaný oheň hasicí přístroj měly být uchovávána poblíž když pracovní s nebezpečnými, hořlavými nebo zápalnými látkami kapaliny.

4. Dostatečné větrání je nezbytné. Čistěte všechny rozlité tekutiny okamžitě když čerpání nebo manipulace s hořlavými látkami kapaliny.

5. ABSOLUTNĚ ZÁKAZ KOUŘENÍ

6. DĚLAT NE Použijte pochodně nebo na to aplikujte oheň či plameny. čerpadlo, čerpadlo komponenty nebo jakékoli kontejnery používá se s tímto čerpadlo.

7. Ujistěte se, že výstroj žára je bezpečné před čerpání nejistý

splnit linka se má posunout, možná způsobující osobní zranění a/nebo majetek poškození

8. Příložné utažení Nekovové armatury po namontování způsobí přerušení závitu. je

„ručně utažené“ otočte o jednu celou otáčku, obvykle to stačí k zabránění úniku. Těsnicí prostředek na závity lze použít na všechny závitové spoje, včetně výpustný hrdlo.

9. Před každým použitím zkontrolujte hadice, zda nejsou slabé nebo opotřebované. Zkontrolujte bezpečnost všech spojů

10. Pravidelně kontrolujte čerpadlo a jeho součásti a v případě potřeby provádějte běžnou údržbu.


11. Před prováděním běžné údržby vypusťte z čerpadla a jeho součástí všechny kapaliny.

ULOŽIT TYTO POKYNY

MODEL A PARAMETRY

Model	TS-32-PP	TS-32-PPS
Max. průtok	6,7 GPM / 25,3 l/min	
Styl S	Typ pohonu ruční páklikou	
Dostupné bubny	15~55gal 2"BSPP	
Materiál	PP	PPS
Aplikace	Používá se pro Kyselina, alkálie, močovina, voda, DEF	

STRUKTURA SCHÉMA



1. Výtok Hadice
2. Vypouštění Koleno
3. Ruka Rotační čerpadlo Hlava motoru 4. Ruční klika Sestava rukojeti
5. Sud Adaptér pro montáž
6. Sací trubice
7. Sání Rozšíření Trubka
8. Filtrační síťka

(POZNÁMKA: PP čerpadla musí být vybaven PP hadice a PPS čerpadla musí být vybaven s PVC hadice.)

KOMPONENTY

ŽÁDNÝ	Jméno	Obrázek	Množství
1	SS Splnit Koleno		1
2	Výtlačná hadice (PP nebo PVC)		1
3	Rotační čerpadlo Hlava		1
4	Klika Zacházet s		1
5	Sání Trubka		3
6	Adaptér hlavně		1
7	PTFE páska		1
8	Filtr Filtr		1
9	Nerez Hadice Svorka		1

SHROMÁŽDĚNÍ


Instalace příprava :

1. Pro nájem připravte si koberec nebo rohožku na chraňte svou podlahu potřeba šít vyndejte veškeré příslušenství

2. Pro nájem připravte si rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrých částí, které má dojít během instalace.

3. Prosím , otevřete všechny krabice, abyste zkontrolovali příslušenství jsou kompletní a v dobrém stavu

4. Pokud vy potřeba použít elektrické nářadí k nainstalujte toto produkt, prosím, nastavte rychlost k nízká rychlost v předstihu.



POZNÁMKA: Model TS-32-PPS používá PVC výpustnou trubici.


Krok 1:

Přečtěte si a plně pochopit instrukce Před použitím zkontrolujte vše příslušenství pro chybějící díly před použití čistý nečistoty na vláknina na oba konce sacího potrubí trubka před použitím a při kontrole hadice, zda není poškozená a zabránit oleji únik během provozu.

Vezměte si jednu část sání Rozšíření Trubka (5), zarovnejte Filtr Kmen r (8) s jeho ocas a šroub to na těsný.




Spojte zbývající dvě části k sobě Umístěte namontovanou část se s fkem u dno.




Krok 2:

Nasaďte Adaptér válce (6) na horní konec sestaveného sacího zařízení Trubka. Pro bezpečné upevnění upravte plochý šroub na boku . fixace.




Krok 3:

Zašroubujte horní část sacího potrubí Trubka do Rotační čerpadlo Hlava (3). Šroub ten spodní část z nerezové oceli Splnit Loket (1) do Rotační čerpadlo Hlava.



Krok 4:


Nainstalujte kliku Rukojeť (4) na Rotační čerpadlo Hlava. Utáhněte šroub po instalace.




Krok 5:

Nakonec připojte Flexibilní výtok Hadice (2) k výstupu z Bez nerezové oceli Ocel Splnit Koleno. Pro stabilní výdej kapaliny během dlouhodobých operací, upevněte hadice k kolenu s nerezovou ocelí Hadice Svorka (9).

Na použijte hadicová svorka: uvolnit jeho boční šroub plochý, nasaďte svorku na hadici a poté nasaďte hadici na výtlačné koleno.





Postup operace

- Sestavte požadovaný počet sání Rozšíření zapnuto Potrubní úseky podle skutečného výška hlaveň
- Nasaďte sací závit Rozšíření Potrubí skrz díra hlaveň víko, pak opravte Hlaveň Namontujte adaptér na víko.
- Otočte klikou několikrát zvládnout před oficiálním použijte k zajištění stabilního výstup čerpadla během operace.
- Zapněte rukojeť pro spuštění čerpání a dodávání požadovaný objem kapalný

ÚDRŽBA

1. Po každém použití produkt, to je doporučeno k čištění to a udržet to schnout.
2. Když pomocí tohoto produkt pro extrakci různých kapalin, to je doporučuje se toto vyčistit produkt před extrakcí dalšího kapalný
3. Pokud čerpadlo má ne byl používán po delší dobu délku doby, nebo má mě nízký použití pump by měl být propláchnut a vyčištěn.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

THE ČERPADLO JE NEFUNKČNÍ

1. Zkontrolujte sací trubice, aby ujistěte se, že jsou vzduchotěsné. Ten/Ta/To čerpadlo vše ne čerpadlo pokud sací trubicí proniká vzduch. Těsnění závitu PTFE páska je doporučeno během montáže.
2. Opláchněte čerpadlo s vodou nebo vhodným roztokem ohledně čeho byl právě čerpané. některé chemikálie mohou ztvrdnout nebo způsobit vnitřní díly nabobtnat, toto zakazuje provoz čerpadlo.

Máte potřebuji otevřít ten čerpadlo tělo a vyčistěte vnitřní části. zatímco uvnitř, vizuálně zkontrolujte lopatka pro chemikálie propustnost nebo otok. Pokud toto došlo k výměně čerpadlo.



