


VANITY & MIRROR / VANITY ET MIROIR

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail or toll free parts number Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel a, par télécopieur au ou au numéro sans frais du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

Warrants to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control is not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. We will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail by Fax or toll free parts number, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**











GARANTIE LIMITÉE


garantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 90 jours. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d'accidents, du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description du problème. C'est la responsabilité du client de payer d'avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l'usine. paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.


Contactez-nous par courriel à par télécopieur au ou au numéro sans frais dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

aa = 4 pcs +1 Extra	Wood Screw 1 1/4 inch Vis de Bois 1 1/4 pouce 	bb = 16 pcs +1 Extra	Wood Screw 1 inch Vis de Bois 1 pouce 
cc = 32 pcs +1 Extra	Wood Screw 1 1/4 inch Vis de Bois 1 1/4 pouce 	dd = 11 pcs +1 Extra	Wood Screw 3/4 inch Vis de Bois 3/4 pouce 
ee = 26 pcs +1 Extra	Camlock Bolt Boulon Autobloquant 	ff = 26 pcs +1 Extra	Camlock Autobloquant 
gg = 4 pcs +1 Extra	Threaded Rod Tige Filetée 	hh = 8 pcs +1 Extra	Bolt Boulon 
ii = 4 pcs +1 Extra	Nut Écrou 	jj = 4 pcs +1 Extra	Large Washer Grande Rondelle 
kk = 8 pcs +1 Extra	Small Washer Petite Rondelle 	ll = 8 pcs +1 Extra	Spring Washer Rondelle de Blocante 
mm = 6 sets	Handle with Bolt Poignée Avec Boulon 	nn = 20 pcs +1 Extra	Wooden Dowel Goujon en Bois 
oo = 1 pc	Wrench Clé Plate 	pp = 1 pc	Allen Key Clé Allen 



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES



NO	DESCRIPTION	QTY
A	MIRROR	1
B	MIRROR BOTTOM	1
C	MIRROR SUPPORT	2
D	TOP PANEL	1
E	LEFT ASSEMBLY	1
F	RIGHT ASSEMBLY	1
G	LEFT DIVIDER	1
H	RIGHT DIVIDER	1
I	FRONT FRAME	1
J	LEFT BOTTOM PANEL	1
K	RIGHT BOTTOM PANEL	1
L	BACK PANEL	1
M	LEG	4
N	SMALL DRAWER FRONT	1
O	SMALL DRAWER LEFT	1
P	SMALL DRAWER RIGHT	1
Q	SMALL DRAWER BACK	1
R	SMALL DRAWER BASE	1
S	DRAWER SUPPORT	1
T	LARGE DRAWER FRONT	2
U	LARGE DRAWER LEFT	2
V	LARGE DRAWER RIGHT	2
W	LARGE DRAWER BACK	2
X	LARGE DRAWER BASE	2

NO	DESCRIPTION	QTY
A	MIROIR	1
B	BAS DE MIROIR	1
C	SOUTIEN DE MIROIR	2
D	PANNEAU SUPÉRIEUR	1
E	ASSEMBLAGE GAUCHE	1
F	ASSEMBLAGE DROIT	1
G	SÉPARATEUR GAUCHE	1
H	SÉPARATEUR DROIT	1
I	CADRE DE DEVANT	1
J	PANNEAU DE FOND GAUCHE	1
K	PANNEAU DE FOND DROIT	1
L	PANNEAU ARRIÈRE	1
M	JAMBE	4
N	PANNEAU AVANT POUR TIROIRS PETITS	1
O	PANNEAU GAUCHE POUR TIROIRS PETITS	1
P	PANNEAU DROIT POUR TIROIRS PETITS	1
Q	PANNEAU ARRIÈRE POUR TIROIRS PETITS	1
R	PANNEAU DE FOND POUR TIROIRS PETITS	1
S	SUPPORTS POUR TIROIRS	1
T	PANNEAU AVANT POUR TIROIRS GRANDS	2
U	PANNEAU GAUCHE POUR TIROIRS GRANDS	2
V	PANNEAU DROIT POUR TIROIRS GRANDS	2
W	PANNEAU ARRIÈRE POUR TIROIRS GRANDS	2
X	PANNEAU DE FOND POUR TIROIRS GRANDS	2


1

* Attach Camlock Bolts (ee) to Top Panel (D), Left & Right Assemblies (E) & (F), Front Frame (I) & Back Panel (L).

* Attach Threaded Rods (gg) to Legs (M).


* Fixez les Boulons Autobloquants (ee) au Panneau Supérieur (D), la Gauche & les Assemblages Droits (E) & (F), le Cadre de Devant (I) & le Panneau Arrière (L).

* Fixez des Tiges Filetées (gg) aux Jambes (M).




2 Attach Left & Right Dividers (G) & (H) to Front Frame (I) & Back Panel (L) using Camlocks (ff).

Fixez la Gauche & les Séparateurs Droits (G) & (H) au Cadre de Devant (I) & le Panneau Arrière (L) l'utilisation des Autobloquants (ff).




3 Attach Left Assembly (E) & Right Assembly (F) to the Unit using Camlocks (ff).

Fixez Assemblage gauche (E) et Assemblage droit (F) à l'unité en utilisant de Autobloquant (ff).




- 4** Attach Left Bottom Panel (J) & Right Bottom Panel (K) to the Unit using Wooded Dowels (nn) & Wood Screws (bb).

Fixez Panneau De Fond Gauche (J) Panneau De Fond Droit (K) à l'unité en utilisant des Goujons en Bois (nn) & des Vis de Bois (bb).




- 5** Attach Legs (M) to unit using Wooden Dowels (nn), Large Washers (jj) & Nuts (ii). Tighten the nuts using Wrench (oo).

Fixez des Jambes (M) à l'unité en utilisant des Goujons en Bois (nn), les Grandes Rondelles (jj) & les Écrous (ii). Serrez le timbré la Clé Plate d'utilisation (oo).




- 6** Attach Top Panel (D) to unit using Wooden Dowels (nn), Camlocks (ff) and Wood Screws (aa).

Fixez le Panneau Supérieur (D) à l'unité en utilisant des Goujons en bois (nn), les Autobloquants (ff) et les Vis de Bois (aa).




- 7** Attach Mirror Bottom (B) to Mirror (A) using Wood Screws (bb).

Fixez le Bas de Miroir (B) au Miroir (A) les Vis de Bois d'utilisation (bb).




- 8** Attach Mirror Support (C) to Mirror (A) and unit using Small Washers (kk), Spring Washers (ll) and Bolts (hh). Tighten the nuts using Allen Key (pp).

Fixez le Soutien de Miroir (C) au Miroir (A) et l'unité en utilisant de Petites Rondelles (kk), les Rondelles de Blocante (ll) et les Boulons (hh). Serrez le timbré la Clé Allen d'utilisation (pp).




- 9**
- * Attach Handles (mm) to Small Drawer Front (N) using Bolts (mm).
 - * Attach Small Drawer Left and Right (O), (P) and Drawer Support (S) to Small Drawer Back (Q) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Small Drawer Base (R) into the groove.
 - * Attach Small Drawer Front (N) to Small Drawer Left and Right (O), (P) and Drawer Support (S) using Wood Screws (cc).
- * Fixez une poignée (mm) au Panneau Avant Pour Petit Tiroir (N) à l'aide d'un Boulon (mm).*
** Fixez le Panneau Latéral Gauche (O) et Droit (P) et Supports Pour Tiroirs (S) au Panneau Arrière Pour Petit Tiroir (Q) à l'aide de Vis à Bois (cc).*
** Glissez le Panneau de Fond Pour Petit Tiroir (R) dans la fente.*
** Fixez le Panneau Avant Pour Petit Tiroir (N) au Panneau Latéral Gauche (O) et droit (P) et Supports Pour Tiroirs (S) à l'aide de Vis à Bois (cc).*




10


- * Attach Handle (mm) to Large Drawer Front (T) using Bolt (mm).
 - * Attach Large Drawer Left and Right (U) and (V) to Large Drawer Back (W) using Wood Screws (cc).
 - * Slide Large Drawer Base (X) into the groove.
 - * Attach Large Drawer Front (T) to Large Drawer Left and Right (U) and (V) using Wood Screws (cc).
 - * Do the same step to the next Large Drawer.
-
- * Fixez une poignée (mm) au Panneau Avant Pour Grand Tiroir (T) à l'aide d'un Boulon (mm).
 - * Fixez le Panneau Latéral Gauche (U) et Droit (V) au Panneau Arrière Pour Grand Tiroir (W) à l'aide de Vis à Bois (cc).
 - * Glissez le Panneau de Fond Pour Grand Tiroir (X) dans la fente.
 - * Fixez le Panneau Avant Pour Grand Tiroir (T) au Panneau Latéral Gauche (U) et Droit (V) à l'aide de Vis à Bois (cc).
 - * Suivez le même processus pour l'autre Grand Tiroir.



11


- * Slide the drawers into unit
 - * Adjust the adjuster that has already been assembled to the legs to stabilize your unit.
-
- * Faites glisser les tiroirs dans l'unité
 - * Réglez l'expert en sinistres qui a été déjà rassemblé aux jambes pour stabiliser votre unité.






I. IF THE DRAWER DOES NOT ALIGN

I. SI UN TIROIR EST MAL ALIGNÉ




Loosen slightly the upper screws.

Desserrez légèrement les vis dans les supérieurs.




Insert the drawer into the main body, then adjust the drawer front panel left or right and up or down, until the drawer gaps look proportional.

Remplacez le tiroir dans l'unité, pour ensuite ajuster le panneau avant du tiroir, de gauche à droite ou de bas en haut, jusqu'à ce que l'espace soit proportionnel tout autour.



Pull out drawer slowly. Lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Si le tiroir est déjà aligné, retirez-le doucement. Fixez le panneau avant en place à l'aide de vis à bois (dd).




Pull the drawer open slowly and tighten the upper screws. Make sure the front panel does not move and lock the drawer front panel into position using Wood Screws (dd).

Tirez doucement le tiroir et serrez les vis dans les coins supérieurs. Assurez-vous que le panneau avant ne bouge pas et fixez-le en place à l'aide de vis à bois (dd).

VANITY BENCH / BANC DE TOILETTE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE



IF PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, DO NOT RETURN TO STORE

To order missing or replacement parts, contact us via e-mail by Fax , or toll free parts number, Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pieces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel a , par telecopieur au ou au numero sans frais dedie aux pieces, du lundi au vendredi de 8 ha 17 h, heure du Pacifique.

FURNITURE CARE:

- Dust with a soft cloth following the grain pattern of the wood.
- Dust often to remove the everyday abrasive particles from the wood surfaces.
- Before dusting, moisten cloth lightly with a spray product.
- Wood finishes also benefit from an occasional polishing.

WARNING

1. Do not use this product unless all screws and bolts are securely tightened.
2. Check that all screws and bolts are tight every three months or as needed.
3. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
4. Do not use this product as a stepladder.
5. Use this product for its intended purpose only.
6. **Intended for residential use only.**

LIMITED WARRANTY

Warrants, to the original purchaser its products to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days. Defects and damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of its not covered. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To make a warranty claim, contact Customer Service, provide model number, sales receipt and description of the problem. It is the customer's responsibility to prepay freight on any components returned to the factory. We will pay return freight on components covered under terms of warranty.

Contact us via e-mail, by Fax , or toll free , Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

SOIN DU MOBILIER

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**

GARANTIE LIMITÉE

Igarantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 90 jours. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d'accidents, du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.


Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description du problème. C'est la responsabilité du client de payer d'avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l'usine. paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.

Contactez-nous par courriel a parts, par telecopieur au ou au numero sans frais dedie aux pieces, du lundi au vendredi de 8 ha 17 h, heure du Pacifique.

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

aa = 8 pcs


+1 Extra



Bolt
Boulon

bb = 8 pcs


+1 Extra



Spring Washer
Rondelle de Blocante


cc = 8 pcs

+1 Extra




Flat Washer
Rondelle Plate


dd = 1 pc



Allen Key
Clé Allen



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES



NO	DESCRIPTION	QTY
A	SEAT	1
B	LEG	4

NO	DESCRIPTION	QTY
A	SIÈGE	1
B	JAMBE	4

- 1** Attach Legs (B) to Seat (A) using Spring Washers (bb), Flat Washers (cc) and Bolts (aa). Tighten all bolt using Allen Key (dd).

Fixez des Jambes (B) pour Siège (A) utilisant des Rondelles de Blocante (bb), les Rondelles Plates (cc) et les Boulons (aa). Serrez tout le verrou en utilisant la Clé Allen (dd).

