
STANDARD
DINING CHAIR ASSEMBLY

Components


ITEM	DESCRIPTION	QTY
A	Back	1
B	Seat	1
C	Legs	2

Please note: actual product may look different than illustration.



HARDWARE

(H1) x 2 — 2" bolt



(H2) x 10 — spring washer




(H3) x 10 — 3/4" flat washer



(H4) x 4 — 3" bolt



(H5) x 4 — 2 1/4" bolt



(H6) x 1 — L wrench




Please note: you will need a phillips head screwdriver for this assembly.

MONTAJE TÍPICO DE SILLAS DE COMEDOR

Componentes


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Atrás	1
B	Asiento	1
C	Piernas	2

Tenga en cuenta que el producto real puede presentar un aspecto diferente.
qué ilustración.



HARDWARE

(H1) x 2 — perno de 2 pulgadas



(H2) x 10 — arandela elástica




(H3) x 10 — Arandela plana de 19 mm



(H4) x 4 — perno de 3 pulgadas



(H5) x 4 — perno de 57 mm



(H6) x 1 — llave de tubo



Nota: se requerirá un destornillador de cabeza Phillips para este montaje.


Step 1

1.1

Fit (B) seat into (A) back, making sure the wooden dowel fits in the center hole.

Attach the center section using (H1) bolts, (H2) spring washers and (H3) flat washers. Manually push the seat away to position it at a 90 degree angle for easier screw insertion. Loosely tighten using (H6) wrench.


Please note: Before tightening, make sure the bottoms of (A, B) are flush.



1.2

Finish attaching (B) seat to (A) back using (H4) bolts, (H2) spring washers and (H3) flat washers. Manually push the seat away to position it at a 90 degree angle for easier screw insertion. Tighten using (H6) wrench.


Please note: Before tightening, make sure the bottoms of (A, B) are flush.



Paso 1

1.1

Coloque el asiento (B) en el respaldo (A), asegurándose de que
La clavija de madera se ajusta en el orificio central. Fije la sección central empleando pernos (H1). (H2) Arandelas elásticas y (H3) Arandelas planas. Empuje el asiento manualmente para situarlo en la posición. Un ángulo de 90 grados para facilitar la colocación del tornillo. Ajuste suavemente con una llave (H6).




Tenga en cuenta: Antes de apretar, verifique que

Los fondos de (A, B) se encuentran al mismo nivel.

1.2

Termine de asegurar el asiento (B) al respaldo (A) utilizando (H4).pernos, arandelas elásticas (H2) y arandelas planas (H3). Empuje manualmente el asiento para ajustarlo a 90 grados. ángulo en grados para facilitar la inserción del tornillo. Apriete utilizando la llave (H6).




Tenga en cuenta: Antes de apretar, asegúrese de que los recursos de (A, B) están nivelados.

Step 2

2.1

Insert (C) legs to (B) seat and attach using (H5) bolts, (H2) spring washers and (H3) flat washers.

Please note: leave bolts loose until Step 3.1




Step 3

3.1

Turn assembled chair upright and place on a flat surface. Push legs up or down as neccessary to level.

Once level, tighten all bolts.

Please note: each (C) leg has an adjustable cap to help level your chair.




Paso 2

2.1

Inserte las patas (C) en el asiento (B) y asegúrelas utilizando (H5).

pernos, (H2) arandelas elásticas y (H3) arandelas planas.

Nota: mantenga los pernos sueltos hasta el paso 3.1.




Paso 3

3.1

Coloca la silla ensamblada en posición vertical sobre una superficie plana. Ajusta las patas hacia arriba o hacia abajo según sea necesario para nivelarla.

Una vez nivelado, apriete
todos los pernos.

Tenga en cuenta que cada pata (C) cuenta con una tapa ajustable que facilita el nivelado de la silla.



Warranty

LIMITED WARRANTY

Skyline Furniture Inc. guarantees its upholstered furniture against defects in construction for a period of one (1) year. When a structural defect is brought to our attention, we will repair or replace it at our option at no charge to the customer (includes parts and labor, not transportation costs). Fabric wearability for upholstered furniture is not covered by the warranty. Vacuum for regular cleaning.

Please dispose of plastic bag(s) and carton(s) responsibly.

LIMITE DE GARANTIA

Skyline Furniture Inc. garantiza sus muebles tapizados contra defectos en construccion por un periodo de un (1) ano. Cuando un problema de estructura es traido a nuestra atencion, nosotros repararemos o remplazaremos sin ningun cargo a nuestro cliente (incluye partes y trabajo, no costo en transportacion). Descoloramiento del material de muebles tapizados no es cubierto por la garantia. Regularmente puede aspirar.

Por favor tirar bolsa(s) y caja(s) resp onsablemente.

GARANTIE LIMITÉE

Skyline Furniture Inc. garantit son meubles rembourrés contre les défauts de construction pour une durée d'un (1) an. Lorsqu'un défaut structurel est porté à notre attention, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion sans frais pour le client (comprend les pièces et la main d'œuvre, pas les frais de transport). La portabilité du tissu pour les meubles rembourrés n'est pas couverte par la garantie. Passez l'aspirateur pour un nettoyage régulier.

Veuillez jeter le(s) sac(s) en plastique et le(s) carton(s) de manière responsable.

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood | Supporting responsible forestry
FSC® C194144

CONTAINS CERTIFIED FLEXIBLE POLYURETHANE FOAM
CertiPUR-US®
WWW.CERTIPUR.US

WOMEN OWNED®