
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DJ0728



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

WARNINGS

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assembly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.





WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.
Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

⚠ Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.





AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement
Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT























Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.

















Explosion Diagram / Diagramme éclaté








Parts List / Liste des pièces

							
①	1Pc	②	1Pc	③	1Pc	④	1Pc
							
⑤	1Pc	⑥	2Pcs	⑦	1Pc	⑧	2Pcs
							
⑨	1Pc	⑩	1Pc	⑪	1Pc	⑫	1Pc
							
⑬	3Pcs	⑭	1Pc	⑮	1Pc	⑯	2Pcs
							
⑰	1Pc	⑱	1Pc	⑲	1Pc	⑳	1Pc
							
㉑	1Pc	㉒	2Pcs	㉓	4Pcs	㉔	1Pc
									
㉕	1Pc	㉖	1Pc	㉗	1Pc	㉘	2Pcs	㉙	1Pc

























Parts List / Liste des pièces

							
㉚	1Pc	㉛	1Pc	㉜	1Pc	㉝	1Pc
							
㉞	1Pc	㉟	1Pc	㊱	2Pcs	㊲	1Pc
							
㊳	1Pc	㊴	1Pc	㊵	1Pc	㊶	1Pc
							
㊷	1Pc	㊸	2Pcs	㊹	4Pcs	㊺	4Pcs
							
㊻	1Pc						

Hardware List / Liste du matériel


				 M5*40		 ϕ6*30			
A	59 PCS +2PCS	B	59 PCS +2PCS	C	105PCS +2PCS	D	49 PCS +2PCS	E	1PC

Hardware List / Liste du matériel


	F	5 PCS +2PCS		G	4 PCS		H	2PCS		I	4PCS		J	13 PCS +2PCS
	K	1PC		L	4PCS		M	2PCS		N	4PCS +2PCS		O	2PCS
	P	1PC		Q	16 PCS +2PCS		R	16 PCS +2PCS		S	16PCS +2PCS		T	32PCS +2PCS
	U	6PCS +2PCS		V	2PCS		W	2PCS		X	65 PCS +2PCS		Y	8 PCS +2PCS
	Z	16 PCS +2PCS		A1	114PCS +1PC		B1	8 PCS +2PCS		C1	1PC			
	D1	4PCS		CL	1PC		CR	1PC						
	E1	2PCS		DL	1PC		DR	1PC	Please put the hardware of +2 in this self sealing bag					


Tips: The number after "+" represents the spare hardware.
Conseil : Le nombre après " + " représente les pièces de rechange.

1




CLx1







Jx3

2




CRx1





Jx3


3



Bx10

Ax6


4



Cx6

5


Cx2


17
26
Small hole/Petit trou
Large hole/Grand trou





Cx2

6


27
17
26
Small hole/Petit trou
Large hole/Grand trou


7






Cx4


8






Cx6

9



Cx6


10






Cx2


11






Ax4


12






Bx12

13




Dx10

14




Cx20

15





Ax8




Bx8




Cx8

16



Ax12


17




This step requires two people to complete

Cette étape nécessite deux personnes pour être réalisée.

18





19 Fx5




Fx5


20





Cx3



Dx2


21






22






23







Tx8



Gx4


24





Bx4


25




Cx2

Ax2

26





Cx2




Ax2

27






28




29



Press and hold the light strip buckle with your fingers when installing it
Maintenez le clip de fixation de la bande lumineuse avec vos doigts pendant l'installation.


Tear off the adhesive film of the light strip
Retirez le film adhésif de la bande lumineuse.



C1x1




Tx8




Hx2

30



The backboard can be locked after entering the slot
Le panneau arrière peut être verrouillé après avoir été inséré dans la rainure.





Dx4




Cx8

31






32




33



This step requires two people to complete


Cette étape nécessite deux personnes pour être réalisée.


Ax12



Dx18


34






Qx16

Rx16


Xx64

35





	
	Jx2
	
Sx16	Kx1

36




37





Bx5


38






Cx5


39




Ax5


40




Jx4




DRx1




DLx1

41




42



	M1 M2			D1x4
Yx8	Mx2	Lx4	Ix4	B1x8


43




Align the stopper under the door with the slot,move the door upwards, and let the iron hook hang on the iron rod.

Alignez la butée située sous la porte avec la rainure, soulevez la porte vers le haut, puis laissez le crochet métallique s’accrocher à la barre métallique.

44



45







P2x4


Usage of wine Dispenser

Step/ Étape 1




Step/ Étape 2






Step/ Étape 3




Step/ Étape 4

46



X2





X2



Zx16


47







A1x114

48





OR/OU






OR/OU







OR/OU




49

O	2PCS	W	2PCS	








Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.

1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.



The USB port of the light strip is inserted into the USB connector of the socket

Le port USB de la bande lumineuse est branché sur le connecteur USB de la prise.


LED/DEL


Install the battery into the remote control and operate the LED light according to the LED manual.


Installez la pile dans la télécommande et utilisez l'éclairage LED conformément au manuel d'utilisation des LED.

49

O	2PCS	W	2PCS	








Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.

Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.



The USB port of the light strip is inserted into the USB connector of the socket

Le port USB de la bande lumineuse est branché sur le connecteur USB de la prise.

LED/DEL


Install the battery into the remote control and operate the LED light according to the LED manual.


Installez la pile dans la télécommande et utilisez l'éclairage LED conformément au manuel d'utilisation des LED.


50


Please tear off the protective film before installation.

Veuillez retirer le film de protection avant l'installation.









E1x2