



Mantel Assembly Instructions



English • Français • Español

Parts List - Liste de Pièces - Lista de Piezas



No. Nu./Nú.	Description Description/Descripción	English Oak Chêne Anglais/ Roble Ingles	White Blanc/ Blanco	QTY Cdt./ Cantidad
1	Base Panel Panneau de base/ Panel de la base	4130-1-EO	4130-1-W	1
2	Left Side Panel Panneau latéral gauche/Panel lateral izquierdo	4130-2-EO	4130-2-W	1
3	Right Side Panel Panneau latéral droit/Panel lateral derecho	4130-3-EO	4130-3-W	1
4	Left Front Panel Panneau avant gauche/Panel delantero izquierdo	4130-4-EO	4130-4-W	1
5	Right Front Panel Panneau avant droit/Panel delantero derecho	4130-5-EO	4130-5-W	1
6	Center Panel Panneau central/Panel central	4130-6-EO	4130-6-W	1
7	Top Panel Panneau supérieur/Panel superior	4130-7-EO	4130-7-W	1
8	Left Firebox Trim Moulure gauche/Reborde decorativo izquierdo del hogar	4130-8	4130-8	1
9	Right Firebox Trim Moulure droite/Reborde decorativo derecho del hogar	4130-9	4130-9	1
10	Lower Firebox Trim Moulure inférieure/Reborde decorativo inferior del hogar	4130-10	4130-10	1
11	Upper Firebox Trim Moulure supérieure/Reborde decorativo superior del hogar	4130-11	4130-11	1
12	Firebox Support Support pour le foyer/Soporté del hogar	4130-12	4130-12	1
13	Hardware Kit Ensemble de quincaillerie/Kit de hardware	4130-13	4130-13	1
14	Anti-Topple Device Dispositif Anti-Renversement/ Dispositivo Anti-Derrocar	10032	10032	1










Parts List - Liste de Pièces - Lista de Piezas



No. Nu./Nú.	Description Description/Descripción	Aged Barrel Tonneau Vieilli/ Barril Envejecido	White Oak Chêne Blanc/ Roble Blanco	QTY Cdt./ Cantidad
1	Base Panel Panneau de base/ Panel de la base	4130-1-AGB	4130-1-WO	1
2	Left Side Panel Panneau latéral gauche/Panel lateral izquierdo	4130-2-AGB	4130-2-WO	1
3	Right Side Panel Panneau latéral droit/Panel lateral derecho	4130-3-AGB	4130-3-WO	1
4	Left Front Panel Panneau avant gauche/Panel delantero izquierdo	4130-4-AGB	4130-4-WO	1
5	Right Front Panel Panneau avant droit/Panel delantero derecho	4130-5-AGB	4130-5-WO	1
6	Center Panel Panneau central/Panel central	4130-6-AGB	4130-6-WO	1
7	Top Panel Panneau supérieur/Panel superior	4130-7-AGB	4130-7-WO	1
8	Left Firebox Trim Moulure gauche/Reborde decorativo izquierdo del hogar	4130-8	4130-8	1
9	Right Firebox Trim Moulure droite/Reborde decorativo derecho del hogar	4130-9	4130-9	1
10	Lower Firebox Trim Moulure inférieure/Reborde decorativo inferior del hogar	4130-10	4130-10	1
11	Upper Firebox Trim Moulure supérieure/Reborde decorativo superior del hogar	4130-11	4130-11	1
12	Firebox Support Support pour le foyer/Soporté del hogar	4130-12	4130-12	1
13	Hardware Kit Ensemble de quincaillerie/Kit de hardware	4130-13	4130-13	1
14	Anti-Topple Device Dispositif Anti-Renversement/ Dispositivo Anti-Derrocar	10032	10032	1

Hardware Kit - 4130-13

Quincaillerie/ Kit de Hardware

<p>A 3 in 1 Bolt Boulon 3 en 1/ 3 in 1 Bolt</p> <p style="text-align: center;">8x </p>	<p>B Excenter Fitting Écrou de blocage décentré/ Excenter Fitting</p> <p style="text-align: center;">8x </p>	<p>C Long Allen Screw Vis Allen Longue/ Tornillo Allen Largo</p> <p style="text-align: center;">29x </p>
<p>D Washer Rondelle/ Arandela</p> <p style="text-align: center;">29x </p>	<p>E Short Allen Screw Vis Allen petit/ Tornillo Allen corto</p> <p style="text-align: center;">12x </p>	<p>F L-Bracket Ferrure en L/ Soporte de L</p> <p style="text-align: center;">6x </p>
<p>G Allen Wrench Clé Allen/ Llave Allen</p> <p style="text-align: center;">1x </p>	<p>H Wooden Dowel Goujon de bois/ Clavija de madera</p> <p style="text-align: center;">4x </p>	<p>I MDF Block Plaquette de MDF/ tablero MDF</p> <p style="text-align: center;">4x </p>

NOTE: Do not fully tighten hardware until all pieces are in place and the unit is fully assembled. This will help align the pieces and make assembly easier.



REMARQUE: Ne serrez pas complètement la quincaillerie tant que toutes les pièces ne sont pas en place et que l'unité n'est pas entièrement assemblée. Cela aidera à aligner les pièces et facilitera l'assemblage.

NOTA: No apriete completamente los tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar y la unidad esté completamente ensamblada. Esto ayudará a alinear las piezas y facilitará el montaje.

1

A



8x



2


B

8x






3

E		F		H	
8x		4x		4x	




4

C		D		E		F	
2x		2x		4x		2x	






5

C		D		I	
8x		8x		2x	




6

C		D	
4x		4x	




7

C 7x		D 7x		I 2x	
----------------	---	----------------	---	----------------	---



8

C 8x		D 8x	
----------------	---	----------------	---




Anti-Topple Device Installation

CAUTION


This product is not a substitute for parental supervision. assumes no responsibility or liability for improper installation or excessive loads placed on any of the supplied components.

Follow all instructions included with your mantel and firebox.

Parts List - 10032




1.




NOTE

If a stud is not accessible, use the included drywall anchors to secure the wall bracket.

2.



3.




Anti-Topple Device Installation



Ce produit n'est pas un substitut à la supervision parentale. n'assume aucune responsabilité quant à une mauvaise installation ou charges excessives sur l'un des composants fournis.


Lire complètement l'étiquette et toutes les instructions du produits.

List de Pièces - 10032




1.

Note: Situer le haut de cette fourchette 3 "en dessous du haut de la cheminée assemblée.




Si un montant n'est pas accessible, utiliser les ancrages pour cloisons sèches fournis pour fixer le support mural.

2.



Note: Votre manteau de la cheminée peut varier légèrement de celui représenté sur cette illustration.

3.




Dispositivo Anti-Derrocar Instalación

⚠ PRECAUCIÓN

Este producto no es un sustituto de la supervisión de los padres no asume ninguna responsabilidad por la instalación inadecuada o cargas excesivas impuestas a cualquiera de los componentes suministrados.


Siga todas las instrucciones que vienen con su chimenea y cámara de combustión.

Lista de Piezas - 10032



1.


Nota: Ubique la parte superior de el soporte 3" por debajo de la parte superior de la chimenea montada.




⚠ NOTA

Si el poste de la pared no es accesible, utilizar las anclas incluidas para asegurar el soporte de pared.



2.



Nota: Su marco para hogar puede variar levemente del que se ve en las ilustraciones.



3.



WARRANTY

Limited Warranty

Warrants that the following components of this fireplace ("the Product") will be free from manufacturing defects in material and workmanship after correct assembly and under normal use and proper maintenance for the periods indicated below, commencing with the date of purchase of the Product:

- The body - 1 year limited warranty.

This non-transferable warranty extends to the original purchaser only, provided that the purchase was made through an authorized dealer. The warranty is also subject to the following conditions and limitations:

This warranty does not extend to damages caused by shipping, improper assembly, installation or storage, installation that does not comply with building codes and ordinances, installation or operation not in accordance with the included manual, abuse, lack of maintenance, hostile environments, accident, natural weather, or unworkmanlike repairs. Modification of the Product, use of fuels other than what is approved by, or use of parts installed from other manufactures will nullify this warranty.

This warranty applies to the functionality of the Product only and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, rust, oxidation, corrosion, areas discolored or cracked due to prolonged exposure to extreme heat, or damage caused by abrasive or chemical cleaners. However, should deterioration of parts occur to the degree of non-performance within the duration of the warranty period will provide a replacement part.

requires reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales receipt and/or invoice. Defective parts subject to this warranty will not be replaced without proof of purchase.

must have the opportunity to verify the alleged defect. In order for any internal components to be covered under warranty, requires the user to troubleshoot with a Customer Service member to ensure proper operation and diagnosis of issue.

In the event of covered defects in warrantied items, at its sole option and discretion, replace the defective component, replace the Product or refund the purchase price. is not responsible for the installation, labor or any other costs associated with the reinstallation. The foregoing is the exclusive remedy under the terms of this limited warranty. will not be responsible for any incidental or consequential damages caused by defects in the Product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This limited warranty is the sole express warranty given by. The duration of any implied warranty arising under the laws of any state, including implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, is limited to the duration of the warranty specified above. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

RETURN POLICY

Return Policy

You may return your purchase within 90 days of receipt. No refunds will be issued for incomplete or unauthorized returns. All returned products must be 100% complete, adequately packaged in original packaging and in resalable condition. Products that have been assembled or modified will not be eligible for return. All items must be returned in their entirety, meaning all items included must be returned together. No returns or exchanges on discontinued items. Please begin the return process by contacting the store or company where you bought your item.

Replacement Parts

In the event that an item has been lost or damaged, either by the manufacturer or in shipping, you may request a replacement. Replacement parts are not available for all units and only given at discretion. We will assess any damage and find a solution, which could include shipping you a replacement. No replacements are available for discontinued items or repackaged (open box) products. Please call for replacement parts before returning the damaged item. Please have the following information (which can be found in your instruction manual) ready before you call Customer Service.

GARANTIE

Garantie limitée

garantit que les composants suivants de ce foyer (« le Produit ») seront exempts de défauts de fabrication de matériaux et de main d'œuvre après un assemblage correct et dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pour les périodes indiquées ci-dessous, à compter de la date d'achat du Produit :

- Le corps - Garantie limitée de 1 an.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine, à condition que l'achat ait été effectué auprès d'un revendeur agréé. La garantie est également soumise aux conditions et limitations suivantes :

Cette garantie ne s'étend pas aux dommages causés par l'expédition, un assemblage, une installation ou un entreposage incorrects, une installation non conforme aux codes et normes du bâtiment, une installation ou un fonctionnement non conforme au manuel inclus, des abus, un manque d'entretien, des environnements hostiles, un accident, les intempéries ou les réparations impropres. La modification du produit, l'utilisation de carburants autres que ceux approuvés par ou l'utilisation de pièces installées d'autres fabricants annulera cette garantie.

Cette garantie s'applique uniquement au produit et ne couvre pas les problèmes cosmétiques tels que les rayures, les bosses, la rouille, l'oxydation, la corrosion ou la décoloration causées par la chaleur, zones décolorées ou fissurées en raison d'une exposition prolongée à une chaleur extrême, les nettoyeurs abrasifs et les nettoyeurs chimiques. Cependant, si une détérioration des pièces se produit au point de non-performance pendant la durée de la période de garantie, fournira une pièce de rechange.

nécessite une preuve raisonnable de votre date d'achat. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu de caisse et / ou votre facture. Les pièces défectueuses soumises à cette garantie ne seront pas remplacées sans preuve d'achat.

doit avoir la possibilité de vérifier le défaut allégué. Pour que tous les composants internes soient couverts par la garantie, demande à l'utilisateur d'obtenir de l'aide auprès d'un membre du service client pour assurer le bon fonctionnement et le diagnostic du problème.

En cas de défauts couverts d'articles garantis, remplacera, à sa seule discrétion, le composant défectueux, le produit ou remboursera le prix d'achat. n'est pas responsable de l'installation, de la main-d'œuvre ou de tout autre coût associé à la réinstallation. Ce qui précède est le recours exclusif aux termes de cette garantie limitée. ne sera pas responsable des dommages accessoires ou indirects causés par des défauts dans le produit. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée est la seule garantie donnée par. La durée de toute garantie implicite découlant des lois de tout État, y compris la garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage ou à un usage particulier, est limitée à la durée de la garantie spécifiée ci-dessus. Certains États n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, il se peut donc que cette limitation ne s'applique pas à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

POLITIQUES DE RETOUR

Politiques de retour

L'achat peut être retourné dans les 90 jours suivant la réception. Il n'y aura aucun remboursement pour retours incomplets ou non autorisés. Tous les produits retournés doivent être à 100 % complets, d'une manière adéquate, dans l'emballage original et dans une condition revendable. Les produits qui ont été assemblés ou modifiés ne seront pas admissibles au retour. Tous les éléments doivent être retournés dans leur intégralité, ce qui signifie que tous les éléments inclus doivent être retournés ensemble. Aucuns échanges ou retours pour les articles retirés. Commencer le processus de retour en contactant le magasin ou l'entreprise où l'article a été acheté.

Pièces de remplacement

Dans le cas où un article a été perdu ou détérioré, soit par le fabricant ou pendant le transport, une pièce de remplacement peut être demandée. Les pièces de remplacement ne sont pas disponibles pour tous les appareils et sont données à la discrétion de. Nous évaluerons tout dommage et trouverons une solution, ce qui pourrait inclure la livraison du remplacement. Ne pas remplacer les articles retirés ou les produits (emballage ouvert). Appeler le Service à la clientèle de pour les pièces de remplacement avant de retourner l'article endommagé. Avoir les informations suivantes (qui se trouvent dans le manuel d'utilisation) avant d'appeler le Service à la clientèle

GARANTÍA

Garantía Limitada

garantiza que los siguientes componentes de esta chimenea("el Producto") estará libre de defectos de fabricación y materiales después el ensamble correcto y bajo el uso normal y el mantenimiento adecuado de los períodos indicados más abajo, comenzando con la fecha de compra del Producto:

- El cuerpo - 1 año de garantía limitada.

Esta garantía se extiende al comprador original únicamente, siempre que la compra haya sido realizada a través de un distribuidor autorizado. La garantía está también sujeta a las siguientes condiciones y limitaciones:

Esta garantía no se extiende a los daños ocasionados por transporte, ensamblaje inadecuado, instalación o almacenaje, instalación que no cumpla con los códigos y las ordenanzas de construcción, instalación u operación que no esté de acuerdo con el manual incluido, abuso, falta de mantenimiento, ambientes hostiles, accidentes, clima natural o reparaciones de baja calidad. La modificación del Producto, el uso de combustibles distintos a los aprobados por, o el uso de piezas instaladas de otros fabricantes, anularán esta garantía.

Esta garantía se aplica a la funcionalidad del Producto únicamente y no cubre elementos cosméticos tales como raspones, hendiduras, corrosión, oxidación, corrosión, áreas decoloradas o agrietadas debido a la exposición prolongada al calor extremo decoloración causada por el calor, limpiadores abrasivos y limpiadores químicos. Sin embargo, si el deterioro de las piezas ocurre a un grado que impida el funcionamiento dentro del período de la garantía proporcionará una pieza de reemplazo.

exige una prueba razonable de su fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar su recibo de venta y/o la factura. Las partes defectuosas sujetas a esta garantía no serán reemplazadas sin la prueba de compra.

debe tener la oportunidad de verificar el defecto que alega. Para que cualesquiera de los componentes internos estén amparados bajo esta garantía, exige que el usuario haga una localización de la avería con un miembro de servicio al cliente de para garantizar el funcionamiento adecuado y el diagnóstico del problema.

En el caso de defectos amparados de los elementos garantizados,, a su discreción, reemplazará el componente defectuoso, reemplazará el Producto o reembolsará el precio de compra.no es responsable por la instalación, mano de obra u otros costos relacionados con la reinstalación. Lo anterior es el recurso exclusivo según los términos de esta garantía limitada.no será responsable de los daños accidentales o resultantes causados por defectos en el Producto. Algunos estados no permiten la inclusión o limitación de daños accidentales o resultantes, así que es posible que la limitación o la exclusión puede que no apliquen para usted.

Esta garantía limitada es la única garantía expresa otorgada por. La duración de cualquier garantía implícita que surja según las leyes de cualquier estado, incluyendo la garantía de mercantilidad o adecuación para un fin o uso en particular, está limitada a la duración de la garantía especificada anteriormente. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de la garantía implícita, de modo que esta limitación puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

Política de devolución

Usted puede devolver su compra en el plazo de 90 días de haberla recibido. No se emitirán reembolsos por devoluciones incompletas o no autorizadas. Todos los productos devueltos deben estar 100% completos, adecuadamente empacados en su empaque original y en condiciones de reventa. Los productos que han sido ensamblados o modificados no reúnen los requisitos para la devolución. Todos los artículos deben ser devueltos en su totalidad, lo cual significa que todos los artículos incluidos deben ser devueltos juntos. No se aceptan devoluciones o cambios de artículos descontinuados. Comience el proceso de devolución comunicándose con la tienda o la compañía donde adquirió su artículo.

Piezas de repuesto

En caso de que un artículo se haya perdido o dañado por parte del fabricante o en el envío, usted puede solicitar un reemplazo. Las piezas de reemplazo no están disponibles para todas las unidades y solo se suministran a la discreción de. Nosotros evaluaremos cualquier daño y encontraremos una solución, lo cual puede incluir enviarle un reemplazo. No hay reemplazos disponibles para artículos descontinuados o productos reempacados (caja que ha sido abierta). Llame a Servicio al cliente de para las piezas de repuesto antes de devolver el artículo dañado. Tenga lista la siguiente información consigo (la cual puede encontrar en su manual de instrucciones) antes de llamar al Servicio al cliente:

- Número de modelo del artículo
- Número de pieza de 4-8 dígitos
- Dirección de envío
- Se puede solicitar una foto del artículo dañado. Las fotos se pueden enviar

9 Installing the 4192 Electric Firebox

Installation Foyer électrique 4192/ Instalación del Hogar Eléctrico 4192

⚠ WARNING Read and understand all instruction manuals included with your firebox and mantel before installing this unit.

⚠ AVERTISSEMENT Lire et comprendre tous les manuels d'instructions fournis avec votre chambre de combustion et le manteau avant d'installer cet appareil.

⚠ ADVERTENCIA Lea y comprenda todos los manuales de instrucciones que se incluyen con su hogar y el marco del hogar antes de instalar esta unidad.

Follow the below steps to install the electric firebox into your fireplace mantel.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le foyer électrique dans votre manteau de la cheminée.

Siga estos pasos para instalar el hogar eléctrico en el marco del hogar




Figure 1

Step One

Figure 1

From the rear of the mantel insert the firebox into the opening.

Note: Your mantel may vary slightly from the one depicted in this illustration.

Par l'arrière du manteau de cheminée, insérer la chambre de combustion dans l'ouverture.

Note: Votre manteau de la cheminée peut varier légèrement de celui représenté sur cette illustration.

Inserte el hogar desde la parte posterior del marco para el hogar.

Nota: Su marco para hogar puede variar levemente del que se ve en las ilustraciones.

Step Two

Figure 2

Attach the firebox to the back of the mantel with the 4 supplied screws.

Fixer la chambre de combustion au dos du manteau de cheminée avec les 4 vis fournies avec l'ensemble.

Sujete el hogar a la parte posterior del marco con los cuatro tornillos.




Figure 2

Screws