

POUR TOUS LES APPAREILS AU PROPANE AVEC UN RACCORD DE TYPE 1



COMPTEUR DE GAZ

INDICATEUR DE NIVEAU DU PROPANE
AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT D'URGENCE

Flame King

8616 Slauson Avenue Pico Rivera, CA 90660 1-310-715-1122

FOR ALL PROPANE APPLIANCES WITH TYPE 1 CONNECTION



GAS METER

PROPANE LEVEL INDICATOR
WITH EMERGENCY FLOW CONTROLLER

Flame King

8616 Slauson Avenue Pico Rivera, CA 90660 1-310-715-1122

4. INSTALLATION :

- Note au client : Veuillez vous assurer que chaque énoncé se termine par un point.
- Vérifier que tous les boutons de commande de l'appareil et que le robinet d'alimentation en gaz de la bouteille sont fermés.
- Débrancher le régulateur ou le système à haute pression de la bouteille.
- Raccorder fermement à la main le compteur de gaz à la valve de la bouteille, le manomètre en position verticale, comme l'indique la **Fig. 1. NE PAS SERRER À L'AIDE D'UNE CLÉ.**
- Raccorder le régulateur ou le système à haute pression au compteur de gaz.
- Placer le compteur de gaz à l'abri des intempéries pour éviter toute infiltration d'eau.

5. PROCÉDURE POUR L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ :

Note : Ne jamais utiliser de propane liquide avant d'avoir effectué des essais d'étanchéité.

- FERMER le robinet d'alimentation en propane de la bouteille.
- FERMER toutes les commandes de l'appareil.
- Une fois les boutons de commande de l'appareil fermés, ouvrir le robinet de la bouteille pour mettre sous pression tous les conduits raccordés à l'appareil.
- Le manomètre devrait maintenant fournir une lecture du niveau de propane dans la bouteille.
- Si le manomètre ne fournit aucune lecture, il est possible que la bouteille soit vide ou que le manomètre n'ait pas été installé adéquatement.
- Surveiller le déplacement de l'indicateur du manomètre. Attendre environ 3 secondes, puis **FERMER** le robinet de la bouteille. Le compteur de gaz indique à présent la pression entre la bouteille et l'appareil. Si l'indicateur se déplace vers la zone rouge, c'est
- Si une fuite est décelée, **NE PAS UTILISER LE GAZ.**
- Pour déceler une fuite, appliquer de l'eau savonneuse sur tous les raccords et surveiller la formation de bulles. Si une ou des bulles se forment, c'est signe qu'il y a fuite.
- Remédier à toute fuite avant d'utiliser la bouteille de gaz ou l'appareil. Resserrer tous les raccords où se forment des bulles, puis procéder à un nouvel essai d'étanchéité avec de l'eau savonneuse.
- Si les bulles persistent, c'est que la fuite n'a pas été réparée. **NE PAS UTILISER** la bouteille de propane ou l'appareil. Demander à un spécialiste de vérifier le système au propane et de corriger les fuites avant de l'utiliser.


GARANTIE

YSN Imports inc. garantit que le compteur de gaz Flame KingMD est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit comporte un défaut de matériau ou de fabrication, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Des frais d'expédition et de manutention pourraient s'appliquer. Pour recourir aux services couverts par la présente garantie, veuillez communiquer avec notre centre de service à la clientèle au warranty@flameking.com ou sans frais au 877-425-6508.

La présente garantie ne couvre pas les dommages découlant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou de toute utilisation intentionnelle décrite dans le manuel de l'utilisateur, ni tout dommage résultant d'un manquement aux mesures d'entretien décrites dans le manuel.

4. INSTALLATION:

- Easy to install; no tools needed.
- Ensure all burner control knobs and cylinder gas are turned-off
- Disconnect regulator or high pressure system from the cylinder



- Connect the Gas Meter to cylinder valve by tightening securely with the gauge in vertically upright position as shown in **Fig. 1. DO NOT USE WRENCH TO TIGHTEN.**
- Connect regulator or high-pressure system to the Gas Meter
- Install under protective cover to prevent rain water from entering into the Gas Meter

5. "LEAK TEST" Procedure:

Note: Never use LP gas without testing for leaks in the system

- Turn OFF the gas supply at the cylinder.
- Turn OFF all appliance burner controls.
- With the appliance burner control(s) in the OFF position, turn gas cylinder valve ON. This pressurizes all lines to appliance(s).
- Now the gauge should provide the tank level reading.
- If it still does not indicate the tank level, you are out of gas or have not connected the gauge enough to get the reading.
- Watch the needle position on the gauge. Wait for around 3 seconds and then **CLOSE** the cylinder valve. The Gas Meter now monitors pressure between the cylinder and appliance. Any leaks in the lines between the cylinder and appliance will be indicated by the needle movement towards Red Colour.
- If you find a leak, **DO NOT USE GAS.**
- To detect a leak, apply soap solution to all connections and look for bubbles. An expanding bubble or bubbles indicate you have a leak.
- Repair all leaks prior to using gas cylinder or appliances. Retighten where bubbles appear, recheck for leakage using the soap and water solution.
- If bubbles persist, you still have a leak. **STOP: DO NOT USE** the propane cylinder or appliance(s). Have a qualified propane service person recheck your propane system and correct leaks before using the propane system outlet.

WARRANTY

YSN Imports Inc., warrants your FLAME KING™ Gas Meter to be free from defect in materials and workmanship for one year from the original purchase date. Should the product have a defect in materials or workmanship, we will repair or replace it without charge to you. A shipping and processing fee may apply. To obtain services under warranty, simply contact our Customer Service Center at warranty@flameking.com or via our toll-free line at 877-425-6508.

This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse or any use intended and described in this owner guide, or damage resulting from failure to maintain this product as specified in the manual.

FOR ALL PROPANE APPLIANCES WITH TYPE 1 CONNECTION



INSTRUCTION MANUAL

YSN-212

Fabriqué à Taïwan.

YSN-212

RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

Made in Taiwan

1. TO DETERMINE GAS LEVELS:

Le manomètre fournit une lecture du niveau de propane lorsqu'il y a un débit dans le système. La lecture n'est qu'une approximation du niveau de propane dans la bouteille.

Si l'indicateur pointe vers :

GAS	Le niveau de propane dans la bouteille est élevé.
LOW GAS	Le niveau de propane dans la bouteille est bas.
REFILL	Remplir la bouteille pour éviter de manquer de propane en cours de cuisson.

Lorsque le compteur indique REFILL, il reste environ 10 à 15 minutes d'alimentation en propane, selon la température extérieure.

SOUVEENEZ-VOUS : RAPPEL : Utiliser le propane pendant au moins 5 minutes avant de vérifier si le niveau est bas. Il est conseillé de lire le niveau de propane tout juste avant de terminer l'utilisation de l'appareil au propane afin de vérifier si un remplissage s'impose avant sa prochaine utilisation.

Note : Avant de remplir la bouteille ou de l'échanger pour une nouvelle, retirer le compteur de gaz en vue de le réutiliser.

Lecture du manomètre de niveau du propane selon la température :

Le propane peut être utilisé même à basse température. Par temps extrêmement froid (-23 °C/10 °F), le propane dans la bouteille peut ne pas se vaporiser aussi rapidement pour suffire à la demande, ce qui donnera une lecture dans la zone jaune.

2. CONSEILS PRATIQUES :

- Avant de commencer, vérifiez que tous les robinets qui contrôlent le gaz sur l'appareil sont FERMÉS ; ensuite, ouvrez l'approvisionnement du gaz.

- Incliner légèrement le compteur de gaz pour éviter toute infiltration d'eau.
- Si une condensation se forme sous l'indicateur de niveau du propane, enlevez-le compteur de gaz, placez-le à l'intérieur afin qu'il sèche et raccordez-le ensuite au système.

3. MESURES DE SÉCURITÉ :

- Le compteur de gaz doit être installé par un adulte compétent.
- Installer le compteur de gaz dans un endroit ouvert et bien aéré.
- S'il se forme de la condensation dans le manomètre, il suffit de retirer le compteur de gaz et de le faire sécher à l'intérieur avant de le réinstaller.

AVERTISSEMENT : L'utilisation inappropriée de ce produit peut provoquer une explosion ou un incendie susceptibles de causer la mort, des blessures ou des dommages à la propriété.