

Assembly Manual

1/2

A X4

B X2

C X24

D X4

E X2

F X4

G X2

H X4

I 96pcs

J 1pcs

96pcs

1pcs

A(X4)
B(X2)
C(X24)

96pcs

Page1

Page2

Assembly Manual

2/2

D(X4)

E(X2)

F(X4)
G(X2)
H(X4)

Page3

Page4

Page5

Page6