

# INSTRUCTION MANUAL



We stand behind we sell.
If you are not satisfied with your purchase, please don’t hesitate to contact us.
**Email: behoo_aftersales@outlook.com**


## PARTS IDENTIFIER

## IDENTIFICADOR DE PIEZAS





## HARDWARE

## HARDWARE




## PRE-INSTALLED PARTS

## PIEZAS PREINSTALADAS




## BEFORE ASSEMBLY

## ANTES DE MONTAR

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list page. If any parts are missing, call our customer service.


1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

# ASSEMBLY MONTAJE

## FIG. 1

1 x1

P3 Pre-installed x8




Note: Unfold the Folded Poker Table (1).

Nota: Abra la plegable mesa para póker (1).

## FIG. 2

P1 Pre-installed x4

P2 Pre-installed x16


P4 Pre-installed x1

P5 Pre-installed x1

P6 Pre-installed x1


P7 Pre-installed x1

P8 Pre-installed x1





Note: To unfold the legs - Make sure that the hinges are locked in the correct position.

Nota: Para abrir las patas - Estar seguro de tener las bisagras cerradas en la correcta posición.




## ASSEMBLY MONTAJE

**FIG. 3**






| ⚠ CAUTION | ⚠ PRECAUCIÓN |
|---|---|
| Two strong adults are recommended to turn over the table as shown.<br>1. Lift the table off the ground.<br>2. Turn the table over.<br>3. Place it on all feet at the same time on the ground. | Se recomienda la participación de dos adultos para invertir la mesa como se muestra.<br>1. Levante la tabla del suelo.<br>2. Voltee la mesa.<br>3. Coloque las patas en el suelo al mismo tiempo. |



# HOW TO LEVEL YOUR TABLE

# CÓMO NIVELAR SU MESA








## TIP

When the steel wire is too tight, place the side edge of the Table against the ground first (pay attention to protecting the product), then fold it inward and loosen the steel wire for adjustment.

## CONSEJO

Cuando el cable de acero esté demasiado apretado, coloque la mesa de lado apoyada sobre el suelo (no olvide proteger el producto), luego pliéguela hacia dentro y afloje el cable de acero para ajustarlo.





## ADJUST CONCAVE TABLE

1. Loosen P7 and P8.
2. Push the Bolt inwards until the play field is even.
3. Tighten P7 and P8.

## AJUSTAR LA MESA CÓNCAVA

1. Afloje P7 y P8.
2. Empuje el Perno hacia dentro hasta que el campo esté a nivel.
3. Apriete P7 y P8.




## ADJUST CONVEX TABLE

1. Loosen P7 and P8.
2. Pull the Bolt outwards until the play field is even.
3. Tighten P7 and P8.

## AJUSTAR LA MESA CONVEXA

1. Afloje P7 y P8.
2. Tiras el Perno hacia fuera hasta que el campo esté a nivel.
3. Apriete P7 y P8.