


3+2 Drawers chest


USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DEL USUARIO | GEBRAUCHSANLEITUNG |
GEBRUIKSHANDLEIDING | MANUALE PER L'UTENTE | MANUAL DO UTILIZADOR








Please keep your original packages , due to health and safety reasons , we cannot accept returns without original packages .




We will resolve the issues for you within 1 working day!




A CAM lock dowel x60 	B CAM lock x60 	C Wood dowel x8 	D Drawer rail x5 	E Screw $\varnothing 3.5 \times 35$ x24 
F Screw $\varnothing 3.5 \times 14$ x40 	G Nail 	H Handle & Screw x8 	I Nail Leg x4 	J Anti-falling accessory x1 

01




02



03

C Wood dowel x2

A CAM lock dowel
x24




04

C Wood dowel x3


B CAM lock x2

A CAM lock dowel
x2




05

B CAM lock x8




06

B CAM lock x10




07

B CAM lock x10




08

E Screw $\varnothing 3.5 \times 35$
x4





09

B CAM lock x10





10

I Nail Leg x4 G Nail




11

E Screw $\varnothing 3.5 \times 35$
x12




12



13

B CAM lock x12





14

F Screw $\varnothing 3.5 \times 14$
x12




D Drawer rail x3



15


H Handle&Screw
x3



3 x


16

E Screw $\varnothing 3.5 \times 35$
x8




2 x

17





18



19


F Screw $\varnothing 3.5 \times 14$
x8

D Drawer rail x2




20



H Handle & Screw
x2






21



22





For assistance with assembly, or to request replacement parts, log onto our website or call Customer Service.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.

Si vous avez besoin d'aide pour le montage, ou pour demander des pièces de rechange, connectez-vous sur notre site Web ou appelez le service à la clientèle.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Para obtener ayuda sobre el montaje o para solicitar piezas de repuesto, conéctese a nuestra página web o llame a Atención al cliente.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Wenn Sie Hilfe beim Aufbau oder Ersatzteile benötigen, melden Sie sich auf unserer Webseite an oder rufen Sie unseren Kundenservice an.

GEBEN SIE DAS PRODUKT NICHT IM GESCHÄFT ZURÜCK.

Als u hulp nodig heeft bij de montage of vervangende onderdelen wilt bestellen, kunt u inloggen op onze website of bellen met de klantenservice.

BRENG HET PRODUCT NIET TERUG NAAR DE WINKEL.

Per assistenza al montaggio, o per richiedere pezzi di ricambio, accedi al nostro sito o chiama il servizio clienti.



NON RESTITUIRE IL PRODOTTO AL NEGOZIO.

Para obter ajuda na montagem, ou para solicitar peças de substituição, inicie a sessão no nosso sítio da Internet ou ligue para o Serviço de Apoio ao Cliente.

NÃO DEVOLVA O PRODUTO À LOJA.

3 Drawers chest


USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DEL USUARIO | GEBRAUCHSANLEITUNG |
GEBRUIKSHANDLEIDING | MANUALE PER L'UTENTE | MANUAL DO UTILIZADOR








Please keep your original packages , due to health and safety reasons , we cannot accept returns without original packages .




We will resolve the issues for you within 1 working day!




A CAM lock dowel x80 	B CAM lock x80 	C Wood dowel x12 	D Drawer rail x6 	E Screw Ø3.5x35 x24 
F Screw Ø3.5x14 x48 	G Nail 	H Handle&Screw x6 	I Nail Leg x8 	


01



02



03



C Wood dowel x2




A CAM lock dowel x2



B CAM lock x2



04




B CAM lock x8




05

B CAM lock x8




06

B CAM lock x8



07

B CAM lock x8




08

G Nail





I Nail leg

x4




09

E Screw $\varnothing 3.5 \times 35$
x12




10




11

B CAM lock x12





12



F Screw $\varnothing 3.5 \times 14$
x12



13



14





For assistance with assembly, or to request replacement parts, log onto our website or call Customer Service.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.

Si vous avez besoin d'aide pour le montage, ou pour demander des pièces de rechange, connectez-vous sur notre site Web ou appelez le service à la clientèle.

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.

Para obtener ayuda sobre el montaje o para solicitar piezas de repuesto, conéctese a nuestra página web o llame a Atención al cliente.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Wenn Sie Hilfe beim Aufbau oder Ersatzteile benötigen, melden Sie sich auf unserer Webseite an oder rufen Sie unseren Kundenservice an.

GEBEN SIE DAS PRODUKT NICHT IM GESCHÄFT ZURÜCK.

Als u hulp nodig heeft bij de montage of vervangende onderdelen wilt bestellen, kunt u inloggen op onze website of bellen met de klantenservice.

BRENG HET PRODUCT NIET TERUG NAAR DE WINKEL.

Per assistenza al montaggio, o per richiedere pezzi di ricambio, accedi al nostro sito o chiama il servizio clienti.

NON RESTITUIRE IL PRODOTTO AL NEGOZIO.

Para obter ajuda na montagem, ou para solicitar peças de substituição, inicie a sessão no nosso sítio da Internet ou ligue para o Serviço de Apoio ao Cliente.

NÃO DEVOLVA O PRODUTO À LOJA.