
FREESTANDING STORAGE CABINET

N717P515571
N717P515572




WARNING/AVERTISSEMENT

CSU



















This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
Ce produit n'est PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
NE PAS utiliser pour ranger des vêtements.
Improper use may cause furniture tipover.
Une utilisation incorrecte peut entraîner le basculement des meubles.

Important - Please read these instructions fully before starting assembly
Important - veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer l' assemblage

















PRODUCT DETAILS/DÉTAILS DU PRODUIT














PART LIST/LISTE DES PIÈCES N717P515571

1	TOP LEFT BOARD		1PC	24	BOTTOM LEFT PLATE		1PC
2	TOP RIGHT BOARD		1PC	25	BOTTOM RIGHT PLATE		1PC
3	TOP BOARD		1PC	29	TOP LEFT DOOR		1PC
9	TOP SUPPORT PANEL		1PC	30	TOP RIGHT DOOR		1PC
10	LOWER LEFT BOARD		1PC	38	LOWER DRAWER LEFT		2PCS
11	LOWER RIGHT BOARD		1PC	39	LOWER DRAWER RIGHT		2PCS
21	LOWER BACK BOARD B		1PC	41	BOTTOM BOARD		3PCS
22	BACK BOTTOM RAIL		1PC	42	TOP BACK SIDE BOARD		2PCS
23	FRONT BOTTOM RAIL		1PC	43	TOP BACK CENTER BOARD		1PC

















PART LIST/LISTE DES PIÈCES N717P515572

④	VERTICAL BAR		5PCS	⑮	VERTICAL RIGHT FRONT BOARD (LOWER PART)		1PC
⑤	VERTICAL TOP SHELF BOARD		1PC	⑯	VERTICAL RIGHT BACK BOARD (LOWER PART)		1PC
⑥	CENTER BOARD		1PC	⑰	VERTICAL SUPPORT BOARD		2PCS
⑦	ADJUSTABLE SHELF		4PCS	⑱	HORIZONTAL SUPPORT BOARD		2PCS
⑧	VERTICAL BOTTOM SHELF BOARD		1PC	⑲	BOTTOM BOARD		1PC
⑫	FIXED SHELF		1PC	⑳	LOWER BACK BOARD A		1PC
⑬	VERTICAL LEFT FRONT BOARD (LOWER PART)		1PC	㉖	RIGHT VERTICAL BAR		2PCS
⑭	VERTICAL LEFT BACK BOARD (LOWER PART)		1PC	㉗	LEFT VERTICAL BAR		2PCS

PART LIST/LISTE DES PIÈCES N717P515572


28	HORIZONTAL BAR 	6PCS	36	SUPPORT DRAWER BOTTOM 	3PCS
31	SMALL HORIZONTAL SUPPORT 	1PC	37	LOWER DRAWER FRONT 	2PCS
32	TOP DRAWER FRONT 	1PC	40	LOWER DRAWER BACK 	2PCS
33	TOP DRAWER LEFT 	1PC	44	LOWER LEFT DOOR 	1PC
34	TOP DRAWER RIGHT 	1PC	45	LOWER RIGHT DOOR 	1PC
35	TOP DRAWER BACK 	1PC			

HARDWARE LIST/LISTEDUMATÉRIEL-N717P515571

Ⓐ	A1 Ø15*10MM 	86PCS	Ⓝ	Hinge 	12PCS
	A2 Ø7*24MM 	82PCS	Ⓞ	Drawer Slide CR DR DL CL 	3SETS
Ⓑ	Ø8*30MM 	66PCS	Ⓟ	Antique Knob 	4PCS
Ⓒ	Ø8*50MM 	1PCS	Ⓠ	Antique Cup Handle 	3PCS
Ⓓ	Double End Bolt 	2PCS	Ⓡ	Aluminium Rod 	6PCS
Ⓔ	Ø4.7*38MM 	68PCS	Ⓢ	Shelf Support 	16PCS
Ⓕ	Ø3*12MM 	14PCS	Ⓣ	Metal Bracket 	2PCS
Ⓖ	Ø3.5*15MM 	74PCS	Ⓤ	Magnetic Catch 	4PCS
Ⓗ	Ø4*25MM 	6PCS	Ⓥ	Magnet Plate 	4PCS
Ⓘ	Ø4*38MM 	2PCS	Ⓦ	Backply Support 	8PCS
Ⓙ	Ø5*8MM 	12PCS	Ⓧ	H-Profile 	2PCS
Ⓚ	Ø4*12MM 	6PCS	Ⓨ	L-Mounting Bracket 	2PCS
Ⓛ	Ø4*22MM 	4PCS	Ⓩ	Wall Plug 	2PCS
Ⓜ	Nail Leg 	8PCS	ⓏA	M4 Allen Key 	1PC

HARDWARE LIST


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LA POSITION DU TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !

Step/Étape1





A2		14
B		15



Step/Étape2


A2		28
B		16






Step/Étape3


A2		3
B		15




Step/Étape 4

A2		37
B		20








Step/Étape 5




A1 | 13













Step/Étape 6











Step/Étape 7





E		15




Step/Étape 8

K		6
Q		3









Step/Étape 9


G		12
O	 DR DL	3




Step/Étape 10

F		8
V		4






Step/Étape 11




G		24
N		12

Step/Étape 12


H		6






Step/Étape 13


E		4



Step/Étape 14


F		6
J		12
O	 CR CL	3





Step/Étape 15

A1		4




Step/Étape 16

A1		4
C		1
D		2


Step/Étape 17

E		8




Step/Étape 18

A1		3




Step/Étape 19

E		11




Step/Étape 20

A1		3




Step/Étape 21

A1		10



Step/Étape 22

M		8



Step/Étape 23


G		4
T		2

Step/Étape 24

A1		2


Step/Étape 25

E		2




Step/Étape 26

E		10




Step/Étape 27

A1		2




Step/Étape 28

A1		10




Step/Étape 29

E		4





Step/Étape 30

A1		11




Step/Étape 31







Step/Étape 32




Step/Étape 33




E	14



Step/Étape 34




Step/Étape 35




Step/Étape 36

A1		6
R		6




Step/Étape 37

A1		6




Step/Étape 38

A1		12



Step/Étape 39

G		24




Step/Étape 40


L		4
P		4
U		4

Step/Étape41

G		8
W		8



Step/Étape42




Step/Étape 43

Z		2

Step/Étape 44

G		2
I		2
Y		2



COMPLETE/COMPLÈTE

