WARNINGS

THE SAFETY OF YOUR CHILD IS YOUR RESPONSIBILITY.
NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.

1. Adult assembly required. Remove all packaging and complete assembly before giving this toy to your child.
2. Due to functional sharp point at screws, a potential hazard may be formed.Keep all assembly parts and packaging materials out of reach of children.
3. Only use on flat, horizontal ground.This toy is not intended to be used close to or in stairs, steps, inclines, swimming pools, or roads. Keep away from fire.
4. To be used under direct supervision of an adult at all times.
5. Carry out regular checks to ensure fitting and fastening are secure.
6. Discontinue use at the first signs of damage or weakness.
7. Retain packaging information for future reference.
8. Not suitable for children under 12 months!

This product conforms to European standards EN71 safety standard for toys and ASTM F963 for USA SOR2011-17 for Canada.

To prevent the wood from splintering, do not use excessive force when driving in the screws.

WARNUNG

Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.
Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.

1.Der Zusammenbau darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und schließen Sie die Montage vollständig ab, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind übergeben.
2.Halten Sie alle Montageteile sowie Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern. An den Schrauben befinden sich spitze Funktionsstellen, die eine Verletzungsgefahr darstellen können.
3. Verwenden Sie das Gerät nur auf ebenem, horizontalem Boden. Es darf nicht in der Nähe von Treppen, Stufen, Steigungen, Schwimmbecken oder Verkehrswegen benutzt werden. Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern.
4. Die Benutzung ist jederzeit unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
5. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungen und Befestigungen sicher sitzen.
6. Stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein, sobald Beschädigungen oder Materialermüdungen erkennbar sind.
7. Bewahren Sie diese Hinweise für eine spätere Verwendung auf.
8. Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 12 Monaten!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Normen EN71 für Spielzeugsicherheit sowie ASTM F963 für USA und SOR2011-17 für Canada.

Um eine potenzielle Splitterbildung am Holz zu vermeiden, wenden Sie beim Einschrauben der Schrauben keine übermäßige Kraft an.



Made in China

ADVERTENCIA

El montaje del artículo debe ser realizado por un adulto.

1. Requiere montaje por parte de un adulto. Retire todo el embalaje y complete el montaje antes de dar este juguete a su hijo.
2.Debido a la funcióni punta afilada en los tornillos,potencialmente peligrosos pueden formarse.Mantenga todas las piezas de montaje y materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
3. Este juguete no está diseñado para ser utilizado cerca o en escaleras, escalones, pendientes, piscinas o carreteras. Manténgalo alejado del fuego.
4. Utilizar siempre bajo la supervisión directa de un adulto.
5. Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que el montaje y la fijación son seguros.
6. Interrumpir el uso a los primeros signos de daño o debilidad.
7. Conserve la información del embalaje para futuras consultas.
8. No apto para niños menores de 12 meses.

Este producto cumple las normas europeas EN71 de seguridad para juguetes y ASTM F963 para EE.UU.,SOR2011-17 para Canadá.
No aplique una fuerza excesiva al apretar los tornillos para evitar astillar la madera.

AVERTISSEMENT

Assemblage adulte requis.

1. Montage par un adulte requis. Retirez tout l'emballage et terminez le montage avant de donner ce jouet à votre enfant.
2. Les vis présentant des pointes acérées peuvent constituer un danger potentiel. Conservez toutes les pièces de montage et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
3. À utiliser uniquement sur une surface plane et horizontale. Ce jouet n'est pas destiné à être utilisé à proximité ou sur des escaliers, des marches, des pentes, des piscines ou des routes. Tenir à l'écart du feu.
4. À utiliser à tout moment sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que les fixations sont bien serrées.
6. Cessez toute utilisation dès les premiers signes de détérioration ou de faiblesse.
7.Conservez les informations figurant sur l'emballage pour référence ultérieure.
8. Ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois !

Ce produit est conforme aux normes européennes EN71 norme de sécurité pour jouets et ASTM F963 pour les Etats-Unis ,SOR2011-17.
Pour éviter que le bois ne se fende, n'exercez pas une force excessive lorsque vous vissez.

WAARSCHUWING

Dit artikel moet door een volwassene in elkaar worden gezet.

1.Montage door volwassene vereist. Verwijder alle verpakking en voltooi de montage voordat u dit speelgoed aan uw kind geeft.
2.Er kunnen potentieel gevaarlijke schroeven ontstaan door de scherpe hoekige kenmerken op de schroeven. Houd alle geassembleerde onderdelen en verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
3.Dit speelgoed is niet bedoeld voor gebruik in de buurt van trappen, treden, hellingen, zwembaden of wegen. Houd het uit de buurt van ontstekingsbronnen.
4. Gebruik het speelgoed altijd onder direct toezicht van een volwassene.
5. Controleer regelmatig of de montage en aansluitingen goed vastzitten.
6. Stop het gebruik bij de eerste tekenen van schade of onveiligheid.
7. Bewaar de informatie op de verpakking voor toekomstig gebruik.
8. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 maanden.

Dit product voldoet aan de Europese EN71 veiligheidsnorm voor speelgoed en de Amerikaanse ASTM F963, Canadese SOR2011-17.
Gebruik niet te veel kracht bij het aandraaien van de schroeven om splinters in het hout te voorkomen.

AVVERTENZA

Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da un adulto.

1.Rimuovere tutti gli elementi di imballaggio e completare interamente il montaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino.
2.Tenere tutti i componenti di montaggio e i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Le viti presentano punte acuminate che possono causare lesioni.
3.Il giocattolo deve essere utilizzato solo su una superficie piana e orizzontale. Non usarlo in prossimità di piscine, scale, rampe, pendii o strade. Tenere lontano da fiamme libere.
4. L'uso deve avvenire sempre sotto la sorveglianza diretta di un adulto.
5. Verificare periodicamente che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi e stabili.
6. Interrompere immediatamente l'uso se si notano rotture o segni di usura del materiale.
7.Conservare le presenti istruzioni per consultazioni future.
8.Avvertenza: non adatto a bambini di età inferiore a 12 mesi.

Questo prodotto è conforme alla norma europea di sicurezza per giocattoli EN 71, alla norma ASTM F963 (USA) e alla normativa SOR/2011-17 (Canada).
Per evitare la formazione di schegge di legno, non esercitare una forza eccessiva durante l'avvitatura delle viti.

OSTRZEŻENIE

Ten produkt musi być montowany przez osobę dorosłą.

1.Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Przed przekazaniem zabawki dziecku należy usunąć całe opakowanie i dokończyć montaż.
2.Potencjalnie niebezpieczne ze względu na ostre elementy śrub. Wszystkie zmontowane części i materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3.Zabawka nie jest przeznaczona do użytku w pobliżu schodów, stopni, ramp, basenów lub dróg. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.
4. Zawsze używaj tej zabawki pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
5. Regularnie sprawdzać montaż i połączenia pod kątem szczelności.
6. Zaprzestać używania zabawki, gdy tylko zauważy się uszkodzenia lub oznaki braku bezpieczeństwa.
7. Zachować informacje na opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.
8. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy.

Ten produkt jest zgodny z europejską normą EN71 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, amerykańską normą ASTM F963 i kanadyjską normą SOR2011-17.
Aby uniknąć odprysków drewna, nie należy używać nadmiernej siły. Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub.


VARNING

Föremålet måste monteras av en vuxen person.

1.Den måste monteras av en vuxen. Ta bort all förpackning och slutför monteringen innan du lämnar leksaken till ett barn.
2.Potentiellt farliga skarpa kanter på skruvar. Förvara alla monterade delar och förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
3.Denna leksak är inte avsedd att användas i närheten av trappor, trappsteg, ramper, simbassänger eller vägar. Förvaras åtskilt från antändningskällor.
4. Använd alltid under direkt uppsikt av en vuxen.
5. Kontrollera regelbundet att monteringen och anslutningarna är säkra.
6. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller osäkerhet.
7. Spara informationen på förpackningen för framtida bruk.
8. Ej lämplig för barn under 12 månaders ålder.

Denna produkt uppfyller den europeiska standarden EN71 för leksakssäkerhet, den amerikanska standarden ASTM F963 och den kanadensiska standarden SOR2011-17.
För att undvika att träet splittras ska du inte använda för mycket kraft när du skruvar in skruvarna.

STRUCTURE PARTS




1 ×1



2 ×1



3 ×1



4 ×1



5 ×1




6 ×1




7 ×1




8 ×1



9 ×1



10 ×1



11 ×2



12 ×1



13 ×1



14 ×1



15 ×1



16 ×1



17 ×1



18 ×1

19 ×2



20 ×1



21 ×2



22 ×1



23 ×1



24 ×2

SCREWS & DOWELS



A ×24



B ×12



C ×6



D ×22

FURNITURE & FIGURES 34PCS



25 ×1



26 ×1



27 ×1



28 ×1



29 ×1



30 ×1



31 ×1

32 ×1



33 ×1



34 ×1

35 ×1



36 ×2



37 ×1



38 ×1



39 ×1



40 ×1



41 ×1



42 ×1



43 ×1



44 ×1



45 ×1



46 ×1



47 ×1



48 ×1



49 ×1




50 ×1



51 ×1



52 ×1



53 ×2



54 ×1




55 ×1



56 ×3

Step 1





A×9

Step 2





Step 3






Step 4






Step 5



A×2

Step 6





D×4


Step 7





B×1

Step 8



D×8


Step 9





B×1


Step 10





B×2

Step 11






Step 12



Step 13

Note: Pay attention to the orientation of Nos. 21, 22, and 23





B×4

Step 14

Secure Panel No. 3 using 2 A screws and 2 D dowels from the top





Then install the remaining 2 A screws from the right side, as shown




D×2

A×4

Step 15







D×4


Step 16





C×2

Step 17




C×4

Step 18




B×4

Step 19

