

ASSEMBLY INSTRUCTION

Caution: You must read these Assembly Instructions before you proceed
Attention : Vous devez lire ces instructions de montage avant de continuer.



SAFETY WARNING


Never adjust chaise lounge or recliner backrest while seated.
Ne jamais régler le dossier d'une chaise longue ou d'un fauteuil inclinable en position assise.

Always make sure the backrest is flat before moving chaise lounge.
Assurez-vous toujours que le dossier est bien à plat avant de déplacer la chaise longue.

Serious finger, hand, or other bodily injuries may result from adjusting the chaise lounge backrest position while seated.

Le réglage de la position du dossier de la chaise longue en position assise peut entraîner des blessures graves aux doigts, aux mains ou à d'autres parties du corps.












The examples pictured above are non exhaustive and are for you reference only
Les exemples présentés ci-dessus ne sont pas exhaustifs et sont fournis à









Care & Maintenance / Entretien et maintenance

- ⊘  • Not for commercial use. For residential use only.
• Pas pour un usage commercial, mais seulement un usage résidentiel.
- ⊘  • Do not put hot items directly on furniture surface.
• Ne pas placer les articles chauds directement sur la surface du meuble.
- ⊘  • Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
• Ne pas nettoyer les meubles avec des nettoyants puissants ou du vernis.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, minimizing exposure to direct sunlight is recommended.
• Il est recommandé de minimiser l'exposition à la lumière directe du soleil pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur.
- ⊘  • Children should not climb or jump on the furniture.
• Les enfants sont interdits de grimper ou de sauter sur les meubles.
- ⊘  • Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
• Ne pas écrire sur les meubles sans barrière rembourrée pour protéger la surface.
- ✓  • To obtain the longest lifespan of your outdoor products, avoid extended and lengthy exposure to rain, snow, and direct sunshine. Whenever possible cover the product and/or place under patio or awnings.
• Pour obtenir la durée de vie la plus longue de vos produits d'extérieur, évitez une exposition prolongée à la pluie, à la neige et au soleil direct. Dans la mesure du possible, couvrez le produit et/ou placez-le sous une terrasse ou un auvent.
- ⊘  • Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
• Les taches peuvent être éliminées avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.
- ✓  • Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
• La poussière et le ramassage se répandent à l'aide d'un chiffon propre, non coloré et non pelucheux.




ASSEMBLY INSTRUCTION



Part List/Liste Des Pièces:


A  1 pc	B  1 pc	C  1 pc	D  2 pcs
E  4 pcs	F  1 pc	G  1 pc	

Hardware list/Liste des Matériels:

1  Hinges (2 pcs) + extra 1 PC	2  M4 x 20 (12 pcs) + extra 1 PC	3  M6 x 35 (12 pcs) + extra 1 PC	4  M6 x 40 (8 pcs) + extra 1 PC
5  Washer (8 pcs) + extra 1 PC	6  M6 x 30 (2 pcs) + extra 1 PC	7  Allen Key (2 pcs)	8  Not provided Non fourni


Step 1 / Étape 1:

A




1 pc

B




1 pc

1




2 pcs


2




12 pcs



Tighten to 100% / Serrer à 100 %




8




Step 2 / Étape 2:

C




1 pc

D




2 pcs

3




12 pcs

7



1 pc




Tighten to 100% / Serrer à 100 %



Step 3 / Étape 3:

E




4 pcs

4



8 pcs

5




8 pcs

7



1 pc




Tighten to 100% / Serrer à 100 %



Step 4 / Étape 4:

F




1 pc

6




2 pcs

7




1 pc




F

Tighten to 100% / Serrer à 100 %




Step 5 / Étape 5:







Functional : 5- Level Adjustable Backrest
Fonctionnel : dossier réglable à 5 niveaux

Step 6 / Étape 6:

G



1 pc



Step 7 / Étape 7:

