BEAN BAG CHAIR

To fully enjoy the comfort and functionality of your new sofa, please follow these steps to restore it to its original shape after unboxing:

- 1.Pat the Sofa: Gently pat each side of the sofa multiple times to help it regain its shape. Start with one side, then repeat the process on the opposite side.

- 2.Flip the Sofa: Turn the sofa over and repeat the patting process to ensure even reshaping on all sides.

- 3.Rotate the Sofa: Rotate the sofa 180 degrees, then continue patting to further restore its original form.

- 4.Lightly Tap and Press: Gently tap, knock, and press on the sofa to help it regain its original shape and enhance overall comfort.

- 5.Smooth the Fabric: If wrinkles appear on the fabric, use a garment steamer to smooth them out for a more refined look.

Sitzsack

STUHL

Um den Komfort und die Funktionalität Ihres neuen Sofas voll auszuschöpfen, befolgen Sie bitte diese Schritte, um es nach dem Auspacken wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen:

- 1. Den Sofabezug abtupfen: Jede Seite des Sofas vorsichtig mehrmals abtupfen
  Um ihm seine Form zurückzugeben, beginnen Sie mit einer Seite
  und wiederholen Sie den Vorgang dann auf der gegenüberliegenden Seite.

- 2. Das Sofa umdrehen: Das Sofa umdrehen und den Klopfvorgang
  wiederholen, um eine gleichmäßige Formgebung auf allen Seiten zu gewährleisten.

- 3. Drehen Sie das Sofa: Drehen Sie das Sofa um 180 Grad
  und klopfen Sie dann weiter darauf, um seine ursprüngliche Form wiederherzustellen.

- 4. Leichtes Klopfen und Drücken: Klopfen, tupfen und drücken
  Sie sanft auf das Sofa, um ihm zu helfen,
  seine ursprüngliche Form wiederzuerlangen und den Gesamtkomfort zu verbessern.

- 5. Glätten Sie den Stoff: Wenn Falten im Stoff auftauchen, verwenden Sie
  einen Dampfbügeleisen-Staubsauger, um diese zu glätten und ein eleganteres Erscheinungsbild zu erzielen.

Puf

SILLA

Para disfrutar plenamente de la comodidad y funcionalidad de su nuevo sofá, por favor siga estos pasos para restaurarlo a su forma original después de desembalarlo:

- 1. Golpea suavemente el sofá: Golpea suavemente cada lado del sofá varias veces
  Para ayudarle a recuperar su forma. Comience con un lado y luego repita el proceso en el lado opuesto.

- 2. Voltee el sofá: Déle la vuelta y repita el proceso de golpeteo para asegurarse de que se forme de manera uniforme en todos los lados.

- 3. Gire el sofá: Gire el sofá 180 grados y luego continúe dándole palmaditas para restaurar aún más su forma original.

- 4. Toque y presione suavemente: Toque, golpee y presione suavemente el sofá para ayudarlo a recuperar su forma original y mejorar la comodidad general.

- 5. Alise la tela: Si aparecen arrugas en la tela, use un vaporizador de ropa para alisarlas y lograr un aspecto más refinado.

POUF

CHAIR

Pour profiter pleinement du confort et de la fonctionnalité de votre nouveau canapé, veuillez suivre ces étapes pour lui redonner sa forme originale après le déballage :

- 1. Tapotez le canapé : Tapotez doucement chaque côté du canapé plusieurs fois. pour l'aider à reprendre sa forme. commencez par un côté, puis répétez l'opération de l'autre côté.

- 2. Retournez le canapé : Retournez le canapé et répétez le processus de tapotement pour assurer un remodelage uniforme de tous les côtés.

- 3.Faites pivoter le canapé : Faites pivoter le canapé de l8o degrés, puis continuez à tapoter pour lui redonner sa forme originale.

- 4.Tapotez et Pressez Légèrement : Tapotez, frappez et appuyez doucement sur le canapé pour l'aider à retrouver sa forme originale et améliorer le confort général.

- 5. Lisser le tissu : Si des plis apparaissent sur le tissu, utilisez un défroisseur vapeur pour les lisser et obtenir un aspect plus raffiné.

Pouf a sacco

SEDIA

Per godere appieno del comfort e della funzionalità del tuo nuovo divano, segui questi passaggi per riportarlo alla sua forma originale dopo averlo disimballato:

- 1. Tocca delicatamente il divano: tocca delicatamente ogni lato del divano più volte
  Per aiutarlo a riacquistare la forma, inizia da un lato e poi ripeti il processo sull'altro lato.

- 2. Capovolgi il divano: capovolgi il divano e ripeti il processo di rimodellamento per assicurarti che tutte le parti siano uniformemente rimodellate.

- 3. Ruota il divano: Ruota il divano di 180 gradi, quindi continua a picchiettarlo per ripristinarne ulteriormente la forma originale.

- 4. Picchiettare e premere leggermente: Picchiettare, battere delicatamente e premere sul divano per aiutarlo a riprendere la sua forma originale e migliorare il comfort complessivo.

- 5. Stira il tessuto: Se compaiono delle pieghe sul tessuto, usa un ferro da stiro a vapore per eliminarle e ottenere un aspetto più raffinato.

빈백 의자

새 소파의 편안함과 기능을 최대한 활용하려면,
포장을 뜯은 후 다음 단계를 따라
소파를 원래 모양으로 복원해 주세요:

- 1.소파를 두드리세요: 소파의 양쪽을 여러 번 부드럽게 두드리세요 모양을 되찾도록 도와주세요. 한쪽부터 시작하고, 그 다음 반대쪽에서 같은 과정을 반복하세요.

- 2.소파를 뒤집고 두드리기 과정을 반복하여 모든 면이 고르게 재형성되도록 하세요.

- 3.소파를 회전시키기: 소파를 180도 회전시킨 후, 계속해서 두드려 원래의 형태를 되살려주세요.

- 4. 가볍게 두드리고 누르기: 소파를 부드럽게 두드리고 누르면 원래 모양을 되찾을 수 있으며 전체적인 편안함이 향상됩니다.

- 5. 천을 다듬어 주세요: 천에 주름이 생기면 스팀 다리미를 사용하여 주름을 펴 주세요. 이렇게 하면 더 세련된 느낌을 줄 수 있습니다.

ビーンバッグ

椅子

新しいソファの快適さと機能性を最

- 1.ソファを軽くたたく: ソファの両側を何度も軽くたたきましょう。
  形を取り戻すために、まず一方の側から始めて
- 2.ソファをひっくり返す: ソファを上下にひっくり返し、全面
- 3.ソファを回転させる: ソファを180度回転させ、その後、
- 4.軽く叩いて押してみてください: ソファを軽
- 5.生地を滑らかにする: 生地にシワができた場合は、衣類用のスチー

bönpåse

STOL

För att fullt ut njuta av komforten och funktionaliteten hos din nya soffa, vänligen följ dessa steg för att återställa den till sin ursprungliga form efter att du har packat upp den:

- Klappa soffan: Klappa försiktigt varje sida av soffan flera gånger. för att hjälpa det att återfå sin form. börja med en sida, och upprepa sedan processen på motsatt sida.

- Vänd soffan: Vänd soffan upp och ner och upprepa klappningsprocessen för att säkerställa jämn omformning på alla sidor.

- 3.Vänd soffan: Vänd soffan 180 grader, och fortsätt klappa för att återställa dess ursprungliga form.

- 4. Lätt knacka och tryck: Knacka försiktigt, slå och tryck på soffan för att hjälpa den att återfå sin ursprungliga form och öka det övergripande komforten.

- 5. Släta ut tyget: Om det uppstår rynkor på tyget, använd en klädångare för att få bort dem och ge ett mer polerat utseende.

SEDACÍ VAK

ZMDLE

Abyste si plně užili pohodlí a funkčnost vaší nové pohovky, postupujte podle následujících kroků, abyste ji po vybalení vrátili do původního tvaru:

- 1. Poklepejte na pohovku: Jemně několikrát poklepejte na každou stranu pohovky aby se vrátil do původního tvaru. Začněte na jedné straně a poté opakujte postup na opačné straně.

- 2. Otočte pohovku: Otočte pohovku a opakujte proces poklepávání, abyste zajistili rovnoměrné přetvarování na všech stranách.

- 3. Otočte pohovku: Otočte pohovku o 180 stupňů a poté pokračujte v poklepávání, abyste dále obnovili její původní tvar.

- 4. Lehce poklepejte a stlačte: Jemně poklepejte, zaklepejte a stlačte pohovku, aby se vrátila do původního tvaru a zvýšilo se celkové pohodlí.

- 5. uhlaďte látku: Pokud se na látce objeví vrásky, použijte naparovací oděvů k jejich vyhlazení pro uhlazenější vzhled.

كيس فول

كرسي

للاستمتاع الكامل براحة ووظائف أريكتك الجديدة،
يرجى اتباع الخطوات التالية لإعادتها إلى
شكلها الأصلي بعد إخراجها من الصندوق:

- ١. ربت على الأريكة: ربت بلطف على كل جانب من الأريكة عدة مرات
  لمساعدته على استعادة شكله. ابدأ بأحد الجانبين،
  ثم كرر العملية على الجانب المقابل.

- 2. اقلب الأريكة: اقلب الأريكة وكرر عملية التربيت
  لضمان إعادة تشكيل متساوية على جميع الجوانب.

- 3. قم بتدوير الأريكة: قم بتدوير الأريكة 180 درجة،
  ثم استمر في التربيت لاستعادة شكلها الأصلي بشكل أكبر.

- 4. التربيت والضغط برفق: التربيت بلطف،
  والطرق، والضغط على الأريكة للمساعدة في
  استعادة شكلها الأصلي وتعزيز الراحة العامة.

- 5. تنعيم القماش: إذا ظهرت تجاعيد على القماش، استخدم
  باخرة الملابس لتنعيمها للحصول على مظهر أكثر أناقة.

Fotel worek

KRZESŁO

Aby w pełni cieszyć się komfortem i funkcjonalnoscią swojej nowej sofy, prosimy o wykonanie następujących kroków, aby przywrócić jej pierwotny kształt po rozpakowaniu:

- 1. Delikatnie poklepaj po sofie: Poklepaj kilkukrotnie po kaz̀dej stronie sofy Aby pomóc mu odzyskać kształt, zacznij od jednej strony, a następnie powtórz proces po drugiej stronie.

- 2. Obróć sofę: Odstaw sofę na bok i ponownie ją potrząsńij, aby zapewnić równomierne uformowanie z kaz̀dej strony.

- 3. Obróć sofę: Obróć sofę o 180 stopni, a następnie dalej ją wygładzaj, aby przywrócić jej pierwotny kształt.

- 4. Delikatnie poklepaj i docisńij: Lekko poklepaj, uderzaj i docisńij sofę, aby pomóc jej odzyskać pierwotny kształt i zwiększyć ogólny komfort.

- 5. Wyprostuj zagniecenia: Jesĺi na tkaninie pojawią się fałdy, uz̀yj parownicy do ubrań, aby je wyprostować i uzyskać bardziej elegancki wygląd.

bonzai zak

STOEL

Om ten volle te genieten van het comfort en de functionaliteit van uw nieuwe bank, volg dan deze stappen om het na het uitpakken weer in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen:

- Dep de bank: Geef elke kant van de bank meerdere keren een zachte klop. om het weer in zijn oorspronkelijke vorm te krijgen. Begin aan één kant en herhaal vervolgens het proces aan de andere kant.

- 2. Draai de bank om: Keer de bank om en herhaal het kloppen om ervoor te zorgen dat alle zijden gelijkmatig worden gevormd.

- 3. Draai de bank: Draai de bank 180 graden en blijf dan kloppen om de oorspronkelijke vorm verder te herstellen.

- 4.Licht Kloppen en Drukken: Tik zachtjes, klop en druk op de bank om deze te helpen zijn oorspronkelijke vorm terug te krijgen en het algehele comfort te verbeteren.

- 5. Maak de stof glad: Als er kreukels in de stof verschijnen, gebruik dan een kledingstomer om ze glad te strijken voor een verfijndere uitstraling.

Sækkestol

STOL

For fuldt ud at nyde komforten og funktionaliteten af din nye sofa, skal du følge disse trin for at gendanne den til sin oprindelige form efter udpakning:

- 1.Dup Sofaen: Dup forsigtigt hver side af sofaen flere gange for at hjælpe den med at genvinde sin form. start med den ene side, og gentag derefter processen på den modsatte side.

- 2. Vend sofaen: Vend sofaen om og gentag bankeprocessen for at sikre jævn omformning på alle sider.

- 3. Roter sofaen: Roter sofaen l8o grader, og fortsæt derefter med at klappe for yderligere at gendanne dens oprindelige form.

- 4.Let bank og tryk let: Bank, slå og tryk forsigtigt på sofaen for at hjælpe den med at genvinde sin oprindelige form og forbedre den generelle komfort.

- 5.glat stoffet: Hvis der opstår rynker på stoffet, skal du bruge en tøjdamper til at glatte dem ud for et mere raffineret udseende.

BEAN BAG

SZÉK

Ahhoz, hogy teljes mértékben élvezhesse új kanapéja kényelmét és funkcionalitását, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket, hogy a kicsomagolás után visszaállítsa eredeti formájára:

- 1. Simogasd a kanapét: Óvatosan paskold meg a kanapé mindkét oldalát többször hogy segítsen visszanyerni az alakját. kezdje az egyik oldallal, majd ismételje meg a folyamatot a másik oldalon.

- 2. Fordítsa meg a kanapét: Fordítsa meg a kanapét, és ismételje meg a veregetést, hogy minden oldalán egyenletes legyen az átalakítás.

- 3. Forgasd el a kanapét: Forgasd el a kanapét 180 fokkal, majd folytasd a paskolást, hogy tovább állítsd vissza az eredeti formáját.

- 4. Enyhén ütögesse és nyomja meg: Finoman ütögesse, kopogtassa és nyomja meg a kanapét, hogy visszanyerje eredeti formáját és fokozza az általános kényelmet.

- 5. simítsa ki az anyagot: Ha ráncok jelennek meg az anyagon, használjon ruhagőzölőt a kisimításukhoz a kifinomultabb megjelenés érdekében.

PUFE

CADEIRA

Para desfrutar plenamente do conforto e funcionalidade do seu novo sofá, siga estes passos para restaurá-lo à sua forma original após desembalar:

- 1. Bata no sofá: Bata suavemente em cada lado do sofá várias vezes para o ajudar a recuperar a sua forma. comece por um lado e repita o processo no lado oposto.

- 2. Vire o sofá: Vire o sofá e repita o processo de dar palmadas para garantir uma remodelação uniforme em todos os lados.

- 3. Rode a Sofá: Rode o sofá l8o graus e continue a dar palmadas para restaurar ainda mais a sua forma original.

- 4. Toque e pressione levemente: Toque, bata e pressione suavemente no sofá para ajudar a recuperar a sua forma original e aumentar o conforto geral.

- 5. Alisar o tecido: Se aparecerem rugas no tecido, use um vaporizador de roupa para as alisar e obter um aspeto mais refinado.

BEAN BAG

ΚΑΡΕΚΛΑ

Για να απολαύσετε πλήρως την άνεση και τη λειτουργικότητα του νεόυ σας καναπε,ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε το αρχικο του σχημα μετα την αποσυσκευασιά:

- 1.Χτυπήστε το Σαλονι: Χτυπήστε απαλα καθε πλευρα του καναπε πολλες φορες για να το βοηθήσετε να ανακτήσει το σχημα του. ξεκινήστε με τη μιά πλευρα και, στη συνεχεια, επαναλαβετε τη διαδικασιά στην απεναντι πλευρα.

- 2. Αναποδογυρίστε τον καναπε.Γυρίστε τον καναπε αναποδα και επαναλαβετε τη διαδικασιά χτυπηματος για να εξασφαλίσετε ομοιομορφο επανασχηματισμο σε ολες τις πλευρες.

- 3.Περιστρεψτε τον καναπε.Περιστρεψτε τον καναπε κατα 180 μοιρες και, στη συνεχεια, συνεχίστε να τον χτυπατε για να αποκαταστήσετε περαιτερω την αρχικη του μορφη.

- 4. Ελαφρα χτυπηματα και πιεσεις: Χτυπήστε, κτυπήστε και πιεστε απαλα τον καναπε για να τον βοηθήσετε να ανακτήσει το αρχικο του σχημα και να βελτιωσει τη συνολικη άνεση.

- 5. λειανετε το υφασμα: Εαν εμφανιστουν ρυτιδες στο υφασμα, χρησιμοποιήστε ενα ατμοσιδερο ρουχων για να τις λειανετε για μια πιο εκλεπτυσμενη εμφανιση.

Papupussi

TUOLI

Jotta voit nauttia uuden sohvan mukavuudesta ja toiminnallisuudesta täysin, noudata näitä ohjeita ja palauta sohva alkuperäiseen muotoonsa pakkauksesta irrottamisen jälkeen:

- 1. Taputtele sohvaa: Taputtele varovasti sohvan molempia puolia useita kertoja
  Auta sitä saamaan takaisin muotonsa. Aloita yhdeltä puolelta ja toista sitten prosessi toisella puolella.

- 2. Käännä sohva ympäri: Käännä sohva toisinpäin ja toista taputusprosessi varmistaaksesi, että kaikki puolet muotoutuvat tasaisesti.

- 3. Pyöritä sohvaa: Pyöritä sohva 180 astetta ja jatka sitten taputtelemista, jotta se palautuu entiselleen.

- 4. Taputtele ja painele kevyesti: Taputtele, kolistele ja painele sohvaa kevyesti, jotta se palautuu alkuperäiseen muotoonsa ja parantaa kokonaistuntumaa.

- 5. Lisää kankaalle sileää pintaa: Jos kankaassa ilmenee ryppyjä, käytä vaatehousua niiden poistamiseen ja saadaksesi hienostuneemman lopputuloksen.

Pufă de fasole

SCAUN

Pentru a vă bucura pe deplin de confortul și funcționalitatea noului dumneavoastră canapeu, vă rugăm să urmați acești pași pentru a-l readuce la forma sa originală după deschiderea ambalajului:

- 1. Bateți ușor pe canapea: Bateți ușor de mai multe ori pe fiecare parte a canapelei
  Pentru a-i ajuta să-și recapete forma. Începeți cu o parte, apoi repetați procesul pe partea opusă.

- 2. Răsturnați canapeaua: Întoarceți canapeaua și repetați procesul de bătut ușor pentru a asigura o remodelare uniformă pe toate părțile.

- 3. Rotați canapeaua: Rotați canapeaua cu 180 de grade, apoi continuați să o bateți ușor pentru a-i restabili forma inițială.

- 4. Bateți ușor și apăsați: Bateți ușor, loviți și apăsați pe canapea pentru a-i ajuta să-și recapete forma inițială și pentru a crește confortul general.

- 5. Neteziți țesătura: Dacă apar cute pe țesătură, folosiți un aparat de netezit pentru a le îndepărta și a obține un aspect mai rafinat.

Sedmaisis

KEDE

Noredami visapusiskai megautis naujos sofos patogumu ir funkcionalumu, atlikite siuos veiksmus, kad atkurtumete pradinę formą ispakavę:

- 1.Pat the Sofa: Svelniai pataps̈kite kiekvieną sofos pusę kelis kartus kad padetumete jam atgauti formą. pradekite nuo vienos puses, tada pakartokite procesą kitoje puseje.

- 2. Apverskite sofą: apverskite sofą ir pakartokite taps̈kojimo procesą, kad uztikrintumete tolygų formos atstatymą is visų pusių.

- 3. Pasukite sofą: pasukite sofą 180 laipsnių, tada toliau taps̈kokite, kad dar labiau atgautumete pradinę formą.

- 4. Lengvai bakstelekite ir paspauskite: svelniai bakstelekite, pabelkite ir paspauskite ant sofos, kad ji atgautų savo pradinę formą ir pagerintų bendrą komfortą.

- 5.Is̈lyginkite audinį: jei ant audinio atsiranda rauks̈lų, naudokite drabuzių garų lygintuvą, kad jas is̈lygintumete ir suteiktumete daugiau rafinuotumo.

BEAN BAG

SANDALYE

Yeni kanepenizin konfor ve işlevselliğinin tadını tam olarak çıkarmak için, lütfen kutusundan çıkardıktan sonra orijinal şekline geri getirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Koltuğu okşayın: Koltuğun her tarafını nazikçe birkaç kez okşayın Şeklini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için. Bir taraftan başlayın, ardından işlemi karşı tarafta tekrarlayın.

- 2.Kanepiyi çevirin: Kanepiyi ters çevirin ve her tarafında eşit şekilde yeniden şekillendirme sağlamak için sıvazlama işlemini tekrarlayın.

- 3. Koltuğu Döndürün: Koltuğu 180 derece döndürün, ardından orijinal şeklini daha da geri kazandırmak için vurmaya devam edin.

- 4.Hafifçe Vurun ve Bastırın: Orijinal şeklini yeniden kazanmasına ve genel konforu artırmasına yardımcı olmak için kanepede hafifçe vurun, tıklatın ve bastırın.

- 5.Kumaşı Düzeltin: Kumaşta kırışıklıklar oluşursa, daha zarif bir görünüm için bir giysi buharlayıcı kullanarak kırışıklıkları giderin.

Кресло-мешок

СТУЛ

Чтобы в полной мере наслаждаться комфортом и функциональностью вашего нового дивана, пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы вернуть ему первоначальную форму после распаковки:

- 1. Похлопайте по дивану: аккуратно похлопайте по каждой стороне дивана несколько раз

  Чтобы помочь ему вернуть форму, начните с одной стороны, затем повторите процесс на противоположной стороне.

- 2. Поверните диван: Поверните диван на другую сторону и повторите процесс проглаживания, чтобы обеспечить равномерное восстановление формы со всех сторон.

- 3. Поверните диван: Поверните диван на 180 градусов, затем продолжайте его разглаживать, чтобы вернуть первоначальную форму.

- 4. Легкими движениями постукивайте и надавливайте: аккуратно постукивайте, похлопывайте и надавливайте на диван, чтобы он вернулся к своей первоначальной форме и улучшилась общая комфортная посадка.

- 5. Разгладьте ткань: Если на ткани появляются складки, используйте утюжок для одежды, чтобы разгладить их и придать изделию более аккуратный вид.

Крісло-мішок

СТІЛЕЦЬ

Щоб повністю насолоджуватися комфортом і функціональністю вашого нового дивана, будь ласка, виконайте наступні дії,
щоб повернути йому первісну форму після розпакування:

- 1. Потріть диван: Ніжно потріть кожну сторону дивана кілька разів

  Щоб допомогти йому повернути форму, почніть з однієї сторони, а потім повторіть процес на протилежній стороні.

- 2. Переверніть диван: переверніть диван і повторіть процес постукування, щоб забезпечити рівномірне відновлення форми з усіх сторін.

- 3. Поверніть диван: Поверніть диван на 180 градусів, а потім продовжуйте постукувати, щоб ще більше відновити його первісну форму.

- 4. Легко постукуйте та натискайте: Делікатно постукуйте, потрясіть та натискайте на диван, щоб він повернувся до
  своєї початкової форми та підвищилася загальна зручність використання.

- 5. Вирівняйте тканину: Якщо на тканині з'являються складки, використовуйте паровий апарат для вирівнювання, щоб надати їй більш акуратного вигляду.

SEKKESTOL

STOL

For fullt ut å nyte komforten og funksjonaliteten til din nye sofa, vennligst følg disse trinnene for å gjenopprette den til sin opprinnelige form etter utpakking:

- 1. Klapp sofaen: Klapp forsiktig hver side av sofaen flere ganger for å hjelpe den med å gjenvinne formen. start med den ene siden, og gjenta deretter prosessen på motsatt side.

- 2. Snu sofaen: Snu sofaen og gjenta klappeprosessen for å sikre jevn omforming på alle sider.

- 3. Roter sofaen: Roter sofaen l8o grader, og fortsett deretter å klappe for å gjenopprette den opprinnelige formen ytterligere.

- 4.Lett banking og pressing: Bank lett og press forsiktig på sofaen for å hjelpe den med å gjenvinne sin opprinnelige form og forbedre den generelle komforten.

- 5.glatt ut stoffet: Hvis det oppstår rynker i stoffet, bruk en klesdamper for å glatte dem ut for et mer raffinert utseende.

כרית בינ

כְּסָא

כדי ליהנות במלואו מהנוחות והפונקציונליות של הספה החדשה
שלכם, נא לבצע את השלבים הבאים כדי
להחזיר אותה לצורתה המקורית לאחר פתיחת האריזה:

- 1. נגב את הספה: נגב בעדינות את שני צדדי הספה מספר פעמים
  כדי לעזור לו להחזיר את צורתו. התחל מצד
  אחד, ולאחר מכן חזור על התהליך בצד השני.

- 2. הפוך את הספה: הפוך את הספה וחזור על
  תהליך ההקשה כדי להבטיח עיצוב שווה מכל הצדדים.

- 3. סובבו את הספה: סובבו את הספה ב-180 מעלות,
  ואז המשיכו להקשות עליה כדי להחזיר את צורתה המקורית.

- 4. נגיעות קלות ולחיצות: נגעו בעדינות, הקשו
  ולחצו על הספה כדי לעזור לה לחזור
  לצורתה המקורית ולשפר את הנוחות הכללית.

- 5. חלקו את הבד: אם נראות על הבד קמטים, השתמשו
  במכשיר לחיטוי בגדים כדי לחלק אותם ולהשיג מראה משובח יותר.

BEAN BAG

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

За да се насладите напълно на комфорта и функционалността на новия си диван, моля, следвайте тези стъпки, за да го възстановите в оригиналната му форма след разопаковане:

- 1.Потупайте дивана: Внимателно потупайте всяка страна на дивана няколко пъти да му помогнете да възвърне формата си. започнете от едната страна, след това повторете процеса от другата страна.

- 2.Обърнете дивана: Обърнете дивана и повторете процеса на потупване, за да осигурите равномерно преоформяне от всички страни.

- 3.Завъртете дивана: Завъртете дивана на l8o градуса, след което продължете да потупвате, за да възстановите допълнително оригиналната му форма.

- 4.Леко потупване и притискане: Внимателно потупвайте, почуквайте и притискайте дивана, за да му помогнете да възвърне първоначалната си форма и да подобрите цялостния комфорт.

- 5.изгладете тъканта: Ако по тъканта се появят бръчки, използвайте уред за гладене на дрехи, за да ги изгладите за по-изискан вид.

Vrećá za sjedenje

STOLICA

Kako biste u potpunosti iskoristili udobnost i funkcionalnost svog novog kauča, molimo vas da slijedite ove korake kako biste ga vratili u prvobitni oblik nakon raspakiravanja:

- 1. Lagano tapkajte po sofi: Nježno tapkajte po svakoj strani sofe više puta Kako bi mu se vratila izvorna forma, započnite s jedne strane, a zatim ponovite postupak na suprotnoj strani.

- 2. Okrenite kauč: Okrenite kauč naopačke i ponovite postupak tapkanja kako biste osigurali ravnomjerno preoblikovanje svih strana.

- 3. Okrenite kauč: Okrenite kauč za 180 stupnjeva, a zatim ga nastavite tapkati kako biste mu vratili prvobitni oblik.

- 4. Lagano tapkajte i pritisnite: Nježno tapkajte, lupkajte i pritisnite na sofu kako biste joj pomogli da povrati prvobitni oblik i poboljšate ukupnu udobnost.

- 5. Izgladite tkaninu: Ako se na tkanini pojave nabore, upotrijebite uređaj za glačanje odjeće kako biste ih izgladili za uredniji izgled.

BEAN BAG TOOL

Uue diivani mugavuse ja funktsionaalsuse täielikuks nautimiseks järgige pärast pakendist väljavõtmist selle algse kuju taastamiseks järgmisi samme:

- 1. patsuta diivanit: patsuta õrnalt diivani mõlemat külge mitu korda et aidata sellel oma kuju taastada. alusta ühelt poolt, seejärel korda protsessi teisel pool.
- 2.Pöörake diivan ümber: keerake diivan ümber ja korrake patsutamist, et tagada ühtlane ümberkujundamine kõigil külgedel.
- 3.Pöörake diivanit: Pöörake diivanit l8o kraadi, seejärel jätkake patsutamist, et veelgi taastada selle algne kuju.
- 4.Kerge koputamine ja vajutamine: koputage, patsutage ja vajutage õrnalt diivanit, et aidata sellel taastada oma algne kuju ja parandada üldist mugavust.
- 5. Silu kangas: kui kangale tekivad kortsud, kasuta rõivaaurutit, et need siluda ja saavutada viimistletum välimus.

Pufs

KRĒSLS

Lai pilnībā izbaudītu savas jaunās sofas komfortu un funkcionalitāti, lūdzu, veiciet šīs darbības, lai pēc izņemšanas no iepakojuma atjaunotu tās sākotnējo formu:

- 1. Pieskarieties dīvānam: Vieglām pieskāriena kustībām vairākas reizes pieskarieties abām dīvāna pusēm

  Lai palīdzētu tam atgūt formu, sāciet ar vienu pusi un pēc tam atkārtojiet procesu otrā pusē.

- 2. Apgrieziet dīvānu: Pārvietojiet dīvānu uz otru pusi un atkārtojiet pieskarsšanas procesu, lai nodrošmātu vienmērīgu formas atjaunošanu no visām pusēm.

- 3. Pagrieziet dīvānu: Pagrieziet dīvānu par 180 grādiem, pēc tam turpiniet pieskarties, lai atjaunotu tā sākotnējo formu.

- 4. Viegla pieskarsšana un nospiešana: Vieglām kustībām pieskarieties, noklauvējiet un nospiediet uz dīvāna, lai tas atgūtu savu sākotnējo formu un uzlabotu kopējo komfortu.

- 5. Izlīdziniet audumu: Ja uz auduma parādās krokas, izmantojiet apģērba gludinātāju, lai tās izlīdzinātu un iegūtu gludāku izskatu.

BEAN BAG

PREDSEDA

Aby ste si naplno užili pohodlie a funkčnosť vašej novej sedačky, postupujte podľa týchto krokov, aby ste ju po vybalení vrátili do pôvodného tvaru:

- 1. Potľapkajte pohovku: Jemne potľapkajte každú stranu pohovky niekoľkokrát aby ste mu pomohli získať späť svoj tvar. začnite s jednou stranou, potom zopakujte postup na opačnej strane.

- 2.Preklopte pohovku: Otočte pohovku a zopakujte proces poklepávania, aby ste zabezpečili rovnomerné pretvarovanie na všetkých stranách.

- 3. Otočte pohovku: Otočte pohovku o 180 stupňov a potom pokračujte v poklepávaní, aby ste ešte viac obnovili jej pôvodný tvar.

- 4.Ľahké poklepanie a stlačenie: Jemne poklepte, zaklopte a stlačte pohovku, aby ste jej pomohli získať späť pôvodný tvar a zvýšili celkový komfort.

- 5. vyhladte látku: Ak sa na látke objavia vrásky, použite naparovaciu žehličku na ich vyhladenie pre elegantnejší vzhľad.

BEAN BAG

PREDSEDNIK

Da bi v celoti uživali v udobju in funkcionalnosti vaše nove sedežne garniture, sledite tem korakom, da jo po razpakiranju povrnete v prvotno obliko:

- 1. Potapkajte po kavču: Nežno večkrat potapkajte po vsaki strani kavča da mu pomaga povrniti obliko. začnite z eno stranjo, nato ponovite postopek na nasprotni strani.

- 2. Obrnite kavč: Obrnite kavč in ponovite postopek tapkanja, da zagotovite enakomerno preoblikovanje na vseh straneh.

- 3. Zavrtite kavč: Zavrtite kavč za 180 stopinj, nato nadaljujte s tapkanjem, da dodatno obnovite prvotno obliko.

- 4.Rahlo tapkanje in pritiskanje: Nežno tapkajte, trkajte in pritiskajte na kavč, da mu pomagate povrniti prvotno obliko in izboljšati splošno udobje.

- 5. Zgladite tkanino: Če se na tkanini pojavijo gube, uporabite parni likalnik za oblačila, da jih zgladite za bolj prefinjen videz.

BAUNAPOKI

STÓLL

Til að njóta þæginda og virkni nýja sófans
þíns til fulls, vinsamlegast fylgdu þessum skrefum til
að endurheimta upprunalegt form hans eftir upptöku:

- 1.Klappaðu á sófann: Klappaðu varlega á hvorri hlið sófans nokkrum sinnum til að hjálpa því að endurheimta lögun sína. byrjaðu á annarri hliðinni, endurtaktu síðan ferlið á gagnstæðri hlið.

- 2. Snúðu sófanum við: Snúðu sófanum á hvolf og endurtaktu klappferlið til að tryggja jafna endurmótun á öllum hliðum.

- 3. Snúðu sófanum: Snúðu sófanum l8o gráður, haltu síðan áfram að klappa til að endurheimta upprunalegt form hans enn frekar.

- 4.Létt Bankað og Þrýst: Bankaðu, hnoðaðu og þrýstu varlega á sófann til að hjálpa honum að endurheimta upprunalegt form og auka heildarþægindi.

- 5. sléttaðu efnið: Ef hrukkur birtast á efninu skaltu nota fatagufubað til að slétta þær úr og fá fágaðra útlit.