





SKU:844094-844101+856882-856883+862759
(BGH)

Manual Nr:2688881275

- V3.0 -2826



(only for Australia)





⚠ WARNING



Children have died from furniture tipover.


- ALWAYS secure it with an anchor device.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heavy items down low.

NEVER put a TV on this furniture




=






Ax1




Bx1




Cx2




$\frac{903.5 \times 140}{35.6 \times 5.5}$
Dx2



Ex2




Fx2




Gx2




Hx2




Ix1




Jx1




$\frac{513 \times 168}{20.2 \times 6.6}$
Kx1



$\frac{375.5 \times 140}{14.8 \times 5.5}$
Lx2




$\frac{255 \times 175}{10.0 \times 6.9}$
Mx2



$\frac{255 \times 152}{10.0 \times 6.0}$
Nx2

PV201900002



Ox66

PV201900013



Px70

PV201030008



Qx68

PV201900031




Rx62

PV201040007




Sx2

PV201900014



Tx2




Ux8

1



C x2 K x1

O x4

Q x4



2



3

Diagram showing two nodes, I and J, each with a value of 1, enclosed in a rounded rectangle.



(J)

 0x4

Qx4



4




5


E x2



Ox4

Qx4



6









8 x2




Px4







9




10






11



12




13







14




Px14







15




16






17




18




19






x2



350
13.8



20





21




Px16






x16






$h < \frac{100\text{mm}}{3.9\text{inch}}$






22




23








25





26



27



28



Vaaroitus: Huonekalujen kaatumien yön aiheuttamia vakavia tai kuolemaan johtavia puristumisvammoja. Tätä tuotetta tulee käyttää seinäkiinnityslaitteen kanssa kaatumisen estämiseksi. Aseta raskaat esineet alas. Älä koskaan salli lasten seistä, kiivetä tai roikkua laatikoissa, ovissa tai hyllyissä. Älä aseta raskaita tuotteita tuotteen päälle. Älä avaa enempää kuin yhtä laatikkoa kerrallaan. Seinäkiinnityslaitteen käyttö vähentää kaatumisvaaraa, muttei poista mahdollisuutta kokonaan.

Ispejamas: • Apvirtsu baldams galima patirti sunkių arba mirtinų traumų suspaudžiant. • Sis produktas turi būti naudojamas su padėkliniu tvirtinimo įrenginiu, kad būtų išvengta apsvirtimo. • Niekada neleidžiama vaikams stovėti, lipti ar kaboti ant staličių, durų ar lentynų. • Ant šio gaminio vairsau nedekite sunkių daiktų. • Prašome neatsidaryti daugiau nei vieno stalinio vienu metu. • Naudojant sieninį laikiklį sumažinsite, tačiau nepašalinsite apvritimo rizikos.

Προειδοποίηση • Σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από συνθήλη μπορεί να προκληθούν από ανατροπή επίπλων. • Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με τη συσκευή τοποθετημένη στον τοίχο για να βοηθήσει στην αποφυγή ανατροπής. • Το προϊόν αυτό δεν είναι αντιστατικό φωτιάς. • Επιπλέον, ποτέ στα παιδιά να στεκόταν, να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από σωράκια, πόρτες ή ράφια. • Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν. • Παρακαλώ μην ανοίγετε περισσότερο από ένα σωράκι κάθε φορά. • Η χρήση του παρεχόμενου αέσουδρι τοποθετημένη τοίχου θα μειώσει, αλλά δε θα εξαλείψει τον κίνδυνο ανατροπής.

Внимание: • При преобръщане на мебелите могат да възникнат сериозни или фатални наранявания от смачкване. • Този продукт трябва да се използва с устройството за закрепване към стената, за да се предотврати преобръщането. • Поставете тежките предмети ниско. • Никога не позволявайте на децата да стоят, да се катерят или да висят на чекмеджета, врати или рафтове. • Не поставяйте тежки предмети върху този продукт. • Моля, не отваряйте повече от едно чекмедже едновременно. • Използването на приставката за стенен монтаж ще намали, но няма напълно да елиминира риска от преобръщане.

Bridinājums: • Mēbeles apgāzoties var gūt nopietnus vai letālus saspišanas ievainojumus. • Šo produktu jāizmanto ar sienas piestiprināšanas ierīci, lai palīdzētu novērst apgāšanos. • Novietojiet smagos priekšmetus zemāk. • Nekad nelaujiet bērniem stāvēt, kāpt vai karāties uz atvilktnēm, durvīm vai plauktiem. • Nelieciet smagus priekšmetus šī produkta augšdaļā. • Lūdzu, neatveriet vairāk nekā vienu atvilktni vienlaicīgi. • Sienas stiprinājumu uzstādīšana samazina, bet ne pilnībā novērš apgāšanās risku.

Hoiatus: • Mööbli ümbermineku tagajärjel võivad tekkida rasked või surmaga lõppevad muljumisvigastused. • Seda toodet tuleb kasutada koos seina kinnitussaadmega, et vältida ümberkukkumist. • Asetage rasked esemed madalale. • Ärge laske kunagi lastel seista, ronida ega riputada sähkritel, ustel ega riulitel. • Ärge asetage toote peale rasked esemed. • Palun ärge avage rohkem kui ühte sähklit korraga. • Seinakinnitusvahendi kasutamine vähendab, kuid ei kõrvalda ümbermineku ohtu.

警告：● 家員の転倒により重大な人身事故になることがあります。
● この製品は転倒を防ぐために壁に取り付け設置と一緒に使用する必要があります。
● 製品は下に置いてください。
● 子供が引き出し、ドア、棚に立ったり、登ったり、ぶら下がったりしないようにしてください。● 本製品の上に重い物を載せないでください。● 一度に1つの引き出しを開けないでください。● 付属品の壁面取付具を使用した場合、家員転倒のリスクを軽減することは可能ですが、そのリスクを完全に無くすることはできません。

تحذير: • قد تحدث بعض الإصابات الخطيرة جراء وقوع قطع الأثاث في المنزل. يجب استخدام هذا المنتج مع جهاز التنبيت على الحائط المصممة للمساعدة في منع الانقلاب. ضع الغصاص الثقيلة في الأسفل. • لا تسمح للأطفال بالوقوف أو الوقوف أو التسبق أو التعليق على الأدرج أو الأبرار أو الرفوف. • لا تقم بوضع أي أغراض ثقيلة فوق هذا المنتج. • يرجى عدم فتح أكثر من درج واحد في نفس الوقت. • استخدام جهاز التنبيت الحائط سيقلل كثيرا من خطر وقوع قطع الأثاث، لكنه لن يمنعها تماما.

FR

 **Pensez à donner ou recycler.**

 Association **ou**  Magasin **ou**  Déchèterie

<https://avefairedemesdechets.fr>

[illegible]