




Upgrade · The Home Creator Way

CAMPING GAZEBO SCREEN TENT

Model: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Model: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY AND SAFETYINSTRUCTIONS

Please pay close attention to the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

IMPORTANT

Please follow ALL safety instructions listed below.

Please remove the packaging material before assembling or using the product.

Please make sure that all listed parts are included in the package and that they are not damaged.

Please read these assembly and safety instructions carefully before usage of the tent and keep it for future reference.

This product should only be used in a non-commercial way.

SAFETY INFORMATION

The tent was not tested for wind and snow loads, unless that is clearly indicated otherwise. Therefore, these loads are not covered by guarantee. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble the tent before problems appear. Tents should only be used as temporary accommodation and should be disassembled in adverse weather conditions.

Make sure to keep sufficient distance to houses as well as gas and power lines to avoid possible damage. Please check the area for power cables and gas lines. Ask your local authority for further information if needed.

When making use of suitable heaters, keep a minimum distance of 1.2 m to tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should NOT be used inside the tent in any case.

SPECIFICATIONS

Model	FY-002
Product Size	10×10ft
Color	Army green/Beige





Model	FY-003
Product Size	11.5×11.5ft
Color	Brown/Beige

Model	FY-004
Product Size	12×12ft
Color	Army green/Beige





Model	FY-005
Product Size	12.5×12.5ft
Color	Brown/Beige



Model	FY-006
Product Size	12×12ft
Color	Coffee-colored/Beige

Components



1 	2  6 	3  7 	4  5  8  9 
1. Tent *1 2. Cover cloth *6 3. Fiber rod *2	4. Camp rope *5 5. Camp nail *11 6. Carrying Bag *1	7. Pole Bag*1 8. Pegs & Ropes Bag *1 9. Tying rope *2	

Assembly instructions:

01 	02 
Open the packaging and remove the tent and accessories.	Spread out the tent, find the pull rope in the middle of one side (as shown in the picture), and pull it up.
03 	04 
According to the second step, continue to pull apart the other sides, and finally have someone hold down both sides of the tent. One person enters the inside of the tent to lift the top.	Enter the inside of the tent and use 2 fiber poles to support the door as shown in the picture.

05 	06 
Fix the corners with ground nails, tie the camp ropes, and then fix them with ground nails.	After the construction is completed, the matching cover can also be used to fix it on the six sides of the tent with Velcro on the cover, providing shade and rain protection.

Storage instructions:

01 	
After removing accessories such as ground nails, camp ropes, fiber poles, and covers, first enter the tent and drag the top down. Then, press each side inward and fold the bracket together.	
02 	03 
After fully folding and closing, tie the folded tent tightly with a ribbon.	Put the folded tent and accessories into a storage bag to complete storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China

E-mail: support@vevor.com

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

CÁMPING MIRADOR PANTALLA CARPA

Modelo: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modelo: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en

nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD

Preste mucha atención a las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto.

sí mismo.

IMPORTANTE

Siga TODAS las instrucciones de seguridad que se enumeran a continuación.

Retire el material de embalaje antes de ensamblar o utilizar el producto.

Asegúrese de que todas las piezas enumeradas estén incluidas en el paquete y que no estén dañadas.

Lea atentamente estas instrucciones de montaje y seguridad antes de utilizar la tienda y consérvelas para futuras consultas.

Este producto sólo debe utilizarse de forma no comercial.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La tienda no ha sido probada para soportar cargas de viento y nieve, a menos que se indique claramente lo contrario. Por lo tanto, estas cargas no están cubiertas por la garantía. Consulte el pronóstico del tiempo para proteger o desmontar la tienda adecuadamente antes de que surjan problemas. Las tiendas solo deben usarse como alojamiento temporal y deben desmontarse en condiciones climáticas adversas.

Asegúrese de mantener una distancia suficiente con las viviendas, así como con las líneas de gas y electricidad, para evitar posibles daños. Revise la zona para ver si hay cables eléctricos y líneas de gas. Consulte con su autoridad local para obtener más información si es necesario.

Al utilizar calefactores adecuados, mantenga una distancia mínima de 1,2 m con respecto a la lona. No se deben usar fuegos ni calefactores con llamas abiertas, como calefactores de patio, calefactores de sombrilla, calefactores de gas, etc., dentro de la tienda.

PRESUPUESTO

Modelo	Año fiscal-002
Tamaño del producto	10 × 10 pies
Color	Verde militar/beige







Modelo	Año fiscal-003
Tamaño del producto	11,5 × 11,5 pies
Color	Marrón/Beige

Modelo	Año fiscal-004
Tamaño del producto	12 × 12 pies
Color	Verde militar/beige



Modelo	Año fiscal-005
Tamaño del producto	12,5 × 12,5 pies
Color	Marrón/Beige





Modelo	Año fiscal-006
Tamaño del producto	12 × 12 pies
Color	Color café/beige

Componentes


1 	2  6 	3  7 	4  5  8  9 
3. Tienda de campaña *1 4. Tela de cubierta * 6 3. Varilla de fibra *2	4. Cuerda de campamento * 5 5. Clavo de campamento * 11 6. Bolsa de transporte *1	7. Bolsa para postes*1 8. Bolsa de clavijas y cuerdas *1 9. Cuerda para atar *2	

Instrucciones de montaje:


01 	02 
Abra el embalaje y retire la Tienda de campaña y accesorios.	Extiende la tienda de campaña, busca la cuerda en el medio de un lado (como se muestra en la imagen) y tira de ella hacia arriba.

03 	04 
Según el segundo paso, continúe separando los demás lados y, finalmente, pida a alguien que sujete ambos lados de la tienda. Una persona entra al interior. de la tienda para levantar la parte superior.	Ingresa al interior de la tienda y use 2 postes de fibra para sostenerla. puerta como se muestra en la imagen.
05 	06 
Fije las esquinas con clavos molidos, ate las cuerdas del campamento y luego fíjelas con clavos molidos.	Una vez finalizada la construcción, también se puede utilizar la cubierta correspondiente para fijarla en los seis lados de la tienda con velcro en la cubierta, proporcionando sombra y protección contra la lluvia.

Instrucciones de almacenamiento:

01 	Después de quitar los accesorios como clavos de tierra, cuerdas de campamento, postes de fibra y cubiertas, primero ingrese a la tienda y baje la parte superior. Luego, presione cada lado hacia adentro y doble el soporte para unirlo.
---	--

02



Después de doblar y cerrar completamente, ate la carpa doblada firmemente con una cinta.

03



Coloque la carpa plegada y los accesorios en una bolsa de almacenamiento para completar el almacenamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghái 200000 República Popular China

Correo electrónico: support@vevor.com

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

CAMPING LUSTHUS SKÄRM TÄLT

Modell: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modell: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

MONTERINGS- OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Var noga med att följa följande instruktioner för att minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten.

sig.

VIKTIG

Följ ALLA säkerhetsinstruktioner nedan.

Ta bort förpackningsmaterialet innan du monterar eller använder produkten.

Se till att alla listade delar finns med i förpackningen och att de inte är skadade.

Läs noggrant igenom dessa monterings- och säkerhetsinstruktioner innan tältet används och spara dem för framtida bruk.

Denna produkt bör endast användas i icke-kommersiellt syfte.

SÄKERHETSINFORMATION

Tältet har inte testats för vind- och snölast, såvida inte annat tydligt anges. Därför täcks inte dessa laster av garantin. Vänligen håll koll på väderprognoserna för att kunna skydda eller montera ner tältet ordentligt innan problem uppstår. Tält bör endast användas som tillfälligt boende och bör monteras ner vid ogynnsamma väderförhållanden.

Se till att hålla tillräckligt avstånd till hus samt gas- och elledningar för att undvika eventuella skador. Kontrollera området för elkablar och gasledningar. Fråga din kommun om ytterligare information vid behov.

När du använder lämpliga värmare, håll ett minsta avstånd på 1,2 m till presenning. Öppen eld eller värmare med öppen låga, såsom terrassvärmare, parasolvärmare, gasvärmare etc., bör INTE användas inuti tältet.

SPECIFIKATIONER

Modell	FY-002
Produktstorlek	10 × 10 fot
Färg	Armégrön/Beige









Modell	FY-003
Produktstorlek	11,5 × 11,5 fot
Färg	Brun/Beige

Modell	FY-004
Produktstorlek	12 × 12 fot
Färg	Armégrön/Beige

Modell	FY-005
Produktstorlek	12,5 × 12,5 fot
Färg	Brun/Beige

Modell	FY-006
Produktstorlek	12 × 12 fot
Färg	Kaffefärgad/Beige

Komponenter

5. Tält *1

6. Täckduk * 6

3. Fiberstång *2

4. Lägerlina * 5

5. Lägerspik * 11





6. Bärväska *1



7. Stångväska * 1

8. Påse för pinnar och rep *1



9. Knytlina *2

Monteringsanvisningar:

01 	02 
Öppna förpackningen och ta ut tält och tillbehör.	Bred ut tältet, hitta draglinan mitt på ena sidan (som visas på bilden) och dra upp det.
03 	04 
Enligt det andra steget, fortsätt att dra isär de andra sidorna och låt slutligen någon hålla ner båda sidorna av tältet. En person går in i tältet. av tältet för att lyfta taket.	Gå in i tältet och använd två fiberstänger för att stödja dörren som visas på bilden.

05 	06 
Fäst hörnen med markspikar, knyt fast lägerrepen och fäst dem sedan med markspikar.	När konstruktionen är klar kan det matchande skyddet även användas för att fästa det på tältets sex sidor med kardborreband, vilket ger skugga och regnskydd.

Förvaringsinstruktioner:

01 	
Efter att du har tagit bort tillbehör som markspikar, tältrep, fiberstänger och överdrag, gå först in i tältet och dra ner taket. Tryck sedan varje sida inåt och vik ihop fästet.	
02 	03 
När tältet är helt vikt och stängt, knyt det tätt med ett band.	Lägg det hopfälda tältet och tillbehören i en förvaringspåse för fullständig förvaring.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina

E-post: support@vevor.com

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

CAMPING TUINHUISJE SCHERM TENT

Modellen: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modellen: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of

software-updates voor ons product.

MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem de volgende instructies nauwlettend in acht om het risico op letsel, ongelukken of schade aan het product te verminderen. zelf.

BELANGRIJK

Volg ALLE onderstaande veiligheidsinstructies op.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voordat u het product in elkaar zet of gebruikt.

Controleer of alle vermelde onderdelen in het pakket zitten en of ze niet beschadigd zijn.

Lees deze montage- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de tent gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Dit product mag uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

De tent is niet getest op wind- en sneeuwbelasting, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze belastingen vallen daarom niet onder de garantie. Houd de weersvoorspellingen in de gaten om de tent tijdig te kunnen beschermen of afbreken voordat er problemen ontstaan. Tenten zijn uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik en dienen bij ongunstige weersomstandigheden te worden afgebroken.

Houd voldoende afstand tot huizen en gas- en elektriciteitsleidingen om mogelijke schade te voorkomen. Controleer de omgeving op elektriciteitskabels en gasleidingen. Neem indien nodig contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Bij gebruik van geschikte verwarmingselementen dient u een minimale afstand van 1,2 meter tot het zeildoek aan te houden.

Open vuur of verwarmingselementen met open vlammen, zoals terrasverwarmers, parasolverwarmers, gaskachels etc., mogen in geen geval in de tent worden gebruikt.

SPECIFICATIES

Model	FY-002
Productgrootte	10 × 10ft
Kleur	Legergroen/Beige





Model	FY-003
Productgrootte	11,5 × 11,5 voet
Kleur	Bruin/Beige

Model	FY-004
Productgrootte	12 × 12ft
Kleur	Legergroen/Beige

Model	FY-005
Productgrootte	12,5 × 12,5 voet
Kleur	Bruin/Beige



Model	FY-006
Productgrootte	12 × 12ft
Kleur	Koffiekleurig/beige





Onderdelen


7. Tent *1	4. Kampeertouw * 5	7. Hengeltas*1
8. Afdekdoek * 6	5. Kampeernagel * 11	8. Zak met haringen en touwen *1
3. Vezelstaaf *2	6. Draagtas *1	9. Touw vastknopen *2

Montage-instructies:


01 	02 
Open de verpakking en haal de tent en accessoires.	Spreid de tent uit, zoek het trekkoord in het midden van één kant (zoals op de afbeelding te zien) en trek het omhoog.

03 	04 
Volgens de tweede stap trek je de andere zijanten verder uit elkaar en laat je uiteindelijk iemand beide zijanten van de tent vasthouden. Eén persoon gaat naar binnen. van de tent om het dak op te tillen.	Ga de tent in en gebruik 2 vezelstokken om de tent te ondersteunen. deur zoals op de afbeelding te zien is.
05 	06 
Zet de hoeken vast met grondpinnen, knoop de tenttouwen vast en zet ze vervolgens ook vast met grondpinnen.	Nadat de constructie is voltooid, kan de bijpassende hoes ook worden gebruikt om deze met klittenband aan de zes zijden van de tent te bevestigen, waardoor schaduw en bescherming tegen regen worden geboden.

Bewaarvoorschriften:


01 	Nadat je accessoires zoals grondpinnen, kampeertouwen, vezelstokken en hoezen hebt verwijderd, ga je eerst de tent in en trek je het dak naar beneden. Druk vervolgens beide zijanten naar binnen en vouw de beugels samen.
---	--

02



Nadat je de tent volledig hebt opgevouwen en dichtgemaakt,
bind je hem stevig vast met een lint.

03



Stop de opgevouwen
tent en accessoires in
een opbergtas om ze op
te bergen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Volksrepubliek China

E-mail: support@vevor.com

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET
EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

Vertegenwoordiger in het VK: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

CAMPING BELVÉDÈRE ÉCRAN TENTE

Modèle : FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modèle : FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre

produit.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ

Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes afin de réduire les risques de blessures, d'accidents ou d'endommagement du produit.

elle-même.

IMPORTANT

Veuillez suivre TOUTES les consignes de sécurité ci-dessous.

Veuillez retirer l'emballage avant d'assembler ou d'utiliser le produit.

Veuillez vous assurer que toutes les pièces mentionnées sont incluses dans le colis et qu'elles ne sont pas endommagées.

Veuillez lire attentivement ces instructions de montage et de sécurité avant d'utiliser la tente et conservez-les pour référence ultérieure.

Ce produit ne doit être utilisé qu'à des fins non commerciales.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

La tente n'a pas été testée pour sa résistance au vent et à la neige, sauf indication contraire. Par conséquent, ces charges ne sont pas couvertes par la garantie. Veuillez consulter les prévisions météorologiques afin de protéger ou de démonter la tente avant l'apparition de problèmes. Les tentes ne doivent être utilisées que comme abri temporaire et doivent être démontées en cas d'intempéries.

Veillez à maintenir une distance suffisante avec les habitations ainsi qu'avec les lignes de gaz et d'électricité afin d'éviter tout dommage. Veuillez vérifier la présence de câbles électriques et de conduites de gaz dans les environs. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie.

Lors de l'utilisation d'un chauffage adapté, maintenez une distance minimale de 1,2 m par rapport à la bâche. Il est strictement interdit d'utiliser à l'intérieur de la tente des feux ouverts ou des appareils de chauffage à flamme nue, tels que des chauffages de terrasse, des chauffages de parasol, des chauffages à gaz, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	FY-002
Taille du produit	10 × 10 pieds
Couleur	Vert armée/Beige






Modèle	FY-003
Taille du produit	11,5 × 11,5 pi
Couleur	Marron/Beige

Modèle	FY-004
Taille du produit	12 × 12 pieds
Couleur	Vert armée/Beige

Modèle	FY-005
Taille du produit	12,5 × 12,5 pi
Couleur	Marron/Beige



Modèle	FY-006
Taille du produit	12 × 12 pieds
Couleur	Couleur café/beige





Composants

1 	2 	3 	4 
	6 	7 	5 
			8 
			9 


9. Tente *1	4. Corde de camp * 5	7. Sac à cannes*1
10. Toile de protection * 6	5. Clou de camp * 11	8. Sac pour piquets et cordes *1
3. Tige en fibre *2	6. Sac de transport *1	9. Corde à nouer *2

Instructions de montage :


01 	02 
Ouvrez l'emballage et retirez le tente et accessoires.	Dépliez la tente, repérez la corde de traction au milieu d'un côté (comme indiqué sur l'image) et tirez dessus.

03 	04 
À la deuxième étape, continuez à écarter les autres côtés, puis demandez à quelqu'un de maintenir les deux côtés de la tente. Une personne entre ensuite à l'intérieur. de la tente pour soulever le toit.	Entrez dans la tente et utilisez 2 poteaux en fibre pour soutenir la porte telle qu'illustrée sur la photo.
05 	06 
Fixez les angles avec des clous au sol, attachez les cordes du campement, puis fixez-les avec des clous au sol.	Une fois le montage terminé, la bâche assortie peut également être utilisée pour la fixer sur les six côtés de la tente grâce à des bandes Velcro, offrant ainsi une protection contre le soleil et la pluie.

Instructions de stockage :


01 	Après avoir retiré les accessoires tels que les piquets de sol, les cordes de camping, les poteaux en fibre et les bâches, entrez d'abord dans la tente et rabattez le haut. Ensuite, appuyez sur chaque côté vers l'intérieur et repliez le support.
---	--

02



Après avoir complètement plié et fermé la tente, attachez-la solidement avec un ruban.

03



Rangez la tente pliée et ses accessoires dans un sac de rangement pour terminer le rangement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 République populaire de Chine

Courriel : support@vevor.com

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166

Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

CAMPING PAVILLON BILDSCHIRM ZELT

Modell: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modell: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

MONTAGEANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen genau, um das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Beschädigungen des Produkts zu verringern.

selbst.

WICHTIG

Bitte befolgen Sie ALLE unten aufgeführten Sicherheitshinweise.

Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt montieren oder verwenden.

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle aufgeführten Teile im Paket enthalten und unbeschädigt sind.

Bitte lesen Sie diese Montage- und Sicherheitshinweise vor der Benutzung des Zeltes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Produkt darf nur für nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten geprüft, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Daher sind diese Belastungen nicht von der Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie die Wettervorhersage, um das Zelt rechtzeitig zu schützen oder abzubauen. Zelte sollten nur als vorübergehende Unterkunft genutzt und bei widrigen Wetterbedingungen abgebaut werden.

Halten Sie unbedingt ausreichend Abstand zu Häusern sowie Gas- und Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Strom- und Gasleitungen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zu erhalten.

Bei Verwendung geeigneter Heizgeräte ist ein Mindestabstand von 1,2 m zum Zeltplanenmaterial einzuhalten. Offenes Feuer oder Heizgeräte mit offener Flamme, wie z. B. Terrassenheizstrahler, Sonnenschirmheizstrahler, Gasheizstrahler usw., dürfen in keinem Fall im Zelt verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	FY-002
Produktgröße	10 × 10 Fuß
Farbe	Armeegrün/Beige







Modell	FY-003
Produktgröße	11,5 × 11,5 Fuß
Farbe	Braun/Beige

Modell	FY-004
Produktgröße	12 × 12 Fuß
Farbe	Armeegrün/Beige


Modell	Geschäftsjahr 005
Produktgröße	12,5 × 12,5 Fuß
Farbe	Braun/Beige





Modell	FY-006
Produktgröße	12 × 12 Fuß
Farbe	Kaffeefarben/Beige

Komponenten


1 	2 	3 	4  5 	6 	7 	8  9 
11. Zelt *1 12. Bezugstuch * 6 3. Faserstab *2	4. Campseil * 5 5. Camp-Nagel * 11 6. Tragetasche *1	7. Stangentasche*1 8. Beutel für Heringe und Seile *1 9. Seil binden *2				

Montageanleitung:


01 	02 
Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Zelt und Zubehör.	Breiten Sie das Zelt aus, suchen Sie das Zugseil in der Mitte einer Seite (wie im Bild gezeigt) und ziehen Sie es hoch.

03 	04 
Im zweiten Schritt werden die anderen Seiten weiter auseinandergezogen, bis schließlich jemand beide Seiten des Zelt festhält. Eine Person betritt das Zelt von innen. des Zelt, um das Dach anzuheben.	Betreten Sie das Zeltinnere und verwenden Sie 2 Fiberglasstangen zur Abstützung. Tür wie auf dem Bild gezeigt.
05 	06 
Die Ecken mit Erdankern fixieren, die Zeltseile daran befestigen und diese dann ebenfalls mit Erdankern sichern.	Nach Abschluss des Aufbaus kann die passende Abdeckung auch verwendet werden, um sie mit Klettverschluss an den sechs Seiten des Zeltes zu befestigen und so Schatten und Regenschutz zu bieten.

Aufbewahrungshinweise:

01 	Nachdem Zubehör wie Heringe, Zeltleinen, Fiberglasstangen und Abdeckungen entfernt wurden, betreten Sie zuerst das Zelt und ziehen Sie das Dach nach unten. Drücken Sie dann jede Seite nach innen und klappen Sie die Halterung zusammen.
---	---

02



Nach dem vollständigen Zusammenfallen und Schließen das zusammengefaltete Zelt mit einem Band fest zubinden.

03



Zum Verstauen das zusammengefaltete Zelt und das Zubehör in einer Aufbewahrungstasche verstauen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Volksrepublik China

E-Mail: support@vevor.com

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,
EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

KEMPING BALKON EKRAN NAMIOT

Modelu: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modelu: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZEŃSTWA

Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, wypadków lub uszkodzenia produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

się.

WAŻNY

Proszę przestrzegać WSZYSTKICH poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Przed montażem i użyciem produktu należy usunąć opakowanie. Upewnij się, że w przesyłce znajdują się wszystkie wymienione części i że nie są uszkodzone.

Przed użyciem namiotu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i bezpieczeństwa. Zachowaj ją na przyszłość. Produkt ten powinien być używany wyłącznie w celach niekomercyjnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Namiot nie był testowany pod kątem obciążenia wiatrem i śniegiem, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o śledzenie prognoz pogody, aby móc odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować namiot, zanim wystąpią problemy. Namioty powinny być wykorzystywane wyłącznie jako tymczasowe zakwaterowanie i należy je demontować w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zachowaj odpowiednią odległość od domów, a także linii gazowych i energetycznych, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Sprawdź okolicę pod kątem kabli energetycznych i linii gazowych. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji.

Używając odpowiednich grzejników, należy zachować minimalną odległość 1,2 m od plandeki. W żadnym wypadku nie należy używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, takich jak grzejniki tarasowe, grzejniki parasolowe, grzejniki gazowe itp. wewnątrz namiotu.

SPECYFIKACJE

Model	Rok fiskalny 2002
Rozmiar produktu	10×10 stóp
Kolor	Zieleń wojskowa/Beżowy







Model	Rok fiskalny 2003
Rozmiar produktu	11,5×11,5 stopy
Kolor	Brązowy/Beżowy

Model	Rok fiskalny 2004
Rozmiar produktu	12×12 stóp
Kolor	Zieleń wojskowa/Beżowy

Model	Rok fiskalny 2005
Rozmiar produktu	12,5×12,5 stopy
Kolor	Brązowy/Beżowy


Model	Rok fiskalny 2006
Rozmiar produktu	12×12 stóp
Kolor	Kolor kawy/beżowy





Komponenty


13. Namiot *1	4. Lina obozowa * 5	7. Torba na kije*1
14. Tkanina okładkowa * 6	5. Gwóźdź obozowy * 11	8. Worek na kołki i liny *1
3. Pręt z włókna *2	6. Torba transportowa *1	9. Lina wiążąca *2

Instrukcja montażu:

01 	02 
Otwórz opakowanie i wyjmij namiot i akcesoria.	Rozłóż namiot, znajdź linkę do rozpinania na środku jednej ze ścianek (jak pokazano na rysunku) i pociągnij ją do góry.


03 	04 
Zgodnie z drugim krokiem, kontynuuj rozsuwanie pozostałych boków, a na koniec niech ktoś przytrzyma obie strony namiotu. Jedna osoba wchodzi do środka namiotu, aby podnieść górę.	Wejść do środka namiotu i użyj dwóch słupków z włókna, aby go podeprzeć. drzw jak pokazano na zdjęciu.
05 	06 
Zamocuj rogi gwoździami gruntowymi, zwiąż liny obozowe, a następnie przymocuj je gwoździami gruntowymi.	Po zakończeniu montażu można przymocować pasujący pokrowiec do sześciu boków namiotu za pomocą rzepów, zapewniając w ten sposób cień i ochronę przed deszczem.

Instrukcje dotyczące przechowywania:




Po usunięciu akcesoriów, takich jak gwoździe mocujące do podłoża, liny obozowe, słupki z włókna i pokrowce, najpierw wejdź do namiotu i ściągnij jego górę w dół. Następnie dociśnij każdy bok do środka i złóż wspornik.

02



Po całkowitym złożeniu i zamknięciu namiotu, należy go ciasno związać wstążką.

03



Aby dopełnić przechowywanie, włóż złożony namiot i akcesoria do torby.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 P .R. Chiny

Adres e-mail: support@vevor.com

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868






Upgrade · The Home Creator Way

CAMPEGGIO GAZEBO SCHERMO TENDA

Modello: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

Modello: FY-002 , FY-003, FY-004, FY-005 , FY-006



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA

Si prega di prestare molta attenzione alle seguenti istruzioni per ridurre il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto si.

IMPORTANTE

Si prega di seguire TUTTE le istruzioni di sicurezza elencate di seguito.

Rimuovere il materiale di imballaggio prima di montare o utilizzare il prodotto.

Assicurarsi che tutti i componenti elencati siano inclusi nella confezione e che non siano danneggiati.

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio e di sicurezza prima di utilizzare la tenda e di conservarle per riferimento futuro.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per scopi non commerciali.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

La tenda non è stata testata per carichi di vento e neve, salvo diversa indicazione. Pertanto, tali carichi non sono coperti da garanzia. Si prega di consultare le previsioni meteo per poter proteggere adeguatamente la tenda o smontarla prima che si verifichino problemi. Le tende devono essere utilizzate solo come alloggio temporaneo e devono essere smontate in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Assicuratevi di mantenere una distanza sufficiente dalle abitazioni e dalle linee del gas e dell'elettricità per evitare possibili danni.

Controllate la presenza di cavi elettrici e linee del gas nell'area. Se necessario, chiedete ulteriori informazioni alle autorità locali.

Quando si utilizzano riscaldatori idonei, mantenere una distanza minima di 1,2 m dal telo. In nessun caso, all'interno della tenda devono essere utilizzati fuochi o riscaldatori con fiamme libere, come stufe da esterno, riscaldatori per ombrelloni, stufe a gas ecc.

SPECIFICHE

Modello	FY-002
Dimensioni del prodotto	10 × 10 piedi
Colore	Verde militare/Beige







Modello	FY-003
Dimensioni del prodotto	11,5 × 11,5 piedi
Colore	Marrone/Beige

Modello	FY-004
Dimensioni del prodotto	12 × 12 piedi
Colore	Verde militare/Beige

Modello	FY-005
Dimensioni del prodotto	12,5 × 12,5 piedi
Colore	Marrone/Beige



Modello	FY-006
Dimensioni del prodotto	12 × 12 piedi
Colore	Color caffè/beige





Componenti


15. Tenda *1	4. Corda da campeggio * 5	7. Borsa per pali*1
16. Telo di copertura * 6	5. Chiodo da campo * 11	8. Borsa per picchetti e corde *1
3. Asta in fibra *2	6. Borsa per il trasporto *1	9. Legare la corda *2

Istruzioni di montaggio:


01 	02 
Aprire la confezione e rimuovere il tenda e accessori.	Stendete la tenda, individuate la corda di trazione al centro di un lato (come mostrato nella foto) e tiratela verso l'alto.

03 	04 
Secondo il secondo passaggio, continua a tirare gli altri lati e infine chiedi a qualcuno di tenere fermi entrambi i lati della tenda. Una persona entra dall'interno della tenda per sollevare la parte superiore.	Entrare all'interno della tenda e utilizzare 2 pali in fibra per sostenere il porta come mostrato nella foto.
05 	06 
Fissare gli angoli con chiodi a terra, legare le corde dell'accampamento e poi fissarle con chiodi a terra.	Una volta completata la costruzione, è possibile utilizzare anche la copertura abbinata per fissarla sui sei lati della tenda tramite il velcro presente sulla copertura, garantendo ombra e protezione dalla pioggia.

Istruzioni per la conservazione:

01 	Dopo aver rimosso gli accessori quali chiodi da terra, corde da campeggio, pali in fibra e coperture, per prima cosa entrare nella tenda e tirare la parte superiore verso il basso. Quindi, premere ciascun lato verso l'interno e piegare insieme la staffa.
---	---

02



Dopo averla piegata e chiusa completamente, legare saldamente la tenda piegata con un nastro.

03



Per completare lo stoccaggio, riporre la tenda piegata e gli accessori in una borsa portaoggetti.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese

E-mail: support@vevor.com

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

e-crossstu@outlook.com +49 69332967674

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

