ASSEMBLY INSTRUCTION

A X1PC	B X4PC	C X1PC	D X4PC M8 16	E X8PC M6 13	F X12PC M8 16
					
G X1PC	**H X4PC**	**I X12PC**			
					

1



2



3