
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part?
Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

WARNINGS

Important reminder:
Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.





WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

AVERTISSEMENTS

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.

Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.





AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT


Les matériaux d'emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez tous les matériaux d'emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Si l'emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un entretien insuffisant, d'une modification non autorisée, ou du non-respect des instructions et avertissements du produit. Cette limitation n'exclut pas la responsabilité qui ne peut être exclue en vertu de la loi applicable.


Explosion Diagram / Diagramme éclaté




Parts List / Liste des pièces




① x1




② x1




③ x1




④ x1




⑤ x1




⑥ x1




⑦ x2




⑧ x1




⑨ x1




⑩ x1




⑪ x1




⑫ x1




⑬ x2




⑭ x1




⑮ x1




⑯ x1




⑰ x1




⑱ x1



⑲ x1

















⑳ x1




㉑ x3

Parts List / Liste des pièces


 22 x2	 23 x1	 24 x1
 25 x1	 26 x1	 27 x1
 28 x1	 29 x1	 30 x1
 31 x1	 32 x1	 33 x1
 34 x1	 35 x1	

Hardware List / Liste du matériel

No.	Code	Diagram	Description	Quantity	Spare
1	**A1**			99	2
2	**A2**		Ø15 x 9.5 mm	99	2
3	**B1**		Ø4 x 40 mm	13	2
4	**B2**		Ø6 x 50 mm	4	
5	**B3**		Ø6 x 10 mm	4	
6	**B4**		Ø3.5 x 12 mm	26	2
7	**B5**		Ø4 x 14 mm	24	2
8	**B6**		Ø3 x 12 mm	36	2
9	**C1**		Ø6 x 30 mm	57	2
10	**C2**			4	
11	**C3**			3	
12	**C4**			2	
			Ø3x12 mm	8	2
13	**C5**			60	2
14	**C6**			1	

Spare parts are packed together in one package.


Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.



THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Hardware List / Liste du matériel

No.	Code	Diagram	Description	Quantity	Spare
15	**D1**			2	
			M4 x 12 mm	16	2
			M4 x 35 mm	2	
				2	
16	**D2**			4	
17	**D3**			1	
15	**HG**		20" Slide Glissière de 20 pouces	2	
			20" Slide Glissière de 20 pouces	2	
16	**CL**		16" Slide (CR) Glissière de 16 pouces(CR)	1	
	CR		16" Slide (CL) Glissière de 16 pouces(CL)	1	
	DL		16" Slide (DR) Glissière de 16 pouces(DR)	1	
	DR		16" Slide (DL) Glissière de 16 pouces(DL)	1	

Spare parts are packed together in one package.

Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.









THE SPARE BAG INCLUDED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING








Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Box A Part List / Liste des pièces du carton A

This product is packed in 3 cartons. This is Carton 1. The other parts are in the remaining 2 cartons. Please ensure you have received all 3 cartons before installation.

Ce produit est conditionné en 3 cartons. Celui-ci est le carton n° 1. Les autres pièces se trouvent dans les 2 cartons restants. Veuillez vous assurer d'avoir reçu les 3 cartons avant de procéder à l'installation.

Item no. Article n°	Reference Image Image de référence	Qty. Qté.
①		1
②		1
③		1
④		1
⑤		1
⑥		1
⑧		1
⑪		1
⑫		1









Item no. Article n°	Reference Image Image de référence	Qty. Qté.
⑭		1
⑮		1
⑯		1
⑰		1
㉔		1
㉕		1
㉜		1
㉟		1
	 HARDWARE PACK	1









Box B Part List / Liste des pièces du carton B

Assembly steps refer to assembly instructions from Box A
Les étapes d'assemblage se réfèrent aux instructions d'assemblage du carton A

This product is packed in 3 cartons. This is Carton 2. The other parts are in the remaining 2 cartons. Please ensure you have received all 3 cartons before installation.

Ce produit est conditionné en 3 cartons. Celui-ci est le carton n° 2. Les autres pièces se trouvent dans les 2 cartons restants. Veuillez vous assurer d'avoir reçu les 3 cartons avant de procéder à l'installation.


Item no. Article n°	Reference Image Image de référence	Qty. Qté.
⑦		2
⑨		1
⑩		1
⑬		2
⑱		1
⑲		1
⑳		1
㉑		3
㉒		2


Item no. Article n°	Reference Image Image de référence	Qty. Qté.
㉓		1
㉖		1
㉗		1
㉘		1
㉙		1
㉚		1
㉛		1
㉝		1
㉞		1

Assemble/Assembler

Step/Étape 1


	
A1	8PCS






Step/Étape 2


			
A2	6PCS	C1	4PCS







Assemble/Assembler


Step/Étape 3


				
D1	2PCS	D1	2PCS	





Step/Étape 4

								
A1	13PCS	CL	1PC	B4	7PCS	HG	1PC	













Step/Étape 5

				
A2	2PCS	C1	2PCS	




Step/Étape 6


		
A2	2PCS	




Assemble/Assembler


Step/Étape 7


				
A2	2PCS	C1	2PCS	




Step/Étape 8


						
A1	4PCS	A2	4PCS	C1	2PCS	










Step/Étape 9


				
A2	7PCS	C1	2PCS	




Step/Étape 10

						
A1	11PCS	GH	1PC	B4	4PCS	












Assemble/Assembler


Step/Étape 11

						
A1	20PCS	CR	1PC	B4	3PCS	











Step/Étape 12


				
A2	18PCS	C1	6PCS	



Assemble/Assembler


Step/Étape 13

B2	4PCS	B3	4PCS	C6	1PC	A2	2PCS




Step/Étape 14

A2	13PCS	C1	2PCS




Step/Étape 15

B6	36PCS



Step/Étape 16


D1	2PCS	D3	1PC




Assemble/Assembler

Step/Étape 17


			
C2	4PCS	B5	8PCS






Step/Étape 18


	
B5	16PCS





HINGE INSTRUCTION


a:



SCREW IN AND OUT HERE, IT CAN ADJUST THE DOOR UP AND DOWN

Vissez et dévissez ici, cela permet de régler la porte en hauteur.


b:



SCREW IN AND OUT HERE, IT CAN ADJUST THE DOOR UP AND BACK

Vissez et dévissez ici, cela permet de régler la porte
en hauteur et en profondeur.

c:




SCREW IN AND OUT HERE, IT CAN ADJUST THE DOOR UP AND RIGHT


Vissez et dévissez ici, cela permet de régler la porte
en hauteur et vers la droite.


Step/Étape
19


A1	26PCS












Step/Étape
20


A1	12PCS	C4	2PCS	C4	8PCS





























Assemble/Assembler



Step/Étape 21


				
A2	4PCS	C1	2PCS	






Step/Étape 22



						
A2	2PCS	C1	2PCS	B1	2PCS	







Assemble/Assembler


Step/Étape 23

				
B1	2PCS	C1	1PC	






Step/Étape 24

			
A2	2PCS		





Step/Étape 25

				
C1	1PC	B1	2PCS	





Step/Étape 26


				
A2	2PCS	C1	1PC	



Step/Étape 27


			
C1	1PC	B1	2PCS






Step/Étape 28


			
A2	2PCS	C1	1PC






Step/Étape 29

A2	11PCS	C1	10PCS




Step/Étape 30


A2	2PCS	C1	4PCS



Assemble/Assembler


Step/Étape
31


				
A2	13PCS	C1	14PCS	




Assemble/Assembler


Step/Étape 32


				
A2	3PCS	D1	12PCS	



Step/Étape 33


				
B4	6PCS	HG	2PCS	







Step/Étape
34

D1	2PCS	D1	2PCS








Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.


1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.


Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.
Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.




Step/Étape
35






Step/Étape
36

D2	4PCS





Step/Étape
37



Step/Étape
38


B1	5PCS







Step/Étape
39



A1	5PCS	A2	5PCS









Step/Étape 40


						
B4	6PCS	DL	1PC	DR	1PC	



Step/Étape 41

		
C5	60PCS	





Use the stickers to cover the holes

Utilisez les autocollants fournis pour recouvrir les trous.

