



ASSEMBLY INSTRUCTIONS




This product comes in 3 packages




IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual before starting to assembling or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.




AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching the furniture should be assembled on a soft layer—could be a rug.




IMPROVE ASSEMBLY EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.




ANTI-TOPPLE WARNING !

Overturned furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping, be sure to use a wall-anchoring attachment. If one is not included with this product, please purchase a suitable attachment that fits your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow all instructions carefully.




MAINTENANCE AND CLEANING !

For regular maintenance and cleaning, use a rag dipped in neutral detergent to wipe the frame thoroughly, and then dry it with a clean rag. For glass surfaces, wipe with a rag dampened with water or glass cleaner, and then dry with a clean, dry cloth.




¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Por favor, lee todo el manual antes de comenzar a ensamblar o usar este producto. Sigue las instrucciones detenidamente y consérvalo para futuras consultas.




¡EVITA LOS RAYONES!

Para evitar que el mueble se raye, debe ensamblarse sobre una superficie suave, como una alfombra.




¡MEJORA LA EFICIENCIA!

Intenta encontrar a alguien que te ayude con la instalación; trabajar en pareja puede aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de montaje.



¡ADVERTENCIA ANTIVUELCO!

El mobiliario volcado puede causar lesiones graves o incluso mortales por aplastamiento. Para evitar que se vuelque, asegúrate de utilizar el sistema de anclaje a la pared. Si este producto no lo incluye, adquiere un anclaje compatible con tu pared. Si no estás seguro de cuál usar, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cuidadosamente cada paso de las instrucciones.










¡MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA!

Para el mantenimiento y la limpieza regulares del producto, limpia el marco con un paño humedecido en un detergente neutro y luego sécalo con un paño limpio. Para los materiales de vidrio, límpialos con un paño humedecido en limpiador de vidrios con agua y luego sécalos con un paño seco.










The following are common installation steps. Correct operation is required to avoid product damage.







Los siguientes pasos de instalación son bastante comunes y requieren una operación correcta durante el proceso de montaje. El uso incorrecto puede dañar el mueble.











Please prepare the following tools





If you choose to use power tools, set them to a low-power setting. Use caution—power tools may crack or damage the furniture and can also harm the hardware. □



Some accessories have similar shapes, please distinguish them according to their numbers and sizes during installation.

A x 57+4  Ø 6 x 35 mm	B x 57+4  Ø 15 x 9 mm	C x 44+4  Ø 6 x 30 mm	D x 31+3  Ø 4 x 35 mm	E x 38+4  Ø 3 x 12 mm
F x 12  Ø 7 x 60 mm	G x 12  Ø 5 x 25 mm	H x 4 	J x 1 	K x 40+4 
L x 40+4  Ø 3 x 14 mm	M x 10 	N x 6 	O x 104+4  Ø 4 x 14 mm	P x 9 
Q x 12+1  Ø 4 x 16 mm	R x 6+1  Ø 4 x 10 mm	S x 1 S-1  x 2 S-2  x 2 S-3  x 2 S-4  x 2 Ø 4 x 12 mm Ø 6 x 30 mm Ø 4 x 35 mm		






Please prepare the following tools





If you choose to use power tools, set them to a low-power setting. Use caution—power tools may crack or damage the furniture and can also harm the hardware.□



Some accessories have similar shapes, please distinguish them according to their numbers and sizes during installation.



Por favor, prepara las siguientes herramientas





Si decides utilizar herramientas eléctricas, ajústalas a una velocidad baja. ¡Ten cuidado! Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, y también pueden dañar los herrajes.



Algunos accesorios tienen la misma forma; por favor, distíngalos según sus números y tamaños durante la instalación.

A x 57+4 $\varnothing 6 \times 35 \text{ mm}$	B x 57+4 $\varnothing 15 \times 9 \text{ mm}$	C x 44+4 $\varnothing 6 \times 30 \text{ mm}$	D x 31+3 $\varnothing 4 \times 35 \text{ mm}$	E x 38+4 $\varnothing 3 \times 12 \text{ mm}$
F x 12 $\varnothing 7 \times 60 \text{ mm}$	G x 12 $\varnothing 5 \times 25 \text{ mm}$	H x 4 	J x 1 	K x 40+4
L x 40+4 $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$	M x 10 	N x 6 	O x 104+4 $\varnothing 4 \times 14 \text{ mm}$	P x 9
Q x 12+1 $\varnothing 4 \times 16 \text{ mm}$	R x 6+1 $\varnothing 4 \times 10 \text{ mm}$	S x 1		
S-1 x 2			S-2 x 2 $\varnothing 4 \times 12 \text{ mm}$	S-3 x 2 $\varnothing 6 \times 30 \text{ mm}$
			S-4 x 2 $\varnothing 4 \times 35 \text{ mm}$	

Por favor, prepara las siguientes herramientas




Si decides utilizar herramientas eléctricas, ajústalas a una velocidad baja. ¡Ten cuidado! Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, y también pueden dañar los herrajes.



Algunos accesorios tienen la misma forma; por favor, distíngalos según sus números y tamaños durante la instalación.

T x 1	CL x 3	CR x 3	DL x 3	DR x 3
M4	L = 350 mm	L = 350 mm	L = 350 mm	L = 350 mm

Parts List



⚠ WARNING	
	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install Anti-tip device provided • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers.
	This is a permanent label. Do not remove!



120 MINUTES




2 ADULTS



INTERMEDIATE

Lista de Piezas



⚠ ADVERTENCIA



Los niños han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de que el mueble se vuelque:

- SIEMPRE instala el dispositivo antivuelco incluido.
- NUNCA coloques un televisor sobre este producto.
- NUNCA permitas que los niños se suban, trepen o cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abras más de un cajón a la vez.
- Coloca los objetos más pesados en los cajones inferiores.

**Esta es una etiqueta permanente.
¡No la retires!**



60 MINUTOS



2 ADULTOS



INTERMEDIO



Cut out this page for easy viewing during subsequent installation.


Recorte esta página para poder consultarla fácilmente durante la instalación posterior.

Parts List

Lista de Piezas







BOX 1/2
CAJA 1/2




[EN] Hardware Kit



[ES] Kit de hardware




x3




x2




x3




x3



x2



x3



x3



x3



Parts List

Lista de Piezas

Cut out this page for easy viewing
during subsequent installation.

Recorte esta página para poder
consultarla fácilmente durante la
instalación posterior.

BOX 2/2
CAJA 2/2





Cut out this page for easy viewing during subsequent installation.





Recorte esta página para poder consultarla fácilmente durante la instalación posterior.

Parts List


Lista de Piezas




BOX **3/3**
CAJA **3/3**





x2




x2



x3




01



[EN] Secure drawer slides (CL) and (CR) to panels 8 and 9 with screws (E). Screw cam bolts (A) into panels 8 and 9.


[ES] Fije las correderas de cajón (CL) y (CR) a los paneles 8 y 9 con los tornillos (E). Atornille los pernos de leva (A) en los paneles 8 y 9. □



02




B x 2



[EN] Connect panels 9 and 16, then insert cam lock (B) into the corresponding hole on panel 16 and turn clockwise to tighten and secure.



[ES] Conecte los paneles 9 y 16, luego inserte el excéntrico (B) en el agujero correspondiente del panel 16 y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretar y fijar.□



03




B x 2





04

[EN] Slide panel No. 27 into place along the pre-cut groove.


[ES] Deslice el panel No. 27 en su lugar a lo largo de la ranura previamente cortada.□



05




06




[EN] First use dowel (C) to position panel 11 onto the assembled parts, then secure firmly with screw (D).


[ES] Primero use la espiga (C) para colocar el panel 11 sobre las piezas ensambladas, luego fíjelo firmemente con el tornillo (D). □



07





08



09




B x 10




2 ADULTS

10




2 ADULTS


11




12



13





14



15




B x 8





2 ADULTS

16




2 ADULTS

17




18




[EN] First connect panels 1, 2, 3, 4 and 5 with dowel (C), then use hex wrench (T) to turn straight screw (F) clockwise to tighten and secure.



[ES] Primero conecte los paneles 1, 2, 3, 4 y 5 con la espiga (C), luego use la llave hexagonal (T) para girar el tornillo recto (F) en el sentido de las agujas del reloj para apretar y fijar. □




19




20





21



2 ADULTS




22



2 ADULTS

23




[EN] Insert back panel clip (K) into the back slot and secure firmly with screw (L).





[ES] Inserte el clip del panel trasero (K) en la ranura trasera y fíjelo firmemente con el tornillo (L). □




2 ADULTS



24



x12




26

[EN] Note the difference between the two hinge types.□


- Door hinges (N) are used on the outer left and right door panels.
- Door hinges (M) are used on the middle door panels.□

[ES] Observe la diferencia entre los dos tipos de bisagras.

- Las bisagras de puerta (N) se utilizan en los paneles de puerta exteriores izquierdo y derecho.
- Las bisagras de puerta (M) se utilizan en los paneles de puerta centrales.□





N




M

27




[EN] Secure hinge (M) to door panels 17 and 19 with screw (O).

[ES] Fije la bisagra (M) a los paneles de la puerta 17 y 19 con el tornillo (O). □




28





[EN] Secure hinges with screw (O) and install door panels 17 and 19 onto the assembled cabinet.


[ES] Fije las bisagras con el tornillo (O) e instale los paneles de puerta 17 y 19 en el gabinete ensamblado.



2 ADULTS




29




[EN] Install handle (P) onto door panels 17 and 19 with screw (Q).

[ES] Instale la manija (P) en los paneles de puerta 17 y 19 con el tornillo (Q). □






30



[EN] Secure hinge (N) to door panel 18 with screw (O).


[ES] Fije la bisagra (N) al panel de la puerta 18 con el tornillo (O).



31




O x 24




[EN] Secure hinge with screw (O) and install door panel 18 onto the assembled cabinet.


[ES] Fije la bisagra con el tornillo (O) e instale el panel de puerta 18 en el gabinete ensamblado.



2 ADULTS





32




[EN] Install handle (P) onto door panel 18 with screw (Q).


[ES] Instale la manija (P) en el panel de puerta 18 con el tornillo (Q). □




33



34





35







36




B x 15





37








39



[EN] Install anti-tipping device as shown.

[ES] Instale el dispositivo antivuelco como se muestra. □





2 ADULTS




[EN] If the doors are not aligned after installation, watch the video. Adjust the hinge screws as needed to achieve proper alignment.


[ES] Si las puertas no están alineadas después de la instalación, vea el video. Ajuste los tornillos de las bisagras según sea necesario para lograr una alineación correcta.





①




②




③





①




②



③



①



②

