


8429096COM/8429847COM Accent Cabinet

REALROOMS®

Date of Purchase ____ / ____ / ____
Lot Number:

B348429XXXCOM00KX



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

DOREL HOME FURNISHINGS


Call: 1-800-489-3351 (toll free)

Visit: www.dorelhome.com/help/ameriwood



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves .



People needed
for assembly:
02

Follow **Dorel Home Furnishings**
/ **Ameriwood Home**




Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

Call us!
1-800-489-3351






Visit: www.dorelhome.com/help/ameriwood

Helpful Hints



PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.






Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Arrow to point towards end hole in edge of part


2




3



4









Before You Start

Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.



Wood Dowel Insertion:
Insert wood dowel completely into the hole.




2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

Board Identification


Not Actual Size

A




Top panel
1 PC

B




Bottom panel
1 PC

C




Left side panel
1 PC

D




Right side panel
1 PC

E




Shelf
1 PC

F




Left door
1 PC

G




Right door
1 PC

H



Bottom front support
1 PC

I




Bottom rear support
1 PC

Board Identification


Not Actual Size

J




Bottom left support
1 PC

K



Bottom right support
1 PC

L




Back panel
1 PC

**For any replacement
part, see page 8.**

Board Identification

Not Actual Size



Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

LABEL	PART NAME	Quantity	8429096COM (Walnut & Black)	8429847COM (Blonde OAK)
A	TOP PANEL	1	T8429096010KX	T8429847010KX
B	BOTTOM PANEL	1	T8429096020KX	T8429847020KX
C	LEFT SIDE PANEL	1	T8429096030KX	T8429847030KX
D	RIGHT SIDE PANEL	1	T8429096040KX	T8429847040KX
E	SHELF	1	T8429096050KX	T8429847050KX
F	LEFT DOOR	1	T8429096060KX	T8429847060KX
G	RIGHT DOOR	1	T8429096070KX	T8429847070KX
H	BOTTOM FRONT SUPPORT	1	T8429096080KX	T8429847080KX
I	BOTTOM REAR SUPPORT	1	T8429096090KX	T8429847090KX
J	BOTTOM LEFT SUPPORT	1	T8429096100KX	T8429847100KX
K	BOTTOM RIGHT SUPPORT	1	T8429096110KX	T8429847110KX
L	BACK PANEL	1	T8429096120KX	T8429847120KX

Part List


Actual Size



①

(x16)


Wood dowel
Ø8x30 mm



②

(x4)


Screw
Ø4x45 mm



③

(x26)


Screw
Ø3.5x15 mm



④

(x4)

Screw
Ø3x15 mm




⑤

(x22)

Cam bolt
M8x20 mm


Not Actual Size



⑥

(x22)

Cam lock
Ø15x12 mm



⑦

(x4)


Euro hinge
Ø35MM



⑧

(x4)


Shelf support
Ø5x 16MM



⑨

(x4)

Plastic clamp



⑩

(x1)

Door stop

For any replacement
hardware, see page 10.

Hardware Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.




Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

MODEL#	8429096COM (Walnut & Black)	8429847COM (Blonde Oak)
Hardware Bag Reference#:	28429096COM0KX	28429847COM0KX


STEP 1

REALROOMS®




1.1 Attach (5) to (A) & (B) as illustrated. Do NOT over-tighten.

1.2 Attach (10) to (A) with (3) as illustrated.





STEP 2


REALROOMS®



x 8




2. Attach (1) to (C) & (D) as illustrated.




STEP 3

REALROOMS®




3. Attach (C) & (D) to (A) with (6) as illustrated.



STEP 4


REALROOMS®

4. Insert (L) to groove on (C) & (D) as illustrated.




STEP 5

REALROOMS®




5. Attach (B) to (C) & (D) with (2) as illustrated.




STEP 6

REALROOMS®




6.1 Attach (5) to (H), (I), (J) & (K) as illustrated. Do NOT over-tighten.

6.2 Attach (1) to (H), (I), (J) & (K) as illustrated.




STEP 7

REALROOMS®



7.1 Attach (I) to (J) & (K) with (6) as illustrated.

7.2 Attach (H) to (J) & (K) with (6) as illustrated.



REALROOMS®




8. Attach component from Step 7 to (B) with (6) as illustrated.




STEP 9

REALROOMS®




9.1 Attach (9) to (A) & (B) with (4) as illustrated.




STEP 10

REALROOMS®




10.1 Attach (7) to (F) & (G) with (3) as illustrated.




STEP 11

REALROOMS®





11.1 Attach (F) to (C) with (3) as illustrated.

11.2 Attach (G) to (D) with (3) as illustrated.



STEP 12

REALROOMS®



To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on bolt hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.



To adjust the horizontal depth.


Loosen screw "B" and adjust door, if the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".



To adjust side ways.

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Para ajustar los lados marcados

Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta


Pour régler latéralement.

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.

STEP 13

REALROOMS®


8



x 4

13.1 Insert (8) to (C) & (D) as illustrated.


13.2 Insert (E) as illustrated.



Maximum Loads

REALROOMS®

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, MO 63390
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Svay Rieng, Cambodia
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Quick and easy replacement part service

To register your product, visit:
www.dorelhome.com/help/ameriwood

Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) **Visitar:** www.dorelhome.com/help/ameriwood

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Página 2

¡NO devuelva este producto! Comuníquese primero con nuestro amable equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Llámenos: 1-800-489-3351

Visite: www.dorelhome.com/help/ameriwood

CONSEJOS ÚTILES

Se necesitan 2 personas para el ensamblaje.

- Abra el artículo en el área donde planea guardarlo para evitar levantar objetos pesados en exceso.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar el ensamblaje.
- Asegúrese de que el punto entre (+) y (-) en la parte superior de la cerradura de leva esté siempre orientado hacia el borde exterior.
- Se debe utilizar el panel posterior para asegurarse de que la unidad sea resistente.
- NO utilice productos químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo.
- Nunca empuje, tire ni arrastre su mueble.

Página 3

Antes de comenzar

Lea cada paso con atención y siga el orden adecuado

Separe y cuente todas las piezas y el hardware

Deje suficiente espacio para el proceso de ensamblaje

Tenga las siguientes herramientas: destornillador Phillips n.º 2 y martillo

Precaución: si usa un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico para atornillar, tenga cuidado de disminuir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. Si no lo hace, puede dañar el tornillo.

Sistema de fijación Cam Lock

Este sistema de fijación Cam Lock se utilizará durante todo el proceso de ensamblaje:

Flecha que apunta hacia el orificio del extremo en el borde de la pieza

Página 4

Antes de comenzar

Nota: Es posible que deba golpear ligeramente las clavijas de madera con un martillo en los orificios durante el proceso de ensamblaje: inserte la clavija de madera completamente en el orificio, la clavija de madera se extenderá aproximadamente 3/8".

SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA EL ENSAMBLAJE - PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.

Identificación de los Paneles (Página 5-8)

- Cada pieza tiene un número de pieza único. Consulte el número de pieza correspondiente cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.
- Antes de tirar cualquier embalaje, verifique todo el contenido y asegúrese de haber recibido todas las piezas enumeradas anteriormente.

Este no es el tamaño real

- | | |
|-------------------------------|--|
| (A) Panel superior | (G) Panel de puerta derecho |
| (B) Panel inferior | (H) Riel de soporte frontal inferior |
| (C) Panel lateral izquierdo | (I) Riel de soporte trasero inferior |
| (D) Panel lateral derecho | (J) Riel de soporte izquierdo inferior |
| (E) Panel de estante | (K) Riel de soporte derecho inferior |
| (F) Panel de puerta izquierdo | (L) Panel posterior |

Lista de Piezas (Página 9-10)

- Cada pieza tiene un número de pieza único. Consulte el número de pieza correspondiente cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.
- Antes de tirar cualquier embalaje, verifique todo el contenido y asegúrese de haber recibido todas las piezas enumeradas anteriormente.

Página 11

- 1.1 Fije (5) a (A) y (B) como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.
- 1.2 Fije (10) a (A) con (3) como se muestra en la ilustración.

Página 12

2. Fije (1) a (C) y (D) como se muestra en la ilustración.

Página 13

3. Fije (C) y (D) a (A) con (6) como se muestra en la ilustración.

Página 14

4. Inserte (L) en la ranura de (C) y (D) como se muestra en la ilustración.

Página 15

5. Fije (B) a (C) y (D) con (2) como se muestra en la ilustración.

Página 16

- 6.1 Fije (5) a (H), (I), (J) y (K) como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.
- 6.2 Fije (1) a (H), (I), (J) y (K) como se muestra en la ilustración.

Página 17

- 7.1 Fije (I) a (J) y (K) con (6) como se ilustra.
- 7.2 Fije (H) a (J) y (K) con (6) como se ilustra.

Página 18

8. Fije el componente del paso 7 a (B) con (6) como se ilustra.

Página 19

- 9.1 Fije (9) a (A) y (B) con (4) como se ilustra.

Página 20

- 10.1 Fije (7) a (F) y (G) con (3) como se ilustra.

Página 21

- 11.1 Fije (F) a (C) con (3) como se ilustra.
- 11.2 Fije (G) a (D) con (3) como se ilustra.

Página 22

Ajuste de la bisagra de la puerta

Página 23

13.1 Inserte (8) en (C) y (D) como se ilustra.

13.2 Inserte (E) como se ilustra.

Página 24

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 25

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite www.dorelhome.com/help/ameriwood

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais) - **Visitez:** www.dorelhome.com/help/ameriwood

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Page 2

Ne retournez PAS ce produit ! Contactez d'abord notre sympathique équipe du service clientèle pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous : 1-800-489-3351

Visitez : www.dorelhome.com/help/ameriwood

CONSEILS UTILES

Il faut 2 personnes pour l'assemblage.

- Ouvrez votre article dans la zone où vous prévoyez de le conserver pour éviter de soulever des objets trop lourds.
- Identifiez, trie et comptez les pièces avant de tenter l'assemblage.
- Assurez-vous de toujours orienter le point entre (+) et (-) sur le dessus du verrou à came vers le bord extérieur.
- Le panneau arrière doit être utilisé pour s'assurer que votre unité est robuste.
- N'utilisez PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet article.
- Ne poussez, ne tirez et ne traînez jamais vos meubles.

Page 3**Avant de commencer**

Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié

Séparez et comptez toutes vos pièces et votre matériel

Donnez-vous suffisamment d'espace pour le processus d'assemblage

Ayez les outils suivants : Tournevis cruciforme n° 2 et marteau

Attention : si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'arrachement de la vis.

Système de fixation à came

Ce système de fixation à came sera utilisé tout au long du processus d'assemblage :

Flèche pointant vers le trou d'extrémité sur le bord de la pièce

Page 4**Avant de commencer**

Remarque : vous devrez peut-être enfoncer légèrement les chevilles en bois dans les trous avec un marteau pendant le processus d'assemblage : insérez complètement la cheville en bois dans le trou, la cheville en bois dépassera d'environ 3/8 po.

2 PERSONNES NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE - ATTENTION : le fait de ne pas utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut entraîner des dommages à l'unité ou des blessures corporelles.

Identification des matériaux (Page 5-8)

- Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.
- Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed on previous pages.

Pas de taille réelle

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| (A) Panneau supérieur | (G) Panneau de porte droit |
| (B) Panneau inférieur | (H) Rail de support avant inférieur |
| (C) Panneau latéral gauche | (I) Rail de support arrière inférieur |
| (D) Panneau latéral droit | (J) Rail de support gauche inférieur |
| (E) Panneau d'étagère | (K) Rail de support droit inférieur |
| (F) Panneau de porte gauche | (L) Panneau arrière |

Liste des pièces (Page 9-10)

- Chaque pièce a un numéro de pièce unique. Veuillez indiquer le numéro de pièce approprié lorsque vous contactez le service client pour obtenir des pièces de rechange.
- Avant de jeter tout emballage, veuillez vérifier tout le contenu et vous assurer que vous avez reçu toutes les pièces énumérées sur les pages précédentes.

Page 11

- 1.1 Fixez (5) à (A) et (B) comme illustré. NE PAS trop serrer.
- 1.2 Fixez (10) à (A) avec (3) comme illustré.

Page 12

2. Fixez (1) à (C) et (D) comme illustré.

Page 13

3. Fixez (C) et (D) à (A) avec (6) comme illustré.

Page 14

4. Insérez (L) dans la rainure de (C) et (D) comme illustré.

Page 15

5. Fixez (B) à (C) et (D) avec (2) comme illustré.

Page 16

- 6.1 Fixez (5) à (H), (I), (J) et (K) comme illustré. NE PAS trop serrer.
- 6.2 Fixez (1) à (H), (I), (J) et (K) comme illustré.

Page 17

- 7.1 Fixez (I) à (J) et (K) avec (6) comme illustré.
- 7.2 Fixez (H) à (J) et (K) avec (6) comme illustré.

Page 18

8. Fixez le composant de l'étape 7 à (B) avec (6) comme illustré.

Page 19

- 9.1 Fixez (9) à (A) et (B) avec (4) comme illustré.

Page 20

- 10.1 Fixez (7) à (F) et (G) avec (3) comme illustré.

Page 21

11.1 Fixez (F) à (C) avec (3) comme illustré.

11.2 Fixez (G) à (D) avec (3) comme illustré.

Page 22

Réglage de la charnière de porte

Page 23

13.1 Insérez (8) dans (C) et (D) comme illustré.

13.2 Insérez (E) comme illustré.

Page 24**CHARGES MAXIMALES**

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 25

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez www.dorelhome.com/help/ameriwood

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci