VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

3D Printer Enclosure

Model:S0003

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: S0003



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning -** To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL for Furniture Power Distribution Units** This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	**FCC Information for Furniture Power Distribution Units:** CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

	interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Safety precautions

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Each component and accessory is labeled with a letter or a number, check carefully before using any of them. Keep them away from children to prevent accidents.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
6. Please install the product on a clean and soft underlay(such as carpet

or cardboard)to avoid scratching or damaging the surface of the product.

7. If possible, you can use power tools to make assembly easier.
8. The product is not stable during installation, Please do not move it randomly before it is completely installed.
9. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

***PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTALLATION STEPS IN THE MANUAL TO AVOID UNNECSSARY LOSSES CAUSED BY IMPROPER INSTALLATION.**

USE PRECAUTIONS

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
4. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   There are scenarios where the recommended 3D printers are used.
5. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use.If it is abnormal,please stop using it.

WARNING





INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN.
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.





SAVE THESE INSTRUCTION

PARTS LIST


1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

ASSEMBLY STEPS

STEP1

1	X8	5	X4						


X4



STEP2

2	X8	5	X4						


X4





STEP3


3	X8	5	X4						


X4




STEP4								
	6	X8						









STEP5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




STEP6									







STEP7



4	X1





STEP8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





FINISH		



PRODUCT PARAMETER

Model	S0003
Product Size	550*650*750mm
Material	Oxford+Fiberglass pipe



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Boîtier pour imprimante 3D

Modèle : S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : S0003



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	**Avertissement –** Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	**ÉLIMINATION CORRECTE des unités de distribution d'énergie pour meubles** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte approprié. Point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	**Informations de la FCC concernant les unités de distribution d'énergie pour meubles :** ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B,

	conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

précautions de sécurité

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit.
manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

Il y en a beaucoup composants et accessoires inclus dans l'emballage. Les composants et accessoires sont étiquetés avec une lettre ou un chiffre, vérifiez veuillez les examiner attentivement avant de les utiliser. Tenez-les hors de portée des enfants. prévenir les

accidents.

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
6. Veuillez installer le produit sur une sous-couche propre et douce (comme une moquette). ou du carton) pour éviter de rayer ou d'endommager la surface de produit .
7. Si possible, vous pouvez utiliser des outils électriques pour faciliter l'assemblage.
8. Le produit n'est pas stable lors de l'installation. Veuillez ne pas le déplacer sans raison. avant qu'il ne soit complètement installé .
9. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes
   Pour les pages, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

***VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES D'INSTALLATION DÉCRITES DANS LE MANUEL. ÉVITEZ LES PERTES INUTILES CAUSÉES PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.**

UTILISER PRÉCAUTIONS

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
4. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

   Il existe des cas de figure où les imprimantes 3D recommandées sont utilisées.
5. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton.
L'ingestion peut entraîner la mort ou des blessures graves.
L'ingestion d'une pile bouton ou d'une pile de monnaie peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.
GARDER LES PILES NEUVES ET USÉES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie quelconque du corps.

⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.







⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


LISTE DES PIÈCES

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE S


ÉTAPE 1										
	1	X8	5	X4						

X4




ÉTAPE 2									
	2	X8	5	X4					


X4





ÉTAPE 3									
	3	X8	5	X4					


X4




ÉTAPE 4								
	6	X8						









ÉTAPE 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




ÉTAPE 6									







ÉTAPE 7



4	X1





ÉTAPE 8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





FINITION		



PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	S0003
Taille du produit	550 * 650 * 750 mm
Matériel	Tuyau Oxford + Fibre de verre



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

3D-Druckergehäuse

Modell: S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: S0003



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	**Warnung –** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**KORREKTE ENTSORGUNG für Möbel - Stromverteilungseinheiten** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
	**FCC-Informationen für Stromversorgungseinheiten für Möbel :** VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

	Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Sicherheitsvorkehrungen

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Es gibt viele Komponenten und Zubehör im Paket enthalten. Jede Bauteil und Zubehör ist mit einem Buchstaben oder einer Zahl gekennzeichnet, prüfen Sie Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie eines davon verwenden. Halten Sie sie von Kindern fern. Unfälle verhindern.

1. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
4. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
6. Bitte installieren Sie das Produkt auf einer sauberen und weichen Unterlage (z. B. Teppich). oder Pappe), um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden Produkt .
7. Falls möglich, können Sie Elektrowerkzeuge verwenden, um die Montage zu erleichtern.
8. Das Produkt ist während der Installation nicht stabil. Bitte bewegen Sie es nicht willkürlich. bevor es vollständig installiert ist .
9. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.
   Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Packe alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trenne sie.

***BITTE BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE INSTALLATIONSSCHRITTE IM HANDBUCH, UM Vermeiden Sie unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation.**

VERWENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften

entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
4. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:
   Es gibt Szenarien, in denen die empfohlenen 3D-Drucker zum Einsatz kommen.
5. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

WARNUNG

VERSCHLUCKGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle.
Die Einnahme kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann bereits nach 2 Stunden innere Verätzungen verursachen.
Neue und gebrauchte Batterien sollten für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurde.

⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.







⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


TEILELISTE

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

MONTAGESTRITT S


SCHRITT 1										
	1	X8	5	X4						

X4




SCHRITT 2										
	2	X8	5	X4						


X4





SCHRITT 3										
	3	X8	5	X4						


X4




SCHRITT 4								
	6	X8						









SCHRITT 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




SCHRITT 6									







SCHRITT 7



4	X1





SCHRITT 8



7	X1



8	X1



9	X1



10	X1




12	X1




14	X4




17	X4





BEEN DEN		



PRODUKTPARAMETER

Modell	S0003
Produktgröße	550 * 65 0 * 750 mm
Material	Oxford + Fiberglasrohr



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Contenitore per stampante 3D

Modello:S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: S0003



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**SMALTIMENTO CORRETTO delle unità di distribuzione di energia per mobili** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che raffigura un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un centro di raccolta differenziata. Punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
	**Informazioni FCC sulle unità di distribuzione di energia per mobili :** ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. AVVERTENZA: Qualsiasi modifica o alterazione a questo prodotto non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai

	limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. · Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. · Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. · Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. · Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Precauzioni di sicurezza

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo primario è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere quanto segue.

manuale di istruzioni con attenzione per garantire un uso corretto. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro. dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLAGGIO PRECAUZIONI

Ce ne sono molti componenti e accessori nella confezione. Ciascuno Il componente e l'accessorio sono etichettati con una lettera o un

numero, controllare Leggere attentamente prima di utilizzare uno qualsiasi di essi. Teneteli lontani dai bambini per prevenire gli incidenti.

1. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
3. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
4. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
6. Installare il prodotto su un sottofondo pulito e morbido (come un tappeto) o cartone) per evitare di graffiare o danneggiare la superficie del prodotto .
7. Se possibile, si possono utilizzare utensili elettrici per facilitare il montaggio.
8. Il prodotto non è stabile durante l'installazione, si prega di non spostarlo in modo casuale. prima che sia completamente installato .
9. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito Per le pagine, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

***ASSICURATEVI DI SEGUIRE I PASSAGGI DI INSTALLAZIONE NEL MANUALE PER EVITATE PERDITE INUTILE CAUSATE DA UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA.**

UTILIZZO PRECAUZIONI

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone

(compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
4. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:
   Esistono scenari in cui vengono utilizzate le stampanti 3D consigliate.
5. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

AVVERTIMENTO

PERICOLO DI INGESTIONE: Questo prodotto contiene una batteria a bottone o una batteria a pastiglia.
L'ingestione può causare la morte o lesioni gravi.
Una batteria a bottone o a pastiglia ingerita può causare ustioni chimiche interne in sole 2 ore.
TENERE le batterie, nuove e usate, FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.

⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.







⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ELENCO DEI COMPONENTI

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

FASE DI MONTAGGIO S


FASE 1										
	1	X8	5	X4						

X4




FASE 2										
	2	X8	5	X4						


X4





PASS3										
	3	X8	5	X4						


X4




FASE 4								
	6	X8						









FASE 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




GRADO 6									







STEP7



4	X1





STEP8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





FINE		



PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	S0003
Dimensioni del prodotto	550 * 650 * 750 mm
Materiale	Tubo in fibra di vetro Oxford



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Carcasa para impresora 3D

Modelo: S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: S0003



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA de unidades de distribución de energía para muebles** Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio. Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	**Información de la FCC para unidades de distribución de energía para muebles:** PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en

	una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reoriente o reubique la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

precauciones de seguridad

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso de brindar a los clientes productos y servicios de la mejor calidad siempre ha sido nuestro objetivo principal. Antes de usar el producto, lea lo siguiente:

manual de instrucciones con cuidado para asegurar un uso correcto. Mantenga el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

Hay muchos componentes y accesorios en el paquete. Cada El componente y el accesorio están etiquetados con una letra o un número, verifique. Lea atentamente antes de utilizar cualquiera de ellos. Manténgalos alejados de los niños. prevenir accidentes.

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje

incorrecto puede generar riesgos.

2. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
4. No participe en la reunión si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5. Las funcionalidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
6. Instale el producto sobre una base limpia y suave (como una alfombra). o cartón) para evitar rayar o dañar la superficie de la producto .
7. Si es posible, puede utilizar herramientas eléctricas para facilitar el montaje.
8. El producto no es estable durante la instalación. Por favor, no lo mueva de forma aleatoria. antes de que esté completamente instalado .
9. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación

   Para consultar las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

***ASEGÚRESE DE SEGUIR LOS PASOS DE INSTALACIÓN DEL MANUAL PARA EVITE PÉRDIDAS INNECESARIAS CAUSADAS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.**

USAR PRECAUCIONES

1. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el

uso del aparato.

3. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
4. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
   Existen situaciones en las que se utilizan las impresoras 3D recomendadas.
5. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón o de tipo moneda.
Su ingestión puede provocar la muerte o lesiones graves.
La ingestión de una pila de botón o de moneda puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
MANTENGA LAS PILAS NUEVAS Y USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Busque atención médica inmediata si sospecha que se ha ingerido una batería o que se ha introducido en cualquier parte del cuerpo.

⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.







⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


LISTA DE PIEZAS

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

PASO DE MONTAJE S


PASO 1										
	1	X8	5	X4						

X4




PASO 2										
	2	X8	5	X4						


X4





PASO 3										
	3	X8	5	X4						


X4




PASO 4								
	6	X8						









PASO 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




PASO 6									







PASO 7



4	X1





PASO 8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





FINALIZAR		



PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	S0003
Tamaño del producto	550 * 650 * 750 mm
Material	Tubo Oxford + Fibra de vidrio



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Obudowa drukarki 3D

Model:S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: S0003



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	**Ostrzeżenie -** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej w meblach** Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	**Informacje FCC dotyczące urządzeń rozdzielczych zasilania mebli :** UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi

	zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. · Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. · Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Środki ostrożności

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jest ich wiele elementy i akcesoria w opakowaniu. Każdy element i akcesorium są oznaczone literą lub cyfrą, sprawdź Przed użyciem któregokolwiek z nich należy zachować ostrożność. Trzymaj je z dala od dzieci zapobiegać wypadkom.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre

oświetlenie.

3. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
4. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
6. Proszę zainstalować produkt na czystym i miękkim podkładzie (np. dywanie) lub tektury), aby uniknąć zarysowania lub uszkodzenia powierzchni produkt .
7. Jeżeli to możliwe, możesz użyć elektronarzędzi, aby ułatwić sobie montaż.
8. Produkt nie jest stabilny podczas montażu. Nie należy go przenosić losowo. przed całkowitym zainstalowaniem .
9. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej

   Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji.
   Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

***PAMIĘTAJ O POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTRUKCJI INSTALACJI, UNIKNIJ NIEPOTRZEBNYCH STRAT SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ.**

UŻYWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z

urządzenia.

3. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
4. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
   Istnieją scenariusze, w których należy używać zalecanych drukarek 3D.
5. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA: Produkt zawiera baterię guzikową lub pastylkową.
Połknięcie może spowodować ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.
Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne już w ciągu 2 godzin.
TRZYMAJ nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Jeśli podejrzewasz, że bateria została połknięta lub umieszczona w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.







⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


LISTA CZĘŚCI

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

S MONTAŻU


KROK 1										
	1	X8	5	X4						

X4




KROK 2									
	2	X8	5	X4					

X4





KROK 3									
	3	X8	5	X4					


X4




KROK 4								
	6	X8						









KROK 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




KROK 6									







KROK 7



4	X1





KROK 8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





SKOŃ CZYĆ		



PARAMETR PRODUKTU

Model	S0003
Rozmiar produktu	550 * 65 0 * 750 mm
Tworzywo	Rura Oxford + Włókno szklane



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

3D-printerbehuizing

Model: S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: S0003



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	**Waarschuwing -** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	**Correcte afvoer van stroomverdeelunits voor meubels** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
	**stroomverdeelunits voor meubels :** LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een

	residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen. • Richt de ontvangstantenne opnieuw uit of verplaats deze. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Veiligheidsmaatregelen

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop. Het leveren van producten en service van de beste kwaliteit is altijd ons doel geweest. Lees dit voordat u het product gebruikt.

handleiding Zorg ervoor dat u het product zorgvuldig gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. waar de gebruiker het op elk moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zijn er veel onderdelen en accessoires in het pakket. Elk Als een onderdeel of accessoire is gemarkeerd met een letter of een cijfer, controleer dit dan. Lees ze zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Ongelukken voorkomen.

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties opleveren.

2. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
6. Installeer het product op een schone en zachte ondergrond (zoals tapijt). of karton) om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen. product .
7. Gebruik indien mogelijk elektrisch gereedschap om de montage te vergemakkelijken.
8. Het product is niet stabiel tijdens de installatie. Verplaats het daarom niet zomaar. voordat het volledig is geïnstalleerd .
9. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die hieronder worden vermeld, kunt u contact met ons opnemen.
   Raadpleeg voor de betreffende pagina's het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

***VOLG DE INSTALLATIESTAPPEN IN DE HANDLEIDING OM VOORKOM ONNODIGE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE.**

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen

en laat ze er niet in de buurt komen.

4. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:
   Er zijn situaties waarin de aanbevolen 3D-printers worden gebruikt.
5. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

WAARSCHUWING

INSLIKGEVAAR: Dit product bevat een knoopcelbatterij.
Inname kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
Een ingeslikte knoopcelbatterij kan al binnen 2 uur interne chemische brandwonden veroorzaken.
Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is terechtgekomen.







⚠ WARNNING!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin battery can cause internal **Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


ONDERDELENLIJST

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

MONTAGESTAP S


STAP 1										
	1	X8	5	X4						

X4




STAP 2									
	2	X8	5	X4					


X4





STAP 3									
	3	X8	5	X4					


X4




STAP 4								
	6	X8						









STAP 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




STAP 6									







STAP 7



4	X1





STAP 8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





FINISH			



PRODUCTPARAMETER

Model	S0003
Productgrootte	550 * 650 * 750 mm
Materiaal	Oxford + glasvezelbuis



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

3D-skrivarhölje

Modell: S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: S0003



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	**Varning -** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING för möbeldistributionsenheter** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsbar återvinningscentral. insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-information för möbeldistributionsenheter :** VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla

	radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. · Rikta om eller flytta mottagarantennen. · Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. · Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. · Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Säkerhetsåtgärder

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten.

instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i paketet. Varje en komponent och tillbehör är märkt med en bokstav eller siffra, kontrollera noggrant innan du använder någon av dem. Håll dem utom räckhåll för barn förhindra olyckor.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
2. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller

mediciner.

5. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
6. Installera produkten på ett rent och mjukt underlag (t.ex. en matta) eller kartong) för att undvika repor eller skador på ytan på produkt .
7. Om möjligt kan du använda elverktyg för att underlätta monteringen.
8. Produkten är inte stabil under installationen. Flytta den inte slumpmässigt. innan den är helt installerad .
9. För ytterligare information om de delar som listas nedan sidorna, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

***VÄNLIGEN FÖLJ INSTALLATIONSSTEGEN I HANDBOKEN FÖR ATT UNDVIK ONÖDIGA FÖRLUSTER ORSAKAD AV FELAKTIG INSTALLATION.**

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
3. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
4. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:
   Det finns scenarier där de rekommenderade 3D-skrivarna används.
5. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande

före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

VARNING





FÖRTÄRINGSRISK: Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri eller ett myntbatteri.
DÖDSFALL eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring.
Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka inre kemiska brännskador på så lite som 2 timmar.
FÖRVARA nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Sök omedelbart läkarvård om du misstänker att ett batteri har svalts eller förts in i någon del av kroppen.





SPARA DESSA INSTRUKTIONER


DELLISTA

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

MONTERINGSSTEG S


STEG1										
	1	X8	5	X4						

X4




STEG2									
	2	X8	5	X4					


X4





STEG3									
	3	X8	5	X4					


X4




STEG4								
	6	X8						









STEG5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




STEG6									







STEG7




4	X1









STEG8




7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17	X4





⑭ ⑩ ⑧ ⑨ ⑰ ⑫ ⑦

AVSLUTA		



PRODUKTPARAMETER

Modell	S0003
Produktstorlek	550 * 65 0 * 750 mm
Material	Oxford + Glasfiberrör



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Kryt pro 3D tiskárnu

Model: S000 3

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: S0003



Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	**Varování -** Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.
	**SPRÁVNÁ LIKVIDACE pro rozvaděče nábytku** Tento výrobek podléhá ustanovením evropské směrnice 2012/19/EU. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje, že výrobek vyžaduje v Evropské unii tříděný sběr odpadu. Toto platí pro výrobek a veškeré příslušenství označené tímto symbolem. Výrobky takto označené nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem, ale musí být odvezeny do sběrného dvora. sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
	**Informace FCC pro rozvaděče nábytku :** POZOR: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení! Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) Tento produkt může způsobovat škodlivé rušení. 2) Tento produkt musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování produktu. Poznámka: Tento produkt byl testován a shledán v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Tento produkt generuje, využívá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové

	komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím produktu, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření. · Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu. · Zvětšete vzdálenost mezi produktem a přijímačem. · Připojte výrobek k zásuvce na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. · Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Bezpečnostní opatření

ZAVEDENÍ

Děkujeme vám za zakoupení našich produktů. Naším celoživotním cílem bylo vždy poskytovat zákazníkům produkty a služby té nejvyšší kvality. Před použitím produktu si prosím přečtěte toto návod k použití Pečlivě si přečtěte pokyny, abyste zajistili správné použití. Uchovávejte návod k obsluze na místě kde jej uživatel může kdykoli najít.

SHROMÁŽDĚNÍ OPATŘENÍ

Existuje mnoho komponenty a příslušenství v balení. Každý součást a příslušenství je označeno písmenem nebo číslem, zkontrolujte Před použitím kteréhokoli z nich si pečlivě přečtěte. Uchovávejte je mimo dosah dětí předcházet nehodám.

1. Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.
2. Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.
3. Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.
4. Nezačínejte s montáží, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
5. Vlastnosti produktu platí pouze pro řádně a kompletně smontované

produkty.

6. Produkt instalujte na čistou a měkkou podložku (například koberec) nebo karton), abyste zabránili poškrábání nebo poškození povrchu produkt .
7. Pokud je to možné, můžete pro usnadnění montáže použít elektrické nářadí.
8. Produkt není během instalace stabilní, prosím, nepřesouvejte jej náhodně. než bude kompletně nainstalován .
9. Další informace týkající se dílů uvedených v následujícím strany naleznete v montážním schématu v této příručce. Vybalte a odd ělte všechny díly na čistém pracovním místě.

***PROSÍM, DODRŽUJTE SI INSTALAČNÍ KROKY V NÁVODU. VYHNĚTE SE ZBYTEČNÝM ZTRÁTÁM ZPŮSOBENÝM NESPRÁVNOU INSTALACÍ.**

U SE OPATŘENÍ

1. Výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí být v souladu se všemi platnými předpisy a mělo by být provozováno pouze v dobře větraných prostorách. Před instalací a používáním tohoto zařízení si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
2. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny k používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si s tímto výrobkem hrály nebo se k němu přibližovaly.
4. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako například:
   Existují scénáře, kdy se používají doporučené 3D tiskárny.
5. Používejte výrobek v souladu s jeho určením a upozorněte na možné zranění v důsledku nesprávného použití.
6. Výrobek prosím řádně uchovávejte. Před použitím zkontrolujte, zda

výrobek není abnormální. Pokud je abnormální, přestaňte jej používat.

VAROVÁNÍ





NEBEZPEČÍ POŽITÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii.
Při požití může dojít k ÚMRTÍ nebo vážnému zranění.
Spolknutá knoflíková baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny již za 2 hodiny.
Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Pokud máte podezření na spolknutí baterie nebo její vložení do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.





USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY


SEZNAM DÍLŮ

1	X8	2	X8	3	X8	4	X1
Ø8*260		Ø8*310		Ø8*360			
5	X12	6	X8	7	X1	8	X1
							
9	X1	10	X1	11	X1	12	X1
							
13	X2	14	X4	15	X2	16	X2
		 M4*45		 M3*12		 M3	
17	X4						
 M4							

MONTÁŽNÍ KROK S


KROK 1										
	1	X8	5	X4						

X4




KROK 2									
	2	X8	5	X4					


X4





KROK 3									
	3	X8	5	X4					


X4




KROK 4								
	6	X8						









KROK 5									
									
	11	X1	13	X2	15	X2	16	X2	




KROK 6									







KROK 7



4	X1





KROK 8












7	X1	8	X1	9	X1	10	X1	12	X1	14	X4	17 let	X4





DOKO NČIT		



PARAMETR PRODUKTU

Model	S0003
Velikost produktu	550 * 65 0 * 750 mm
Materiál	Oxford + sklolaminátová trubka

