VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Busy Board

MODEL:QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:QG202604478



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Description
	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.

⚠ **WARNING:**To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. The following is highly recommended:

1.Not for public use, Only for private use.

2.The set is intended for use by children of aged 3+ years.

3.Long cord/Long chain. Strangulation hazard.

4.This toy is required to be assembled by adults only.

5.It may contain potential choking hazards, small parts or sharp points before assembly.

6.Incorrect assembly may cause injury to children. Screws may rust over time; please inspect all the screws periodically.

7.The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

8.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

9.This appliance is intended to be used in household and similar applications.

10.Please properly keep product Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal. please stop using it.

11.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART LIST

 A×20	 B×20

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step1: Position the wall panels. Choose a clear and flat area of wall free of cables and pipework.

Step 2: Mark mounting holes by placing the panel in position and use the pre-drilled holes in the panel to mark the drill locations on the wall.



Step 3:Drill the holes on the wall using an 8mm drill bit. Drill a hole 45mm in depth.



Step 4:Insert the raw plugs into the holes.



Step 5:Place the panel into position on the wall with raw plug ends visible through the holes in the panel. Fasten all screws on the panel, ensuring all screws are secure and do not protrude the surface.





When fixing the cymbal on the panel , please put the long screw into the cymbal,the white foam spacer and the wood block in turn, then use the hexagonal wrench to assist in fixing the cymbal.

CARE & MAINTENANCE

Inspect the wall panels before each use.
Be aware of loose or missing parts and screws.

Manufacturer: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Address: No.36 Lingyun Road, Bailongshan Street, Yunhe County, 323600 Lishui, Zhejiang Sheng, China





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tableau d'activités

MODÈLE : QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : QG20260447 8



(Photo non contractuelle ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Symbole	Description du symbole
	**Avertissement :** Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques de blessure, L'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Les points suivants sont très importants. recommandé:

1. Non destiné à un usage public , Usage privé uniquement .
2. Ce jeu est destiné aux enfants de 3 ans et plus .
3. Cordon long/Chaîne longue. Risque d'étranglement .
4. Ce jouet doit être assemblé uniquement par des adultes .
5. Il peut contenir des risques d'étouffement, de petites pièces ou des pointes acérées avant l'assemblage.
6. Un assemblage incorrect peut blesser les enfants. Les vis peuvent rouiller avec le temps ; veuillez les inspecter régulièrement.
7. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant

l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.
10. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez que le produit n'est pas anormal avant utilisation. Si c'est le cas, cessez de l'utiliser.
11. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre note des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

	
A × 20	B × 20

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1 : Positionnez les panneaux muraux. Choisissez une zone murale dégagée et plane, sans câbles ni tuyauterie.

Étape 2 : Marquez les trous de fixation en positionnant le panneau et en utilisant les outils pré-percés. Des trous dans le panneau pour marquer les emplacements de perçage sur le mur.



Étape 3 : Percez les trous dans le mur à l'aide d'un foret de 8 mm. Foret. Percez un trou de 45 mm de profondeur.



Étape 4 : Insérez les bouchons bruts dans les trous.



Étape 5 : Positionnez le panneau sur le mur en veillant à ce que les extrémités des fiches brutes soient visibles à travers les trous. sur le panneau. Serrez toutes les vis du panneau en vous assurant qu'elles sont bien fixées. et ne pas faire saillie à la surface.





Lors de la fixation de la cymbale sur le panneau, veuillez insérer successivement la longue vis dans la cymbale , l'entretoise en mousse blanche et le bloc de bois , puis utiliser la clé hexagonale pour faciliter la fixation de la cymbale.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Inspectez les panneaux muraux avant chaque utilisation .
Faites attention aux pièces et vis desserrées ou manquantes.

Fabricant : Zhejiang QingU Toys Co., Ltd.

Adresse : n° 36 Lingyun Road, rue Bailongshan, comté de Yunhe, 323600 Lishui, province du Zhejiang, Chine



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Aktivitätstafel

MODELL: QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: QG20260447 8



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Symbol	Symbolbeschreibung
	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.

⚠ **WARNUNG:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Folgendes ist sehr wichtig. empfohlen:

1. Nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt . Nur für den privaten Gebrauch .
2. Das Set ist für Kinder ab 3 Jahren bestimmt .
3. Langes Kabel/Lange Kette. Strangulationsgefahr .
4. Dieses Spielzeug darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden .
5. Vor der Montage können Erstickungsgefahren, Kleinteile oder scharfe Kanten vorhanden sein.
6. Unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen bei Kindern führen. Schrauben können mit der Zeit rosten ; bitte überprüfen Sie alle Schrauben regelmäßig.
7. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
9. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt.
10. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
11. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE



A × 20 B × 20

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1: Positionieren Sie die Wandpaneele. Wählen Sie eine freie und ebene Wandfläche, die frei von Kabeln und Rohrleitungen ist.

Schritt 2: Markieren Sie die Befestigungslöcher, indem Sie die Platte in Position bringen und die vorgebohrten Löcher verwenden . Löcher in der Platte, um die Bohrpositionen an der Wand zu markieren.



Schritt 3: Bohren Sie die Löcher mit einem 8-mm-Bohrer in die Wand. Bohrer. Bohren Sie ein Loch mit einer Tiefe von 45 mm.



Schritt 4: Setzen Sie die Rohstopfen in die Löcher ein.



Schritt 5: Platzieren Sie das Paneel so an der Wand, dass die Enden der Dübel durch die Löcher sichtbar sind. Befestigen Sie alle Schrauben an der Platte und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen . und nicht über die Oberfläche hinausragen.





Beim Befestigen des Beckens an der Platte führen Sie bitte nacheinander die lange Schraube in das Becken , den weißen Schaumstoffabstandshalter und den Holzblock ein . Verwenden Sie anschließend den Sechskantschlüssel, um das Becken zu fixieren .

PFLEGE UND WARTUNG

Die Wandpaneele sind vor jeder Benutzung zu überprüfen .
Achten Sie auf lose oder fehlende Teile und Schrauben.

Hersteller: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Adresse: Nr. 36 Lingyun Road, Bailongshan Street, Kreis Yunhe, 323600 Lishui, Provinz Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Busy Board

MODELLO: QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: QG20260447 8



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Simbolo	Descrizione simbolica
	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.

⚠ **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di lesioni, L'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Quanto segue è altamente raccomandato:

1. Non destinato all'uso pubblico , Solo per uso privato .
2. Il set è destinato all'uso da parte di bambini di età pari o superiore a 3 anni .
3. Cavo lungo/catena lunga. Pericolo di strangolamento .
4. Questo giocattolo deve essere assemblato esclusivamente da adulti .
5. Prima del montaggio, il prodotto potrebbe contenere elementi che potrebbero causare soffocamento, piccole parti o punte acuminate.
6. Un montaggio errato può causare lesioni ai bambini. Le viti possono arrugginirsi nel tempo ; si prega di ispezionare periodicamente tutte le viti.
7. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o

prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
9. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili.
10. Conservare correttamente il prodotto. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne l'utilizzo.
11. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DEI COMPONENTI

	
A × 20	B × 20

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fase 1: Posizionare i pannelli a parete. Scegliere una zona della parete libera e piana, priva di cavi e tubature.

fori preforati fori nel pannello per contrassegnare i punti di foratura sulla parete.



Fare un passo 3: Praticare i fori sulla parete utilizzando una punta da 8 mm Punta da trapano. Praticare un foro profondo 45 mm.



Passaggio 4: Inserire i tappi grezzi nei fori.



Passaggio 5: Posizionare il pannello sulla parete in modo che le estremità dei tasselli siano visibili attraverso i fori. nel pannello. Fissare tutte le viti sul pannello , assicurandosi che tutte le viti siano ben salde e non devono sporgere dalla superficie.





Quando si fissa il piatto al pannello, inserire prima la vite lunga nel piatto , poi il distanziatore in schiuma bianca e infine il blocco di legno , quindi utilizzare la chiave esagonale per facilitare il fissaggio del piatto.

CURA E MANUTENZIONE

Ispezionare i pannelli a parete prima di ogni utilizzo .
Fai attenzione a parti e viti allentate o mancanti.

Produttore: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Indirizzo: No. 36 Lingyun Road, Bailongshan Street, contea di Yunhe, 323600 Lishui, provincia di Zhejiang, Cina



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tablero de actividades

MODELO: QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: QG20260447 8



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Símbolo	Descripción del símbolo
	**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica una precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, El usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Lo siguiente es muy importante recomendado:

1. No apto para uso público , Solo para uso privado .
2. El set está destinado a ser utilizado por niños de 3 años o más .
3. Cuerda larga/Cadena larga. Riesgo de estrangulamiento .
4. Este juguete debe ser ensamblado únicamente por adultos .
5. Antes del montaje, puede contener elementos que representen un riesgo de asfixia, piezas pequeñas o puntas afiladas.
6. Un montaje incorrecto puede causar lesiones a los niños. Los tornillos pueden oxidarse con el tiempo ; por favor, inspeccione todos los tornillos periódicamente.
7. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o

instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares.
10. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
11. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS

	
A × 20	B × 20

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Paso 1: Coloque los paneles de pared. Elija una zona de pared despejada y plana, libre de cables y tuberías.

Paso 2: Marque los orificios de montaje colocando el panel en posición y utilice la herramienta de preperforación. Agujeros en el panel para marcar los puntos de perforación en la pared.



Paso 3: Taladre los agujeros en la pared con una broca de 8 mm. broca. Taladre un agujero de 45 mm de profundidad.



Paso 4: Inserte los tapones sin tratar en los orificios.



Paso 5: Coloque el panel en su posición en la pared con los extremos de los tacos sin rematar visibles a través de los agujeros. en el panel. Fije todos los tornillos en el panel , asegurándose de que todos los tornillos estén bien sujetos. y no sobresalgan de la superficie.





Al fijar el platillo en el panel, coloque el tornillo largo en el platillo , el espaciador de espuma blanca y el bloque de madera sucesivamente , luego use la llave hexagonal para ayudar a fijar el platillo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Inspeccione los paneles de pared antes de cada uso .
Tenga cuidado con las piezas y tornillos sueltos o faltantes.

Fabricante: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Dirección: No. 36 Lingyun Road, Bailongshan Street, condado de Yunhe, 323600 Lishui, provincia de Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tablica zajętości

MODEL:QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: QG20260447 8



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Symbol	Opis symbolu
	**Ostrzeżenie:** Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, Użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Poniższe informacje są bardzo ważne. zalecony:

1. Nie do użytku publicznego , Tylko do użytku prywatnego .
2. Zestaw przeznaczony jest do użytku przez dzieci w wieku 3+ lat .
3. Długi przewód/długi łańcuch. Niebezpieczeństwo uduszenia .
4. Zabawkę mogą składać wyłącznie osoby dorosłe .
5. Przed złożeniem należy upewnić się, że produkt zawiera małe części lub ostre krawędzie, co może wiązać się z ryzykiem zadławienia.
6. Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia u dzieci. Śruby mogą z czasem rdzewieć ; należy okresowo sprawdzać wszystkie śruby.
7. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba

że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
9. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań.
10. Należy prawidłowo przechowywać produkt. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania.
11. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI

	
A × 20	B × 20

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1: Ułóż panele ścienne. Wybierz czystą i płaską powierzchnię ściany, wolną od kabli i rur.

Krok 2: Zaznacz otwory montażowe, umieszczając panel w odpowiedniej pozycji i używając wywierconych wcześniej otworów . otwory w panelu, aby zaznaczyć miejsca wiercenia na ścianie.



Krok 3: Wywierć otwory w ścianie za pomocą wiertła 8 mm wiertło. Wywierć otwór o głębokości 45 mm.



Krok 4: Włóż kołki rozporowe do otworów.



Krok 5: Umieść panel na ścianie tak, aby końcówki kołków były widoczne przez otwory. w panelu. Przykręć wszystkie śruby do panelu , upewniając się, że wszystkie są dobrze dokręcone. i nie wystają poza powierzchnię.





Podczas mocowania talerza do panelu, włóż długą śrubę do talerza , białą piankową przekładkę i drewniany klocek , a następnie użyj klucza imbusowego, aby pomóc sobie w zamocowaniu talerza .

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Przed każdym użyciem należy sprawdzić panele ścienne .
Należy uważać na luźne lub brakujące części i śruby.

Producent: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Adres: nr 36 Lingyun Road, Bailongshan Street, hrabstwo Yunhe, 323600 Lishui, prowincja Zhejiang, Chiny



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Druktebord

MODEL: QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: QG20260447 8



(De afbeelding dient slechts ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke product.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

Symbool	Symboolbeschrijving
	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Om het risico op letsel te verminderen, De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Het volgende is zeer belangrijk. aanbevolen:

1. Niet voor openbaar gebruik . Uitsluitend voor privégebruik .
2. De set is bedoeld voor gebruik door kinderen vanaf 3 jaar .
3. Lang koord/lange ketting. Verstikkingsgevaar .
4. Dit speelgoed mag alleen door volwassenen in elkaar gezet worden .
5. Het kan vóór montage verstikkingsgevaar, kleine onderdelen of scherpe punten bevatten.
6. Onjuiste montage kan letsel bij kinderen veroorzaken. Schroeven kunnen na verloop van tijd roesten ; controleer alle schroeven daarom regelmatig.
7. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
9. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen.
10. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer voor gebruik of het product niet defect is. Indien het product defect is, stop dan met het gebruik ervan.
11. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik. Er bestaat een waarschuwing voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST

	
A × 20	B × 20

MONTAGE-INSTRUCTIES

Stap 1: Plaats de wandpanelen. Kies een vrije en vlakke muur zonder kabels en leidingen.

Stap 2: Markeer de montagegaten door het paneel op de juiste positie te plaatsen en gebruik de voorgeboorde gaten. Gaten in het paneel om de boorlocaties op de muur aan te geven.



Stap 3: Boor de gaten in de muur met een 8 mm boor. Boor met een boor. Boor een gat van 45 mm diep.



Stap 4: Steek de pluggen in de gaten.



Stap 5: Plaats het paneel op de muur, waarbij de uiteinden van de pluggen zichtbaar zijn door de gaten. in het paneel. Draai alle schroeven in het paneel vast en zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten. en niet boven het oppervlak uitsteken.





Bij het bevestigen van het bekken aan het paneel, dient u achtereenvolgens de lange schroef in het bekken te steken , vervolgens de witte schuimrubberen afstandhouder en het houten blokje te plaatsen, en daarna de inbussleutel te gebruiken om het bekken vast te zetten .

VERZORGING EN ONDERHOUD

Controleer de wandpanelen vóór elk gebruik .
Let op losse of ontbrekende onderdelen en schroeven.

Fabrikant: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Adres: No. 36 Lingyun Road, Bailongshan Street, Yunhe County, 323600 Lishui, provincie Zhejiang, China





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Upptagen tavla

MODELL: QG202604478

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: QG20260447 8



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Symbol	Symbolbeskrivning
	**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.

⚠ **VARNING:** För att minska risken för skador, Användaren måste läsa bruksanvisningen noggrant. Följande är starkt rekommenderad:

1. Ej för allmänt bruk , Endast för privat bruk .
2. Setet är avsett att användas av barn från 3 år .
3. Lång lina/lång kedja. Strypningsrisk .
4. Denna leksak får endast monteras av vuxna .
5. Den kan innehålla potentiella kvävningsrisker, små delar eller vassa spetsar före montering.
6. Felaktig montering kan orsaka skador på barn. Skruvar kan rosta med tiden ; kontrollera alla skruvar regelbundet.
7. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

9. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar.
10. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
11. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA

	
A × 20	B × 20

MONTERINGSANVISNINGAR

Steg 1: Placera väggpanelerna. Välj en fri och plan yta på väggen, fri från kablar och rör.

Steg 2: Markera monteringshålen genom att placera panelen på plats och använd de förborrade hålen. hål i panelen för att markera borrplatserna på väggen.



Steg 3: Borra hålen i väggen med en 8 mm borr borr. Borra ett hål som är 45 mm djupt.



Steg 4: Sätt i de råa pluggarna i hålen.



Steg 5: Placera panelen på plats på väggen med de råa pluggändarna synliga genom hålen i panelen. Dra åt alla skruvar på panelen och se till att alla skruvar sitter ordentligt fast. och sticker inte ut från ytan.





När du fäster cymbalen på panelen, var vänlig och skruva in den långa skruven i cymbalen , den vita skumdistansen och träklossen i tur och ordning. Använd sedan insexnyckeln för att hjälpa till att fästa cymbalen .

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Kontrollera väggpanelerna före varje användning .
Var uppmärksam på lösa eller saknade delar och skruvar.

Tillverkare: Zhejiang QinGu Toys Co., Ltd.
Adress: No. 36 Lingyun Road, Bailongshan Street, Yunhe County, 323600 Lishui, Zhejiang-provinsen, Kina

