Bitte prüfen Sie nach Entfernen der Verpackung die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Eventuelle Mängel sind dem Lieferanten und dem Verkäufer umgehend anzuzeigen. Spätere Reklamationen von Schäden die bereits bei Lieferung vorhanden waren, können nicht berücksichtigt werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sehr sorgfältig und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut.

Die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen können von der tatsächlich gelieferten Ware abweichen und dienen lediglich der Erläuterung.

Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes an Dritte weiter, da Sie Bestandteil des Produktes ist.

Im Rahmen des Prozesses der stetigen Produktverbesserung kann es durchaus zu geringfügigen Abweichungen des Designs, der Bedienung oder des Funktionsumfanges kommen. Hieraus ergibt sich kein Mangel am Produkt, eine Reklamation ist folglich hierin nicht begründet.

Stand: 06/2015

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise 3
2. technische Informationen 4
3. Montage des Produktes 5
4. Pflege und Reinigung 7
5. Konformitätserklärung 8
6. Entsorgungshinweise 9
6.1. Entsorgung der Verpackung 9
6.2. Entsorgung des Artikels 9

1. Sicherheitshinweise

Dieser Artikel ist für die Montage auf entsprechend vorbereitetem und befestigtem Untergrund und die entsprechende Nutzung im Privathaushalt konzipiert. Nutzen Sie das Spülbecken ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Vergewissern Sie sich vor Montage, dass der Artikel einwandfrei ist und das alle Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind!

Nehmen Sie in keinem Fall eigenständige Modifizierungen an dem Artikel vor- dies könnte zum Verlust der Sicherheit und zu erhöhtem Verletzungsrisiko führen!

Schäden oder Umbauten an dem Artikel im Zuge der eigenständigen Modifizierung führen zum Ausschluss der Gewährleistung. Für aus der Modifizierung entstandene Probleme oder sonstige Einschränkungen ist der Verkäufer nicht verantwortlich!

Eventuelle Schäden sind dem Verkäufer umgehend nach Lieferzugang und vor Nutzung/Montage zu melden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Die Montage und der Anschluss muss durch eine entsprechend autorisierte Fachfirma ausgeführt werden.

Die Leitungen sind sorgfältig zu installieren und ausführlich auf Dichtigkeit zu prüfen.

Für die Montage ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu nutzen!

Andere als die Personen welche die Montage ausführen haben sich nicht in unmittelbarer Umgebung aufzuhalten.

Die Montage hat stets nur durch erwachsene Personen zu erfolgen.

Kinder sollten sich nicht in unmittelbarer Umgebung aufhalten.

Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

Achten Sie bei der Montage, auf ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Mitmenschen.

Nehmen Sie die Montage nur vor, wenn Sie ausgeruht und körperlich wie geistig fit sind.

Achtung! Die Halterungen des Spülbeckens könnten scharfkantig sein! Tragen Sie beim Einbau Arbeitshandschuhe um Verletzungen zu vermeiden!

Prüfen Sie alle Verbindungen in regelmäßigen Abständen auf eventuelle Schäden, lose Elemente und weitere Faktoren die zu einem Verlust ausreichender Sicherheit oder Undichtigkeiten führen können.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an dem Spülbecken – Gefahr des Ertrinkens! Es handelt sich um kein Spielzeug!

Lassen Sie Kinder nicht auf oder auf dem Spülbecken herumklettern!

Bei Schäden oder anderen Auffälligkeiten brechen sie die Montage sofort ab. Sollten Auffälligkeiten oder Schäden nach der Montage im Rahmen der alltäglichen Nutzung oder Wartung auftreten sperren Sie das Waschbecken umgehend ab um eventuellen Verletzungsrisiken vorzubeugen. Geben Sie diesen erst nach Beheben der Auffälligkeiten wieder frei.

Bitte bedenken Sie, dass diese Anleitung und die Sicherheitshinweise Sie nur auf eventuelles Gefahrenpotential aufmerksam machen können. Logische Schlussfolgerungen und eine umsichtige Handhabe mit und um diesen Artikel herum müssen daher vorausgesetzt werden. Gehen Sie daher stets mit Weitblick und Umsicht vor!

2. technische Informationen

Modell	Bergstroem 23 Spüle 765x460 Schwarz (601) Bergstroem 24 Spüle 765x460 Weiss (710) Bergstroem 25 Spüle 765x460 Grau (202) Bergstroem 32 Spüle 765x460 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	765x460x190 mm
Gewicht	12,9 kg

Modell	Bergstroem 26 Spüle 800x495 Schwarz (601) Bergstroem 27 Spüle 800x495 Weiss (710) Bergstroem 28 Spüle 800x495 Grau (202) Bergstroem 33 Spüle 800x495 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	800x495x190 mm
Gewicht	16,8 kg

Modell	Bergstroem 34 Spüle Ø 505 Schwarz (601) Bergstroem 35 Spüle Ø 505 Weiss (710) Bergstroem 36 Spüle Ø 505 Grau (202) Bergstroem 37 Spüle Ø 505 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	Ø 505 mm
Gewicht	8,7 kg

Modell	Bergstroem 38 Spüle 580x470 Schwarz (601) Bergstroem 39 Spüle 580x470 Weiss (710) Bergstroem 40 Spüle 580x470 Grau (202) Bergstroem 41 Spüle 580x470 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	580x470x190 mm
Gewicht	10,3 kg

Modell	Bergstroem 42 Spüle 780x500 Schwarz (601) Bergstroem 43 Spüle 780x500 Weiss (710) Bergstroem 44 Spüle 780x500 Grau (202) Bergstroem 45 Spüle 780x500 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	780x500x195 mm
Gewicht	13,2 kg

Modell	Bergstroem 46 Spüle 575x460 Schwarz (601) Bergstroem 47 Spüle 575x460 Weiss (710) Bergstroem 48 Spüle 575x460 Grau (202) Bergstroem 49 Spüle 575x460 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	575x460x190 mm
Gewicht	10,5 kg

Modell	Bergstroem 50 Spüle 780x495 Schwarz (601) Bergstroem 51 Spüle 780x495 Weiss (710) Bergstroem 52 Spüle 780x495 Grau (202) Bergstroem 53 Spüle 780x495 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	780x495x190 mm
Gewicht	16,8 kg

Modell	Bergstroem 54 Spüle 610x495 Schwarz (601) Bergstroem 55 Spüle 610x495 Weiss (710) Bergstroem 56 Spüle 610x495 Grau (202) Bergstroem 57 Spüle 610x495 Beige (111)
Überlauf	ja
Maße komplett	610x495x190/110 mm
Gewicht	15,3 kg

3. Montage des Produktes

Diese Waschbeckenmodelle sind für die Einbaumontage konzipiert. Die Montage kann daher ausschließlich in geeigneten Waschtischen oder Küchenarbeitsplatten erfolgen. Im Angebot ist lediglich das Spülbecken enthalten. Eventuell benötigtes Montagematerial, Armaturen, Montagekleber, Abflusselemente oder Stöpsel sind nicht Teil des Angebots und nicht im Lieferumfang enthalten!

Achtung! Die Halterungen des Spülbeckens könnten scharfkantig sein! Tragen Sie beim Einbau Arbeitshandschuhe um Verletzungen zu vermeiden!

Der Anschluss und die Montage sind durch einen autorisierten Fachbetrieb auszuführen. Kontrollieren Sie alle Verbindungen regelmäßig auf Dichtigkeit!

1. Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig von eventuellen Schmutzrückständen bevor Sie mit der Montage beginnen.

2. Legen Sie zunächst die Position des Spülbeckens fest. Nehmen Sie dazu die Arbeitsplatte ab und prüfen Sie ob die geplante Position mit der Zugänglichkeit der Anschlüsse für Wasserzu- und –ablauf übereinstimmt.

3. Messen Sie sich die Position genau aus und schreiben Sie sich die Maße zur Sicherheit auf.

4. Legen Sie die Arbeitsplatte wieder in der richtigen Position auf. Nehmen Sie nun die Schablone für den Ausschnitt der Spüle zur Hand und richten Sie diese genau entsprechend der von Ihnen festgelegten Maße aus (1). Fixieren Sie die Schablone (2) und Übertragen Sie anschließend den Umriss auf die Arbeitsplatte (3).



5. Bohren Sie in die Rundungen an den Ecken jeweils 10mm große Löcher. Sie erleichtern sich hiermit das Aussägen der Arbeitsplatte erheblich.



6. Sägen Sie anschließend das Loch für die er Stichsäge aus. Gehen Sie sorgsam vor und achten Sie darauf, dass die schmalen Seiten nicht ausbrechen.



7. Tragen Sie auf der Schnittkante Silikon auf um den Zwischenraum zwischen Spülbecken und Rand der Arbeitsplatte abzudichten. Eine unzureichende Abdichtung könnte zu Eintritt von Feuchtigkeit führen. Die Arbeitsplatte und ggf. sogar der Schrankbereich unter der Arbeitsplatte könnten erheblichen irreversiblen Schaden nehmen.



8. Legen Sie anschließend das Spülbecken vorsichtig in die Öffnung ein und drücken Sie die Ränder vorsichtig an. Spannen Sie im Anschluss die Befestigungsklammern an der Unterseite des Spülbeckens fest.

Achtung! Tragen Sie bei diesen Arbeitsschritt unbedingt Arbeitshandschuhe! Die Befestigungsklammern am Spülbecken könnten scharf sein!



Ziehen Sie die Schrauben an den Befestigungsklammern mit einem Schraubenzieher fest. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen Akkuschrauber um die Klammern zu befestigen – Sie könnten diese dadurch beschädigen!

9. Entfernen Sie überschüssiges Silikon umgehend und ziehen Sie eine saubere Kante um das Spülbecken herum.



Lassen Sie das Silikon entsprechend der Herstellerangaben aushärten bevor Sie das Spülbecken in Betrieb nehmen.

4. Pflege und Reinigung

Grundsätzlich ist die Oberfläche der Spüle temperaturbeständig bis 280°C. Beachten Sie jedoch, dass sich Kochgeschirr während das Kochens auch über diesen Punkt hinaus erhitzen kann. Stellen Sie keine heißen Kochtöpfe oder Pfannen im Spülbecken ab. Platzieren Sie heiße Kochutensilien stets auf geeigneten Untersetzern.

Werfen Sie keine Kochtöpfe, Pfannen, Messer oder andere harte und spitze Gegenstände in das Spülbecken! Sie könnten das Spülbecken oder dessen Oberfläche beschädigen!

Sollte sich einmal Schmutz angelagert haben können Sie diesen mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch von der Oberfläche entfernen. Eventuell vorhandene Metallteile können Sie mit einem weichen Tuch polieren.

Mögliche Kalkablagerungen können Sie mit einem weichen Tuch und etwas Essig entfernen. Bitte verwenden Sie kein Aceton oder Reinigungsmittel, die auf Ammoniak basieren. Auch die Verwendung von sauren oder basischen Reinigern ist untersagt – nutzen Sie sofern erforderlich einen neutralen Reiniger.

Reinigen Sie das Waschbecken nicht mit Putzschwämmen oder Bürsten – dies könnte die Oberfläche unwiderruflich beschädigen.

Wischen Sie das Spülbecken nach Nutzung stets mit einem weichen Tuch trocken, so vermeiden Sie unerwünschte Kalkablagerungen.

Wichtig:
Das ungeklärte Abwasser sollte nicht unbehandelt in die Umwelt abgelassen werden.
Die Abwasserleitung muss an einen Abwasserkanal oder an eine zugelassene Kläranlage angeschlossen sein.

5.

Hiermit erklären wir,
We herewith declare,

dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der entsprechenden Europäischen Normen entsprechen.
that the following item complies with all safety and health requirements of the European norms based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the items, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity

Bezeichnung der Produkte: *Item Descriptions:*	Granit-Spülbecken
Produktart: *Item Type:*	Spüle
Handelsmarke: *Trade name:*	

Der Artikel erfüllt die EG-Richtlinien:
The item fulfils these EC Directives:

Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable Harmonized Standards:*	EN 13310:2003
Leistungserklärung: *Declaration of performance:*	1242

6. Entsorgungshinweise

6.1. Entsorgung der Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für eine entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass Diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

6.2. Entsorgung des Artikels

- Altartikel sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.