VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Steel Wire Shelf

MODEL: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SFM3012HAM



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we wont inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

⚠ WARNING!

1) Keep this manual for the safety warnings and precautions. The manual offers important information on how to assemble, use and maintain this product.
2) Please handle metal edges carefully.
3) Do not stand on this product or use it as a ladder.
4) Do not alter this product in any manner that is not intended, as this may cause product damage or personal injury.
5) Always assemble and use product on a flat ground.
6) Secure to wall with anti-tip device before loading. Overloading or unanchored units may cause collapse and injury.
7) Store the heaviest items on lower shelves.
8) Attach the unit to the wall if filling to capacity.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Wood between the hammer head and the part, or use a rubber mallet.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.



USE PRECAUTIONS

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
2. Check carefully before use. Do not use if parts get loosened or damaged.
3. Use on flat and hard surfaces only.
4. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on.
5. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PRODUCT PARAMETERS


Model	Product Size	Total dynamic load	Dynamic single-layer load	Total static load	Static single-layer load
SFM3012RAM	32 x 12 x 63inch	440lbs	110lbs	800lbs	200lbs

Parts List


Part	Description	Picture	Part Qty
1	Upright post		8
2	Post cap		16
3	Steel shelf		4
4	Top shelf long beam		8
5	Top shelf short beam		8
6	Connectors		4

Part	Description	Picture	Part Qty
7	Brake casters		2
8	Swivel casters		2
9	Caster base		4

Step 1 Assembly the Caster Base with the upright as below 4 times.




Step 2 Assembly the Caster




Step 3 Assembly the short beam with the upright, repeat this step 2 times.

Installation Tips:Punch the rivet to this position.




Ensure that Parts 5 are fitted perfectly flush against Part 1.



From the second hole.

This top hole can't be installed.




Adjust the space according to your goods dimension.

Punch the rivet to this position.

Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.


Step 4 Assembly the long beam to the upright, aligning it with the short beam at the same horizontal level.

Installation Tips:Punch the rivet to this position.



Ensure that Parts 4 are fitted perfectly flush against Part 1.


Same height with the short beam.




Punch the rivet to this position.

Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.

Step 5 Assembly the Connectors on the upright.




Step 6 Assembly the upright with the Connectors.




Step 7 Assembly the long beam and the short beam to the upright posts, ensuring they are at the same horizontal level.


Installation Tips:Punch the rivet to this position.



Ensure that Parts 4 and 5 are fitted perfectly flush against Part 1.




Punch the rivet to this position.




Note:When installing the beam, gently twist both ends by hand to confirm there is no looseness and that it is fully seated in the upright's mounting holes.


Step 8 Assembly the metal shelf board.







Step 9 Assembly the top Post Cap.




Step 10



Hardware List

Part	Description	Picture	Part Qty
A	Expansion plug 8*40mm		4
B	Screw		4
C	Anti-tipping mountings		2
D	Nylon cable tie		2
E	Hammer		1
F	Gloves		1
G	Open-end wrench		1

WARNING:
Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over.
To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product.
Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.



Install Anti-Tip Device

1.Mark & Drill: Use part C to mark the wall. Drill two holes (Ø8mm, depth 45mm).

2.Insert Anchors: Hammer part A into the holes until flush.

3.Fix Bracket: Secure part C to the wall using part B.

4.Secure Unit: Thread part D through C and tie tightly around the Upright Post.

WARNING!

1. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3. Children shall not play with the appliance.

4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.

6. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

7. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Étagère en fil d'acier

MODÈLE : SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : SFM3012HAM



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

⚠ WARNING!

1) Conservez ce manuel pour prendre connaissance des avertissements et précautions de sécurité. Ce manuel contient des informations sur la sécurité et les précautions à prendre.

Informations importantes sur la manière d'assembler, d'utiliser et d'entretenir ce produit.

2) Veuillez manipuler les bords métalliques avec précaution.

3) Ne vous tenez pas debout sur ce produit et ne l'utilisez pas comme une échelle.

4) Ne modifiez en aucun cas ce produit d'une manière non prévue, car cela pourrait

causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

5) Toujours assembler et utiliser le produit sur une surface plane.

6) Fixez au mur à l'aide d'un dispositif anti-basculement avant de charger. Surcharge ou

Les unités non ancrées peuvent provoquer un effondrement et des blessures.

7) Rangez les objets les plus lourds sur les étagères inférieures.

8) Fixez l'unité au mur si elle est remplie à pleine capacité.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Incorrect

L'assemblage peut être dangereux.

2. Placez du bois entre la tête du marteau et la pièce, ou utilisez un maillet en caoutchouc.

3. N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l'effet de la fatigue.

influence de l'alcool, des drogues ou des médicaments.

4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit sont appliqués de manière appropriée.

et produit entièrement assemblé uniquement.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou y avoir accès.
article.

2. Vérifiez soigneusement avant utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

3. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.




4. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer fermement tous les boutons.
avant de poser les poids.

5. Tenez compte de la capacité de charge dynamique ! Des variations de charge soudaines peuvent
provoquer temporairement une surcharge excessive, entraînant une défaillance du produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	Taille du produit	Dynamique totale charger	Charge dynamique monocouche	Statique totale charger	Charge statique monocouche
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 pouces	440 livres	110 livres	800 livres	200 livres

Liste des pièces


Partie	Description	Image	Quantité de pièces
1	Poteau vertical		8
2	Poteau		16
3	Étagère en acier		4
4	poutre longue de l'étagère supérieure		8
5	poutre courte de première qualité		8
6	Connecteurs		4

Partie	Description	Image	Quantité de pièces
7	roulettes de frein		2
8	roulettes pivotantes		2
9	Base à roulettes		4

Étape 1 Assemblez la base à roulettes avec le montant comme ci-dessous 4 fois.




Étape 2 : Assemblage de la roulette




Étape 3 Assemblage de la poutre courte avec
En position verticale, répétez cette étape 2 fois.

Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.




Assurez-vous que les pièces 5 soient parfaitement alignées contre la pièce 1.



À partir du deuxième trou.

Ce trou supérieur ne peut pas être installé.




Ajustez l'espace en fonction des dimensions de vos marchandises.

Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.

Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.


Étape 4 Assemblez la poutre longue au montant, en l'alignant avec la poutre courte au même niveau horizontal.

Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.



Assurez-vous que les pièces 4 soient parfaitement alignées avec la pièce 1.


Même hauteur avec la poutre courte.




Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.

Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.

Étape 5 : Assembler les connecteurs sur le montant.




Étape 6 : Assembler le montant avec les connecteurs.




Étape 7 Assemblez la poutre longue et la poutre courte aux poteaux verticaux, en veillant à ce qu'elles soient au même niveau horizontal.


Conseils d'installation : Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.



Assurez-vous que les pièces 4 et 5 soient parfaitement alignées contre la pièce 1.




Enfoncez le rivet jusqu'à cette position.




Remarque : lors de l'installation de la poutre, tournez doucement les deux extrémités à la main pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'elle est bien insérée dans les trous de fixation du montant.


Étape 8 : Assemblage du panneau métallique de l'étagère.






Étape 9 Assemblage du capuchon supérieur du poteau.



Étape 10



Liste du matériel

Partie	Description	Image	Quantité de pièces
UN	cheville d'expansion 8*40 mm		4
B	Vis		4
C Supports anti-basculement			2
D	Collier de serrage en nylon		2
ET	Marteau		1
F	Gants		1
G	clé à fourche		1


AVERTISSEMENT:

Le renversement de meubles peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons de les fixer de façon permanente.

Fixation murale. Chevilles et visserie incluses.

Veuillez vous assurer que la quincaillerie est adaptée à vos murs avant l'installation, car différents matériaux de murs peuvent nécessiter différents types de fixations.



Installer le dispositif anti-basculement

1. Marquage et perçage : Utilisez la partie C pour marquer le percer deux trous (Ø8 mm, profondeur) dans le mur.
45 mm).

2.Insérer les ancrages : Enfoncer la partie A dans les trous jusqu'à ce qu'elle affleure.

3. Fixation du support : Fixez la partie C au mur.
en utilisant la partie B.

4. Fixer l'unité : Enfiler la pièce D à travers C
et attachez-les fermement autour du poteau vertical.

AVERTISSEMENT!

Installation de

1. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Cet appareil doit respecter toutes les réglementations applicables et être utilisé uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son cordon d'alimentation en lieu sûr. hors de portée des enfants.

5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que : les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.

6. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

7. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stahldrahtregal

MODELL: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SFM3012HAM



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol, das vor einem Sicherheitshinweis steht, kennzeichnet eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.

⚠ WARNING!

1) Bewahren Sie diese Anleitung wegen der Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf. Die Anleitung bietet wichtige Informationen zur Montage, Verwendung und Wartung dieses Produkts.

2) Bitte behandeln Sie Metallkanten vorsichtig.

3) Dieses Produkt darf nicht betreten oder als Leiter benutzt werden.

4) Verändern Sie dieses Produkt nicht auf eine Weise, die nicht bestimmungsgemäß ist, da dies zu Schäden führen kann. Produktschäden oder Personenschäden verursachen.

5) Das Produkt sollte immer auf einer ebenen Fläche montiert und verwendet werden.

6) Vor dem Beladen mit einer Kippsicherung an der Wand befestigen. Überladung oder Nicht verankerte Einheiten können zum Einsturz und zu Verletzungen führen.

7) Die schwersten Gegenstände sollten auf den unteren Regalböden gelagert werden.

8) Befestigen Sie das Gerät an der Wand, wenn es bis zum Rand gefüllt ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Falsch Die Montage könnte gefährlich sein.

2. Legen Sie Holz zwischen Hammerkopf und Werkstück oder verwenden Sie einen Gummihammer.

3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Alkoholeinfluss stehen. Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden ordnungsgemäß angewendet. und nur vollständig montierte Produkte.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen oder Zugang dazu erhalten.
Artikel.

2. Vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.

3. Nur auf flachen und harten Oberflächen verwenden.




4. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe fest anziehen.
vor dem Auflegen der Gewichte.

5. Beachten Sie die dynamische Tragfähigkeit! Plötzliche Laständerungen können auftreten.
kann vorübergehend zu einer Überlastung führen, die einen Produktausfall zur Folge hat.

PRODUKTPARAMETER


Modell	Produktgröße	Gesamtdynamik laden	Dynamische einlagige Belastung	Totale statische laden	Statische einlagige Belastung
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 Zoll	440 Pfund	110 Pfund	800 Pfund	200 Pfund

Teileliste


Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
1	Aufrechter Pfosten		8
2	Pfostenkappe		16
3	Stahlregal		4
4	Oberes Regal, langer Balken		8
5	Oberes Regal, kurzer Balken		8
6	Steckverbinder		4

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
7	Bremsrollen		2
8	Lenkrollen		2
9	Rollenfuß		4

Schritt 1 Montieren Sie die Rollenbasis 4 Mal mit dem Ständer wie unten dargestellt.




Schritt 2 Montage der Rolle




Schritt 3: Montage des kurzen Trägers mit

Die aufrechte Position einnehmen. Wiederholen Sie diesen Schritt 2 Mal.

Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.




Stellen Sie sicher, dass Teil 5 bündig an Teil 1 anliegt.



Vom zweiten Loch.

Dieses obere Loch kann nicht installiert werden.




Passen Sie den Platz an die Abmessungen Ihrer Waren an.

Den Niet an dieser Position einschlagen.

Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet

Schritt 4 Montieren Sie den langen Balken an der Stütze und richten Sie ihn mit dem kurzen Balken auf gleicher horizontaler Höhe aus.


Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.



Stellen Sie sicher, dass die

Teile 4 bündig an Teil 1 anliegen.


Gleiche Höhe wie der kurze Balken.




Den Niet an dieser Position einschlagen.

Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet

Schritt 5: Die Verbinder am Ständer montieren.




Schritt 6 Montieren Sie den Ständer mit den Verbindungsstücken.




Schritt 7 Montieren Sie den langen und den kurzen Balken an den senkrechten Pfosten und achten Sie darauf, dass sie sich auf gleicher horizontaler Ebene befinden.


Montagehinweise: Den Niet an dieser Position einschlagen.



Stellen Sie sicher, dass die Teile 4 und 5 bündig an Teil 1 anliegen.




Den Niet an dieser Position einschlagen.




Hinweis: Beim Einbau des Balkens beide Enden vorsichtig von Hand drehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt und vollständig in den Befestigungslöchern des Ständers eingerastet ist.


Schritt 8 Montage der Metallregalplatte.






Schritt 9: Die obere Pfostenkappe montieren.



Schritt 10



Hardwareliste

Teil	Beschreibung	Bild	Teilemenge
A	Dübel 8 x 40 mm		4
B	Schrauben		4
C Kippsicherung			2
D	Kabelbinder aus Nylon		2
UND	Hammer		1
F	Handschuhe		1
G	Maulschlüssel		1


WARNUNG:

Durch das Umkippen von Möbeln können schwere oder gar tödliche Verletzungen entstehen.

Um zu verhindern, dass die Möbel umkippen, empfehlen wir, sie dauerhaft zu sichern.

Zur Wandbefestigung. Wandanker und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Befestigungsmaterialien für Ihre Wände geeignet sind, da unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Dübeln erfordern.



Kippsicherung installieren

1. Markieren & Bohren: Verwenden Sie Teil C, um die Wand. Bohren Sie zwei Löcher (Ø 8 mm, Tiefe) 45 mm).

2. Dübel einsetzen: Teil A mit dem Hammer bündig in die Löcher einschlagen.

3. Halterung befestigen: Teil C an der Wand anbringen.

unter Verwendung von Teil B.

4. Einheit sichern: Teil D durch C fädeln und fest um den Pfosten binden.

WARNUNG!

1. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Dieses Gerät muss allen Installation von anwendbaren Vorschriften entsprechen und darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

4. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel sicher auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern.

5. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.

6. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.

7. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Mensola in filo d'acciaio

MODELLO: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: SFM3012HAM



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un'avvertenza di sicurezza, indica un tipo di precauzione, un avvertimento o un pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.

⚠ WARNING!

1) Conservare questo manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza. Il manuale offre
Informazioni importanti su come assemblare, utilizzare e manutenere questo prodotto.

2) Maneggiare con cura i bordi metallici.

3) Non salire su questo prodotto né usarlo come scala.

4) Non alterare questo prodotto in alcun modo diverso da quello previsto, poiché ciò potrebbe
causare danni al prodotto o lesioni personali.

5) Assemblare e utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana.

6) Fissare alla parete con dispositivo antiribaltamento prima del carico. Sovraccaricare o
Le unità non ancorate possono causare crolli e lesioni.

7) Riponi gli oggetti più pesanti sugli scaffali più bassi.

8) Fissare l'unità alla parete se la si riempie fino alla sua capacità massima.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Errato
L'assemblaggio potrebbe essere pericoloso.

2. Inserire un pezzo di legno tra la testa del martello e il pezzo, oppure utilizzare un martello di gomma.

3. Non tentare di assemblare il prodotto quando ti senti stanco o quando sei sotto l'effetto di droghe.
influenza di alcol, droghe o farmaci.

4. La capacità portante e altri parametri del prodotto vengono applicati correttamente
e solo prodotto completamente assemblato.

PRECAUZIONI D'USO

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci o di accedervi.
articolo.

2. Controllare attentamente prima dell'uso. Non utilizzare se le parti risultano allentate o danneggiate.

3. Utilizzare solo su superfici piane e dure.




4. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere saldamente tutte le manopole.
prima di posizionare i pesi.

5. Attenzione alla capacità di carico dinamica! Cambiamenti improvvisi del carico possono
causare temporaneamente un carico eccessivo, con conseguente guasto del prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Dimensioni del prodotto	Dinamica totale carico	Carico dinamico monostrato	Statico totale carico	Carico statico monostrato
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 pollici	440 libbre	110 libbre	800 libbre	200 libbre


Elenco dei componenti

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
1	Palo verticale		8
2	Cappello da palo		16
3	Scaffale in acciaio		4
4	Trave lunga per ripiano superiore		8
5	Trave corta a mensola superiore		8
6	Connettori		4


Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
7	Ruote con freno		2
8	Ruote piroettanti		2
9	Base con rotelle		4

Passaggio 1 Assemblare la base con le rotelle con il montante verticale come

mostrato di seguito, ripetendo l'operazione per 4 volte.




Fase 2: Assemblaggio della rotella




Fase 3 Assemblaggio della trave corta con
il montante, ripetere questo passaggio 2 volte.

Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.




Assicurarsi che le parti 5 siano montate perfettamente a filo con la parte 1.



Dalla seconda buca.

Questo foro superiore non può essere installato.




Regola lo spazio
in base alle
dimensioni della merce.

Fissare il rivetto in
questa posizione.

Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.

Fase 4 Assemblare la trave lunga al montante verticale, allineandola con la trave corta allo stesso livello orizzontale.


Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.



Assicurarsi che le parti 4 siano

montate perfettamente a filo con la parte 1.

Stessa altezza della trave corta.




Fissare il rivetto in


questa posizione.

Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.

Fase 5: Assemblaggio dei connettori sul montante verticale.




Passaggio 6 Assemblare il montante verticale con i connettori.




Fase 7 Assemblare la trave lunga e la trave corta ai montanti verticali, assicurandosi che siano allo stesso livello orizzontale.


Consigli per l'installazione: Inserire il rivetto in questa posizione.



Assicurarsi che le parti 4 e 5 siano montate perfettamente a filo con la parte 1.




Fissare il rivetto in questa posizione.




Nota: durante l'installazione della trave, ruotare delicatamente entrambe le estremità a mano per verificare che non vi siano giochi e che sia completamente inserita nei fori di montaggio del montante.


Passaggio 8: Assemblaggio del ripiano metallico.






Passaggio 9 Assemblaggio del tappo del montante superiore.



Passo 10




Elenco hardware

Parte	Descrizione	Immagine	Quantità parte
UN	Tappo di espansione 8*40mm		4
B	Vite		4
C. Supporti antiribaltamento			2
D	Fascetta in nylon		2
E	Martello		1
F	Guanti		1
G	Chiave a forchetta		1

AVVERTIMENTO:

Il ribaltamento dei mobili può causare lesioni gravi o mortali.
Per evitare che i mobili si ribaltino, si consiglia di fissarli in modo permanente.
Si fissa alla parete. Il tassello e la ferramenta necessari sono inclusi nella confezione.
Prima dell'installazione, assicurati che la ferramenta sia adatta alle tue pareti, poiché materiali diversi possono richiedere tipi di tasselli differenti.



Installare il dispositivo antiribaltamento

1. Marcatura e foratura: utilizzare la parte C per contrassegnare il muro. Praticare due fori (Ø8mm, profondità 45 mm).

2. Inserire gli ancoraggi: martellare la parte A nei fori fino a farla aderire perfettamente.

3. Fissaggio della staffa: Fissare la parte C alla parete utilizzando la parte B.

4. Fissare l'unità: infilare la parte D attraverso la C e legare saldamente attorno al palo verticale.

AVVERTIMENTO!

Installazione di

1. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. Questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Conservare l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come: cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.

6. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

7. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Estantería de alambre de acero

MODELO: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: SFM3012HAM



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, alerta o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocuciones, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

⚠ WARNING!

1) Conserve este manual para consultar las advertencias y precauciones de seguridad. El manual ofrece Información importante sobre cómo ensamblar, usar y mantener este producto.

2) Manipule los bordes metálicos con cuidado.

3) No se suba a este producto ni lo utilice como escalera.

4) No altere este producto de ninguna manera que no esté prevista, ya que esto puede causar daños al producto o lesiones personales.

5) Ensamble y utilice siempre el producto sobre una superficie plana.

6) Asegure a la pared con un dispositivo antivuelco antes de cargar. Sobrecargar o Las unidades sin anclar pueden provocar derrumbes y lesiones.

7) Guarda los artículos más pesados en los estantes inferiores.

8) Fije la unidad a la pared si se llena a su máxima capacidad.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Incorrecto El montaje podría ser peligroso.

2. Coloque madera entre la cabeza del martillo y la pieza, o utilice un mazo de goma.

3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o cuando esté bajo los efectos del alcohol o las drogas. influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos.

4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican al producto adecuado. y solo el producto completamente ensamblado.

TOME PRECAUCIONES

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni tengan acceso a él.
artículo.

2. Compruebe cuidadosamente antes de usar. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

3. Utilizar únicamente sobre superficies planas y duras.




4. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete bien todos los pomos.
antes de colocar las pesas.

5. ¡Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica! Los cambios repentinos de carga pueden
causar temporalmente una carga excesiva, lo que resulta en una falla del producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del producto	Dinámico total carga	Carga dinámica de una sola capa	Estático total carga	Carga estática de una sola capa
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 pulgadas	440 libras	110 libras	800 libras	200 libras


Lista de piezas

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
1	Poste vertical		8
2	Tapa del poste		16
3	Estante de acero		4
4	Viga larga del estante superior		8
5	Viga corta del estante superior		8
6	Conectores		4


Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
7	Ruedas de freno		2
8	Ruedas giratorias		2
9	Base con ruedas		4

Paso 1 Ensamble la base de la rueda con el soporte vertical

como se muestra a continuación 4 veces.




Paso 2: Montaje de la rueda giratoria




Paso 3 Ensamblar la viga corta con
en posición vertical, repita este paso 2 veces.

Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.




Asegúrese de que la pieza 5 quede
perfectamente alineada con la pieza 1.



Desde el segundo hoyo.

Este agujero superior no puede
ser instalado.




Ajusta el espacio
según las
dimensiones de tus productos.

Golpee el remache
hasta esta posición.

Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.


Paso 4 Ensamble la viga larga al montante, alineándola con la viga corta al mismo nivel horizontal.

Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.



Asegúrese de que la pieza 4 quede perfectamente alineada con la pieza 1.


Misma altura que la viga corta.




Golpee el remache hasta esta posición.

Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.

Paso 5. Ensamble los conectores en el soporte vertical.




Paso 6 Ensamble el soporte vertical con los conectores.




Paso 7 Ensamble la viga larga y la viga corta a los postes verticales, asegurándose de que estén al mismo nivel horizontal.


Consejos de instalación: Golpee el remache hasta esta posición.



Asegúrese de que las piezas 4 y 5 queden perfectamente alineadas con la pieza 1.




Golpee el remache hasta esta posición.




Nota: Al instalar la viga, gire suavemente ambos extremos con la mano para confirmar que no haya holgura y que esté completamente encajada en los orificios de montaje del soporte vertical.


Paso 8. Ensamblar el tablero metálico del estante.






Paso 9. Ensamble la tapa superior del poste.



Paso 10



Lista de hardware

Parte	Descripción	Imagen	Cantidad de piezas
A	Tapón de expansión de 8*40 mm		4
B	Tornillo		4
C. Soportes antivuelco			2
D	brida de nailon		2
Y	Martillo		1
F	Guantes		1
[illegible]	Llave de boca fija		1


ADVERTENCIA:

El vuelco de muebles puede provocar lesiones graves o incluso mortales.

Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que estén permanentemente

Se fija a la pared. El anclaje y los herrajes están incluidos con este producto.

Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de pared pueden requerir diferentes tipos de anclajes.



Instalar dispositivo antivuelco

1.Marcar y taladrar: utilice la parte C para marcar el pared. Taladre dos agujeros (Ø8 mm, profundidad 45 mm).

2. Inserte los anclajes: Martille la pieza A en los agujeros hasta que quede al ras.

3. Fijar el soporte: Asegure la pieza C a la pared. utilizando la parte B.

4. Asegure la unidad: Pase la pieza D a la C. y átalo firmemente alrededor del poste vertical.

¡ADVERTENCIA!

Instalación de

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. Este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

3. Los niños no deben jugar con el aparato.

4. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Conserve el aparato y su cable.
fuera del alcance de los niños.

5. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y en aplicaciones similares, como por ejemplo: áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

6. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

7. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Półka z drutu stalowego

MODEL: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SFM3012HAM



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

⚠ WARNING!

1) Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera: Ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu.

2) Należy obchodzić się ostrożnie z krawędziami metalowymi.

3) Nie stawaj na tym produkcie i nie używaj go jako drabiny.

4) Nie modyfikuj tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

5) Produkt należy zawsze składać i użytkować na płaskim podłożu.

6) Przed załadunkiem należy zabezpieczyć ładunek przed przewróceniem za pomocą zabezpieczenia przed przewróceniem. Przeciążenie lub niezakotwiczone jednostki mogą spowodować zawalenie się i obrażenia.

7) Przechowuj najcięższe przedmioty na dolnych półkach.

8) Jeśli zbiornik jest całkowicie napełniony, zamontuj go na ścianie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Proszę złożyć produkt ściśle według instrukcji. Nieprawidłowo montaż może być niebezpieczny.

2. Drewno pomiędzy głowicą młotka a częścią lub użyj gumowego młotka.

3. Nie należy podejmować próby montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

4. Nośność i inne parametry produktu są prawidłowo stosowane i tylko produkt całkowicie zmontowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.

przedmiot.

2. Przed użyciem dokładnie sprawdź. Nie używaj, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.

3. Stosować wyłącznie na płaskich i twardych powierzchniach.




4. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Dokręć mocno wszystkie pokrętła.
przed założeniem ciężarków.

5. Zwróć uwagę na nośność dynamiczną! Nagłe zmiany obciążenia mogą
powodować tymczasowe nadmierne obciążenie, skutkujące awarią produktu.

PARAMETRY PRODUKTU


Model	Rozmiar produktu	Całkowita dynamika obciążenie	Dynamiczne obciążenie jednowarstwowe	Całkowita statyczność obciążenie	Statyczne obciążenie jednowarstwowe
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 cale	440 funtów	110 funtów	800 funtów	200 funtów

Lista części


Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
1	Słupek pionowy		8
2	Czapka słupkowa		16
3	Półka stalowa		4
4	Długa belka górnej półki		8
5	Górna półka krótka belka		8
6	Złącza		4

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
7	Kółka hamulcowe		2
8	Kółka obrotowe		2
9	Podstawa kółka		4

Krok 1 Złóż podstawę z kółkami i słupkiem,
jak pokazano poniżej, 4 razy.




Krok 2 Montaż kółka




Krok 3 Złóż belkę krótką z pionowo, powtórz ten krok 2 razy.


Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.



Upewnij się, że części 5 są idealnie dopasowane do części 1.



Z drugiego dołka.




Wbij nit w tę pozycję.

Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.


Krok 4 Zamontuj długą belkę do słupka, wyrównując ją z krótką belką na tym samym poziomie.

Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.



Upewnij się, że części 4 są idealnie dopasowane do części 1.


Taka sama wysokość przy krótkiej belce.




Wbij nit w tę pozycję.

Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.

Krok 5. Zamontuj łączniki na słupku.




Krok 6 Złóż słupek za pomocą łączników.




Krok 7 Zamontuj długą i krótką belkę na słupkach pionowych, upewniając się, że znajdują się na tym samym poziomie.


Wskazówki dotyczące montażu: Wbij nit w to miejsce.



Upewnij się, że części 4 i 5 przylegają idealnie do części 1.




Wbij nit w tę pozycję.




Uwaga: Podczas montażu belki należy delikatnie przekręcić oba jej końce ręcznie, aby upewnić się, że nie ma luzu i jest ona całkowicie osadzona w otworach montażowych słupka.


Krok 8 Montaż półki metalowej.






Krok 9. Zamontuj górną zaślepkę słupka.



Krok 10




Lista sprzętu

Część	Opis	Zdjęcie	Ilość części
A	Kołek rozporowy 8*40mm		4
B	Śruba		4
C Mocowania zabezpieczające przed przewróceniem			2
D	Opaska kablowa nylonowa		2
I	Młotek		1
F	Rękawice		1
G	Klucz płaski		1

OSTRZEŻENIE:

Przewrócenie się mebli może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia.
Aby zapobiec przewróceniu się mebla, zalecamy jego trwałe zabezpieczenie.
Mocowany do ściany. W zestawie znajdują się kotwy ścienne i osprzęt.
Przed montażem należy upewnić się, czy osprzęt nadaje się do danej ściany, ponieważ ściany z różnych materiałów mogą wymagać różnych typów kotew.



Zainstaluj urządzenie zabezpieczające przed przewróceniem

1. Zaznacz i wywierć: Użyj części C, aby zaznaczyć ściana. Wywierć dwa otwory (Ø8mm, głębokość (45mm).

2. Włóż kotwy: Wbijaj część A w otwory, aż do ich zlicowania.

3. Zamocuj wspornik: Przymocuj część C do ściany używając części B.

4. Zabezpiecz jednostkę: Przewlecz część D przez C i mocno przywiąż do słupka pionowego.

OSTRZEŻENIE!

Instalacja

1. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Urządzenie musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i powinno być użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

2. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

4. Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

5. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.

6. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

7. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Stalen draadplank

MODEL: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: SFM3012HAM



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan tot een ongeval leiden. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.

⚠ WARNING!

1) Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De handleiding biedt Belangrijke informatie over de montage, het gebruik en het onderhoud van dit product.

2) Ga voorzichtig om met metalen randen.

3) Ga niet op dit product staan en gebruik het niet als ladder.

4) Wijzig dit product niet op een manier die niet de bedoeling is, aangezien dit schade kan veroorzaken. kan leiden tot productschade of persoonlijk letsel.

5) Monteer en gebruik het product altijd op een vlakke ondergrond.

6) Bevestig het apparaat met een anti-kantelvoorziening aan de muur voordat u het laadt. Overbelasting of Niet-verankerde elementen kunnen instorting en letsel veroorzaken.

7) Plaats de zwaarste spullen op de onderste planken.

8) Bevestig het apparaat aan de muur als het vol is.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ MONTAGE

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage is niet mogelijk. Montage kan gevaarlijk zijn.

2. Plaats een stuk hout tussen de hamerkop en het werkstuk, of gebruik een rubberen hamer.

3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of drugs. invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Draagvermogen en andere productparameters worden op de juiste wijze toegepast. en uitsluitend een volledig geassembleerd product.

NEEM DE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en zorg dat ze er geen toegang toe hebben.
item.

2. Controleer zorgvuldig voor gebruik. Niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

3. Alleen gebruiken op vlakke en harde oppervlakken.




4. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen stevig vast.
voordat je gewichten plaatst.

5. Houd rekening met het dynamische draagvermogen! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen
Dit kan tijdelijk leiden tot een te hoge belasting en daardoor tot productfalen.

PRODUCTPARAMETERS


Model	Productgrootte	Totale dynamiek laden	Dynamische enkellaagse belasting	Totaal statisch laden	Statische enkellaagse belasting
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 inch	440 pond	110 pond	800 pond	200 pond

Onderdelenlijst


Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
1	Rechtopstaande paal		8
2	Postkap		16
3	Stalen plank		4
4	Bovenste plank lange balk		8
5	Bovenste plank korte balk		8
6	Connectoren		4

Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
7	Remwielen		2
8	Zwenkwielen		2
9	Wielbasis		4

Stap 1: Monteer de wielenbasis vier keer aan de staander zoals hieronder weergegeven.




Stap 2: Het zwenkwiel monteren




Stap 3: Monteer de korte balk met

Herhaal deze stap twee keer, rechtopstaand.

Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.




Zorg ervoor dat onderdeel 5 perfect vlak tegen onderdeel 1 aansluit.



Vanaf de tweede hole.

Dit bovenste gat kan niet worden geïnstalleerd.




Pas de ruimte aan de afmetingen van uw goederen aan.

Sla het klinknageltje in deze positie.

Let op: Draai bij het monteren van de balk beide uiteinden voorzichtig met de hand om te controleren of er geen speling is en of de balk volledig in de montagegaten van de staander zit.

Stap 4: Monteer de lange balk aan de staander en zorg ervoor dat deze zich op hetzelfde horizontale niveau bevindt als de korte balk.


Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.



Zorg ervoor dat onderdeel 4

perfect vlak tegen onderdeel 1 aansluit.


Dezelfde hoogte als met de korte balk.




Sla het klinknageltje in deze positie.

Let op: Draai bij het monteren van de balk beide uiteinden voorzichtig met de hand om te controleren of er geen speling is en of de balk volledig in de montagegaten van de staander zit.

Stap 5: Monteer de verbindingsstukken op de staander.




Stap 6: Monteer de staander met de verbindingsstukken.




Stap 7: Monteer de lange en de korte balk aan de staanders en zorg ervoor dat ze zich op hetzelfde horizontale niveau bevinden.


Installatietips: Sla het klinknageltje op deze positie.



Zorg ervoor dat onderdelen 4 en 5 perfect vlak tegen onderdeel 1 aansluiten.




Sla het klinknageltje in deze positie.




Let op: Draai bij het monteren van de balk beide uiteinden voorzichtig met de hand om te controleren of er geen speling is en of de balk volledig in de montagegaten van de staander zit.


Stap 8: Het metalen schap monteren.






Stap 9: De bovenste paalkap monteren.



Stap 10




Hardwarelijst

Deel	Beschrijving	Afbeelding	Onderdeel Aantal
A	Expansieplug 8*40mm		4
B	Schroef		4
C. Kantelbeveiliging			2
D	Nylon kabelbinder		2
EN	Hamer		1
F	Handschoenen		1
G	Steeksleutel		1

WAARSCHUWING:

Het omvallen van meubilair kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Om te voorkomen dat het meubilair omvalt, raden we aan het permanent vast te zetten.
Bevestigd aan de muur. Muuranker en bevestigingsmateriaal zijn bij dit product inbegrepen.
Controleer voor de installatie of het bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muren, aangezien verschillende muurmaterialen mogelijk verschillende soorten pluggen vereisen.



Installeer een anti-kantelvoorziening.

1. Markeren en boren: Gebruik onderdeel C om de markeringen aan te brengen.
muur. Boor twee gaten (Ø8mm, diepte).
45 mm).

2. Ankers plaatsen: Sla onderdeel A in de gaten totdat het gelijk ligt met het oppervlak.

3. Bevestig de beugel: Bevestig onderdeel C aan de muur.
gebruikmakend van deel B.

4. Bevestig de eenheid: Steek onderdeel D door C.
en bevestig het stevig rond de staander.

WAARSCHUWING!

Installatie van

1. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. Dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke regelgeving en mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer veilig. Buiten het bereik van kinderen.

5. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.

6. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

7. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Ståltrådshylla

MODELL: SFM3012HAM

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: SFM3012HAM



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.

⚠ WARNING!

1) Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder. Manualen ger viktig information om hur man monterar, använder och underhåller denna produkt.

2) Hantera metallkanterna försiktigt.

3) Stå inte på denna produkt och använd den inte som stege.

4) Ändra inte denna produkt på något sätt som inte är avsett, eftersom det kan orsaka produktskador eller personskador.

5) Montera och använd alltid produkten på plan mark.

6) Fäst mot väggen med tippskydd före lastning. Överbelastning eller Oförankrade enheter kan orsaka kollaps och skador.

7) Förvara de tyngsta föremålen på de nedre hyllorna.

8) Fäst enheten på väggen om den fylls helt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.

2. Trä mellan hammarhuvudet och detaljen, eller använd en gummiklubba.

3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller under påverkan av alkohol, droger eller medicinering.

4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas korrekt på och endast helt monterad produkt.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna punkt.

2. Kontrollera noggrant före användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.

3. Använd endast på plana och hårda ytor.




4. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred ordentligt. innan man lägger på vikter.

5. Var medveten om den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket leder till produktfel.

PRODUKTPARAMETRAR


Modell	Produktstorlek	Total dynamik ladda	Dynamisk enkelskiktsbelastning	Total statisk elektricitet ladda	Statisk enkelskiktsbelastning
SFM3012RAM	32 x 12 x 63 tum	200 kg	110 pund	800 pund	200 pund

Dellista


Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
1	Upprättstående stolpe		8
2	Stolpekapsyl		16
3	Stålhylla		4
4	Lång balk på översta hyllan		8
5	Kort balk översta hyllan		8
6	Kontakter		4

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
7	Bromshjul		2
8	Svänghjul		2
9	Hjulbas		4

Steg 1 Montera hjulbasen med upprättstående element enligt nedan 4 gånger.




Steg 2 Montering av hjulet




Steg 3 Montering av den korta balken med upprättstående, upprepa detta steg 2 gånger.

Installationstips: Slå fast niten i denna position.




Se till att del 5 monteras helt i jämnhöjd med del 1.



Från det andra hålet.

Det här övre hålet kan inte installeras.




Anpassa utrymmet efter dina varors dimensioner.

Slå fast niten till denna position.

Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.


Steg 4 Montera den långa balken på ställningen och justera den med den korta balken på samma horisontella nivå.

Installationstips: Slå fast niten i denna position.



Se till att del 4 monteras helt i jämnhöjd med del 1.


Samma höjd som den korta strålen.




Slå fast niten till denna position.

Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.

Steg 5 Montera kontakterna på upprättstående ställen.




Steg 6 Montera upprättstående stativ med kopplingarna.




Steg 7 Montera den långa och den korta balken på de upprätta stolparna och se till att de är på samma horisontella nivå.


Installationstips: Slå fast niten i denna position.



Se till att del 4 och 5 monteras helt i jämnhöjd med del 1.




Slå fast niten till denna position.




Obs: När du monterar balken, vrid försiktigt båda ändarna för hand för att kontrollera att den inte är lös och att den sitter ordentligt i stolpens monteringshål.


Steg 8 Montera metallhyllbrädan.






Steg 9 Montera det övre stolpkåpan.



Steg 10




Hårdvarulista

Del	Beskrivning	Bild	Del Antal
En	Expansionsplugg 8*40mm		4
B	Skruva		4
C Tippskyddsfästen			2
D	Nylonkabelband		2
OCH	Hammare		1
F	Handskar		1
G	U-ändnyckel		1

VARNING:

Allvarliga eller dödliga skador kan uppstå om möbler välter.
För att förhindra att möblerna välter rekommenderar vi att de är permanent monterade fäst på väggen. Väggfäste och beslag ingår i produkten.
Se till att beslagen är lämpliga för dina väggar innan installation, eftersom olika väggmaterial kan kräva olika typer av ankare.



Installera tippskydd

1. Markera och borra: Använd del C för att markera vägg. Borra två hål (Ø8 mm, djup 45 mm).

2. Sätt i ankare: Slå in del A i hålen tills de är i jämnhöjd.

3. Fäst fästet: Fäst del C på väggen med hjälp av del B.

4. Fäst enhet: Trä del D genom C och knyt ordentligt runt den upprätta stolpen.

VARNING!

1. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning. Installation av

2. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

3. Barn får inte leka med apparaten.

4. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

5. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar, såsom: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.

6. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

7. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

